
الموسوعة العملية في التبريد والتكييف

دليل سيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف





اعداد

م. صلاح عبد لقادر

مراجعة

م. أحمد عبد المتعال



دليل صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف

بسم الله الرحمن الرحيم

الموسوعة العملية في التبريد والتكييف (٧)

دليل صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف

إعداد مراجعة مراجعة م / أحمد عبد المتعال م / أحمد عبد المتعال

الكتاب: دليل صيانة واصلاح أجهزة التبريد والتكييف

المؤلف:م.أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار: ٢٠٠٠/٩/١ م

حقوق الطبع : محفوظة للناشر

الناشر: مكتبة جزيرة الورد

رقم الإيداع:

الترقيم الدولي:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِزِ الرَّحِيمِ ﴿ مَرَبِّ أَوْنَمِ عِنِي أَنْ أَشْكُ رَغْمَتُ كَالَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُمْرَيْتِي إِنِي نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥] . شكر و تقدير

أتقدم بخالص الشكر للمهندس هشام حسن أحمد والمهندس صلاح عبد الحميد والمهندس جمال أحمد إبراهيم على تعاونهم الصادق البناء في إعداد هذا الكتاب كما أتقدم بالشكر الجزيل للشركات العالمية في مجال التبريد و التي قدمت لنا المعلومات الفنية و المخططات اللازمة لإعداد هذا الكتاب

و نخص بالشكر الشركات التالية:

١ – شركة دانفوس .

۲ - شركة كارير .

٣- شركة ألكو .

٤ - شركة كوبلاند .

٥- شركة توت لاين .

٦- شركة اسبورلان .

٧- شركة سرين .

٨ - شركة يورك .

المؤلف

الباب الأول إعداد الوصلات المختلفة لمواسير دورات التبريد

إعداد الوصلات المختلفة لمواسير دورات التبريد

١-١ مقدمة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية لوصلات المواسير وهم :-

. Quick Coupling السريعة - ١

- Flare Coupling حوصلات الفلير

- وصلات اللحام Soldering Coupling

وهناك بعض العمليات التي تجري علي مواسير دورات التبريد قبل القيام بإعداد هذه الوصلات وهذا يستلزم منا إلقاء الضوء على العدد التي تحتاج إليها وكذلك الأدوات التي قد نحتاج إليها أثناء التنفيذ . وفيما يلى أهم هذه العمليات :-

- ١- ثني المواسى وذلك باستخدام ثناية المواسير .
- ٢- تقطيع المواسير وذلك باستخدام سكينة المواسير .
- ٣- إزالة الرايش الناتج عن عمليات القطع وذلك باستخدام عدة إزالة الرايش.
 - ٤- إعداد شفة فلير بالماسورة وذلك باستخدام أداة الفلير .
 - ٥ توسيع المواسير وذلك باستخدام أداة توسيع المواسير .
 - ٦- كبس المواسير عند بعض المواضع باستخدام زراية الكبس.
 - ٧- استعدال الأنابيب الشعرية باستخدام أداة استعدال الأنابيب الشعرية .
 - ٨- ثقب المواسير باستخدام الصمامات الثاقبة .

والجدير بالذكر أن الوصلات الحرارية تعتبر من أحدث الطرق المستخدمة لعمل الوصلات وهناك طريقتين للوصلات الحرارية :-

- ا اللحام الطري Soldering
- اللحام الناشف Brazing

والفرق بين اللحام الطري واللحام الناشف في درجة الحرارة المستخدمة في اللحام فاللحام الطري يستخدم النظرية الشعرية لسحب مادة اللحام في الحيز الموجود بين طرفي الوصلة ويعتمد نوع مادة اللحام على ضغط التشغيل ودرجة حرارة التشغيل في دورة التبريد.

فتستخدم سبيكة الرصاص والقصدير المتعادلة % 50 : % في الضغوط ودرجات الحرارة المنخفضة وتنصهر هذه السبيكة عند درجة حرارة % 182 وتذوب عند % 213 .

وتستخدم سبيكة الآنتومونيا والقصدير بنسبة (% 5 : % 95) في ضغوط التشغيل العالية ودرجات الحرارة المنخفضة في دورات التبريد حيث تنصهر هذه السبيكة عند % 232 وتذوب تماما عند % 241 °C .

أما في اللحام علي الناشف فتستخدم سبائك نحاسية لمليء الوصلات للحصول علي وصلات متينة تستخدم في الضغط العالية كذلك درجات الحرارة العالية . وتذوب سبائك اللحام علي الناشف عند درجات حرارة تتراوح ما بين $^{\circ}$ $^{\circ}$

وهناك نوعان من سبائك اللحام على الناشف وهما :-

النوع الأول يتكون من % 5 فسفور ، (% 15 : 6) فضة والباقي نحاس ويطلق عليها سلفوس SILFOS وهذا النوع ما بين (% 816 : 650) وتستخدم هذه السبيكة في لحام النحاس الأحمر والأصفر .

النوع الثاني ويتكون من (% 55 : 35) فضة والباقي من الزنك والكادميوم والنحاس وتنصهر عند (% 590 : 816 °C) وتستخدم في لحام النحاس الأصفر والأحمر والصلب ويطلق علي هذه السبيكة اسم EASY FLO وهذا الاسم خاص بشركة (% HARDY & HARDY وهذا الأنواع المختلفة من أسلاك لنحاس المنتجة بشركة (% 1-1) يعرض الأنواع المختلفة من أسلاك لنحاس المنتجة بشركة (% 4-1) ودرجة حرارة انصهارها .

الجدول (١-١)

اسم السبيكة	الفضة	النحاس	الزنك	الكاديوم	النيكل	الفسفور	القصدير	درجة الانصهار
FOS-FLO7		92.9%	50%			701%		710:800 °C
SIL-FOS5	5.0%	89.0%				6.0%		643:816 °C
SIL-FOS	15%	80%				5%		643:804 °C
EASY-FLO35	35%	26%	21%	18%				607:700 °C
EASY-FLO45	45%	15%	16%	24%				607:618 °C
EASY-FLO10	50%	15.5%	16.5%	18%				626:635 °C
Braze 560	56%	22%	17%				5.0%	618:651 °C

١-٢ العدد والأدوات المستخدمة في تشكيل المواسير

ستناول في هذه الفقرة العدد والأدوات المختلفة المستخدمة في تشكيل المواسير مثل:-

سكينة المواسير – أداة تضيق المواسير – أداة إزالة الرايش – أداة توسيع المواسير – أداة تنظيف المواسير الشعرية – زرادية كبس المواسير .




تستخدم سكينة المواسير في قطع المواسير والشكل (١-١) يعرض نموذج لسكينة المواسير .

حيث أن :-

سكينة القطع 1


بكرات 2

مقبض تحكم 3



الشكل (١-١)

وعند استخدام سكينة المواسير يجب تثبيت الماسورة بين البكرات وسكينة القطع بحيث تنطبق سكينة القطع علي مكان القطع المطلوب ثم بعد ذلك يتم إدارة مقبض التحكم حتى تنقبض البكرات وسكينة القطع علي الماسورة ثم تدار سكينة القطع حول الماسورة مع زيادة الضغط بعد كل لفة عن طريق مقبض التحكم ، والشكل (١-٢) يبين طريقة قطع المواسير باستخدام سكينة المواسير (أ) وكذلك الأشكال المختلفة للماسورة التي تم قطعها ويجب أن يكون القطع ناعم وقائم مع محور الماسورة فهذه هي صورة القطع الصحيحة أما القطع المائل والخشن فهو مرفوض (الشكل ب).



١-٢-١ أداة إزالة الرايش

تستخدم أداة إزالة الرايش في إزالة الرايش الداخلي والخارجي في المواسير والناتحة عن عمليات القطع والشكل (١-٣) نموذج لأداة إزالة الرايش لداخلي والخارجي في المواسير.

حيث أن :-


الجسم الخارجي لأداة إزالة الرايش 1

حدود القطع


والشكل (١-٤) يوضح طريقة استخدام أداة إزالة الرايش 1 لإزالة الرايش الداخلي من المواسير 2 . ويمكن استخدام ورق الصنفرة العادية في إزالة الرايش الداخلي والخارجي كما يمكن إزالة الرايش باستخدام حد إزالة الرايش الداخلي الذي يثبت في بعض سكاكين المواسير والشكل (١-٥) يبين طريقة تجهيز حد إزالة الرايش لسكينة المواسير (الشكل أ) وطريقة استخدام حد إزالة الرايش (الشكل ب) .

١-٢-٣ أداة تضييق المواسير


تشبه أداة تضيق مواسير النحاس الطرية سكينة المواسير عدا أن سكينة القطع استبدلت بساق متحرك . والشكل (١-٦) يبين طريقة استخدام أداة تضييق المواسير لتضييق ماسورة نحاس حتى يمكن لحامها مع ماسورة نحاس أصغر في القطر .



الشكل(١-٣)



الشكل(١-٤)




الشكل(١-٥)

حيث أن :-

- مقبض التحكم
- ساق متحرك
- بكرات 3
- سبيكة اللحام 4

حيث يتم إدخال الماسورة النحاس الأصغر في القطر داخل الماسورة النحاس الأكبر في القطر مسافة حوالي 20 سنتيمتر ثم بعد ذلك يتم تضييق

لماسورة الواسعة بعد حوالي 1 سنتيمتر




الشكل (١-٦)

من نهايتها حتى ينطبق الجدار الداخلي للماسورة الواسعة مع الجدار الخارجي للماسورة الضيقة وبذلك يمكن مليء الحيز الموجود بين الماسورتين والذي طوله 1 سنتيمتر بسكينة اللحام .

١-٢-٤ زرادية كبس المواسير

تستخدم هذه الزرادية لمنع تسرب مائع التبريد بعد الانتهاء من شحن دورات التبريد الصغيرة كما هو الحال في الثلاجات والفريزرات المنزلية حيث ينم غلق ماسورة حدمة الضاغط بمذه الزرادية ثم بعد ذلك يتم إجراء عملية اللحام عند مكان كبس الماسورة وذلك بعد إزالة زرادية الكبس أثناء تشغيل الضاغط ، والشكل (١-٧) يبين نموذج لزرادية كبس المواسير .



الشكل (١-٧)

حيث أن :-

مكان

4	الفكين	1	قرص الضبط
5	مقبض يتحرك بواسطة قرص الضبط	2	ذراع التحرير
		3	مقيض التحاد


ولاستخدام زرادية الكبس يتم ضبط فتحة فكي الزرادية بشكل سليم بواسطة إدارة قرص الضبط وذلك عندما يكون كلا المقبضين مفتوحين ثم بعد ذلك يتم قبض المقبضين معا براحة اليد فيقوم الفكين بالقبض بشدة على الماسورة لكبسها ويمكن تحرير زرادية الكبس بالضغط على ذراع التحرير في اتجاه مقبض ذارع التحرير وبعد ذلك يتم تحرير زرادية كبس المواسير مع تشغيل الضاغط وعمل لحام عند

الكبس والشكل (١-٨) يعرض نموذج آخر لآلة الكبس (الشكل أ) ويعرض نماذج مختلفة للمواسير التي تم كبسها بزرادية كبس المواسير (الشكل ب).


١-٢-٥ أداة توسيع المواسير (خابور التوسيع)

تستخدم أداة توسيع المواسير لتوسيع نمايات المواسير وذلك من اجل تسهيل لحام المواسير ذات الأقطار المتساوية معا.

والشكل (١-٩) يبين طريقة استخدام أداة توسيع



الشكل(١-٨)




الشكل(١-٩)

المواسير (الخابور) مع قالب أداة الفلير لتوسيع ماسورة من إنتاج (شركة ROBINAIR) .

حيث يوضع الخابور عند نهاية الماسورة المطلوب توسيعها مع تثبيت الماسورة في قالب أداة الفلير. ويجب أن تكون الماسورة ممتدة أعلى قالب الفلير حتى لا ينكسر الخابور

والشكل (١٠-١) يبين مراحل توسيع ماسورة باستخدام خابور التوسيع وقالب أداة الفلير



والجاكوش حيث أن :-

- قالب أداة الفلير
- الماسورة
- خابور التوسيع
- الجاكوش

والجدير بالذكر أن بعض وحدات عمل

الفلير تكون مزودة بخوابير توسيع حيث

الشكل (١-١)

يمكن استخدامها في التوسيع وأيضا في عمل الفلير .

والشكل (١-١) يبين طريقة تجميع ماسورة موسعة من نهايتها مع أحري استعدادا للحامها .

١-٢-١ ثنايات المواسير



يمكن ثنى المواسير إما باستخدام زنبرك ثنى المواسير والذي يتوفر بمقاسات مختلفة تبعا لمقاسات المواسير. والشكل (١-١) يبين طريقة استخدام زنبرك ثني

المواسير في ثني المواسير.

الشكل (١-١)

حيث يتم إدخال الماسورة المطلوب ثنيها داخل زنبرك الثني المناسب مع وضع الإبحام فوق مكان

الثني مع الضغط برفق حتى تحصل على الثنية المطلوبة ، وبعد الانتهاء من ثني الماسورة يمكن تحرير الزنبرك بإدارته في اتجاه عقارب الساعة .

والشكل (١-١٣) يوضح طريقة ثني المواسير النحاس ذات الأقطار الصغيرة باليد مباشرة بدون الحاجة لاستخدام عدد خاصة علما بأن نصف قطر




الشكل(١-١)


الانحناء يجب ألا يقل عن خمس أضعاف قطر الماسورة كما أنه يجب البدء بعمل انحناء وقطر كبير عن المطلوب وتدريجيا يتم تقليل قطر الانحناء وصولا للمطلوب. والجدير بالذكر انه يمكن استخدام تنايات المواسير المستخدمة في أعمال السباكة في ثنى المواسير الصلبة والشكل

(۱-۱) يوضح كيفية ثني ماسورة حيث

توضع الماسورة النحاس داخل الفك A ثم تثني الماسورة بواسطة ذراع الثناية فتنثني الماسورة حول القرص Cوذلك نتيجة لانزلاق الجزء المنزلق B ويمكن التوقف عن الثني عند الوصول لزاوية الانثناء المطلوبة والمبينة على تدريج مدون على القرص C .




الشكل(١-٣)



١-٢-١ أداة تنظيف المواسير الشعرية الشكل(١-١٤)

بواسطة هذه الأداة يمكن تنظيف لمواسير الشعرية بدلا من استبدالها بأخرى جديدة وتستخدم هذه الأداة بكثرة في أعمال الصيانة للثلاجات والفريزرات المنزلية وأداة تنظيف المواسير الشعرية هي

مضخة يدوية يتم ملئها بسائل الفريون



الشكل (١-٥١)

وتزود هذه المضخة بفتحتين أحدهما لملئها بسائل الفريون من اسطوانة فريون وذلك بعد قلبها لأسفل والفتحة الثانية هي فتحة الضغط ويتم توصيلها مع الأنبوبة الشعرية بواسطة وصلة شحن وتفريغ مع وصلة اختبار سريعة ثم بعد ذلك يتم تحريك ذراع أداة تنظيف الأنابيب الشعرية حركة ترددية فيخرج سائل الفريون بضغط عالى جدا ويعمل على طرد أي مواد تؤدي لانسداد الأنبوبة الشعرية مثل الزيت أو الفلاكس أو الرايش ويصل قيمة الضغط من أداة تنظيف المواسير الشعرية إلى (1050 bar) .

والشكل (١-٥١) يبين طريقة استعدال أو تنظيف الأنبوبة الشعرية باستخدام أداة تنظيف المواسير الشعرية .

9 4		حيث أن :-
	1	القاعدة
3 (8)	2	ذراع أداة التنظيف
	3	فتحة المليء
	4	فتحة الضاغط
2 09	5	خرطوم شحن وتفريغ
	6	الوصلة السريعة
الشكل(١٦-١)	7	الأنبوبة الشعرية

١-٣ وصلات الفلير والوصلات السريعة

أولا وصلات الفلير:-

تستخدم وصلات الفلير منذ عام 1840 ميلادية في وصل المواسير المصنوعة من النحاس الطري المسحوب علي الساخن ، ويستخدم في عمل وصلات الفلير أدوات خاصة والشكل (١-٦) يعرض أداة عمل الفلير .

حيث أن :-

قالب أداة الفلير	1	الشكل(١-٧١)
مخروط	2	
ملزمة أداة الفلير	3	
ذراع الملزمة	4	

ولاستخدام أداة الفلير يجب أولا تثبيت الماسورة في الثقب المناسب في قالب الفلير بالطريقة المبينة بالشكل (١- 1) ويجب أن تكون الماسورة ممتدة أعلي القالب حتى يمكن عمل الفلير والجدول (١- 1) يعطي العلاقة بين طول الامتداد 10 والقطر الخارجي للماسورة .

الجدول (١-٢)

2.2	2.0	1.3	الامتداد A mm
15.8	12.7	6.35	القطر الخارجي d mm

والشكل (١٨-١) يبين طريقة استخدام أداة

الفلير في عمل فلير لماسورة من النحاس.

أما الشكل (١-٩) فيوضح أشكال مختلفة لوصلات الفلير السيئة.

حيث أن :-

وصلة فلير مائلة 1

وصلة فلير حدودها الخارجية غير مستوية

وصلة فلير لها سطح مشروخ

والشكل (١-٠١) يبين وصلة فلير بعد

تجميعها .

حيث أن :-


1 نبل فلير

2 صامولة فلير


ماسورة تم توسيع نهايتها بأداة الفلير 3

والجدير بالذكر أنه في حالة مواسير النحاس ذات الأقطار الكبيرة فإن وصلات الفلير الأحادية تكون ضعيفة وقد تؤدي لحدوث تسربات نتيجة للاهتزازات أو التمديدات الكبيرة ولذلك ينصح بعمل وصلات فلير مزدوجة في حالة الأقطار الكبيرة .

حيث يستخدم خابورين الأول لعمل المرحلة -1) والثاني لعمل المرحلة C,D كما بالشكل A,B. (۲۱




الشكل(١-٨١)






الشكل(١-٩)




الشكل (١-٠١)



الشكل (١-٢٢) يبين خطوات ربط وصلة فلير حيث يوضع زيت في الأماكن المشار إليها (الشكل أ) ثم يتم ربط الصامولة باليد (الشكل ب) ثم يتم ربط الصامولة مع نبل الفلير باستخدام مفتاحين (الشكل ج) .

حيث أن :-

- ماسورة نحاس
- صامولة فلير 2
- أماكن وضع الزيت 3




ثانيا الوصلات السريعة:-

تستخدم الوصلات السريعة في عمليات الشحن والتفريغ حيث تعمل علي وصل خرطوم الشحن والتفريغ مع ماسورة خدمة الضاغط كما بالشكل (١-٢٣) .

حيث أن :-

ماسورة الخدمة للضاغط	1	یا <i>ي</i>	9
مقبض تحميع	2	كرة معدنية	6
مانع تسرب مطاطي	3	مجحري	11
مخروط معدين	8 -7	حرطوم الشحن والتفريغ	12




الشكل (١-٢٣)

١-٤ اللحام على الناشف (اللحام بالأكسى استيلين)

الشكل (١-٤٢) يبين الأجزاء الأساسية في وحدة اللحام بالأكسي استيلين .

حيث أن :-

منظم الأكسجين 1



والجدير بالذكر أن لون خرطوم الأكسجين يكون أخضر في حين أن لون خرطوم الاستيلين يكون أحمر . والشكل (١-٢٥) يوضح الأجزاء الأساسية التي

يتكون منها منظم الضغط.

حيث أن :-

حيث أن :-

عداد ضغط الاسطوانة عداد ضغط التشغيل الخاص ببوري اللحام 2

يد ضبط ضغط التشغيل يد ضبط ع

والشكل (١-٢٦) يبين الأجزاء الأساسية التي يتكون منها

بوري اللحام .

 1
 رأس بوري اللحام

 2
 صامولة رأس البوري


 3
 صامولة توصيل

 4
 مقبض صمام الأكسجين

 5
 صامولة رباط خرطوم الأكسجين واتجاه القلاووظ يمين

 6
 صامولة رباط الاستيلين ويكون اتجاه القلاووظ يسار

 7
 مقبض صمام الاستيلين




الشكل (١-٢٦)

وينصح باستخدام ولاعة إشعال احتكاكية في إشعال بوري اللحام ولا تستخدم أعواد الكبريت ولا ولعات السجائر في ذلك . والشكل (١-٢٧) يعرض نموذج لولاعة إشعال احتكاكية .



الشكل (١-٢٧)


والشكل (١-٢٨) يوضح طرية استعمال بوري اللحام بولاعة الإشعال الاحتكاكية . حيث يتم توجيه



بوري اللحام بعيدا عن الاسطوانات أثناء الإشعال مع ارتداء القفازات والنظارة . الشكل (١-٢٨)

والشكل (١- ٢٩) يبين أنواع لهب بوري اللحام وهم كما يلي :-

- ١- لهب متعادل ونحصل عليه عندما تكون نسبة خلط الأكسجين والاستيلين 1:1 (الشكل أ) .
- ٢- لهب مكرين ونحصل عليه عندما تكون نسبة خلط الاستيلين أكبر من الأكسجين (الشكل ب
) .
 - ٣- لهب متأكسد وتكون نسبة الأكسجين أكبر من نسبة الاستيلين (الشكل ج) وهو مناسب
 للحام .



الشكل (١-٢٩)

١-٤-١ الإجراءات الأمنية عند اللحام بالأكسى استيلين


فيما يلي أهم الإجراءات الأمنية عند اللحام بالأكسي استيلين :-


- ١- يجب أن تكون اسطوانات الأكسجين والاستيلين مثبتة على عربة لحام أو على الجدار بجنزير
 لحماية الاسطوانات من السقوط .
- ٢- يمنع وضع الزيوت والشحوم لتثبيت صمامات تنظيم الضغط الخاصة باسطوانة الأكسجين أو
 اسطوانة الاستيلين .
- ٣- يستخدم خرطوم أخضر للأكسجين وآخر أحمر للاستيلين ويجب أن تكون الخراطيم المستخدمة طويلة لإمكانية اللحام بعيدا عن الاسطوانات .
- ٢- يمنع تعريض خراطيم الأكسجين والاستيلين للشرر المتطاير أو المعادن الساخنة من جراء عملية اللحام .
- ٣- يجب ضبط منظمات الأكسجين والاستيلين المثبتة علي الاسطوانات قبل البدء في عملية
 اللحام عند الضغط المناسب .
- ٤- يجب تركيز الانتباه على العمل الذي تقوم به فقط وإطفاء بوري اللحام عند الانتهاء من عملية اللحام مع لبس النظارات الواقية والقفازات أثناء عملية اللحام .
- ٥ عدم إشعال بوري اللحام في اتجاه أي أشخاص أو أي أشياء قابلة للاشتعال أو في اتجاه
 الاسطوانات .
 - ٨- يجب التخلص من الغاز المتبقى في الاسطوانات قبل استبدالها بفتح صمامات الغاز .
 - ٩-تفقد باستمرار خراطيم اللحام للتأكد من عدم وجود تسربات.
 - ١٠ يجب غلق صمامات الاسطوانات بعد الانتهاء من اللحام.
- $^{\circ}$ 1 أقصي زاوية لإمالة اسطوانة الاستيلين $^{\circ}$ 30 على الأفقى خوفا من خروج مادة الاستيلين الرغوية (التي تمتص الاستيلين بحجم يصل إلى 25 مرة من ضعف حجمها) من بوري اللحام .
- ١٢ عند اللحام بسبائك تحتوي علي الكاديوم يجب أن يكون مكان اللحام جيد التهوية لأن غازات الكاديوم خانقة وسامة .
- 17- يجب التأكد من توصيل خرطوم غاز الأكسجين الأخضر مع فتحة الأكسجين في البوري (المكتوب عليها O) وتوصيل خرطوم غاز الاستيلين الأحمر مع فتحة الاستيلين في البوري (المكتوب عليها A) وذلك عند استبدال الاسطوانات .


١-٤-١ مراحل اللحام بالأكسى استيلين

الشكل (٣٠-١) يبين مراحل إشعال بوري اللحام تبعا لتوصيات شركة EQUIPMENT

- ١- نفتح محبس (صمام) أسطوانة الإستيلين فتحة صغيرة ونلاحظ قراءة عداد الضغط الأسطوانة ويصل إلي (14 bar (200 psi) .
- يضبط منظم الضغط الخاص بأسطوانة الإستيلين حتى تصبح قراءة عداد ضغط التشغيل حوالي
 2.5 bar (8 psi)







الشكل (١-٣٠)

- ٣- نفتح محبس (صمام) أسطوانة الأكسجين فتحة صغيرة ونلاحظ قراءة عداد ضغط أسطوانة الأكسجين ويصل إلى (140bar (2000 psi) .
- ٤- يضبط ضغط منظم الضغط لأسطوانة الأكسجين حتى تصبح قراءة عداد ضغط التشغيل حوالي 3 bar (40 PSI)
 - مسك بوري اللحام باليد اليسرى بحيث يكون مقبض الإستيلين في متناول أصابع الإبحام والسبابة والوسطى وباليد اليمنى يفتح مقبض الأكسحين فتحة صغيرة حوالي 10 درجات .

ثم بعد ذلك بإصبعي الإبحام والسبابة لليد اليسرى يفتح مقبض الإستيلين قليلا ثم أشعل اللهب بواسطة ولاعة الإشعال الاحتكاكية ثم تحكم في نوع اللهب بواسطة مقبض الاستيلين .

والشكل (٣٠-١) يبين مراحل إشعال بوري اللحام تبعا لتوصيات شركة EQUIPMENT


وهناك ثلاثة صور مختلفة للهب المتكون وهم كما يلي :-

- ١- لهب مكربن ويكون كل مخروط اللهب لامعا وليس له لون وتكون نسبة الاستيلين عالية ويؤدي
 لتكون أبخرة مكربنة عند تقريبه لأي سطح ولا يستخدم عادة في اللحام .
- ٢- لهب متعادل ويكون مخروط اللهب اللامع (الإستيلين) تقريبا ثلث طول مخروط اللهب الكلي
 ولا يستخدم في اللحام .
- 7- لهب متأكسد ويكون مخروط اللهب حوالي 2 Cm ويستخدم في اللحام فإذا زاد معدل تدفق الأكسجين والاستيلين تسمع للهب صوت عالي وهذا يصلح للحام المعادن القاسية مثل الحديد أما إذا قل معدل تدفق الأكسجين والاستيلين لا تسمع للهب صوت وهذا يصلح للحام المعادن الطرية مثل النحاس والألمونيوم.

ويمكن التحكم في ذلك بضبط معدل تدفق الأكسجين بواسطة مقبض الأكسجين في البوري ثم ضبط معدل تدفق الاستيلين للوصول لشكل اللهب المؤكسد . والشكل (١-٣١) يبين التركيب البنائي للأنواع المحتلفة للهب بورى اللحام .

حيث أن :-

1	المخروط الداخلي اللامع
2	مخروط الاستيلين
3	مخروط اللهب الكلي




إن عملية اللحام بالأكسى أستلين تقتضي استخدام سلك معدن تتوفر فيه الشروط التالية :-

- ١- أن يكون من نفس نوع المعادن المطلوب لحامها وذلك إذا كان اللحام المطلوب لحام متجانس.
- ٢- أن يكون من معدن له درجة انصهار أقل من المعادن المطلوب لحامها وذلك إذا كان اللحام
 المطلوب غير متجانس .
 - ٣- يراعي تناسب قطر سلك اللحام مع سمك منطقة اللحام .
- 2-1 سبائك لحام مواسير النحاس تحتوي عادة على فضة بنسبة 2:15 بالإضافة إلى نحاس وفسفور ولا تحتاج لفلكس وتنصهر عند درجة حرارة 2° 640:740 .
- $^{\circ}$ سبائك لحام مواسير الصلب تحتوي على $^{\circ}$ فضة بالإضافة إلى نحاس وزنك وسلينيوم وتحتاج لمساعد لحام (فلكس) يعتمد على نوع سبيكة اللحام ودرجة انصهار سبائك لحام مواسير الصلب تتراوح ما بين $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$.

والجدير بالذكر أنه يمكن معرفة نوعية سلك اللحام وذلك بتقريب سلك اللحام من نماية مخروط اللهب اللامع فإذا انصهر بسرعة وتساقط علي شكل كرات صغيرة دل علي أن هذا السلك يصلح للحام النحاس وإذا احتاج لوقت كبير حتى ينصهر وقبل أن ينصهر خرج رايش مشتعل في جميع الاتجاهات دل على أن هذا السلك خاص بلحام الحديد .

وكلما ازداد لمعان سلك النحاس دل علي أن نسبة الفضة عالية وبالتالي يصبح سلك اللحام أفضل في عملية اللحام .وللحام ماسورتين من النحاس معا يتم تقريب بوري اللحام أعلي مكان اللحام حتى تحمر مكان الوصلة بعد ذلك يوضع سلك اللحام عند مكان الوصلة ويوجه اللهب عليه حتى يذوب ثم يسحب بوري اللحام قليلا حتى ينتشر المعدن المذاب في الحيز الموجود بين الماسورتين بفعل الخاصية الشعرية .

والشكل (١-٣٢) يبين كيفية اللحام بالأكسي أستلين أما الشكل (١-٣٣) يبين وصلة لحام جيدة (الشكل أ) وأخري سيئة (الشكل ب).



الشكل (١-٣٢)



الشكل (١-٣٣)

١-٤-٣ اللحام مع الغمر بالنيتروجين

تستخدم طريقة الغمر بالنيتروجين في عمليات لحام المواسير النحاس في دورات التبريد لمنع التأكسد الداخلي لمواسير النحاس الناتج عن تسخين المواسير في وجود الهواء الجوي (الأكسجين) ويستخدم في ذلك أسطوانة نيتروجين ويكون لونما أزرق ويثبت علي أسطوانة النيتروجين محبس يدوي (صمام) للتحكم في فتح وغلق الاسطوانة ويركب علي اسطوانة النيتروجين منظم ضغط تماما كالمستخدم مع السطوانات الأكسجين .


والشكل (١-٣٤) يبين طريقة اللحام مع الغمر بالنيتروجين .

حيث أن :-

منظم الضغط	1	خرطوم شحن وتفريغ	5
محبس الاسطوانة	2	ماسورة نحاس	6
اسطوانة النيتروجين	3	وسيلة إحكام لمنع دخول الهواء المحيط	7
بورى اللحام	4	مكان اللحام	8


حيث يتم تجهيز وصلة اللحام المراد لحامها وتوصيل وصلة اللحام مع اسطوانة النيتروجين ثم فتح PSI (0.2 bar) عصام الاسطوانة ببطيء وضبط منظم الضغط حتى يصبح ضغط التشغيل (

فيدخل النيتروجين داخل وصلة اللحام ويطرد الأكسجين الجوي من الوصلة . وتبدأ في عملية اللحام وبعد الانتهاء من عملية اللحام يجب استمرار تدفق النيتروجين في الوصلة حتى تبرد .



الشكل (١-٤٣)

والجدير بالذكر أن اتحاد الأكسجين مع النحاس الساخن يكون أكسيد النحاس الذي يظهر علي السطح الداخلي والخارجي لمواسير النحاس بعد لحامها في صورة خبث وهو يعمل علي سد الفلتر والماسورة الشعرية ويقلل من فوائد الزيت في الدائرة . وقد ينتج عن النيتروجين الغير كافي تكون طبقة رقيقة من أكسيد النحاس ويمكن التخلص من هذه الطبقة برفع ضغط التشغيل لاسطوانة النيتروجين إلى bar و 70 PSI) وتغلق الماسورة الملحومة ببطن كف اليد حتى يزداد الضغط في الماسورة لدرجة لا يمكن تحملها في هذه اللحظة ترفع اليد ويكرر ذلكمرتين كما بالشكل (١-٣٥) .



الشكل (١-٥٥)

الباب الثانى الفحوصات اليدوية

الفحوصات اليدوية

۱-۲ مقدمة

من أجل إمكانية فحص العناصر المختلفة للأجهزة التبريد والتكييف نحتاج لمجموعة من الأجهزة والمعدات على سبيل المثال: -

العدد اليدوية مثل :- أدوات تشكيل المواسير - المفكات - الزراديات - المفاتيح اليدوية - حاكوش - شريط قياسي .

٢ – أجهزة القياس مثل : - جهاز الآفوميتر – جهاز الميجر – جهاز الأميتر ذو الكماشة – أجهزة قياس درجات الحرارة – أجهزة قياس الضغط .

٣- أجهزة اكتشاف التسريب : - لمبة الهاليد المعدني - جهاز اكتشاف التسريب الإلكتروني

٤ - أجهزة الشحن والتفريغ مثل : - مضخة التفريغ - عدادات أجهزة القياس - الأسطوانة المدرجة .

٥- معدات اللحام بالأكسي استيلين وتتكون من :- أسطوانة أكسجين - اسطوانة استيلين - منظم ضغط أكسجين - منظم ضغط استيلين - بوري اللحام مع الخراطيم - سلك اللحام - ولاعة إشعال احتكاكية .

- مثل اسطوانات فريون: - مثل اسطوانة فريون R-12, R-22, R-134a

٧- أسطوانة نيتروجين مع منظم ضغط النيتروجين .


٢-٢ جهاز الآفوميتر ذات المؤشر

جهاز الآفوميتر هو جهاز يستخدم لقياس التيار بوحدة AMPERE والجهد بوحدة فولت VOLT وجمعت والمقاومة بوحدة AMPERE, VOLT, OHM وجمعت معا لتكون AMP أي جهاز الآفوميتر والشكل (٢-١) يعرض نموذج لجهاز الآفوميتر الذي يستخدم عادة لقياس الجهد والمقاومة في الدوائر الكهربية.

حىث أن :-

1	التدريج
2	مفتاح ضبط صفر المقاومة
3	مفتاح تغيير مدي الجهاز ووظيفته
4	نقاط توصيا أطاف القياس

مرآة تساعد على دقة القياس مرّاة تساعد على دقة القياس مكان ضبط مؤشر الجهاز على الصفر 6



محتويات الجهاز: - الشكل (٢-١)

- (0 1) التدريج ويحتوي الجهاز على خمس تدريجات وهم تدريج قياس المقاومة $(\infty 0)$ وثلاثة تدريجات لقياس الجهد والتيار المستمر وهم (0 250) ، (0 50) ، (0 250) وتدريج لقياس الجهد والتيار وهو (0 2.5) . ويوجد تدريج لقياس الديسبل (0 2.5) وهو لا يستخدم في التبريد والتكييف .
- $0 \Omega \ ADJ$ OHM المقاومات المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات المقاومات على تعويض انخفاض هذا المفتاح لضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات حيث يعمل على تعويض انخفاض جهد بطارية الجهاز .
- ۳- مفتاح تغییر مدی الجهاز ووظیفته فبواسطة هذا المفتاح یمکن تحدید وظیفة جهاز قیاس مقاومات
 OHM أو قیاس جهد متردد Acv أو قیاس جهد مستمر OHM أو قیاس تیار مستمر DC mA

V = 0 وطرف قياس الجهد والمقاومة (AC1KV) وطرف قياس الجهد والمقاومة والتيار $V = \Omega - A$ وطرف قياس الجهد المتردد إذا وصل إلى $V = \Omega - A$ وطرف قياس التيار المستمر إذا وصل إلى V = 000 (V = 0000).

طريقة استخدام الجهاز:

V - Ω - Ω - Ω الطرفين Ω - Ω - Ω الطرفين Ω - Ω - Ω الحد استخدام الجهاز لقياس جهد متردد توصل كابلات الجهاز مع الطرفين ($\frac{AC}{V}$) على الوضع مفتاح الاختيار على وظيفة ($\frac{AC}{V}$) على الوضع مفتاح الاختيار على وظيفة ($\frac{AC}{V}$) على الوضع مفتاح الاختيار على وظيفة ($\frac{AC}{V}$) على الوضع مفتاح الاختيار على وظيفة ($\frac{AC}{V}$) على الوضع مفتاح الاختيار على وظيفة ($\frac{AC}{V}$) على المفاون قيمة الجهد مساوية

$$\mathbf{V}=rac{ar{bauau}_{j}^{j}}{ar{bauau}_{j}^{j}}$$
قراءة الجهاز

مثال :-

إذا كانت قراءة الجهاز 1.1 على التدريج (2.5 : 0) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع -: - في 500V & UP)

AC
$$V = \frac{500}{2.5} \times 1.1 = 220V$$

DC عند استخدام الجهاز لقياس جهد مستمر DC نتبع نفس الخطوات المتبعة لقياس جهد متردد عدا أن مفتاح الاختيار يستخدم على ($\frac{DC}{V}$) على الوضع (DC) ونستخدم أحد تداريج قياس DC .

مثال ۲ :-

إذا كانت قراءة الجهاز 110 على التدريج (250 : 0) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع) -: فإن :-

DC
$$V = \frac{500}{250} \times 110 = 220V$$

مثال ٣: -

إذا كانت قراءة الجهاز 24 على التدريج (50:50) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع 50:50 فإن :-

$$DCV = \frac{50}{50} \times 24 = 24V$$

 $V-\Omega$ و $V-\Omega$ المقاومة توضع كابلات الجهاز على الوضع $V-\Omega$ المرق الجهاز معا فيتحرك المؤشر من $V-\Omega$ إلى $V-\Omega$ ويتم ضبط المؤشر على الصفر $V-\Omega$ أن تماما بالاستعانة بمفتاح فيتحرك المؤشر من $V-\Omega$ المرك توصل أطراف المقاومة المطلوب قياسها ويستخدم التدريج $V-\Omega$ ($V-\Omega$ وقراءة الجهاز تمثل المقاومة مباشرة في هذه الحالة أما إذا كان المؤشر يقترب من $V-\Omega$ وضع مفتاح الاحتيار إلى وضع $V-\Omega$ وضع مفتاح الاحتيار إلى وضع $V-\Omega$ وضع مفتاح الاحتيار إلى وضع مفتاح الاحتيار إلى وضع مفتاح الاحتيار إلى وضع مفتاح الاحتيار المقاومة مساوية قراءة الجهاز مضروبا في $V-\Omega$ وهكذا .

مثال ٤ :-

إذا كانت قراءة الجهاز 3 وكان مفتاح الاختيار على وضع X1K فإن قيمة المقاومة تساوي :-

$$R = 3 \times 1K = 3K\Omega = 3000\Omega$$

والجدير بالذكر أن فني التبريد والتكييف لا يستخدم أجهزة الأفوميتر العادية في قياس التيار ولكن يستخدمون جهاز الأميتر ذو الكماشة في قياس التيار .

٢-٣ جهاز الميجر

جهاز الميجر هو جهاز يستخدم لاختبار العزل علي سبيل المثال اختبار عزل محرك الضاغط ومحركات المراوح ويتم عند جهد مستمر يصل إلي $500~\rm V$ حيث يقوم بتوليد جهد مستمر يصل إلي $500~\rm V$ وقياس شدة التيار المار وتكون مقاومة العزل مساوية ناتج قسمة الجهد علي شدة التيار المار ومقاومة العزل تكون مضاعفات الميجا أوم أي ($10^6~\Omega$) .

والجدير بالذكر أن أجهزة الأفوميتر غير قادرة على اختبار العزل لان جهد بطارية جهاز الأفوميتر عادة لا تتعدي V وهذا الجهد غير كافي لكشف التسرب الحادث .

والتسرب هو مرور تيار ضعيف بين أحد الأوجه إلى الأرض عبر العزل نتيجة لتقادم العزل أو تلف مبدئي بالعزل والتسرب هو أحد العلامات الدالة على تلف المعدة الكهربية .

والشكل (٢-٢) يعرض مسقط رأسي لجهاز ميجر (الشكل أ) وتدريج الجهاز (الشكل ب) حيث أن:-

نقاط توصيل كابلات الجهاز

 2
 ذراع يدوية تستخدم أثناء الاختبار

 3
 تدريج الجهاز

 4
 III و III

 مفتاح لاختيار التدريج I و III

 5
 مصهر يمن تغييره عند التلف

ولاختبار العزل بين نقطتين يتم توصيل كابلات الجهاز مع النقطتين المطلوب قياس العزل بينهما وإدارة الذراع اليدوية 2 فتكون قيمة العزل هي قراءة الجهاز ويجب أن يكون العزل مضاعفات الميجا أوم 10^{6} .

٢-٤ جهاز الأميتر ذو الكماشة

أجهزة الأميتر ذو الكماشة هي أجهزة قياس تيار وتستخدم عادة لقياس شدة التيار أو أكثر A 300المتردد التي تصل قيمته إلي بدون إحداث قطع في الموصلات المطلوب قياس شدة التيار المار فيها كما هم الحال عند

قياس شدة التيار المار فيهاكما هو الحال عند


استخدام جهاز الآفوميتر العادي . فعند استخدام


جهاز الأميتر ذو الكماشة يكفي وضع كماشة الجهاز حول الموصل الذي يمر فيه التيار لمعرفة شدة التيار المار .

والشكل (٢-٣) يعرض نموذج لجهاز أميتر ذو كماشة من إنتاج شركة HEVE .

والجدير بالذكر أنه يجب الحذر من وضع الأسلاك الثلاثة للمحركات الثلاثية الوجه داخل فكي الجهاز لأن قراءة الجهاز ستكون صفرا أو وضع سلكي تغذية المحركات الأحادية الوجه داخل فكي الجهاز لان قراءة الجهاز ستكون صفرا .

لذلك يجب وضع سلك واحد فقط داخل فكي الجهاز .





الشكل (۲-۲)

والشكل (٢-٤) يبين طرق القياس الصحيحة والخاطئة.

فالشكل (أ) يبين الطريقة الصحيحة لقياس شدة التيار المار في سلك والشكل (ب) يبين الطريقة الخاطئة لقياس شدة التيار لمحرك أحادي الوجه وذلك لأن القراءة الجهاز ستكون صفرا ، والشكل (ج) يبين الطريقة الخاطئة لقياس التيار الذي يسحبه محرك ثلاثي الوجه لان قراءة الجهاز ستكون صفرا .


أما الشكل (٢-٥) فيبين الطريقة المتبعة لقياس التيارات الصغيرة حيث يتم لف السلك المار فيه التيار عدة لفات حول كماشة الجهاز وتكون القراءة الجهاز مساوية حاصل ضرب شدة التيار المار في عدد اللفات . فإذا كان عدد اللفات 5 تصبح قراءة الجهاز مساوية خمس أضعاف شدة التيار المار .

٢-٥ أجهزة قياس درجات الحرارة

بعض أجهزة الآفوميتر تكون مزودة بإمكانية لقياس درجة الحرارة مباشرة باستخدام مجس درجة الحرارة فعند قياس درجة الحرارة يعمل الجهاز كما لوكان أميتر . فعند استخدام جهاز آفوميتر بمؤشر له إمكانية قياس درجة حرارة يوضع مفتاح اختبار الوظيفة على وضع TEMP ويتم قصر أطراف الجهاز الموصلة مع



الشكل (٣-٢)



الشكل (٢-٤)

(COM و $N-A-\Omega$) معا للوصول إلي صفر التدريج ويتم ضبط المؤشر بواسطة مفتاح N-A معا للوصول إلى صفر الصفر تماما كما هو المؤشر بواسطة مفتاح N-A بعد ذلك تستبدل كابلات جهاز القياس الحال عند قياس المقاومات ثم بعد ذلك تستبدل كابلات جهاز القياس العادية بمحس درجة حرارة ويتم وضع المحس مباشرة علي المكان المطلوب معرفة درجة حرارته .

أما في حالة أجهزة الآفوميتر الرقمية فلا تحتاج لضبط التدريج علي الشكل (٢-٥) الصفر ولكن يتم القياس مباشرة بالطريقة المبينة الشكل (٢-٢) .




الشكل(٢-٢)

حيث أن :-

3	مجحس درجة الحرارة	1	مفتاح الوظيفة
4	المكان الساخن	2	مفتاح التشغيل والفصل

والجدير بالذكر أن معظم الفنيين يفضلون استخدام الترمومترات العادية التي توضع بالجيب في قياس درجات الحرارة وهناك نوعان من هذه الترمومترات الأول يعمل بالزئبق والآخر يعمل بالازدواج الحراري . والشكل (Y-Y) يعرض ثلاثة أنواع مختلفة من الترمومترات الأول يعمل بالزئبق (الشكل أ) ويستخدم لقياس درجة الحرارة الجافة والثاني بعمل بازدواج حراري (الشكل ب) ويستخدم لقياس درجة الحرارة الجافة والثالث يسمي سيكرومتر مقلاعي SLING PSYEHROMETER () الشكل ج) وهو يتكون من ترمومترين تماما مثل المبين (بالشكل أ) مركبين جنبا إلى جنب في الشكل ج) وهو يتكون من ترمومترين تماما مثل المبين (بالشكل أ) مركبين جنبا إلى جنب في

غلاف دافئ متصل بمقبض عن طريق وصلة محورية 4 بحيث يمكن تدوير الترمومترين تدويرا مقلاعيا سريعا مما يتسبب في انسياب الهواء فوق بصيلتي الترمومترين ويمكن في هذه الحالة قراءة درجة الحرارة الحافة من الترمومتر 2 علما بأن بصيلة الترمومتر 2 تحاط بقطعة قطن مبللة 3 .



٢-٢ عدادات قياس الضغط


في الماضي كانت أجهزة الضغط يطلق عليها مانومترات Manometers . والشكل (٨-٢) يعرض مخطط توضيحي لأحد الأجهزة الضغط المعروفة باسم بوردون نسبة للمهندس الفرنسي Eugene Bourbon الذي اخترعها .

نظرية العمل: -

عند اندفاع مركب التبريد داخل أنبوبة بوردون ويعتمد معدل التمدد على مقدار ضغط مركب التبريد وتنتقل الحركة إلى المؤشر عن طريق رافعة وقوس مسنن وترس صغير ويمكن قراءة الضغط المقاس Guage على تدريج الجهاز الذي يكون مدرجا بوحدة PSI أو وحدة البار bar .

وتتواجد عدادات الضغط في عدة صور مثل:-

Vacuum الخلخلة وهي عدادات ضغط تدريجها مقسم إلى منطقة لقياس الخلخلة (In Hg) ومنطقة لقياس الضغط بوحدة الرطل (mmHg) ومنطقة لقياس الضغط بوحدة الرطل (mmHg) البوصة المربعة (mmHg) وحدة البارعة (mmHg)



الشكل (٢-٨)

والشكل (٢-٩) يعرض نموذج لعداد ضغط مركب تدريجه مقسم لمنطقة قياس الخلخلة بوحدة (in hg) ومنطقة لقياس الضغط بوحدة psi .

وتستخدم عدادات الضغط المركبة لقياس الضغط في حانب الضغط المنخفض في دورات التبريد .

۲- عدادات الضغط العالي وهي عدادات يكون
 تـدريجها مـدرج بوحـدة psi أو بوحـدة bar أو الوحدتين معا .

۳-عدادات ضغط مزودة بتدريج خارجي للضغط
 بوحدة psi أو bar وتدريج داخلي لدرجة الحرارة .



الشكل (۲-۹)

R-22 و R-12 أو R-12 أو R-134a أو R-134a أو R-134a أو جميعهم وذلك بوحدة الفهرنميت $^{\circ}$ أو بوحدة الدرجة المئوية $^{\circ}$.

والشكل (٢-١٠) يعرض نموذج لعداد ضغط بتدريجين الخارجي لقياس الضغط بوحدة psi والداخلي يعطي درجة الحرارة المقابلة لفريون R-22 (الشكل أ) ونموذج لعداد ضغط عالي بوحدة psi من إنتاج شركة MARSHALLTOW INSTRUMENTS


٧-٧ تجهيزة عدادات القياس


الشكل (١١-٢) يعرض نموذج لتجهيزة عدادات القياس من إنتاج شركة Muller Brass .

حيث أن :-

عداد ضغط منخفض وخلخلة (أزرق) 1

اد ضغط عالي (أحمر) 2 فتحــة توصــل	
طوم أزرق 3	بخر,
حة توصل بخرطوم أحمر 4	فت
عة توصل بخرطوم أبيض 5	فتح
لماف للتعليق 6	خو





الشكل (٢-١٠)


وتستخدم تجهيزة عدادات القياس في عدة استخدامات مبينة بالشكل(٢-١).

A, B

حيث أن :-

صمام يدوي

1	عداد ضغط منخفض
2	عداد ضغط عالي
3	إلى صمام حدمة خط السحب
4	ال صمام خدمة خط الطد



الشكل (١-٢)


وفيما يلي الاستخدامات المختلفة لتجهيزة عدادات القياس:

الشحن والتفريغ (الشكل أ) حيث يفتح الصمام التجهيزة عدادات القياس . إخراج مركب التبريد (الشكل ب) حيث يفتح الصمام المتجهيزة عدادات

قياس الضغوط (الشكل ج) حيث يفتح الصمام A والصمام B لتجهيزة عدادات القياس.

القياس.

عمل مسار تبديل (الشكل د) حيث يفتح الصمامين وتغلق الفتحة الوسطى . والشكل (٢-١٣) يعرض نموذج لخرطوم




الشكل (٢-٢)


الشحن والتفريغ والطرف المستقيمة للخرطوم تزود بلاكور عادي أما الطرف المنحنية تزود بلاكور به إبرة ويستخدم هذا الطرف مع الصمامات الإبرية من إنتاج شركة Robinair Manufacturing ...
Co.

٢-٧-١ طرق توصيل تجهيزة عدادات


القياس مع دورات التبريد

تختلف طرق توصيل تجهيزة عدادات القياس مع دورات التبريد تبعا لنوع الضاغط .





الشكل (٢-١٤) بعرض مخطط توضيحي لضاغط محكم القفل بثلاثة مداخل (الشكل أ) وبخمسة مداخل (الشكل ب) .



حيث أن :-

4	مسار تبريد الزيت	دخول مركب التبريد من	1 ماسورة	ماسورة السحب
---	------------------	----------------------	----------	--------------

ماسورة الخدمة 2 ماسورة خروج مركب التبريد من مسار تبريد الزيت

ماسورة الطرد

ولخدمة هذا النوع من الضواغط يتم قطع ماسورة الخدمة من نمايتها ويتم ذلك بتعريض ماسورة الخدمة للهب بوري اللحام عند مكان اتصالحا مع الضاغط ثم سحب ماسورة الخدمة من مكان لحامها ثم لحام وصلة الخدمة التي أعدت وهناك ثلاثة صور مختلفة لوصلات الخدمة التي يمكن إعدادها مبينة بالشكل (7-0).


وهم كما يلى :-

١- نبل فلير 1 وصامولة فلير2 ، وماسورة لها شفة فلير 3 (الشكل أ)

7 باستخدام صمام شرادر Schrader (1) وصامولة فلير 2 وماسورة لها شفة فلير 3 (الشكل ب) 7 باستخدام وصلة خدمة جاهزة (تباع في الأسواق) مزودة بصمام إبري 4 (الشكل ج) .

محتويات الشكل:-


نبل فلير	1	طبة (غطاء)	6
صامولة فلير	2	مانع تسرب	7
ماسورة بما شقة فلير	3	وصلة خدمة جاهزة	8
صمام إبري	4	وسيلة فك لصمام الإبرة	9
صمام شرادر	5		



وفي الشكل (أ) يتم إعداد وصلة حدمة تتألف من نبل فلير وصامولة فلير وماسورة لها شفة فلير وفي الشكل (أ) يتم إعداد وصلة حدمة تتألف من نبل الطرف الآخر (نبل الفلير) مع خرطوم الشحن. وفي الشكل (ب) يتم إعداد وصلة حدمة تتألف من نبل فلير مزود بصمام إبري (صمام شرادر) وماسورة لها شفة فلير ويتم لحام الماسورة عند مدخل الخدمة في حين يتم توصيل صمام الشرادر مع خرطوم الشحن جهة الإبرة (الطرف المثني) وتتميز الوصلة الموجودة بالشكل (ب)

عن الوصلة الموجودة بالشكل (أ) بأن النبل المزود بصمام إبري (صمام شرادر) يكون مغلق في الوضع الطبيعي ويفتح فقط عند ربطه مع خرطوم الشحن جهة الإبرة لذلك بعد الانتهاء من خدمة دورة التبريد يمكن ترك الوصلة بدون لحام .وفي الشكل (ج) وصلة شحن جاهزة تباع بالأسواق وتتكون من ماسورة $\frac{1}{4}$ بوصة ملحومة مع نبل مزود بصمام إبري وهذه الوصلة تلحم بدلا من ماسورة الحدمة وتزود بغطاء يستخدم في تغطية النبل ذو الصمام الإبري بعد الانتهاء من الشحن بعزم مقداره $\frac{1}{4}$. Kg.m وبذلك يمكن أن نحصل على وصلة خدمة دائمة يمكن استخدامها لحدمة دورة التبريد في أي وقت .

الشكل (۲-۲) يعرض شكل آخر لوصلة خدمة باستخدام صمام يدوي 1 يتم ربطه مع صامولة فلير وماسورة فلير .



	(17-7)	الشكل	حيث أن : –
4	مدخل يلحم مع مدخل خدمة الضاغط	1	محبس يدوي
5	مدخل يوصل بتجهيزة عدادات القياس	2	صامولة فلير
		3	ماسورة نحاس 1 بوصة بشفة فلير

وتجدر الإشارة إلي أن بعض فنيي التبريد يستخدمون وصلات مجهزة مع استخدام مواسير ربع بوصة طويلة طولها نصف متر حيث يتم خدمة دورة التبريد بقطع خمسة عشرة سنتيمتر من الماسورة واستخدام باقي الماسورة في خدمة دورة تبريد أخرى وهكذا ، وفي حالة صعوبة الوصول لمكان فتحة الخدمة بالضاغط عندما تكون في مكان ضيق يمكن استخدام صمام ثاقب وهي صمامات تكون مزودة بإبرة وتتوفر بمقاسات مختلفة تتراوح ما بين 5/8 إلي 3/16 بوصة حيث يتم ربط جزئي الصمام حول النقطة المراد ثقبها كما هو مبين بالشكل (٢-١٧) . ولا ينصح عادة باستخدام الصمامات

الثاقبة إلا في أضيق الحدود لأنها تسبب تسربات عند تركها في دورة التبريد بعد الانتهاء من الخدمة ، لذلك فهي تستخدم عادة في اختبار ضغوط دورة التبريد التي بصدد عمل خدمة لها .

ثانيا طرق توصيل تجهيزة عدادات القياس بدورات التبريد المزودة بضواغط مزودة بصمامات خدمة: -


يتم توصيل تجهيزة عدادات القياس بدورات التبريد من خلال صمامات الخدمة التي تكون في الضواغط الشبه المقفلة وكذلك في بعض الضواغط المقفلة ويمكن معرفة تركيب ونظرية عمل صمامات الخدمة من الفقرة (٧-٢).

٢-٨ الاسطوانات المدرجة

تستخدم الأسطوانات المدرجة في عمليات شحن دورات التبريد عند المعرفة المسبقة لوزن شحنة التبريد وعادة يكتب علي لوحة المعلومات الفنية لمكيفات الغرف والسيارات وزن شحنة التبريد ونوع الفريون المستخدم .وتزود الاسطوانات المدرجة بصمام لا رجعي إبري يوجد أعلي الأسطوانة وصمام يدوي أسفل الأسطوانة حيث يمكن أخذ مركب التبريد في صورة سائلة من الصمام اليدوي السفلي ويمكن أخذه في صورة غازية من الصمام اللارجعي العلوي والذي يحتاج لخرطوم شحن مزود بإبرة والشكل (٩-١٨) يعرض مخطط توضيحي لأسطوانة مدرجة .



الشكل (٢-٧)




الشكل (١٨-٢)

حيث أن :-

عداد ضغط	1	الغلاف البلاستيكي المدرج	5
صمام لارجعي إبري	2	مقبض حمل الأسطوانة	6
صمام يدوي	3	قاعدة تثبيت	7
الخط الارشادي	4		

ويمكن معرفة وزن شحنة التبريد الموجودة داخل الأسطوانة المدرجة بتحديد نوع مركب التبريد الموجود بداخل الأسطوانة وكذلك تحديد ضغط مركب التبريد المبين على عداد الضغط 1 ثم يتم إدارة الغلاف البلاستيكي المدرج حتى ينطبق الخط الإرشادي الموجود على الأسطوانة مع خط الضغط المكافئ لضغط عداد ضغط الأسطوانة المدرجة في منطقة الفريون الموجود بالأسطوانة مثل فريون R-22 وبعد ذلك يمكن تحديد وزن الفريون داخل الأسطوانة والذي يكون في صورة سائلة بأخذ القراءة المقابلة لمستوي الفريون ففي الشكل (٩-۱۸) فإن ضغط الفريون R-22 هو 2 bar ووزنه 4Kg ويمكن تعبئة الاسطوانات المدرجة بسائل التبريد باستخدام اسطوانة فريون عادية ثم يوصل خرطوم شحن بين الأسطوانات كما هو مبين بالشكل (۱۹-۲).



الشكل (۲-۹۱)

حيث أن :-

سطوانة مدرجة	1
سطوانة فريون عادية	2
صمام يدوي	3
حرطوم شحن وتفريغ	4

ثم يتم تحريك الغلاف البلاستيكي في الأسطوانة المدرجة حتى ينطبق الخط الإرشادي مع خط الضغط المكافئ لضغط عداد ضغط الأسطوانة المدرجة .

ويمكن الاستمرار في تعبئة الأسطوانة بالفريون لحين الوصول للوزن المطلوب.

بعد ذلك يغلق صمام الأسطوانة العادية ثم يغلق صمام الأسطوانة المدرجة ثم تفصل الاسطوانتين عن بعضهما .

والجدير بالذكر أن بعض الأسطوانات المدرجة تزود بسخان كهربي يمكن استخدامه لرفع درجة حرارة الفريون الموجود بالأسطوانة ومن ثم زيادة ضغط الفريون وهذا مفيد عند الشحن حيث يكون بالإمكان رفع ضغط الفريون في الأسطوانة عن ضغط الفريون في دورة التبريد المطلوب شحنها .

٢ – ٩ اختبارات التنفيس

فقاعات الصابون.

عادة تجرى اختبارات التنفيس لتحديد أماكن التسربات في دورات التبريد وهناك ثلاثة طرق لاكتشاف أماكن التنفيس في دورات التبريد التي تستخدم مركبات تبريد هالوجينية (الفريونات) وهم كما يلي :-

١- طريقة فقاعات الصابون وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق المعروفة في اكتشاف أماكن التسريب
 كما تعتبر هي الطريقة المفضلة لدى فنيين التبريد حيث يوضع محلول الصابون بفرشاة على

الأماكن التي يتوقع حدوث تسربات عددها

وذلك أثناء تشغيل الضاغط لرفع الضغط بالدورة فإذا كان هناك تسربات تظهر فقاعات الصابون عند مكان التسرب علما بأن الأماكن المتوقع حدوث التسرب فيها هي أماكن اللحامات أو الأماكن التي يتجمع عندها بقع زيتية وأتربة والشكل (٢-٢٠) يوضح طريقة



الشكل ٢٠-٠٢)

7- استخدم اللمبة الهاليد في اكتشاف تسرب الفريونات وتشبه لمبة الهاليد في اكتشاف تسرب الفريونات وتشبه لمبة الهاليد لمبة الكيروسين حيث يستخدم البروبان أو الإستيلين كوقود لها علما بأن وقود لمبة الهاليد يباع في محلات التبريد في عبوات تشبه عبوات المبيدات الحشرية ويخرج من هذه اللمبة خرطوم رفيع من البلاستك ولاستخدام هذه اللمبة يتم إشعالها بالنار فيكون لون اللهب أزرق ثم بعد ذلك يتم تقريب خرطوم البلاستك من المكان المطلوب اختبار التنفيس عنده



الشكل (٢-٢)

فإذا تغير لون لهب لمبة الهاليد من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر دل على وجود تسرب لمركب التبريد والشكل (٢-٢١) يعرف لمبة هاليد من إنتاج شركة -Bernz. . O-Matic

حيث أن :-


فتحة لمراقبة لون اللهب 1

محبس الفتح والغلق 2

خرطوم بلاستك للاستدلال 3

والشكل (٢-٢٦) يوضح كيفية اكتشاف مكان التسريب باستخدام لمبة الهاليد .

٣- استخدام أجهزة اكتشاف التنفيس الإلكترونية Electronic Leak Detector وهذه الأجهزة في غاية الحساسية لتسريب مركبات التبريد الهالوجينية حيث يتم تقريب الطرف الحساس للجهاز أسفل المكان الذي يشك أن عنده تسريب قليلا وننتظر لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس ثواني فإذا كان هناك تسريب يعطي الجهاز رنين ويجب فك الطرف الحساس للجهاز وتنظيفه قبل أي احتبار مع تجنب تجمع النسالة والقاذورات عليه .



الشكل (٢-٢)

والشكل (٢-٢٣) يعرض جهاز اكتشاف تسرب إلكتروني من صناعة شركة TIF Instrument . Inc.



الشكل (٢-٢)

حيث أن :-

إشارة ضوئية SENS

مبين حالة البطارية BAT


مفتاح التشغيل OFF CAL OPR

والشكل (٢-٤٢) يعرض طريقة استخدام جهاز اكتشاف التسريب الإلكتروني .

ويعاب على جهاز اكتشاف التسريب الإلكتروني أنه يعطي أحيانا صوت صفارة في حالة انخفاض جهد البطارية كما أن يعطي بيان كاذب لوجود تسرب في حالة وجود تيار هواء أو كحول أو أكسيد الكربون .

٢-٩-١ اكتشاف التسريب بالماء والصابون

بعد الانتهاء من الإصلاحات واللحامات في دورة التبريد يتم اكتشاف التنفيس في دورة التبريد بشحن الدورة بغاز النيتروجين عند ضغط 10bar وذلك بتوصيل اسطوانة نيتروجين مع دورة التبريد كما بالشكل (٢٥-٢).



الشكل (٢-٤٢)


تجهيزة عدادات القياس

	<u> </u>	
8	محبس يدوي	2
9	صمام التحكم في أسطوانة النيتروجين	3
10	عداد قياس ضغط الاحتبار	4
11	عداد قياس ضغط أسطوانة النيتروجين	5
12	أسطوانة النيتروجين	6

7

حيث أن :-

حيت ان :-
مكثف
مجفف / مرشح
أنبوبة شعرية
مبخر
ضاغط
صمام ثاقب مثبت على وصلة الخدمة



خطوات الاختبار: - الشكل (٢-٥٦)

- ١- يفتح محبس اسطوانة النيتروجين فيكون الضغط المبين على عداد الاسطوانة 11 هو ضغط النيتروجين في الاسطوانة والذي يصل إلى bar .
 - ٢- يضبط منظم ضغط أسطوانة النيتروجين 9 حتى يصبح الضغط المبين علي عداد ضغط الاسطوانة 10 bar .
 - . قتح المحبس اليدوي 8 ثم يفتح الصمام B لوحدة الشحن والتفريغ .
- Bمساويا $10~{\rm bar}$ ثم يغلق الصمام B ثم يعلق الصمام B مساويا $10~{\rm bar}$ ثم يعلق الصمام B .
 - ٥- باستخدام الماء والصابون يمكن اكتشاف التسرب في دورة التبريد .
- F- تفرغ دورة التبريد من النيتروجين وذلك بغلق محبس الاسطوانة B ثم يفك خرطوم الشحن والتفريغ الموصل مع منظم ضغط اسطوانة النيتروجين ثم يفتح الصمام B قليلا ليخرج النيتروجين من داخل دورة التبريد وذلك أثناء لحام الأماكن التي بما تسريب .

وتجدر الإشارة إلي أن بعض الفنيين يستبدلون اسطوانة النيتروجين بضاغط قديم حيث يتم توصيل خط الطرد للضاغط القديم بدلا من اسطوانة النيتروجين وزيادة الضغط في الدائرة وصولا إلي 6 bar ثم اكتشاف التنفيس في دورة التبريد بالماء والصابون .


علما بأن هذه الطريقة في غاية الخطورة إذ أنها تقلل من العمر الافتراضي للمحفف / المرشح نتيجة لبخار الماء الموجود في الهواء الذي أستخدم في شحن دورة التبريد لاكتشاف التنفيس الأمر الذي يقلل من العمر الافتراضي لعمل دورة التبريد بكفاءة .

٢-٩-٢ اكتشاف التسريب بلمبة الهاليد

حيث أن :-

1	ضاغط
2	مبخر
3	مجحفف / مرشح
4	مكثف
5	صمام ثاقب
6	تجهيزة عدادات القياس
7	اسطوانة الفريون

خطوات الاختبار:-



الشكل (٢-٢٦)

1-يتم إخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن الواصل بين اسطوانة الفريون 7 ووحدة الشحن والتفريغ بفتح صمام الاسطوانة 7 ثم ربط الخرطوم في وحدة الشحن والتفريغ أثناء خروج الهواء من الخرطوم.

٢-يتم تثبيت صمام ثاقب على وصلة الخدمة.

T-يتم إخراج الهواء الموجود في الخرطوم الواصل بين وحدة التفريغ والشحن والصمام الثاقب بفتح صمام أسطوانة الفريون وفتح الصمام B لوحدة الشحن والتفريغ وذلك أثناء ربط خرطوم الشحن مع الصمام الثاقب .

6 والتمام اليدوي لاسطوانة الفريون والصمام B لوحدة الشحن والتفريغ والصمام الثاقب B ثم إدارة الضاغط حتى يصبح الضغط في عداد الضغط B مساويا B بعد ذلك يغلق صمام أسطوانة الفريون .

٥- يتم الكشف عن مكان التسريب بواسطة لمبة الهاليد .

B بعد فصل التسريب يتم إخراج شحنة الفريون من الدائرة بفتح الصمام B بعد فصل خرطوم الشحن عن اسطوانة الفريون وننتظر حتى تصبح قراءة عداد الضغط المنخفض B مساوية B هذه الحالة نغلق الصمام B .

٧- نلحم مكان التسرب.

والجدير بالذكر أن اكتشاف مكان التسريب في دورات التبريد بعد تعويض النقص في شحنة التبريد بالفريون غير مستحب وذلك لأننا سنحتاج لإضافة كمية من شحنة التبريد لتحديد مكان التسريب وبعد ذلك سنحتاج إلي شحن دورة التبريد بالنيتروجين حتى يمكن لحام مكان التسريب بدون حدوث أكسدة عند مكان اللحام وبالتالي تصبح الخسارة مزدوجة خسارة لشحنة الفريون وخسارة لشحنة النيتروجين لذلك ينصح باستخدام اكتشاف التسريب باستخدام الماء والصابون إذا حدث تسرب لمعظم شحنة التبريد في الدورة بعد شحن دورة التبريد بالنيتروجين .


٢- ١٠ فحص العناصر الكهربية

٢-١٠-١ فحص المحولات والسخانات الكهربية


أولا فحص المحولات الكهربية

يمكن فحص المحول الكهربي باستخدام جهاز الأفوميتر حيث يتم ضبطه على وضع Rx1 ثم يتم قياس مقاومة الملف الابتدائي والثانوي بالطريقة المبينة في الشكل (٢-٢٧)، فإذا كانت مقاومة

الملف الابتدائي والثانوي عدة عشرات أو مئات من الأوم دل ذلك على أن الملفات ليس بحا قصر أو فتح .



بعد ذلك يتم فحص العزل بين الملف الابتدائي والملف الثانوي مع جسم المحول باستخدام الميجر أو باستخدام الآفوميتر مع وضعه على وضع Rx100K كما بالشكل (٢-٢٨) ويجب أن تكون قراءة الميجر لاتقل عن ثلاثة ميجا أوم .



ثانيا فحص السخانات الكهربية:-

يمكن فحص السخانات الكهربية باستخدام جهاز الأفوميتر وذلك بضبطه على وضع RX1 وعادة تعتمد قيمة مقاومة السخان على قدرة السخان وفيما يلى معادلة تعيين مقاومة السخان

$$R = \frac{V^2}{P} (\Omega)$$


حيث أن :-

مقاومة السخان بالأوم R

جهد المصدر الكهربي V

قدرة السخان بالوات P

والشكل(٢-٢٦) يبين طريقة فحص سخان أحادي الوجه



الشكل (۲-۲)


٢-١٠-٢ فحص المكثفات الكهربية

إن الهدف من استخدام مكثف البدء مع الضواغط الأحادية الوجه هو توليد عزم بدء كافي لدورات الضواغط الأحادية الوجه أما مكثف الدوران فيعمل على تحسين معامل القدرة للمحرك وبالتالي يقل التيار الذي يسحبه الضاغط المزود بمكثف دائم PSC أما في حالة الضواغط المزودة بمكثف دائم PSC فإن المكثف يعمل على زيادة عزم البدء وتقليل تيار التشغيل . وعند حدوث قصر على أطراف مكثف البدء أو مكثف الدوران فإن ذلك يؤدي لاحتراق مصهر الدائرة أو يجعل الضاغط يوصل ويفصل نتيجة لزيادة الحمل ، أما عند حدوث فتح في مكثف البدء أو الدوران لضواغط PSC فإن ذلك يؤدي لزيادة تيار التشغيل والذي قد يؤدي لوصل وفصل الضاغط نتيجة لزيادة الحمل ، وعند حدوث فتح في مكثف دوران ضواغط PSC فإن ذلك يؤدي لريادة الحمل بفعل عنصر الحماية من زيادة الحمل .

Cr والشكل (r-7) يعرض دائرة ضاغط CSF (الشكل أ) بمكثف بدء C_S ومكثف تشغيل Cr وريلاي جهد للبدء POT . RELAY ودائرة ضاغط PSC (الشكل ب) بمكثف دوران PSC علما بأن ملف البدء هو PASC وملف الدوران هو PSC .


ولفحص المكثفات نتبع الآتي :-

 $15K\Omega:20K\Omega$ بين المكثف من شحنته وذلك بتوصيل مقاومة تتراوح ما بين $15K\Omega:20K\Omega$ على أطراف المكثف ولو أن معظم فنين التبريد والتكييف يقوموا بتفريغ المكثفات بإحداث قصر على أطراف المكثف بالمفك وهذه الطريقة لا تنصح بما الشركات المصنعة للمكثفات لأنما قد تسبب أحيانا تلف المكثف .



الشكل (٢-٣٠)


Y-يتم فحص المكثف باستخدام جهاز الآفوميتر حيث يوضع على أعلى مدى لقياس المقاومة المكثف فإذا المقاومة المكثف فإذا كان المكثف سليم فإن مؤشر الآفوميتر يتحرك إلى ∞ ببطيء إلى الصفر 0 ثم يعود مرة أخرى إلى ∞ ببطيء ويمكن تكرار هذا الفحص ولكن بعد تبديل كابلات جهاز الآفوميتر ثم بعد ذلك يتم قياس المقاومة بين كل رجل من أرجل المكثف مع حسم المكثف فإذا كان المكثف سليم فإن مؤشر الآفوميتر لن يتحرك والشكل (9-8) يبين طريقة



الشكل (٢-٢٣)

فحص المكثف باستخدام جهاز الأفوميتر.

ويجب ملاحظة أنه عند توصيل مكثفات الدوران مع الضواغط الأحادية الوجه يجب توصيل رجل المكثف والذي عليه شرطة أو نقطة حمراء أو سهم مع طرف الدوران للضاغط Rوفي هذه الحالة عند حدوث قصر للمكثفات مع الأرضي فإن المصهر سوف يحترق بدون إحداث مرور تيار كهربي كبير عبر ملفات المحرك أما إذا عكست أطراف المكثف فإنه عند حدوث قصر لمكثف الدوران مع الأرضي تزداد احتمالية تلف ملفات محرك الضاغط والسبب في ذلك أن طرف ملف البدء يتشكل عليه جهد أكبر من جهد المصدر الكهربي نتيجة للقوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملف البدء بالحث وهذا الجهد سوف يجمع على جهد المصدر الكهربي في حالة عكس أطراف مكثف الدوران مع



حدوث قصر على أطراف المكثف مع الأرضى والشكل (٢-٢٣) يبين طريقة التوصيل الصحيحة لمكثف الدوران .

والجدير بالذكر أنه يمكن التمييز بين مكثفات البدء ومكثفات الدوران وفيما يلي الصفات الخاصة لكل نوع حتى تسهل عملية التميز بينهما .

الشكل (٢-٢٣)

أولا مكثفات البدء:-

١- سعته الكهربية عالية تتراوح ما بين

 $. (35:300 \mu F)$

٢- حجم جسم المكثف صغير بالمقارنة بسعته .

٣- جسمه من البلاستك .

ثانيا مكثف الدوران:

. ($2:35~\mu\,\mathrm{F}$) معته الكهربية صغيرة وتتراوح ما بين

٧- له جسم معديي .

٣- حجم جسمه كبير مقارنة بسعته .

٢-١٠-٣ فحص الضواغط الكهربية الأحادى الوجه

الشكل (٢-٣٣) يعرض عدة نماذج لأوضاع أرجل الضواغط الأحادية الوجه المتوفرة في الأسواق.



Matsushita







الشكل ٢-٣٣

Frigidaire Necchi Danfoss - Sanyo - Tecumseh - Kelvinator فالوضع 1 لضواغط شركة

والوضع 2 لضواغط شركة


والوضع 3 لضواغط شركة

والوضع 4 لضواغط شركة

حىث أن :-

S, A طرف ملف البدء \mathbf{C} الطرف المشترك

طرف ملف M, R طرف ملف وللشكل (٣٤-٢) يعرض التجهيزة المستخدمة لفحص الضواغط الأحادية الوجه وكيفية استخدامها لاختبار محرك الضاغط.



الشكل (٢-٤٣)	حيث أن :-
P	الفيشة
F	مصهر
S 1	ضاغط (مفتاح ضغط)
C, R, S	أطراف توصيل
C1	مكثف البدء

حيث توصل الفيشة P مع مصدر الجهد الكهربي المناسب بجهد محرك الضاغط P مع مصدر الجهد الكهربي المناسب بجهد محرك الضاغط من الجهاز ثم الضغط على الضاغط P للحظة وبذلك يمكن اختيار الضاغط بدون فك الضاغط من الجهاز فإن دار الضاغط دل على أنه سليم .


والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام هذه التجهيزة لإزالة الرطوبة من الضاغط بتوصيل لمبة تعمل عند نفس جهد الضاغط وقدرتها 250W على التوالي مع ملف الدوران R والطرف R للتجهيزة وبذلك يصبح الجهد المتعرض له المحرك صغير ولا يكفي لإدارته ولكن فقط يسمح بإمرار تيار لتسخين ملفات الضاغط وبذلك يمكن إزالة الرطوبة الموجودة بالضاغط .

ومن المشاكل التي يكثر حدوثها مع الضواغط هو زرجنة الضاغط نتيجة لعدم الاستخدام لمدة طويلة بحيث يصبح المحرك الكهربي غير قادر على إدارة الضاغط وهناك ثلاثة طرق لإزالة زرجنة الضواغط وهي كما يلى :-

ا- إدارة الضاغط بجهد أعلى من جهده المقنن فإذا كان جهد التشغيل الضاغط بجهد أعلى من جهده المقنن فإذا كان جهد تشغيل الضاغط عند جهد 220 يتم تشغيل الضاغط عند حهد 220 وإذا كان جهد تشغيل الضاغط عند حهد 380 وذلك خلال ثانيتين فقط باستخدام مكثف سعته 380 .

۲- استخدام مكثف بدء كبير فإذا كان الضاغط يستخدم مكثف بدء سعته صغيرة يستبدل بآخر له
 سعة كبيرة ويشغل لمدة ثانيتين .

٣- توصيل المكثف بحيث يعكس اتجاه دوران الضاغط لمدة لا تزيد عن ثانيتين .
 والشكل (٣٥-٢) يبين الطرق الثلاثة المستخدمة لإزالة زرجنة الضواغط .



فإذا كان الضاغط جديد وحدت به هذه الزرجنة نتيجة لوجود خلوصات صغيرة أو نتيجة لمشكلة في التزييت فإن الزرجنة سوف تتلاشى أما إذا كان الضاغط قديم فيمكن أن تعود الزرجنة من جديد بعد إزالتها بأحد الطرق السابقة .

قياس مقاومة ملفات الضواغط:

يمكن قياس مقاومة ملفات الضواغط باستخدام الآفوميتر وذلك بتشغيله على وضع قياس المقاومة بين الطرف R, S, C كما بالشكل (۲-

٣٦) . الشكل (٣٦)

حيث تقاس المقاومة CS لمعرفة مقاومة ملف البدء والمقاومة CR لمعرفة مقاومة ملف الدوران .

والجدول (1-1) يعطي قيم مقاومات ملفات البدء R_R وملفات الدوران R_S لمحموعة من الضواغط الأحادية الوجه المصنعة بشركة تكمسة R_S والعاملة عند جهد R_S بفريون R_S .

-: أن


R_S	مقاومة ملف البدء بالأوم	PSC	ضاغط بوجه مشقوق ومكثف دائم
R_R	مقاومة ملف الدوران بالأوم	RSIF	ضاغط يبدأ حركته بمقاومة ويدور بالحث }
I_n	تيار التشغيل المقنن بالأميتر	CSIR	ضاغط يبدأ بمكثف ويدور بالحث
I_S	تيار البدء بالأميتر	CSR	ضاغط يبدأ بمكثف ويدور بمكثف

الجدول (٢-١)

قدرة الضاغط	1 31 - 11	_	_			. 11
W	نوع الضاغط	ا نو $oldsymbol{I_n}$ انو	$\mathbf{R}_{\mathbf{S}}$	$\mathbf{R}_{\mathbf{R}}$	مركب التبريد	
63	RISR	0.5	7.3	17.8	40.2	R-12
91	RISR	0.6	7.5	23.8	31.7	R-12
121	RISR	0.9	11	22.4	16.7	R-12
150	RISR	1	10.3	21.5	14.8	R-12
235	RISR	1.5	11.7	42	10.2	R-12
565	CSIR	3.8	22	14	3.3	R12
930	CSIR	5.4	28	13	2.1	R12
1125	CSIR	6.5	35	10	1.5	R12
740	PSC/CSR	3.4	15.8	11.5	5	R12
1000	PSC/CSR	5.2	23.2	11	2.9	R12
1450	PSC/CSR	7.6	37.5	9.4	1.6	R12
1815	PSC/CSR	8.9	46.8	7.1	1.1	R12
2000	PSC/CSR	10.8	55	5.6	0.9	R12
2500	PSC/CSR	13.2	70	4.1	0.8	R12
2820	PSC/CSR	15	76	3.5	0.7	R12
740	PSC/CSR	3.4	15.8	11.5	5	R-22
1000	PSC/CSR	5.2	23.2	11	2.9	R-22
1450	PSC/CSR	7.6	37.5	9.4	1.6	R-22
1815	PSC/CSR	8.9	46.8	7.1	1.1	R-22
2000	PSC/CSR	10.8	55	5.6	0.9	R-22
2500	PSC/CSR	13.2	70	4.1	0.8	R-22
2820	PSC/CSR	15	76	3.5	0.7	R-22

علما بأن الحصان (HP) يساوي (745W). والجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان تكون مقاومة كل من ملف البدء وملف الدوران ∞ والسبب ليس قطع الملفات ولكن تلف عنصر وقاية المحرك الداخلي وللتأكد من ذلك يتم قياس المقاومة بين R-S فإذا كانت عادية دل على أن عنصر الوقاية تالف وهذا يلزمه على كل حال استبدال الضاغط أيضاً .


اختبار العزل لمحرك الضاغط: -



الشكل (٢-٣٧)

والجدير بالذكر أن معظم فنيين التبريد ليس لديهم جهاز ميجر لذلك يمكنهم اختبار العزل

بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٣٨) ، حيث يتم توصيل الفيشة الكهربية (أ) بالمصدر الكهربي فإذا أضاء المصباح الكهربي دل على أن العزل تالف ويحتاج الضاغط لتبديل . ويمكن قياس مقاومة



الشكل (٢-٣٨)


RX100K العزل بجهاز الآفوميتر بدلا من الميجر حيث يضبط الجهاز على وضع قياس المقاومة العزل أكبر من ويتم اختبار العزل بنفس الطريقة المتبعة عند استخدام الميجر فإذا كانت مقاومة العزل أكبر من $3M\Omega$ دل على أن العزل جيد والعكس صحيح وإن كانت هذه الطريقة ليست جيدة لأن جهد اختبار العزل في هذه الحالة يكون فقط جهد بطارية جهاز الآفوميتر والذي لا يتعدى 9V ويمكن الحصول على نتائج طيبة وذلك بتشغيل الضاغط فترة قبل الاختبار حتى يكون ساحناً .

٢-١٠-٤ فحص الضواغط الثلاثية الوجه


الشكل (٢-٣٩) يعرض مخطط توصيل ملفات ضاغط ثلاثي الوجه نجما – دلتا مع نقاط توصيله في الروزتة (الشكل أ) ومخطط توضيحي لضاغط شبه مقفل (الشكل ب) .

حيث أن :-


روزتة المحرك	1	الضاغط	4
صمام السحب	2	صمام الطرد	5
المحرك	3		



ويمكن قياس مقاومة ملفات الضاغط باستخدام الأفوميتر بعد وضع الأفوميتر علي وضع RX1 وقياس مقاومة كل ملف علي حدة كما بالشكل (٢-٤) حيث يجب أن تتساوى مقاومات الآفوميتر في الحالات الثلاثة .



ويمكن اختبار العزل للتأكد من عدم وجود تسرب أرضي للملفات أو قصر داخلي بين الملفات بالستخدام جهاز الميجر كما بالشكل (٢-٤١) .



فالشكل (أ) يبن طريقة اختبار العزل بين الملفات الثلاثة والأرضي والشكل (ب) يبين طريقة اختبار العزل بين الملف (V1-V2) والملف (V1-V2) والمشكل (ج) يبين طريقة اختبار العزل بين العزل بين الملف (V1-V2) والملف (V1-V2) والمشكل (د) يبين طريقة اختبار العزل بين الملف (V1-V2) والملف (أ) يبين طريقة اختبار العزل بين الملفات الثلاثة للمحرك وحسم الضاغط أما الشكل (ب) فيبين طريقة التأكد من حودة العزل بين الملفات الثلاثة حيث تجري ثلاث اختبارات وهم الاختبار 1 بين الملف (V1-V2) والملف (

X~100~K وأحيانا يتم اختبار عزل المحرك باستخدام جهاز الآفوميتر حيث يوضع على وضع وضع كل وبنفس الطريقة المتبعة عند استخدام الميجر وينصح في هذه الحالة بتشغيل الضاغط فترة حتى يكون ساخنا وبالتالي يمكن الحصول على نتائج طيبة ، ويجب ألا تقل قيمة العزل عن $(3M\Omega)$.

٢-١٠-٥ فحص محركات المراوح

تنقسم محركات المراوح الى ثلاثة أنواع وهم :-

١ – محركات سرعة واحدة وجه واحد.


٢-محركات متعددة السرعات وجه واحد.

٣-محركات سرعة واحدة ثلاثة أوجه.

٤ - محركات سرعتين ثلاثة أوجه.

أولا فحص المحركات الأحادية الوجه:-

الشكل(٢-٤٣) يعرض دائرة محرك يعرض دائرة محرك مروحة سرعة واحدة وجه واحد وصورته



الشكل (٢-٢٤)

حىث أن :-

طرف ملف البدء

طرف ملف الدوران R

الطرف المشترك


والشكل (٢-٤٤) يعرض دائرة محرك مروحة ثلاثة سرعات وجه واحد وصورته .

حيث أن :-

Н	طرف السرعة العالية	R	طرف ملف الدوران
---	--------------------	---	-----------------

N dرف ملف البدء S


الطرف المشترك C طرف السرعة المنخفضة



الشكل (٢-٤٣)


وهناك ثلاث فحوصات لمحركات المراوح الأحادية الوجه وهي كما يلي :-

- ١- فحص المكثف (ارجع للفقرة ٢-١٠-٢) .
- ٢- قياس مقاومة الملفات المختلفة (باستخدام جهاز الآفوميتر على وضع الأوم RX1) .
- ٣- قياس مقاومة العزل بين الملفات المختلفة وجسم المروحة باستخدام جهاز الميحر أو لمبة الإضاءة
 والمصدر الكهربي أو جهاز الآفوميتر .



الشكل (٢-٤٤)

والشكل (7-2) يبين طريقة قياس مقاومة ملف بالآفوميتر (الشكل أ) وقياس مقاومة العزل بين ملف البدء وجسم المحرك باستخدام الميجر (الشكل ب) وفحص مقاومة العزل باستخدام المصدر الكهربي ولمبة إضاءة (الشكل ج) .



وفيما يلي قراءات جهاز الأفوميتر عند اختبار محرك سرعة واحدة لأحد المراوح:-

. ($105~\Omega$) تساوي (R-C) المقاومة بين

. ($199~\Omega$) تساوي (S-C) المقاومة بين

. ($304~\Omega$) تساوي (S-R) المقاومة بين

وفيما يلي قراءات جهاز الآفوميتر عند اختبار محرك سرعتين لأحد المراوح .


. ($105~\Omega$) تساوي (H-R) المقاومة بين

. ($199~\Omega$) تساوي (L-S) المقاومة بين

. ($76.9~\Omega$) تساوي (H-L) المقاومة بين

ثانيا فحص المحركات الثلاثية الأوجه:-

الشكل(٢-٤٦) يعرض المسقط الرأسي لمحرك مروحة ثلاثي الأوجه الشكل(أ) وأطراف توصيل المحرك الشكل(ب).



علما بأن طريقة فحص المحرك الثلاثي الأوجمه لاتختلف عن طريقة فحص الضاغط الثلاثي الأوجه .

۲-۱۰-۲ فحص ریلیهات

الشكل (٢-٢٤)

البدء وعناصر الوقاية الحرارية

Current Relay


أولا فحص ريلاي التيار

يتم فحص ريلاي التيار باستخدام الآفوميتر حيث يتم ضبطه على وضع أوم Rx1 يتم ملامسة أطراف الآفوميتر مع النقاط (Rx) لريلاي التيار فتكون قيمة المقاومة حوالي Ω 0.44 Ω أي تقريبا Ω ثم بعد ذلك يتم فحص المقاومة بين النقاط (S – S) فإذا كانت المقاومة Ω دل على أن الريشة سليمة .

وأحيانا يحدث تجمع للأتربة على نقاط تلامس الريلاي (S-1) وبالتالي عند وصول التيار الكهربي لملف الريلاي لا يحدث تلامس حيد ويمكن التأكد من ذلك بقلب ريلاي التيار بحيث يتحرك الجزء المتحرك للريلاي بفعل الجاذبية الأرضية ثم يعاد اختبار الريشة المفتوحة للريلاي (S-1) فإذا كانت المقاومة S-10 دل على أن ريشة الريلاي المفتوحة نظيفة وإذا كانت المقاومة S-10 دل على أن ريشة الريلاي عليها أتربة وتحتاج لتنظيف والشكل (S-11) يبين مراحل اختبار التيار .

ففي الشكل (أ) يتم قياس مقاومة ملف الريلاي وريشة الريلاي .


وفي الشكل (ب) يتم قياس مقاومة ريشة الريلاي بعد قلب الريلاي في الوضع الذي يتحرك فيه الجزء المتحرك بفعل الجاذبية الأرضية .



الشكل (٢-٧٤)

Potential Relay

ثانياً فحص ريلاي الجهد



الشكل (٢-٤٤)

. النقاط (2-1)لقياس مقاومة ريشة الريلاي ويجب

أن تكون ΩΩ في هذه الحالة ، وعند ذلك يمكن القول أن ريالاي الجهد سليم والشكل (٢-٤٨) يبين طريقة فحص ريلاي الجهد .


ثالثاً عنصر الحماية الحراري: -

يعمل عنصر الحماية الحراري على حماية الضاغط من زيادة الحمل (زيادة تيار التشغيل) أو ارتفاع درجة حرارة الضاغط ، والشكل (٢-٤٩) يبين تركيب عنصر الحماية الحراري الخارجي الذي يستخدم مع الضواغط.

حىث أن :-سخان عنصر الحماية الازدواج الحراري في الوضع الطبيعي الازدواج الحراري في وضع الفصل صامولة تحديد حركة الازدواج الشكل (٢-٩٤)

والشكل (٢-٥٠)يبين طريقة فحص عنصر الوقاية الحراري باستخدام جهاز آفوميتر موضوع على

وضع RX1 حيث تقاس مقاومة السخان (الشكل أ) ثم تقاس مقاومة ريشة عنصر الوقاية (الشكل ب) فيجب أن تكون مقاومة السخان حوالي 0.40 ويمكن اعتباره $\Omega \Omega$ حين تكون مقاومة ريشة عنصر الوقاية Ω وخلاف ذلك يكون عنصر الوقاية تالف ويحتاج لاستبدال .



٧-١٠-٢ فحص ريليهات القدرة

ومؤقتات اذابة الصقيع

أولا فحص ريليهات القدرة

يمكن فحص ريليهات القدرة بقياس مقاومة كلا من ملف (القطب المغناطيسي لريلاي القدرة) أو ملف (محرك المؤقت) وكذلك قياس مقاومة ريش التلامس للجهاز كما بالشكل (٢-٥١).

الذي يبين طريقة قياس مقاومة ريش تلامس وملف ريلاي القدرة علما بان مقاومة الريشة المغلقة NC

يجب أن تكون Ω $\,0\,$ ومقاومة الريشة المفتوحة يجب

الشكل (٢-٥٥)

الشكل (٢-١٥) . ∞ Ω ومقاومة الملف يجب أن تكون أكبر من Ω واصغر من Ω . ∞


79

ثانيا المؤقتات اذابة الصقيع: -

يمكن فحص مؤقتات اذابة الصقيع بقياس مقاومة ملف محرك المؤقت وريش التلامس كما بالشكل (٢-٥١) علما بأن مقاومة ملف محرك المؤقت اذابة الصقيع يجب أن تكون أكبر من Ω وأصغر من Ω ∞ ، ومقاومة الريشة المغلقة طبيعيا Ω تكون Ω 0 ومقاومة الريشة المفتوحة طبيعيا تكون Ω 0.

٢-١٠-٢ فحص المفاتيح الكهرومغناطيسية


يمكن فحص المفاتيح الكهرومغناطيسية (كونتاكتورات أو ريليهات كهرومغناطيسية) وذلك بقياس مقاومة ملف المفتاح الكهرومغناطيسي وتعتمد مقاومة ملف المفتاح على جهد التشغيل وقدرة الملف الكهري وتساوي عادة عشرات أو مئات من الأوم ثم اختبار توصيلة ريش المفتاح الكهرومغناطيسي عند توصيل التيار الكهري لملف المفتاح الكهرومغناطيسي وبعد فصل التيار الكهري عن الفتاح يجب أن تكون مقاومة ريش التلامس المفتوحة $\Omega \infty$ ومقاومة ريش التلامس المغلقة مفتوحة . وليش المغلقة والريش المغلقة مفتوحة . والشكل (۲-۲) يبين طريقة فحص الكونتاكتور .



حيث تقاس مقاومة ملف الكونتاكتور بين الأطراف A1-A2 ومقاومة الأقطاب الرئيسية للكونتاكتور وهم (L1-T1) ، (L2-T2) ، (L1-T1) ومقاومة الريش المساعد المغلقة

وهم (12-11) ، (22-22) الشكل (أ) وكذلك قياس مقاومة الأقطاب الرئيسية والريش المساعدة بعد توصيل التيار الكهربي لملف الكونتاكتور (الشكل ب) .

٢-١٠-٩ فحص الصمامات الكهربية



الشكل (٢-٥٣)


الشكل (٢-٥٣) يبين طريقة فحص صمام سائل باستخدام آفوميتر موضوع علي وضع RX1 لقياس مقاومة ملف الصمام (الشكل أ) وتعتمد قيمة ملف الصمام علي جهد التشغيل وقدرة ملف الصمام والتي تعتمد علي حجم الصمام وعلي كل حال فإن قيمة مقاومة ملف الصمام تتراوح ما بين عدة عشرات إلي عدة مئات من الأوم .

ويمكن التأكد من سلامة صمام السائل في دورة التبريد بتشغيل جهاز التبريد ثم فصل أسلاك ملف صمام السائل فإذا انخفض الضغط في خط السحب للضاغط وتوقف الضاغط بفعل قاطع الضغط المنخفض فإن هذا يعني أن صمام السائل جيد وليس به تسريب . والشكل (٢-٥٤) يعرض دورة تبريد يستخدم فيها صمام السائل .


حىث أن :-

لمكثف	1
خزان السائل	2
صمام راتشت	3
صمام السائل	4
محفف / مرشح	5
صمام تمدد	6
مبخر	7
قاطع ضغط منخفض	8
صمام خدمة السحب	9
لضاغط	10

صمام خدمة خط الطرد 11 قاطع الضغط العالي 12 ويمكن فحص التسريب في صمام السائل قبل تركيبه في دورة التبريد بالطريقة المبينة بالشكل (٢- ٥٥).



حيث أن :-	الشكل (٢-٤٥)
صمام کهربي	1
وحدة الشحن والتفريغ	2
صمام يدوي (محبس)	3
صمام تنظيم ضغط اسطوانة النيتروجين	4
عداد ضغط الفحص	5
عداد ضغط الاسطوانة	6
محبس اسطوانة النيتروجين	7
ه : ظ ، خ خ ط	8



الشكل (٢-٥٥)

الخطوات: -

يتم توصيل ملف الصمام الكهربي بالمصدر الكهربي لغلق الصمام إذا كان من النوع المفتوح طبيعيا NO أما إذا كان الصمام من النوع المغلق طبيعيا NC فلا نحتاج لتوصيل ملفه بالتيار الكهربي . ثم يفتح المحبس اليدوي 3 ثم يفتح الصمام B لوحدة الشحن والتفريغ 3 ثم يفتح محبس اسطوانة النيتروجين 5 وبعد ذلك يضبط منظم الضغط 8 حتى يصبح الضغط المبين علي عداد ضغط الفحص 5 مساويا 10 bar ثم نقرب راحة اليد من مخرج الصمام الكهربي للتأكد من عدم وجود تسرب للغاز النيتروجين وفي حالة عدم وجود تسرب يقال أن الأجزاء الميكانيكية للصمام جيدة .


١٠-١٠-٢ فحص منظمات درجة الحرارة

أولا فحص ثرموستات مكيف الغرفة والثلاجة المنزلية والفريزر المنزلي

الشكل (٥٦-٢) يبين طريقة فحص ثرموستات المكيف باستخدام جهاز آفوميتر،حيث يوضع على الشكل (٣٦-٥) يبين طريقة فحص ثقاط توصيل الثرموستات وذلك مع وضع الثرموستات على أدنى وضع تبريد وقياس مقاومة ريشة الثرموستات في حالتين وهما :-

١ - البصيلة الحرة


7- وضع يصيلة الثرموستات داخل وعاء مملوء بالثلج فتكون قراءة جهاز الآفوميتر في الحالة الأولى $\Omega \propto \Omega$.



الشكل (٢-٥٦)

ثانيا فحص ثرموستات إذابة الصقيع في مكيفات الغرف TE ICER ثانيا

الشكل (٢-٥٧) يعرض مخطط توضيحي لثرموستات إذابة الصقيع.



حيث أن :- الشكل (٢-٥٧)

ريشة الثرموستات وهي مغلقة


أنبوبة شعرية توضع في مدخل هواء مروحة المكثف

بصيلة تثبت على سطح المكثف

وعندما يتكون ثلج علي سطح المكثف فإن الثرموستات يقوم بفتح ريشته المغلقة .

والشكل (٢-٥٨) يبين طريقة فحص ثرموستات إذابة الصقيع بالمكيفات ويستخدم في ذلك جهاز الآفوميتر علي وضع RX1 ويتم ذلك في حالتين الأولي عند ترك البصيلة حرة (الشكل أ) والثانية عند وضع البصيلة في وعاء ثلج (الشكل ب) .


فعدما يكون ثرموستات إذابة الصقيع سليم فإن قراءة الآفوميتر في الحالة الأولى تكون $\Omega \propto \Omega$.



الشكل (٢-٨٥)

-: DEFROSTED TIMER MOTOR ثالثا فحص ثرموستات إذابة الصقيع الزمني

الشكل (٢-٥٥) يعرض مخطط توضيحي لثرموستات إذابة الصقيع الزمني والرمز الخاص به. فعندما تنخفض درجة حرارة بصيلة الثرموستات وصولا إلي °C يقوم الثرموستات بعكس ريشته فتغلق الريشة 3-1 وتفتح الريشة 4-1 وبعد عشرون دقيقة تعود ريشة الثرموستات لوضعها الطبيعي فتغلق الريشة 4-1 وتفتح الريشة 3-1. ويمكن اختبار ثرموستات إذابة الصقيع الزمني باستخدام جهاز الآفوميتر وذلك بوضعه على وضع 8X1 وقياس



الشكل (٢-٥٥)

مقاومة ملف المحرك DTM بين النقاط 2-1 ثم قياس مقاومة الريشة 3-1 ، 4-1فيجب أن تكون


مقاومة ملف محرك الثرموستات حوالي مقاومة ملف محرك الثرموستات حوالي Ω حوالي V .

ثم بعد ذلك يتم اختبار ثرموستات إذابة الصقيع الزمني بعد توصيل الجهد الكهربي على الأطراف 1 و 2 للثرموستات وقياس الجهد بين النقاط 4-2 وذلك في وضعين وهما: -

١- ترك بصيلة الثرموستات حرة .

٢ وضع بصيلة الثرموستات في وعاء
 مملوء بالثلج .

فإذاكان الثرموستات سليم فإن قراءة الآفوميتر (وهو موضوع على وضع 1000 VAC) في الحالة الأولى V 220 وفي



الشكل (۲-۲)

الحالة الثانية VV. والشكل (٢-٢٠) يوضح ذلك .

-: BIMETAL THERMOSTATE ثالثا ثرموستات المعدن الثنائي

ويطلق عليه أحيانا ثرموستات إذابة الصقيع ويوجد منه نوعان وهما :-

-ثرموستات فصل سخان اذابة الصقيع في الثلاجات :- ويستخدم لفصل سخان اذابة الصقيع عند ارتفاع درجة حرارة المبخر إلى $^{\circ}$ C .



-ثرموستات فصل سخان التسخين في مكيفات الغرف :- الشكل (٢-٢٦)


ويستخدم لفصل السخان عند ارتفاع درجة حرارته إلى $^{\circ}$ 08ولم يفصل ثرموستات المكيف والشكل ($^{\circ}$ 1) يعرض مخطط توضيحي لثرموستات المعدن الثنائي (الشكل أ) ورمزه (الشكل ب) . ولاختبار هذا الثرموستات تقاس مقاومة ريشته ($^{\circ}$ 1-1) تكون $^{\circ}$ 2 ثم نوضع الثرموستات داخل وعاء مملوء بالماء الذي يغلى ونقيس مقاومة ريشته ($^{\circ}$ 1-1) بعد عشرة دقائق فتكون $^{\circ}$ 2 إذا كان سليما .

رابعا المصهر الحراري THERMOSTATE FUSE

وتستخدم هذه المصهرات إما في الثلاجات لحماية السخان ومحتويات الثلاجة من الارتفاع المفرط في درجة الحرارة أثناء إذابة الصقيع والناتج عن مشكلة في ثرموستات المعدن الثنائي أو مؤقت إذابة الصقيع ويعمل على فصل السخان عند وصول درجة الحرارة داخل المبخر إلى $^{\circ}$ 65 وكذلك تستخدم المصهرات الحرارية في مكيفات الغرف لحماية سخان المكيف من الارتفاع المفرط في درجة الحرارة أثناء تشغيل المكيف للتسخين والناتج عن مشكلة في ثرموستات المعدن الثنائي ويعمل علي فصل السخان عند وصول درجة حرارته إلى $^{\circ}$ 110 والشكل ($^{\circ}$ 7) يعرض مخطط توضيحي

لهذا المصهر ورمزه ويمكن اختبار موصلية المصهر الحراري باستخدام جهاز آفوميتر بوضعه علي وضع RX1 فإذا كانت مقاومة المصهر Ω 0 دل علي أن المصهر سليم وإذا كانت مقاومة المصهر ∞ Ω دل علي أن المصهر

تالف ويحتاج لاستبدال.



الشكل (٢-٢٦)

٢-١٠-١ فحص قاطع الضغط العالي

عادة فإن قاطع الضغط العالي مزود بتدريج ضغط قطع يتراوح ما بين 6~ bar وبعضها يكون بتحرير ذاتي والبعض الآخر يكون بتحرير يدوي علما بان ضغط الطرد للضاغط لا يزيد عن الضغط المشبع المقابل لدرجة حرارة الهواء المحيط مضافا إليه 0~ 0~ .

أولا فحص قاطع الضغط العالى قبل التركيب: -

يمكن فحص قاطع الضغط العالي قبل التركيب وذلك بتوصيله مع اسطوانة نيتروجين أو فريون ثم رفع الضغط وصولا للضغط الذي يفصل عنده القاطع ثم ينخفض الضغط وصولا للضغط الذي يوصل عنده القاطع ثم يخفض الضغط وصولا للضغط الذي يوصل عنده القاطع وبذلك يمكن معرفة

 CUT OUT
 ضغط الفصل

 CUT IN
 ضغط الوصل


 DIFF
 الضغط الفرقي

حيث أن :-

DIFF = CUTOUT - COUT IN

وعادة فإن قاطع الضغط العالي يكون مزود بتدريج لضبط ضغط القطع CUTOUT وتدريج آخر لضبط ضغط الفرق DIFF علما بأنه يمكن عمل معايرة لقاطع الضغط العالي وذلك بمعرفة

ضغط الفصل بواسطة عداد ضغط ثم تحريك اللوحة المعدنية المدرجة الموجودة بالجهاز حتى يقابل المؤشر ضغط الفصل الفعلي ، والشكل (٢-٦٣) .



	الشكل (٢-٦٣)	حيث أن :-
1		آفوميتر موضوع علي وضع RX1
2		قاطع ضغط عالي
3		وحدة الشحن والتفريغ
4		صمام يدوي
5		منظم ضغط
6		عداد ضغط الاسطوانة
7		عداد ضغط الفحص
8		اسطوانة النيتروجين

الخطوات:-

يفتح محبس اسطوانة النيتروجين ثم يزاد الضغط بواسطة منظم الضغط ويفتح الصمام A لوحدة الشحن والتفريغ ويراقب الآفوميتر 1 الموضوع علي وضع 1 ثم ندون قيمة ضغط عداد الضغط العالي H في اللحظة التي أصبحت قراءة الآفوميتر Ω ∞ وهذا يمثل ضغط الفصل Ω ثم يقلل الضغط بغلق محبس اسطوانة النيتروجين وفتح الصمام Ω لوحدة الشحن والتفريغ تدريجيا مع تدوين قراءة عداد الضغط Ω في اللحظة التي تصبح قراءة الآفوميتر Ω Ω وهذا يمثل ضغط الوصل .

ثانيا فحص الضغط العالى بعد التركيب:

يمكن فحص قاطع الضغط العالي بعد التركيب وذلك بفصل أسلاك تغذية محرك مروحة المكثف مع تشغيل الجهاز ومراقبة ضغط خط طرد الضاغط ثم تدون قيمة الضغط الذي يفصل عنده قاطع الضغط الضغط العالي ثم الانتظار لحين انخفاض الضغط وتدون قيمة الضغط الذي يوصل عنده قاطع الضغط العالي فإذا كانت قيمة ضغط الفصل الفعلي يكافئ ضغط الفصل المعاير وكذلك إذا كانت قيمة ضغط الوصل المعاير دل على أن قاطع الضغط العالي سليم .


وتحدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم فصل قاطع الضغط العالي عند الضغط المعاير عليه يجب إيقاف الجهاز حتى لا تحدث مشكلة في الضاغط .

١٢-١٠-٢ فحص قاطع الضغط المنخفض

-0.2:7,5 عادة يكون قاطع الضغط المنخفض مزود بتدرج ضغط وصل START يتراوح ما بين 0.7:4 bar وضغط فرقي DIFF يتراوح ما بين 0.7:4 bar علما بأن ضغط السحب الضاغط يعتمد على درجة حرارة جهاز التبريد ويساوي ضغط التشبع المقابل لدرجة حرارة جهاز التبريد مطروحا منه 0.0°C.

أولا فحص قاطع الضغط المنخفض قبل التركيب :-

يمكن فحص قاطع الضغط المنخفض قبل التركيب وذلك بتوصيله مع اسطوانة النيتروجين او فريون بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٢).



الشكل (٢-٢)

حيث أن :-

6	عداد ضغط الاسطوانة	1	آفوميتر موضوع علي وضع RX1
7	منظم ضغط الاسطوانة	2	قاطع ضغط منخفض
8	اسطوانة النيتروجين	3	وحدة الشحن والتفريغ
9	محبس اسطوانة النيتروجين	4	صمام يدوي
		5	عداد ضغط الفحص

الخطوات: -

نفتح حبس اسطوانة النيتروجين 9 والمحبس اليدوي 4 والصمام B لوحدة الشحن والتفريغ وبواسطة منظم الضغط C نتحكم في قيمة ضغط الاختيار وتدون قراءة عدد الضغط D في اللحظة التي تكون قراءة الآفوميتر D وهذا يمثل ضغط الوصل C C ونفتح الصمام C ببطيء وندون قراءة عداد الضغط C الذي عنده تكون قراءة الآفوميتر C C وهذا يمثل ضغط الفصل C C علما بأن C

DIFF = START - CUT OUT

ونقارن بين هذه الضغوط والضغوط المعاير عليها القاطع فإذا تساوت دل على أن القاطع سليم. ثانيا فحص قاطع الصغط المنخفض بعد التركيب:

يمكن فحص قاطع الضغط المنخفض بعد التركيب وذلك بغلق صمام حزان السائل أو فصل التيار الكهربي عن صمام السائل بفصل أسلاكه ثم تشغيل الوحدة ومراقبة ضغط السحب للضاغط وتدوين قيمة الضغط الذي يفصل عنده قاطع الضغط المنخفض CUT OUT (وعنده يتوقف الضاغط) والانتظار حتى تتعادل الضغوط ثم يدون قيمة الضغط الذي يوصل عنده قاطع الضغط المنخفض (وعنده يعمل الضاغط) SRART .


علما بأن:

DIFF = START - CUT OUT

ويتم مقارنة هذه الضغوط مع المعاير عليها القاطع فإذا كانت متماثلة دل علي أن القاطع سليم. والجدير بالذكر أنه في حالة عدم توقف الضاغط بالرغم من انخفاض الضغط للقيمة المعاير عليها القاطع يجب إيقاف الضاغط حتى لا ينخفض ضغط خط السحب بالحد الذي يؤدي إلي فقدان الضاغط للزيت وكذلك يؤدي إلى دخول الهواء الجوي داخل دورة التبريد.

٢-١٠-١ فحص قاطع الضغط المزدوج

يزود قاطع الضغط المزدوج بثلاثة تدريجات اثنين منهما لقاطع الضغط المنخفض LOW هما ضغط الوصل START ويتراوح ما بين (7.5 bar) والضغط الفرقي DIFF ويتراوح ما



بين high وتدريج لقاطع الضغط العالي 0.7 ويتراوح ما بين 28 bar أما الضغط الفرقي لقاطع ويتراوح ما بين DIFF فعادة يكون ثابت ويساوي 4 bar ويزود قاطع الضغط المزدوج بفتحتين أحدهما توصل بخط سحب الضاغط ويكتب عليها LP والثانية توصل بخط ضغط الضاغط ويكتب عليها HP والشكل (٢-٢٥) يعرض مخطط توضيحي لقاطع ضغط مزدوج ويمكن اختبار قاطع الضغط المزدوج قبل التركيب بنفس الطريقة المتبعة لاختبار قاطع الضغط المنخفض مرتين مرة لاختبار قاطع الضغط المنخفض

الشكل (۲-۵۰)

ومرة لفحص قاطع الضغط العالي (ارجع للفقرة ٢-١٠١٠) ، (٢-١٠-١) .

وكذلك يمكن فحص قاطع الضغط المزدوج بعد التركيب بنفس الطريقة التي يفحص بما قاطع الضغط المنخفض وقاطع الضغط العالي بعد التركيب (ارجع للفقرة ٢-١٠-١٥).

٢-١٠-١ فحص قاطع ضغط الزيت


أولا فحص قاطع ضغط الزيت قبل التركيب :-

72, 230 مكن فحص قاطع ضغط الزيت قبل التركيب وذلك بتوصيل تيار كهربي بالأطراف 230, T2 وكذلك توصيل مدخل الزيت UIL للقاطع باسطوانة نيتروجين بالطريقة المبينة بالشكل

. (77-7)

حيث أن :-

آفوميتر موضوع علي وضع RX1	1	منظم الضغط	5
قاطع ضغط الزيت	2	عداد الاسطوانة	6
- وحدة الشحن والتفريغ	3	عداد الاختبار	7
صمام بدوی	4	اسطوانة النبة وجبن	8



7 نفتح محبس اسطوانة النيتروجين مع ضبط منظم ضغط الاسطوانة حتى تصبح قراءة عداد ضغط الاختبار 7 مساويا 8 bar في نفتح الصمام اليدوي 4 والصمام 8 لوحدة الشحن والتفريغ 3 مع توصيل المصدر الكهربي مع الأطراف 8 , 8 فإذا كانت قراءة الآفوميتر طوال الوقت 8 دل ذلك على أن قاطع ضغط الزيت سليم .

علما بأنه بعد الخطوة الأولى يمكن تحرير قاطع ضغط الزيت يدويا بواسطة ضاغط RESET إذا كان القاطع مزود بمثل هذا الضاغط .

ثانيا فحص قاطع ضغط الزيت بعد التركيب: -

يمكن فحص قاطع ضغط الزيت بعد التركيب بتشغيل جهاز التبريد ثم الضغط علي ضاغط


الاختبار TEST في هذه الحالة سيتوقف الجهاز ويمكن إعادة جهاز التبريد للتشغيل بالضغط على ضاغط التحرير RESET وإذا حدث خلاف ذلك دل على أن قاطع ضغط الزيت غير سليم .

٢ - ١٠ - ٥ فحص الصمام العاكس

يمكن فحص صمام الدورة العكسية كهربيا أو ميكانيكيا فالفحص الكهربي يتلخص في اختبار مقاومة ملف الصمام أو مقاومة العزل بين ملف الصمام وجسم الصمام بنفس المبينة بالشكل (٢- ٧) فالشكل (أ) يبين طريقة قياس مقاومة ملف الصمام والشكل (ب) يبين طريقة قياس مقاومة العزل بالميجر.

حيث أن :-

1	فتحة التوصيل مع المبادل الخارجي
2	فتحة التوصيل مع المبادل الداخلي
S	فتحة التوصيل مع حط سحب الضاغط
D	فتحة التوصيل مع خط طرد الضاغط



۸٣

ويجب أن تكون مقاومة ملف الصمام تتراوح ما بين عدة عشرات إلى عدة مئات من الأوم ويعتمد ذلك علي جهد التشغيل أما مقاومة العزل فيحب أن تصل إلى عدة ميحا أوم 0^6 Ω ويمكن فحص الصمام ميكانيكيا بتشغيل المكيف مرة علي وضع التبريد ومرة علي وضع التسخين ثم نتحسس باليد درجة حرارة كلا من:-

خط طرد الضاغط - خط سحب الضاغط - المبادل الحراري الداخلي - المبادل الحراري الذاخلي - المبادل الحراري الخارجي .

والجدول (٢-٢) يبين حالة الصمام العاكس تبعا لدرجات الحرارة .

الجدول (٢-٢)

الحالة	المبادل	المبادل	خط سحب	خط طرد	وضع
	الخارجي	الداخلي	الضاغط	الضاغط	التشغيل
عادي	بارد	ساخن	بارد	ساخن	تسخين
الصمام تالف	ساخن	بارد	بارد	ساخن	تسخين
الضاغط تالف	دافئ	بارد	بارد	دافئ	تسخين
ضغوط تشغيل	ساخن	دافئ	دافئ	ساخن	تسخين
منخفضة – صمام					
تالف					
صمام تالف	ساخن	ساخن	ساخن	ساخن	تسخين
عادي	ساخن	بارد	بارد	ساخن	تبريد
ضغوط تشغيل عالية	بارد	ساخن	بارد	ساخن	تبريد
صمام تالف					
الضاغط تالف	بارد	دافئ	بارد	دافئ	تبريد

والجدير بالذكر أن ضغوط التشغيل تكون منخفضة عند حدوث نقص لشحنة التبريد نتيجة الانخفاض كفاءة كبس الضاغط أو تسرب شحنة مركب التبريد .

ويمكن أن تزداد ضغوط التشغيل في دورة التبريد نتيجة لوجود انسداد في دورة التبريد .

وتتلخص مشاكل الصمامات العاكسة في :-


١- زرجنة العنصر المنزلق للصمام .

- ٢- انسداد في المواسير الشعرية للصمام.
 - ٣- وجود تسريب في الصمام.
 - ٤- تلف في جسم الصمام.

وعند تلف الصمام العاكس يقتصر عمل جهاز التكييف علي أحد وضعي التشغيل وهما التبريد أو التسخين وقبل أن نقرر بأن الصمام العاكس تالف يجب أن نتأكد من أن الضغوط في دورة التبريد صحيحة فإذا كانت صحيحة نعيد تشغيل المكيف مرة علي وضع التبريد ثم نحاول الانتقال من وضع التبريد إلي وضع التسخين عند وصول الضغوط في دورة التبريد لقيمتها الطبيعية والعكس فإذا لم يمكن ذلك يجب استبدال الصمام العاكس.

٢-١٠-١ فحص المفتاح الدوار لمكيفات الغرف

يمكن فحص المفتاح الدوار لمكيفات الغرف باستخدام جهاز الآفوميتر وذلك بضبطه علي وضع RX1. حيث يتم اختبار الاتصال بين النقطة 0 وباقي نقاط المفتاح عند أوضاع التشغيل المختلفة ومطابقتها بجدول وظيفة المفتاح . والشكل (7-7) يبين جدول الوظيفة لمفتاح دوار لأحد مكيفات النافذة (الشكل أ) وطريقة فحصه بجهاز الآفوميتر (الشكل ب) .



الشكل (۲-۲۸)

ويجب أن تكون قيم المقاومات بين النقطة 0 والنقاط 4 , 2 , 3 , 4 كما هو مبين بالجدول (7-7) فإذا اختلفت كما هو مدون في هذا الجدول فهذا يعنى أنه ينبغى استبدال المفتاح .

الجدول (٣-٢)

الوضع			Ω قيم المقاومة	j	
Cry	OFF	FAN	HC	С	LC
0-1	∞	8	0	∞	∞
0-2	8	0	8	0	8
0-3	~	8	∞	8	0
0-4	∞	8	0	0	0

 ∞ مقاومة ما α نهاية α

١١-٢ فحص صمامات السحب والطرد الداخلية للضاغط

الشكل (٢- ٦٩) يبين طريقة السحب والطرد الداخلية للضاغط.

أولا فحص صمامات السحب: -

الخطوات المتبعة :-

B التجهيزة عدادات القياس B التجهيزة عدادات القياس B التجهيزة عدادات القياس B اعد ضبط قاطع الضغط المنخفض عند أقل قيمة ضغط ممكنة .

- ت شغل الضاغط ولاحظ قراءة عداد الضغط LO بعد خمس دقائق دوران للضاغط .

فإذا كان الضغط أقل من (10 IN HG) أي 0.34 bar فإن ذلك يدل على أن صمامات

السحب غير جيدة .

وإذا كانت قراءة عداد الضغط تتراوح ما بين (10 : 20 IN HG) فإن ذلك يدل علي أن صمامات السحب جيدة .

وإذا كانت قراءة عداد الضغط تتراوح ما بين (25 IN HG) فإن ذلك يدل علي أن صمامات السحب جيدة جدا وأنها ترتكز بشكل جيد على مقاعدها .

٣- وقف الضاغط وراقب قراءة عداد الضغط LO فإذا ارتفع الضغط بسرعة فإن هذا مؤشر آخر
 علي إن الصمامات السحب لا ترتكز بشكل جيد علي مقاعدها .

ثانيا فحص صمامات الطرد: -


الخطوات المتبعة :-

-1 سغل الضاغط مع فتح صمام خدمة السحب 4 وصمام خدمة الطرد 5 وكلا من الصمامات A, B لتجهيزة عدادات الاختبار حتى الوصول لضغط التكثيف العادي .

٢- وقف الضاغط واغلق صمام حدمة الطرد كليا.

إذا كان صمامات طرد الضاغط تغلق بصورة جيدة فإن ضغط التكتيف لن يتغير أما إذا
 كانت صمامات الطرد بها تسريب كبير نظرا لعدم ارتكازها بشكل صحيح علي مقاعدها فإن ضغط التكثيف (ضغط الطرد) سيهبط بسرعة جدا.

أعد صمام حدمة السحب والطرد لوضع التشغيل الطبيعي



الشكل (۲-۲۹)

٢-٢ قياس التحميص وزيادة التبريد


أولا قياس التحميص Superheat

الشكل ps عند خط السحب t1 وقس ضغط خط السحب ps كما بالشكل (۲۰-۲) .

حيث أن :-			
الضاغط	1	صمام خدمة خط الطرد	8
المكثف	2	الضاغط	9
صمام التمدد	3	ترمومتر	10
موزع السائل	4	ترمومتر	11
المبخر	5	عدادات ضغط	12
بصيلة صمام التمدد	6	صمام خدمة خط السائل	13,14

7

عداد ضغط



الشكل ۲ (۲-۷۰)

Y عين درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط السحب وذلك أما باستخدام جداول ضغوط التشبع ودرجات حرارة التشبع الجدول (Y-Y) وذلك لتعيين درجة حرارة التشبع (Y-Y) المقابلة لضغط السحب (Y-Y) وذلك لتعيين درجة حرارة التشبع (Y-Y) المقابلة لضغط السحب (Y-Y)

٢- احسب درجة حرارة التحميص من المعادلة التالية

SH=t1-ts

علما بأن SH تتراوح مابين 5:10 °C لمنع وصول السائل لخط سحب الضاغط

مثال: اخراري تساوى $^{\circ}$ C وكان تثبيت بصيلة صمام التمدد الحراري تساوى $^{\circ}$ C وكان ضغط ضغط خط السحب يساوى $^{\circ}$ 5bar مقاس فان درجة حرارة التشبع $^{\circ}$ ts يمكن تعيينها من جداول ضغط ودرجة حرارة الفريونات (الملحق $^{\circ}$ 1) بمعلومية ضغط السحب $^{\circ}$ 5bar لفريون

R-22 وتساوى °C وبالتالى فان:-

SH = 10-5=5 °C

ثانيا قياس زيادة التبريد Subcool

بالشكل السابق.

1-قس درجة الحرارة عند مدخل صمام التبريد الحراري t1بواسطة ترمومتر كما بالشكل السابق -7-قس الضغط في خط السائل بواسطة عداد ضغط متثبت في فتحة خدمة صمام السائل كما

٣-عين درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط خط السائل.

٤ - عين زيادة التبريد (التبريد الدوني) من المعادلة التالية

SC=t1-ts

مثال :—اذا كانت درجة الحرارة عند مدخل صمام التمدد الحراري هي $^{
m O}$ 35 وكان الضغط في خط السائل يساوى $^{
m O}$ 15bar مقاس فان درجة حرارة التشبع عند الضغط المطلق (15+1=16bar) يساوى $^{
m O}$ 40 وبالتالي فان التبريد الدوني يساوى

SC=40-35=5 ^OC

والجدير بالذكر أن $^{\circ}$ 5 للتبريد الدوني كافية لمنع حدوث تبخر للغاز قبل وصوله الى صمام التبريد أو الأنبوبة الشعرية وتزداد السعة التبريدية للجهاز .

- ١ نقص شحنة التبريد .
- ٢- انسداد في دورة التبريد .
 - ٣- انخفاض ضغط الطرد.
- ٤- نقص شحنة التبريد الموجودة في بصيلة صمام التمدد الحراري.
 - ٥- حمل زائد على المبخر .
- ٦- تبخر لمركب التبريد الخارج من صمام التمدد وذلك عند ما يكون المبخر بعيد جدا عن وحدة التكثيف الأمر الذي يؤدى لانخفاض شديد في الضغط أكثر من الناتج من التبريد الدوني وهذا الانخفاض في الضغط ينتج من وزن السائل فكل متر ارتفاع يعمل على تخفيض الضغط بمعدل

0.1bar في دورات التبريد العملة بفريون R-22 والجدير بالذكر أن بعض صمامات التمدد الحراري تكون مزودة بنظام لمعايرة التحميص

الباب الثالث الأعطال الكهربية والميكانيكية

الأعطال الميكانيكية والكهربية

٣-١ الأعطال الميكانيكية في دورات التبريد

إن أفضل نصيحة لفني التبريد لتحديد المشكلة بسرعة هو السماع لمالك جهاز التبريد والاستفسار عن الأسئلة التالية: -

هل تم عمل تعديلات في جهاز التبريد قبل حدوث العطل ؟

هل قام فنى آخر بصيانة جهاز التبريد ؟

هل هناك أي اهتزازات ؟

هل حدثت المشكلة تدريجيا أم حدثت فجأة ؟

وأكثر المشاكل التي يتعرض لها فني التبريد والتكييف هو أن التبريد غير كافي أو لا يوجد تبريد.

ولتحديد سبب العطل يجب قياس ضغوط السحب والطرد وهناك أربعة حالات مختلفة وهم:-

١- انخفاض ضغط السحب والطرد عن المعتاد .

٢- ارتفاع ضغط السحب والطرد .

٣- انخفاض ضغط السحب وارتفاع ضغط الطرد .

٤- ارتفاع ضغط السحب وانخفاض ضغط الطرد.

٣-٢ انخفاض ضغط السحب والطرد

إن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو نقص مركب التبريد في الدورة فعند النظر لزجاجة البيان يظهر فقاعات (في حالة وجود نقص في مركب التبريد) وفي حالة عدم وجود زجاجة بيان يجب إضافة كمية من مركب التبريد في خط السحب فإذا عاد كل من ضغط السحب والطرد إلى القيم الطبيعية لهما فإذا السبب يكون نقص الشحنة.

أما إذا لم تتغير الضغوط فهذا يعني وجود انسداد في دورة التبريد في مكان ما ويمكن أن يحدث انخفاض ضغط السحب والطرد عند انخفاض أحمال التبريد داخل المبخر وينتج هذا من عدة أسباب هي :-

- ١- انزلاق مروحة المبخر على عمودها وفي هذه الحالة يجب ربط مسامير تثبيت المروحة على العمود .
 - ٢- القطاع سير مروحة المبخر وحينئذ نحتاج لاستبدال للسير .
- ٣- دوران مروحة المبخر ببطئ نتيجة لحدوث انزلاق للسير على البكرات وفي هذه الحالة يجب إعادة
 - شد السير إذا كان سليما وعادة يصبح السير المنزلق لامعا من جوانبه وهذا يحتاج لاستبدال .
 - ٤ عدم دوران مروحة المبخر لتلف محرك المروحة .
- ٥- وجود عوائق في مسار تيار الهواء نتيجة لانسداد مرشح الهواء أو تراكم القاذورات علي ملف المبخر .

٣-٣ ارتفاع ضغط السحب والطرد

أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو المكثف حيث لا يستطيع التخلص من قدر كافي من الحرارة وهناك عدة أسباب لذلك مثل: -

- ١- عدم دوران مروحة المكثف نتيجة لانزلاق سير المروحة أو انقطاع السير أو احتراق المحرك .
- ٢- انسداد مسارات الهواء في المكثف نتيجة لإنثناء زعانف المكثف أو صدأ في الزعانف الألومنيوم أو
 وجود حاجز كجدار .
- ٣- مصدر ماء تبريد المكثف غير مناسب حيث أن درجة حرارة ماء التبريد الداخل للمكثف المائي مرتفعه جدا أو أن معدل تدفق الماء غير كافي لانخفاض ضغط الماء القادم من مصدر الماء العمومي . أو أن ماء التبريد قذر وهذا يعني في أن هناك فرق كبير في درجة حرارة التكثيف في المكثف ودرجة حرارة الماء الخارج من المكثف وكذلك يكون هناك فرق صغير في درجة حرارة الماء الداخل والخارج من المكثف .
 - ٤- تلف صمام تنظيم ضغط ماء تبريد المكثف المائي .
- ٥- وجود هواء في دورة التبريد ويحدث ذلك لدخول الهواء من جانب الضغط المنخفض إذا كان الضغط في جانب الضغط المنخفض أقل من الضغط الجوي أو نتيجة لعدم عمل تفريغ جيد لدورة التبريد أثناء إجراء صيانة سابقة.
 - ٦- زيادة شحنة مركب التبريد .
 - ٧- استخدام نوع خاطئ من مركب التبريد .
- علما بأن السببين الأخيرين لا يحدثان في الواقع إلا نتيجة لقيام شخص غير مؤهل بالصيانة دورة التبريد .

٣-٤ ضغط السحب منخفض وضغط الطرد عاليا

أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو وجود انسداد في دورة التبريد في مكان ما ويحدث الانسداد نتيجة لأحد الأسباب التالية:-

١- تجمع الشوائب الناتجة أثناء عملية اللحام في مكان ضيق مثل المرشح / المحفف أو عنصر الخنق أو
 الأنبوبة الشعرية .

٢- رطوبة تدور في دورة التبريد ويمكن أن تتجمد عند صمام التمدد ويمكن أن تذوب عند توقف وحدة التبريد ثم تعود مرة أخري عند عمل وحدة التبريد وعادة تكون شكوى المالك بأن وحدة التبريد تبرد أحيانا بصورة جيدة ولا تبرد أحيانا بالمرة وهذا يلزمه تفريغ ثم إعادة شحن .

٣- تحلل الزيت في دورة التبريد نتيجة لارتفاع درجة حرارته وتكون أوحال تؤدي لحدوث إعاقة في دورة التبريد وفي هذه الحالة يجب أخذ عينة من زيت الضاغط فإذا كان لونها قاتم في هذه الحالة يجب استبدال الزيت .

٤- ترسب الشمع من الزيت في عنصر التحكم في التدفق وهذا يحدث عادة للانخفاض الشديد في درجة حرارة تشغيل درجة حرارة تخف السحب ويمكن تجنب هذه المشكلة باستخدام الزيت المناسب لدرجة حرارة تشغيل حيز التبريد .

٥- وجود ثنيات حادة في مواسير دورة التبريد.

٦- صمام التمدد الحراري مغلق وهذا يحدث نتيجة لفقدان بصيلة الصمام لشحنة التبريد لها ومن ثم
 يظل الصمام مغلق حتى عندما تكون درجة حرارة المبخر عالية .

والجدير بالذكر أن دورات التبريد المزودة بخزان سائل عند حدوث انسداد لها ينخفض ضغط السحب في حين يبقى ضغط الطرد عاديا .

٣-٥ ارتفاع ضغط السحب وإنخفاض ضغط الطرد

إن انخفاض ضغط الطرد يؤدي إلى عدم تكاثف مركب التبريد في المكثف وارتفاع ضغط السحب يعمل على عدم إتمام عملية التبريد في المبخر وهناك سببين لحدوث ذلك وهما :-

1- فقدان الضاغط لسعة الضخ فهو غير قادر لتوليد فرق الضغط المطلوب بين ضغط الطرد وضغط السحب والسبب في انخفاض الضاغط لسعة الضخ هو وجود تآكل في المكابس والاسطوانات أو حلقات المكبس (الشنابر)أو عدم ارتكاز صمامات الضاغط جيدا على مقاعدها.

٢- بقاء عنصر الخنق مفتوحا وهذا يحدث عادة نتيجة لعدم التثبيت الجيد لبصيلة الصمام على خط
 السحب فهو يحس بدرجة حرارة عالية بصفة مستديمة .

٣-٦ تراكم الثلج الكثيف على ملف المبخر


و يحدث ذلك نتيجة لأحد الأسباب التالية :-

- ١- تعطل نظام إذابة الصقيع (المؤقت الزمني السخان ثرموستات إذابة الصقيع)
 - ٢- انسداد مسارات الهواء البارد القادم من المبخر.
 - ٣- زيادة الرطوبة في غرفة التبريد و ينتج ذلك من :-
- انسداد خط صرف الماء الناتج من إذابة الصقيع المتكون على المبخر ومن ثم لا يمكن التخلص من الماء المذاب ، والانسداد قد يكون ناتج عن الأطعمة في مسار صرف الماء أو تلف لسخان خط تصريف الماء .
- باب غرفة التبريد غير محكم القفل نتيجة لتلف جوان الباب أو نتيجة لتثبيت الثلاجة على مستوى مائل أو نتيجة لعدم ضبط مفاصل الماء وبالتالي تدخل الرطوبة داخل غرفة التبريد أثناء قفل الباب ويتكون ثلج كثيف فوق ملف المبخر .

٣-٧ صدور ضوضاء أثناء عمل وحدة التبريد

هناك عدة مصادر للضوضاء لعل أهمها ما يلي :-

١- حدوث اهتزاز ميكانيكي ناتج عن وضع سيئ لوعاء تجميع الماء الناتج من إذابة الصقيع أو عدم وضع الأرفف في مكانا الصحيح داخل الكابينة أو اهتزاز مواسير التبريد واحتكاكها معا وعادة يمكن تحديد مكان الضوضاء بالأذن والنظر .



الشكل (٣-١)

٧- صدور ضوضاء من المروحة عندما تكون سائبة على العمود أو عند تآكل كراسي المحور للمروحة أو المحرك أو عندما تحتك ريش المروحة بجسمها ويمكن معرفة مصدر الضوضاء الصادر من المروحة بفصل التيار الكهربي عنها وإدارة عمود المروحة باليد ثم البحث عن مصدر الضوضاء يصدر الضوضاء من الضواغط المحكمة القفل أحيانا نتيجة لضغط يايات تعليق الضاغط الداخلي داخل وعاؤه حيث يصدر صوت طنين صفائحي أثناء البدء والتوقف وفي هذه الحالة يجب استبدال الضاغط .وكذلك يصدر ضوضاء من صمامات

الضاغط وتستمر لعدة دقائق بعد الدوران وهذا يلزمه استبدال الضاغط إذا كان من النوع المحكم القفل أو استبدال الصمامات إذا كان الضاغط من النوع الشبه مقفل .

حدوث شرخ في هوب مروحة وحدة التكثيف التي توضع بالعراء والذي يحمي المروحة من دخول الأمطار بداخلها وهذا الشرخ يحدث صوت مثل رفرفة الطائرة وهذا يلزمه استبدال الهوب والشكل (٣-١) يبين وضع هذا الهوب في المروحة حيث أن :-

المروحة

هوب المروحة 2

المحرك المحرك

٣-٨ دخول الهواء الجوى في أنظمة التبريد

يظل الهواء الجوي الذي يدخل أنظمة التبريد في جهة الضغط العالي ويعمل على رفع ضغط الطرد للضاغط (ضغط التكثيف) .

ويعمل على زيادة تيار الضاغط وارتفاع درجة حرارة الضاغط وهناك ثلاث أسباب لدخول الهواء الجوي داخل دورات التبريد وهي :-

- ١- بقاء الهواء الجوى داخل دورة التبريد بعد الانتهاء من أعمال التركيب والصيانة .
 - ٢- وجود شروخ أو تقوب في خط السحب تؤدي إلى دخول الهواء منها .
- ٣- حدوث تحلل كميائي للزيت أو الفريون نتيجة لارتفاع درجة حرارة غاز الفريون الخارج من الضاغط والناتج عن سبب أو آخر .

وفيما يلى خطوات اكتشاف وجود هواء في دورة التبريد :-

- ١- وقف الضاغط ومروحة المبحر .
- ٢- شغل مروحة المكثف (في حالة المكثف الهوائي) أو مضخة تدوير الماء (في حالة المكثف المائي) إلى أن يستقر ضغط الطرد ويثبت عند قيمة ثابتة تسمى بضغط التكثيف الثابت .
- ٣- إذا كان ضغط الطرد الذي تم قياسه في النقطة الثانية أكبر من ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة
 حرارة الهواء المحيط فإن هذا يعني وجود هواء في دورة التبريد .

ويمكن إخراج الهواء من دورة التبريد إذا لم يكن ناتج عن وجود شقوق أو ثقوب في خط السحب بالطريقة التالية .

١- اسحب الضغط الناتج عن وجود هواء بالدورة والذي يساوي : (ضغط التكثيف الثابت - ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة حرارة الهواء المحيط)

- ٢- عين ضغط التكثيف الثابت باتباع خطوات اكتشاف وجود هواء في دورة التبريد .
- ٣- تخلص من نصف الضغط الناتج عن وجود هواء بالدورة من أعلى نقطة تسريب في منطقة الضغط العالي للدورة وببطيء علما بأن أنظمة التبريد الصناعية تكون مزودة بجهاز تطوير أتوماتيكي لإخراج الهواء .
- ٤- انتظر خمس دقائق ليستقر الضغط ثم احسب زيادة الضغط عن ضغط بخار الفريون المقابل
 لدرجة حرارة الهواء المحيط .
 - تخلص من نصف الضغط الزائد من أعلى نقطة تسريب في منطقة الضغط العالى للدورة .
- ٦- كرر الخطوة ٤ ، ٥ حتى تصبح الزيادة في الضغط عن ضغط بخار الفريون المقابل لدرجة حرارة المواء المحيط مساويا (0.07 bar) في هذه الحالة تخلص من هذا الضغط الزائد من أعلى نقطة تسريب .

٩-٣ تطهير دورة التبريد قبل إجراء الصيانة اللازمة

نحتاج عادة لتطهير خط السحب من غاز الفريون ونقل كل مركب التبريد إلى خزان السائل قبل أعمال الصيانة وفيما يلي الخطوات المتبعة في ذلك :-

- ١- أغلق صمام الخروج من خزان السائل مع إبقاء صمام خدمة السحب وصمام خدمة الطرد
 مفتوحان .
 - ٢- نخفض الضغط المعاير عليه قاطع الضغط المنخفض إلى قيمة تصل إلى (0.3 bar) .
- ٣- شغل الضاغط مع مراقبة عداد ضغط السحب المثبت على فتحة حدمة صمام السحب وفي حالة عدم وجود هذا العداد يمكن استخدام تجهيزه عدادات القياس في ذلك وبمجرد الوصول إلى 0.3 bar أو أكثر قليلا وقف الضاغط.
- إح راقب قراءة عداد ضغط السحب ستلاحظ أن الضغط يزداد وذلك بسبب غليان سائل الفريون الذائب في الزيت وعندما يثبت ضغط السحب عند قيمة تقترب من bar أعلى قليلا فهذا يعني أن ضغط السحب أصبح خاليا من الفريون .
 - ٥- اغلق صمام خدمة السحب.

ويمكن تطهير دورات التبريد قبل تبديل المرشح / المجفف أو الصمام الكهربي أو إجراء صيانة أو استبدال صمام التمدد باتباع الخطوات التالية :-

١ - اجري تطهير لخط السحب من غاز الفريون .

٢-اغلق صمام خدمة سحب الضاغط وصمام خدمة طرد الضاغط.


- ٣- قم بأعمال الصيانة اللازمة .
- ١- فك الصامولة الواصلة بين خط السحب وصمام خدمة السحب.
- ٢- افتح صمام خروج السائل من خزان السائل قليلا فيخرج غاز الفريون من ماسورة السحب ليطرد الهواء الموجود وأي رواسب وبعد التأكد من خروج جميع الهواء أعد تجميع صامولة صمام خدمة السحب .
 - ٣- أعد جميع الصمامات بالدائرة لوضع التشغيل الطبيعي .
 - ٤ شغل جهاز التبريد وتأكد من عدم وجود تسريب بدورة التبريد .

٣-١٠ طرق شحن دورات التبريد

يوجد عدة طرق لشحن دورات التبريد وهم كما يلي :-

١- الشحن بمعلومية الوزن: -وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون دورة التبريد فارغة تماما من

مركب التبريد وتستخدم هذه الطريقة عادة مع الأجهزة الصغيرة المزودة بماسورة شعرية كالثلاجات والفريزرات المنزلية ومكيفات الغرف وعادة تستخدم أسطوانات مدرجة للشحن بمعلومية الوزن .



الشكل (٣-٢)

٧- الشحن بمعلومية ضغط السحب والطرد: - حيث تقوم بعض الشركات بتوفير منحنيات خاصة تعطي فيها قيم ضغط السحب المقاس وضغط الطرد المقاس عند قيم مختلفة لدرجات الحرارة المحيطة كما بالشكل (٣-٢) علما بأنه

كلما قلت شحنة مركب التبريد في الدورة قل ضغط السحب وضغط الطرد وفي حالة عدم توفر مثل هذه المنحنيات من قبل الشركة المصنعة يمكن تحديد ضغوط السحب والطرد تبعا لدرجة حرارة المبخر المطلوبة ودرجة الحرارة الخارجية .

٣- الشحن وصولا لخط الثلج Frost Line حيث يستمر شحن دورة التبريد ببخار مركب التبريد مع تشغيل الضاغط فعند دخول كمية صغيرة من مركب التبريد داخل دورة التبريد يصل مركب التبريد إلى المبخر في صورة غازية وبالتالي يحدث زيادة في التحميص لمركب التبريد داخل المبخر وكلما ازدادت شحنة مركب التبريد في دورة التبريد يقل قيمة التحميص الحادث في المبخر

وعند الوصول للشحنة المطلوبة نحصل على تحميص يساوي تقريبا (4:8°c) ويمكن مسك خط سحب الضاغط باليد أثناء شحن دورة التبريد حيث لا يحدث تغيير في درجة حرارة خط السحب إلى أن نصل إلى 90% من الشحنة وبعدها يبرد خط السحب وتزداد برودة خط السحب كلما اقتربنا من الشحنة الكاملة وبمجرد ظهور خط الثلج على خط السحب فإن ذلك يعني أننا قد انتهينا من عملية الشحن ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة ضغط السحب وضغط الطرد . وينصح عند شحن الثلاجات والفريزرات المنزلية بطريقة خط الثلج بالاستمرار في الشحن أثناء دوران الثلاجة حتى يبرد خط السحب ولا ننتظر إلى أن يتكون ثلج على خط السحب .

3- الشحن بالاستعانة بزجاجة البيان: - فعند شحن دورات التبريد التجارية المزودة بزجاجة بيان فعندما تكون دورة التبريد مشحونة بشحنة أقل من المطلوب فإن خرج المكثف سيكون مخلوط من السائل والبخار ويظهر في زجاجة البيان فقاعات غاز وعند الوصول للشحنة الكاملة فإن زجاجة البيان تظهر خالية من الفقاعات ولا يظهر حركة مركب التبريد بداخلها ويجب الاستعانة بطريقة الضغوط عند الشحن بزجاجة البيان حيث أنه في حالة وجود هواء (غازات غير متكاثف) داخل دورة التبريد فلن نصل إلى الوضع الخالي من الفقاعات ولو أصبحت دورة التبريد مشحونة بالشحنة الكاملة .

٣-١١ أسباب الأعطال الكهربية وكيفية تحديدها

تعد الأعطال الكهربية من أكثر أعطال أنظمة التبريد والتكييف فأكثر من حوالي % 80 من الأعطال تكون أعطال كهربية وحوالي % 50 من وقت فني التبريد والتكييف يستغرقه في إصلاح الأعطال الكهربية وعند حدوث مشكلة كهربية فان عمل فني الصيانة هو:

- ١- تحديد العناصر التالفة بسرعة .
- ٢- تحديد سبب تلف العناصر فهل هناك سبب محدد أو أن ذلك حدث عشوائيا بمحض الصدفة.
 - ٣- استبدال العنصر التالف ثم الاختبار.
 - وعادة تحدث المشاكل الكهربية في أنظمة التبريد والتكييف نتيجة لأحد الأسباب التالية :-
 - ١- حدوث فتح في أحد أجهزة التحكم فينقطع مسار التيار للدائرة الكهربية ويتوقف الجهاز .
- ٢- النظام يعمل بصورة صحيحة عدا أن محرك أو صمام كهربي أو سخان أوكونتاكتور...الخ
 تالف

والجدير بالذكر أن حدوث فتح في أحد أجهزة التحكم يكون ناتج اما عن تلف جهاز التحكم أو معايرة خاطئة لجهاز التحكم أو نتيجة للوصول لحد القطع ويمكن تقليل خطوات البحث بعمل الاختبارات المبدئية التالية :

- ١- التأكد من وجود جهد كهربي عند مدخل الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم .
 - ٢- التأكد من سلامة المصهرات والسكاكين ان وجدت.
- ٣- التأكد من ان جميع المتممات الحرارية والقواطع علي وضع التشغيل وليس هناك متمم
 حراري فاصل وذلك بالضغط على ضواغط تحريرها .
- ٤- فحص سريع لجميع أجهزة التحكم من حيث درجة حرارتها ورائحتها وعلامات التسرب التي تظهر حديثا فيها .

٣-٢ أهم المشاكل الكهربية في وحدات التبريد والتكييف

ويتم البحث عن الأعطال الكهربية في كلا من :-

١- دائرة التحكم


٢ – الدائرة الرئيسية

وتعد أكثر المشاكل حدوثا هو عدم دوران الوحدة فمثلا الوحدات الصغيرة المزودة بكونتاكتور واحد يتحكم في كلا من الضاغط ومحرك مروحة المكثف فإذا لم يدور الضاغط ومحرك مروحة المكثف يعني ذلك أن المشكلة هو انقطاع التيار الكهربي عنهما لأنه من المستبعد أن يتعطل المحركان معا في آن واحد وهناك عدة أسباب محتملة مثل: -

- ١- عدم وجود جهد كهربي على أطراف ملف الكونتاكتور وهذا ناتج من فتح في دائرة التحكم بفعل
 إما فتح أحد أجهزة التحكم أو توصيلات غير جيدة في دائرة التحكم .
- ٢- وجود جهد على أطراف ملف الكونتاكتور ولكن لا يوجد جهد على أطراف الأقطاب الرئيسية
 للكونتاكتور نتيجة لفتح القاطع الرئيسي .
- ٣- وجود جهد على أطراف ملف الكونتاكتور ووجود جهد عند الأقطاب الرئيسية للكونتاكتور
 ولكن الكونتاكتور تالف .
 - ٤ وصول جهد لأطراف المحرك ولكن المحرك تالف .

٣-٣ تمرين عملي على الفحص الكهربي لوحدة تبريد

Pump يبين مراحل فحص الدائرة الكهربية لوحدة تبريد تعمل بطريقة الضخ السفلي Down



الشكل (٣-٣)

مرحلة القياس A :-

لقياس جهود الوجه الثلاثة القادمة من المصدر الكهربي ففي حالة عدم وجود جهد كهربي يجب مراجعة القاطع الرئيسي الموجود في لوحة التوزيع للمبنى .

مرحلة القياس B :-

حيث يقاس جهود الأوجه الثلاثة الخارجة من السكينة Disconnect فإذا لم يكن هناك جهود علي أطراف السكينة يجب التأكد من ان السكينة على وضع ON وإلا فإنه من المحتمل وجود وصلات كهربية غير جيدة أو أن السكينة تالفة .

مرحلة القياس -: C

حيث نقيس جهود الأوجه الثلاثة عند مخارج مصهرات الدائرة الرئيسية Fuse فإذا لم يكن هناك جهد فهذا يعني تلف المصهرات .

مرحلة القياس -: D

حيث نقيس جهود الوجه الثلاثة الخارجة من الكونتاكتور 1M فإذا لم يكن هناك جهد يجب الانتقال مباشرة إلى مرحلة القياس G وإذا كان هناك جهد يجب الانتقال مباشرة إلى مرحلة القياس G .

-: E مرحلة القياس

حيث نقيس جهود الأوجه الثلاثة الخارجة من المتمم الحراري OL1 فإذا لم يكن هناك جهد فهذا يعني تلف المتمم الحراري OL1 أو وجود وصلات كهربية غير جيدة وفي حالة وجود جهد ومحرك الضاغط لا يدور فان المشكلة تكمن إما في محرك الضاغط أو وجود وصلات كهربية سائبة عند الضاغط.

مرحلة القياس -: F

حيث نقيس جهود الأوجه الثلاثة الخارجة من المتمم الحراري OL2 فإذا لم يكن هناك جهد فهذا يعني إما تلف المتمم الحراري OL2 أو وجود وصلات كهربية غير جيدة وفي حالة وجود جهد ومحرك مروحة المكثف لا يدور فان المشكلة تكمن إما في محرك مروحة المكثف أو وجود وصلات كهربية سائبة عند محرك المروحة .

مرحلة القياس -: G

حيث نقيس فرق الجهد علي أطراف ابتدائي المحول Trans فإذا لم يكن هناك جهد نستبدل مصهرات التحكم Fuse .

مرحلة القياس H :-

حيث نقيس الجهد على أطراف ثانوي المحول Trans فإذا لم يكن هناك جهد في القياس 1 ننتقل الي القياس 2 فإذا كان هناك جهد في القياس 2 فإذا كان هناك جهد في القياس 2 دل على أن المحول تالف .

مرحلة القياس I :-

لقياس الجهد على أطراف ملف الكونتاكتور 1M وفي هذه المرحلة نأخذ ست قياسات مختلفة حيث نثبت أحد طرفي الآفوميتر عند الطرف A2 لملف الكونتاكتور ونبدل الطرف الثاني للأفوميتر عند النقاط المختلفة لأجهزة التحكم الموجودة في مسار ملف الكونتاكتور حيث يمكن تحديد الجهاز الذي ريشته مفتوحة والمثال التالي يوضح ذلك لنفرض أن قراءة الآفوميتر عند النقاط المختلفة كما هو مبين بالجدول (٣ - ١).

الجدول (٣-١)

6	5	4	3	2	1	النقطة
0	0	24	24	24	24	الجهد
						(V)


وهذا يعني أن ريشة قاطع الضغط المنخفض LPC مفتوحة وفي هذه الحالة يجب أن ننتقل إلى مرحلة القياس J أما إذا كان الجهد عند جميع النقط V ولم يعمل الكونتاكتور هذا يعني تلف ملف الكونتاكتور ويحتاج لاستبدال .

مرحلة القياس J :-

حيث نقيس الجهد على أطراف ملف صمام السائل Y1 فإذا كان فرق الجهد عند النقطة 1 يساوي V وعند النقطة 2 يساوي V فهذا يعني أن الثرموستات V ريشته مفتوحة فإذا كانت درجة حرارة غرفة التبريد مرتفعه والثرموستات مضبوط على الوضع الصحيح فهذا يعني أن الثرموستات تالف أما إذا كان فرق الجهد عند النقطة 2 مساويا V 24 فإذا لم يعمل صمام السائل (xكن تقريب المفك من قلبه المغناطيسي فإذا انجذب دل علي انه يعمل) دل على ان هناك مشكلة في ملف الصمام x .

والجدير بالذكر انه يمكن قياس مقاومة الدائرة الكهربية بعد استبدال أحد أجهزة التحكم بجهاز الأوميتر كما بالشكل (-1) فإذا كانت المقاومة 0 دل علي وجود احتراق في أحد ملفات الكونتاكتورات أو ملفات الصمامات ... الخ .

ويجب أن يستبدل قبل توصيل التيار الكهربي للدائرة لأن توصيل التيار الكهربي في مثل هذه الحالة سيؤدي حتما لتلف عنصر التحكم الجديد الذي تم استبداله إذا لم يبدل ملف الكونتاكتور أو ملف الصمام أو السخان الكهربي المحترق .



الباب الرابع خدمة أجهزة التبريد الصغيرة

خدمة أجهزة التبريد الصغيرة

٤-١ مقدمة

تتم عمليات صيانة وإصلاح أجهزة التبريد بنجاح إذا روعي تحديد مكان العطل بطريقة صحيحة وإذا اتبعت القواعد الفنية الصحيحة في الصيانة والإصلاح ويمكن تقسيم أعطال أجهزة التبريد إلي :-

- ١- أعطال كهربية وهي ترتبط مباشرة بالجزء الكهربي العاطل مثل الضاغط وريلاي بدء الحركة وعنصر الوقاية الحراري ومكثفات البدء والدوران الخ من هذه الأعطال علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-
 - عدم دوران محرك الضاغط.
 - دوران محرك الضاغط لفترة زمنية صغيرة وتوقفه .
 - · دوران محرك الضاغط بصورة مستمرة بدون توقف .
- ٢- أعطال ميكانيكية وهي ترتبط بالأجزاء الميكانيكية المتحركة أولا والثابتة ثانيا . فالضاغط هو مركز
 هذه الأعطال لوجود الحركة بداخله ولكونه قلب الوحدة النابض ومن هذه الأعطال ما يلي :-
 - عدم إحكام الغلق بصمام الطرد والسحب للضاغط.
 - صدور أصوات ضوضاء عند دوران الضاغط.
- ٣- أعطال بدورة التبريد فبالرغم من عدم وجود أجزاء متحركة في دورة التبريد فإن هناك بعض
 الأعطال التي تخص دورة التبريد مثل: -
 - ١- فقدان كامل لمركب التبريد .
 - ٢- فقدان جزء من مركب التبريد .
 - ٣- وجود كمية زائدة من مركب التبريد .
 - ٤- انسداد عند مخرج الماسورة الشعرية بالثلج.
 - ٥- انسداد دائم وغير كامل.
 - ٦- انسداد دائم وكامل.

والجدير بالذكر أن اتباع القواعد الفنية لصحيحة في الصيانة والإصلاح يضمن عدم حدوث

أعطال في أجهزة التبريد التي أجريت عليها صيانة لمدة زمنية طويلة .

ولعل من واقع التجربة العملي أن صيانة ثلاجة لأول مرة يختلف عن صيانة ثلاجة سبق صيانتها من قبل فالثانية تحتاج لمزيد من العناية للتخلص من سلبيات الصيانة السابقة مثل عدم نظافة اللحام والتأكسد الناتج عن اللحام بدون غمر بالنيتروجين وعدم جودة التفريغ والذي ينتج عنه وجود رطوبة بالدورة وعدم جودة الوصلات الكهربية .

ونحيط القارئ علما بأنه في بعض الأحيان يحدث ارتفاع لدرجة الحرارة داخل حيز التبريد بالرغم من عدم وجود أعطال في جهاز التبريد سوي الاستخدام السيئ من قبل المستخدم مثل تكديس الثلاجة والفريزر بالأطعمة مما يؤدي لزيادة الحمل الحراري والفتح المتكرر للأبواب مع وجود جوانات رديئة .

Hermetic compressors أعطال الضواغط المحكمة القفل ٢-٤

الجدول (٤-١) يعرض أعطال الضواغط المحكمة القفل وطرق علاجها .

الجدول (١-٤)

	` , •	
العلاج	الأسباب المحتملة	العطل
١- راجع الوصلات الكهربيــة	١- فتح في الدائرة الكهربية .	الضاغط لا يبدأ
وتأكد من عدم وجود		الدوران ولا يصدر
مصهرات محروقة ولا وصلات		طنین . ۳
مفكوكة .		
٢- انتظر حتى يتحرر ثم اعد	٢- عنصر الوقاية الحراري مفتوح	
التشغيل وقس تيار التشغيل		
بجهاز الأميتر ذو الكماشة .		
٣- افحص الثرموستات (ارجع	٣- الثرموستات مفتوح .	
للفقرة ٢-١٠-٦) .		
٤ - افحص ملفات الضاغط	٤- تلف محرك الضاغط .	
(الفقرة ٢-١٠٠٣) .		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- راجع التوصيلات الكهربية	١- توصيلات غير صحيحة .	الضاغط لا يبدأ
وتأكد من جودتها .		الدوران ودر صوت
٢- قس جهد الخط الكهربي	۲- جهد منخفض .	طنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدد مكان انخفاض الجهد		
وأزل أسبابه .		
٣- اختبر مكثف البدء (الفقرة	٣- مكثف بدء مفتوح .	
. (۲-۱ - ۲		
٤- افحص ريلاي البدء واستبدله	٤- ريشة ريلاي البدء غير	
إن لزم الأمر (الفقرة ٢-١٠-	مغلقة.	
. (0		
٥- افحص ملفات الضاغط	٥- فتح في ملفات البدء .	
واستبدل الضاغط إذاكان بما		
فــتح أو محروقــة (الفقــرة ٢ –		
(٣-1 •	-٦ ضغط طرد عالى .	
٦- اعمل علي إزالة أسباب زيادة	٠ - معط طرد عالي .	
الضغط مثل غلق أحد		
صمامات الطرد أو حزان		
السائل .	٧- زرجنة الضاغط .	
٧- افحــص مســتوي الزيــت	۰ - رزجمه الصافحة	
بالضاغط وزود مستوي الزيت		
عند ثبوت نقصه (الفقرة ٤-٦		
. (٨- ضعف مكثف البدء .	
٨- افحص مكثف البدء واستبدله	۱۰ کیکی کیکی ایندو	
إن لزم الأمر (الفقرة ٢-١٠-		
. (۲		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- قس جهد الخط الكهربي وأزل	١- جهد المصدر منخفض .	الضاغط يبدأ ويدور
أسباب انخفاض الجهد مثل		بطريقة متكررة غير
استبدال موصلات تغذية		طبيعية .
الوحدة بأخري لها مساحة		
مقطع اكبر .		
٢- طابق بين التوصيلات الكهربية	٢- توصيل غير صحيح .	
والدائرة الكهربية واعمل اللازم		
٣- تموية غير جيدة للضاغط .	٣- زيادة التيار المسحوب .	
٤- قس تيار التشغيل فإذاكان	٤- عنصر الوقاية الحراري ضعيف	
عاديا استبدل عنصر الوقاية		
الحراري .		
٥- افحص المكثف واستبدله إن	٥- مكثف الدوران تالف .	
لزم الأمر (الفقرة ٢-١٠-٢		
.(٦- الضاغط مزرجن .	
٦- افحص مستوي الزيت واعمل		
اللازم .		
١- قس جهد المصدر وحد مكان	١- انخفاض جهد المصدر .	الضاغط يبدأ ولا يدور
انخفاض الجهد وأزل الأسباب.		ثم يفصل .
٢- طابق بين الوصلات الكهربية	٢- توصيل غير صحيح .	
ومخطط التوصيل .		
٣- فحص ريالاي البدء (الفقرة	٣- ريلاي البدء تالف .	
٢-١٠-٥) واستبدله إن لزم		
الأمر .		
افحص مكثف البدء (الفقرة ٢-	مكثف بدء تالف .	
٢-١٠) واستبدله إن لزم الأمر.		

العلاج	الأسباب المحتملة	العطل
٥ - افحص ملفات محرك الضاغط (٥- قصر بملفات البدء أو الدوران	
الفقرة ٢-١٠-٣) واستبدل		
الضاغط عن لزم الأمر .		
٦- افحص مكثف البدء واستبدله	٦-مكثف به قصر .	
إن ثبت تلفه (الفقرة ٢-١٠-٢)		
٧- تأكد من أن صمامات الطرد	٧- ضغط طرد عالي .	
غير مغلقة ولا يوجد هواء بالدورة .		
٨- تأكد من مستوي زيت الضاغط	٨- زرجنة الضاغط .	
وزد مستوي الزيت إذا كان منخفضا		
أو استبدل الضاغط إذا كان به أجزاء		
مكسورة .		
١ - اعمل علي إزالة أسباب زيادة	١ – زيادة ضغط الطرد .	الضاغط يصدر
ضغط الطرد مثل غلق صمام		ضوضاء عالية أثناء
الطرد .		الدوران .
٢- اعمل علي إزالة أسباب زيادة	٢- زيادة التيار المسحوب .	
التيار مثل سوء التهوية .		
٣- افحص عزل الضاغط (الفقرة	٣- محرك الضاغط على وشك	
٣-١٠-٢) واستبدل الضاغط	الاحتراق .	
إن ثبت ضعف العزل		
٤ - استبدل الضاغط .	٤- احتكاك العضو الدوار بالعضو	
	الثابت للضاغط .	
٥- بدله .	٥- صمام الخدمة مشروخ .	

العلاج	الأسباب المحتملة	العطل
٦- استعدل ماسورة السحب أو	٦- انحناء أو كسر ماسورة	
أعد لحامها ثم إجراء تفريغ وإعادة	السحب .	
شحن لدورة التبريد .		

وبعد أن تعرفنا على الأعطال لمختلفة للضواغط المحكمة القفل وأسبابها المحتملة وطرق علاجها جاء الدور لإلقاء الضوء على أسباب ارتفاع درجة حرارة الضاغط وكذلك أسباب احتراقه .

ارتفاع درجة حرارة الضاغط:-

هناك عدة أسباب تعمل على زيادة درجة حرارة الضاغط مثل:

- ١- انخفاض جهد التشغيل أو ارتفاعه .
 - ٢ نقص شحنة التبريد .
 - ٣- ارتفاع ضغط طرد الضاغط.
- ٤- وجود زيت غير كافي في الضاغط.
 - ٥- تسرب في صمام السحب.
- ٦- النسبة بين ضغط الطرد / ضغط السحب عالية .

احتراق الضاغط:-

هناك عدة أسباب لاحترق الضاغط مثل:

- ١ وجود رطوبة وقاذورات أو هواء داخل دورة التبريد .
- ٢- مرور تيار كبير في الضاغط مع عدم فصل أجهزة الحماية .
- ٣- انخفاض جهد التشغيل يؤدي إلي ارتفاع درجة حرارة الضاغط.
- ٤- نقص شحنة مركب التبريد الأمر الذي يؤدي إلى تبريد سيئ لمحرك الضاغط.
 - ٥- زيادة ضغط طرد الضاغط.

ويعتبر زيادة ضغط طرد الضاغط من أهم أسباب احتراق الضواغط حيث يؤدي ارتفاع ضغط الطرد إلي ارتفاع درجة حرارة غاز الفريون الخارج من الضاغط الأمر الذي يؤدي إلي زيادة التفاعلات الكيميائية فيتكون كربون وأوحال وفي حالة وجود رطوبة في دورة التبريد يتكون حامض الهيدروفلوريك ويصبح الزيت في هذه الحالة حامضي ويعمل علي انحيار عزل محرك الضاغط ومع الارتفاع الشديد في درجة حرارة الضاغط تحرق ملفات المحرك .

ويجب الحذر من ملامسة الزيت المحترق لأنها قد تؤدي إلي حروقات حمضية شديدة ويفضل ارتداء قفازات مطاطية وكذلك نظارات سلامة أثناء استبدال الضاغط المحترق ويجب أيضا عدم استنشاق غاز الفريون الخارج من دورة التبريد لان رائحته تكون كريهة جدا ويكون ساما . كما يراعي عدم السماح للزيت بالسقوط للأرض ووضعه في إناء زجاجي ويكون رائحة الضاغط المحترق كريهة جدا .

وهناك طرقتين يمكن استخدامهما في حالة الضواغط المتحرقة لاستبدال الضاغط المحترق بآخر حديد وهما :-

- ١- استخدام مرشحين أحدهما في خط السحب والآخر في خط السائل (الفقرة ٤-٥) .
 - ۲ تشطیف دورة التبرید بفریون R-11 (الفقرة ٤-٥) .
 - ٣- استخدام مرشح / مجفف المحركات المحترقة (الفقرة ٤-٥) .

والجدول (٢-٤) يعرض أسباب احتراق مكثف البدء وطرق علاجها .

الجدول (٢-٤)

العلاج	الأسباب
١ - قلل عدد مرات بدء الضاغط بحيث لا تزيد	١ – زيادة عدد مرات بدء الضاغط .
عن 20 مرة في الساعة ويمكن التحكم في ذلك	
بإعادة ضبط الثرموستات علي برودة عالية .	
٢- قلل تيار الحمل عند البدء بتركيب صمام	٢ – زيادة مدة البدء .
عدم تحميل للضاغط أو بدل ريلاي البدء عند	
ثبوت تلفه أو ارفع جهد المصدر إذا ثبت	
انخفاضه .	
٣- استبدل الريلاي .	٣- التحام ريشة ريلاي البدء .
٤- تأكد من أن سعة المكثف المستخدم تطابق	٤- سعة المكثف غير مطابقة للسعة المطلوبة .
السعة المطلوبة .	
٥- حفف المكثف إذا كان رطبا .	٥- قصر علي أطراف المكثف .

والجدول (٢-٤) يعرض أسباب احتراق مكثف الدوران وطرق علاجها .

الجدول (٢-٤)

طرق العلاج	الأسباب
١ – قلل جهد المصدر بحيث لا يزيد عن % 10	١ – زيادة جهد المصدر .
من الجهد المقنن للضاغط .	
٢ - استخدم مكثف له جهد تشغيل مساويا	٢- جهد المكثف منخفض .
بجهد تشغيل الضاغط .	
٣- حفف المكثف إذا كان رطبا .	٣- قصر علي أطراف المكثف .

والجدول (٤-٤) يبين أسباب احتراق ريلاي البدء وطرق علاجها .

الجدول (٤-٤)

العلاج	الأسباب المتحملة
١- يجب ألا يزيد جهد المصدر عن%10 من	١ – جهد المصدر منخفض .
جهد تشغيل الضاغط .	
٢- يجب ألا يزيد جهد المصدر عن %10 من	٢- جهد المصدر مرتفع .
جهد تشغيل الضاغط .	
٣- بدل مكثف الدوران بآخر له السعة المطلوبة	٣- مكثف دوران غير مناسب .
٤- قلل عدد مرات البدء بحيث لا تزيد عن 20	٤ – عدد مرات بدء كثيرة .
مرة في الساعة بإعادة ضبط الثرموستات علي	
برودة عالية .	
٥- ثبت الريلاي جيدا علي الضاغط .	٥ – اهتزاز الريلاي .
٦ - استخدم الريلاي المناسب .	٦- ريلاي غير مناسب .

والجدول (٤-٥) يبين أسباب انخفاض جهد المصدر وطرق علاجها .

الجدول (٤-٥)

طرق العلاج	الأسباب
١ - اجذب مسماري الفيشة للخارج قليلا	١ – تلامس غير جيد بين فيشة الجهاز والبريزة .
بإصبعيك .	
٢- استبدلها بأخرى لها مساحة مقطع أكبر .	٢- مساحة مقطع موصلات تغذية الجهاز غير
	مناسبة .
٣- أعد عمل هذه الوصلات بصورة صحيحة.	٣- وصلات غير جيدة .
٤ – انقل بعض الأحمال للوجهين الآخرين .	٤ - أحمال كهربية زائدة علي الوجه المستخدم .

والجدير بالذكر أن أهم أسباب تلف الضاغط ميكانيكيا هو عودة سائل مركب التبريد للضاغط وذلك نتيجة لزيادة شحنة مركب التبريد الأمر الذي يؤدي إلي تلف صمامات الضاغط ولفحص صمامات الضاغط تأكد من أن الدائرة مشحونة بالشحنة الكاملة ولا يوجد إنسدادات في الدائرة ثم غطي المكثف بورقة كرتون ولاحظ التغير في ضغط خط سحب الضاغط فإذا لم يزداد الضغط بسرعة يعنى هذا انه يوجد صمامات تالفة بالضاغط الحكم القفل ويستلزم ذلك استبدال الضاغط.

٤ - ٣ مشاكل دورة التبريد

لعل أهم الأعطال الناتجة عن مشاكل في دورة التبريد هو انخفاض التبريد ويمكن تحديد المشكلة المؤدية إلى انخفاض التبريد بالطريقة التالية :-

نوقف الجهاز ثم نسمع صوت تدفق مركب التبريد داخل ملف المبخر وهناك ثلاثة احتمالات وهم كما يلي :-

١- سماع صوت عالي لتدفق مركب التبريد داخل ملف التبريد وفي هذه الحالة يجب البحث عن وجود تسربات بدورة التبريد .

٢- انعدام صوت تدفق مركب التبريد لعدة دقائق ثم يسمع صوت تدفق مركب التبريد بعد ذلك فيكون من المحتمل وجود رطوبة متجمدة في الأنبوبة الشعرية وهذا يلزمه استبدال المحفف / المرشح وإعادة التفريغ والشحن.


٣- انعدام صوت تدفق مركب التبريد في هذه الحالة توضع قماشة مبللة بالماء الساخن علي الأنبوبة الشعرية فإذا سمعت صوت تدفق لمركب التبريد يكون السبب وجود رطوبة في الأنبوبة الشعرية وهذا يلزمه استبدال المجفف / المرشح وإعادة التفريغ والشحن.

أما إذا لم تسمع صوت تدفق لمركب التبريد يجب أن تبحث عن وجود انثناءات حادة أو انبعاجات في الماسورة الشعرية أو أي ماسورة أخري ثم استبدل الجزء المنبعج مع إعادة التفريغ والشحن أما إذا لم يكن هناك انبعاجات واضحة فيكون من المحتمل زيادة شحنة مركب التبريد أو نقص شحنة مركب التبريد أو تلف الضاغط (لا يضخ مركب التبريد) .

ويمكن تحديد مصدر المشكلة بقياس ضغط الطرد وضغط السحب باستخدام عدادات ضغط مع صمامات ثاقبة وكذلك قياس تيار الضاغط بواسطة جهاز أميتر ذو كماشة والشكل (1-1) يبين طريقة قياس ضغوط الطرد والسحب .

حيث أن :-

الضاغط	1	ماسورة الخدمة	6
المكثف	2	صمام الثقب	7
المرشح / المجفف	3	عداد قياس ضغط السحب	8
الأنبوبة الشعرية	4	عداد قياس ضغط الطرد	9
المبخ	5		



والجدول (٢-٤) يبن المشكلة المتوقعة عند ظروف مختلفة لضغوط لتشغيل مقارنة بضغوط التشغيل الطبيعية وكذلك تيار الضاغط مقارنة بالتيار المقنن للضاغط .

الجدول (٦-٤)

المشكلة المتوقعة	تيار الضاغط	الضغط المنخفض	الضغط العالي
شحنة زائدة .	عالي	عالي	عالي

وجود هواء في دورة التبريد ويجب	عالي	عادي	عالي
إعادة التفريغ والشحن .			
تنفيس جهة الضغط العالي .	منخفض	منخفض	منخفض
تنفيس جهة الضغط المنخفض .	منخفض	منخفض	عالي
عائق جهة الضغط المنخفض	منخفض	منخفض	عادي
(انبعاج في خط الضغط المنخفض)			
عائق بالماسورة الشعرية .	نخفض	منخفض	عالي

والجدول (1-4) يعطي قيم ضغوط السحب والطرد المقاسة التقريبية لكلا من الثلاجات والفريزرات المنزلية والتي تستخدم R-12 ومبردات الماء التي تستخدم R-12 عند درجات حرارة مختلفة .


الجدول (٤-٧)

ضغط	ضغط سحب الثلاجات		ضغط طرد أجهزة الثلاجات	درجة الحرارة
سحب	والفريزرات bar		الفريزرات -برادات الماء	$^{ m o}{ m C}$ المحيطة
بوادات	درجة حرارة	درجة حرارة	bar	
الماء	حيز التبريد	حيز التبريد		
bar	-18 °C	-12 °C		
			5.29	15
3	0.121	0.31	6.464	20
			7.498	25

تابع الجدول (٤-٧)

ضغط سحب		ضغط سحب	ضغط طود أجهزة الثلاجات الفريزرات الماء	درجة الحرارة المحيطة °C	
برادات الماء bar	درجة حرارة حيز التبريد -18°C	درجة حرارة حيز التبريد °C- 12°C	bar		
3	.0.121	0.31	8.634 9.878 11.236 12.717	30 35 40 45	

علما بان ضغط السحب والطرد يتعادل بعد توقف الضاغط بحوالي ثلاث إلى ست دقائق ويمكن فحض كفاءة ضخ الضاغط الترددي بالطريقة المبينة بالشكل (٤-٢) .



حيث أن _			
ماسورة الخدمة	1	وصلة علي شكل حرف T	6
ماسورة الطرد	2	خرطوم	7
ماسورة السحب	3	عداد ضغط	8

 9
 ضاغط
 4

 5
 صمام یدوي

حيث يغلق الصمام اليدوي 5 ويتم إدارة الضاغط لمدة لا تتجاوز نصف دقيقة ويكون الضاغط الترددي تالف في هذه الحالات: -

١-عدم وصول ضغط طرد الضاغط إلى 10 bar.

٢-تيار الضاغط أكبر من المقنن .

٣- يحدث ضوضاء عالية عند دوران الضاغط.

٤-ينخفض ضغط الطرد بسرعة بمجرد إيقاف الضاغط.

وبخصوص الضواغط الدوارة فتكون تالفة نتيجة لزرجنة الريشة المنزلقة للضاغط إذا كان :-

-ضغط السحب يساوى ضغط الطرد عند إدارة الضاغط.

- تيار الضاغط يساوي % 50 من التيار المقنن.

ويمكن تشخيص حالة دورة التبريد بمحرد لمس الأجزاء المختلفة لدورة التبريد باليد والجدول (-1) يبين درجات حرارة الأماكن المختلفة في دورة التبريد والمشاكل المتوقعة في كل حالة .

٤-٣-١ الدلائل المقترنة بالمشاكل المختلفة لدورات التبريد

فيما يلى المشاكل المختلفة لدورات التبريد والدلائل المقترنة بكل مشكلة وهم كما يلي :-

١- فقدان كامل لمركب التبريد :-

هناك عدة دلائل لفقدان شحنة مركب التبريد كليا مثل:-

- درجة حرارة المكثف تكون مساوية لدرجة حرارة الغرفة .
- ارتفاع درجة حرارة المبخر واقترابه من درجة حرارة الغرفة .
- صوت تدفق متقطع لسائل التبريد عند مخرج الماسورة الشعرية .
 - انخفاض شدة التيار الكهربي للضاغط عن المعتاد .
 - عمل الضاغط بصفة مستمرة .

٧- فقدان جزء من مركب التبريد :-

هناك عدة دلائل لفقدان جزء من مركب التبريد مثل:-

- درجة حرارة المكثف تقترب من درجة حرارة الغرفة الموجود فيها الجهاز .
- ارتفاع درجة حرارة المبخر وتكون ثلج علي جزء من المبخر فإذا تم إيقاف جهاز التبريد ثم أعيد تشغيله بعد ذوبان الثلج المتكون علي جزء من ملف المبخر يتكون الثلج علي نفس المكان من ملف المبخر .
 - انخفاض التيار الكهربي للضاغط عن المعتاد .
 - ارتفاع طفيف في درجة حرارة الماسورة الشعرية عن المعتاد .
- عند وجود شق أو ثقب صغير في جهة الطرد ينخفض الضغط في خط الطرد والسحب ويمكن أن يحدث خلخلة في خط السحب . أما إذا وجد شق أو ثقب صغير في خط السحب يزداد الضغط في خط الطرد لدخول الهواء داخل دورة التبريد وانضغاطه مع مركب التبريد وفي هذه الحالة سيعمل الضاغط بصفة مستمرة ويحدث خلخلة في خط السحب ويمكن التأكد من وجود هواء داخل دورة التبريد بقياس ضغط الطرد الضاغط أثناء توقفه ثم قياس درجة حرارة المكثف وتعيين درجة الحرارة المقابلة لضغط طرد الضاغط من جداول الضغوط ودرجات حرارة لمركبات التبريد فإذا كانت درجة الحرارة عند مخرج المكثف أقل بأكثر من 2° عن درجة الحرارة المقابلة لضغط الطرد دل علي وجود هواء بدورة التبريد .

٣- وجود كمية زائدة من مركب التبريد:-

عند وجود كمية زائدة من مركب التبريد يتكون ثلج علي خط السحب ويذوب هذا الثلج عند إيقاف الضاغط ويعود سائل مركب التبريد للضاغط لعدم تبخر كل سائل مركب التبريد الداخل للمبخر الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع صوت الضاغط عند إعادة الدوران ويزداد التيار المسحوب للضاغط عن المعتاد وتتلف صمامات الضاغط الداخلية كما أن الضاغط يعمل بصفة مستمرة بدون توقف .

٤ - انسداد جزئي بالمرشح / المجفف : -

عند انسداد جزء من فتحة المرشح / المجفف نتيجة احتراق حبيبات السليكا جيل داخل المرشح لتعرضها لحرارة عالية أثناء عملية اللحام فتتحول من حبيبات إلى بودرة تسبب الانسداد الجزئي لمخرج المجفف وعند تشغيل الثلاجة يتكون ثلج علي المجفف وجزء من الماسورة الشعرية بالقرب من المحفف وينتج عن هذا الانسداد ارتفع الضغط بالمكثف وزيادة التيار المسحوب للضاغط مع عدم وجود تبريد بالمبحر.

٥- انسداد كامل بالماسورة الشعرية:-

ينتج الانسداد الكامل نتيجة اللحام السيئ أو لتجمع الأوساخ بداخل الماسورة أو لتعرضها لانثناء حاد وفي هذه الحالة عند تشغيل الضاغط فإنه لا يسمع صوت سريان مركب التبريد بالمبخر ويرتفع الضغط بالمكثف ويزداد التيار المسحوب إلي أن يفصل عنصر الوقاية للضاغط ويتوقف الضاغط ثم يحاول الضاغط الدوران من جديد إذا ترك موصلا بالمصدر الكهربي وترتفع درجة حرارته بصورة عالية جدا وإذا ترك مدة طويلة علي هذا الحال فإنه سيحترق إذا لم يحترق عنصر الوقاية الحراري أولا .

٦- انسداد كامل بمواسير المبخر:-

يحدث انسداد كامل بمواسير المبخر نتيجة لتكثيف بخار الماء وتحوله إلي قطرات داخل المبخر وتتجمع هذه القطرات مع مرور مائع التبريد بالمبخر لتصبح قطرة واحدة ذات حجم كبير وعند انخفاض درجة حرارة المبخر ووصوله إلي درجة التجمد وتكون الثلج عليه فإن هذه القطرة تتجمد أيضا ويزداد حجمها نتيجة للتجمد وتغلق أحد مواسير المبخر مما يؤدي إلي توقف سريان مركب التبريد بالمبخر وذوبان الثلج من سطح المبخر ويظل الضاغط يعمل لفترة معينة ثم يتوقف نتيجة لزيادة التيار المسحوب والناتج عن ارتفاع الضغط بالمكثف ويعاود الضاغط محولة الدوران ويفشل إلي أن تذوب قطرة الماء المتجمدة داخل المبخر وتفتح الطريق لسريان مركب التبريد وانخفاض الضغط بالمكثف

وعندها يستطيع الضاغط الدوران ويعاود التبريد ويتكون ثلج علي المبخر ثم تتحمد قطرة الماء داخل أحد مواسير المبخر ويتكرر ما سبق وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة تعرق المبخر ولإزالة هذه القطرة من المبخر يجب غسل المبخر تماماكما هو الحال عند تشطيف دورة التبريد عند احتراق محرك الضاغط بغريون R-11 أو R-12 ارجع للفقرة R-12).

٧- تجمع الأتربة والغبار على مواسير المكثف:-

عند تجمع الأتربة والغبار علي مواسير المكثف ينخفض معدل الانتقال الحراري من المكثف للهواء المحيط فيزداد كلا من درجة حرارة التكثيف وكذلك الضغط مما يؤثر علي السعة التبريدية أي ترتفع درجة الحرارة داخل حيز التبريد والمبخر ويرتفع ضغط ودرجة حرارة غاز الفريون الخارج من الضاغط الأمر الذي يؤدي لزيادة التفاعلات الكيميائية ويتكون كربون وأوحال في دورة التبريد وفي حالة وجود رطوبة بدورة التبريد يتكون حامض الهيدروفلوريك الذي يؤدي

لتلف عازل محرك الضاغط ويعجل من احتراق ملفاته لذلك يجب تنظيف المكثف من الأوساخ العالقة به والتي تعيق حركة الهواء الطبيعية .

٨- الانخفاض الشديد في درجة حرارة الهواء المحيط:-

عند انخفاض درجة حرارة الهواء المحيط عن $^{\circ}$ 15 ينخفض ضغط تكاثف مركب التبريد في المكثف ومن ثم فإن كمية سائل مركب التبريد الداخلة للمبخر عبر الماسورة الشعرية ستكون اقل الأمر الذي يؤدي لانخفاض السعة التبريدية لجهاز التبريد وارتفاع درجة حرارة حيز التبريد .

٩- زيادة النسبة المئوية للرطوبة في الهواء المحيط:-

إن زيادة النسبة المعوية للرطوبة في الهواء المحيط بجهاز التبريد يؤدي لتكاثف بخار الماء علي خط سحب الضاغط وهذا لن يؤدي لحدوث مشكلة تذكر عدا أنه عند إيقاف جهاز التبريد تتساقط قطرات الماء الذائبة من علي خط السحب علي الأرض ولمنع ذلك يتم لف خط السحب بشريط عازل.


٤-٤ شحن وتفريغ أجهزة التبريد المحكمة القفل

المقصود بأجهزة التبريد المحكمة القفل هي أجهزة التبريد المزودة بضواغط محكمة القفل وعادة هذه الأجهزة تكون مزودة بماسورة شعرية كعنصر تمدد .

والشكل (٤-٣) يبين كيفية عمل تفريغ وشحن بالغاز .

حيث أن :-

6	تجهيزه عدادات القياس	1	الضاغط
7	ضاغط قديم يستخدم كمضخة تفريغ	2	المكثف
8	مضحة تفريغ	3	المحفف / المرشح
9	اسطوانة مدرجة	4	الماسورة الشعرية
10	أسطوانة عادية للفريون	5	المبخر



الشكل (٢-٤)

خطوات التفريغ :-

۱- اقطع ماسورة خدمة الضاغط علي بعد 10 Cm من الضاغط باستخدام زرادية القطع أو سكينة قطع المواسير وانتظر لحين خروج كل الشحنة للخارج .

- ٧- استخدم اسطوانة مدرجة أو اسطوانة فريون عادية في الشحن واستخدم مضخة تفريغ جيدة أو ضاغط قديم في التفريغ واستخدم تجهيزه عدادات القياس لمتابعة عملية التفريغ والشحن ووصل هذه العناصر مع دورة التبريد بالطريقة المبينة بالشكل (٤-٣).
- $^{-}$ افتح الصمام $^{-}$ لتجهيزه عدادات القياس ثم شغل مضخة التفريغ حتى تصبح قراءة عداد الضغط المركب $^{-}$ LO حوالي ($^{-}$ Inch $^{-}$ Hg) أو $^{-}$ bar ويحتاج ذلك حوالي نصف ساعة تقريبا .
- ٤- افصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ واغلق الصمام B لتجهيزة عدادات القياس وانتظر
 ربع ساعة فيحدث أحد الاحتمالات التالية :-
- أ- ارتفاع ضغط الدورة لحوالي 0.5 bar أي (Inch Hg) وهذا يعني وجود بخار ماء في الدورة وان الدورة تحتاج لإعادة تفريغ بإعادة النقطة ٣ .
- ب- ارتفاع ضغط دورة التبريد ليصبح حوالي bar أو أكثر وهذا يعني وحود تنفيس بالدورة وفي هذه الحالة يجب كشف مكان التسريب ولحامه (ارجع للفقرة ٢-٩) ثم كرر النقط ١و٢ ٣و٤ .
 - ج- عدم تغير قراءة عداد الضغط LO وهذا يعني أن الدورة سليمة وحالية من بخار الماء .

وتحدر الإشارة انه يمكن استخدام ضاغط قديم في اختبار التنفيس في الأماكن الجافة وذلك بتوصيل خط الطرد له بدورة التبريد ورفع الضغط إلي 10 bar وكشف مكان التنفيس باستخدام الماء والصابون . علما بان هذه الطريقة لا يفضل استخدامها في الأماكن الرطبة لأنها تؤدي إلي دخول الرطوبة داخل دورة التبريد الأمر الذي يؤدي إلي تلف الجفف / المرشح الجديد قبل استخدامه وتعرض دورة التبريد لمشاكل فيما بعد وعلي كل حال فإن كشف مكان التنفيس باستخدام النيتروجين يعتبر الحل الأمثل في جميع الأحوال .

خطوات الشحن بالغاز:-

يمكن شحن دورة التبريد بالغاز إما باستخدام أسطوانة مدرجة وذلك باستخدام الصمام العلوي اللارجعى للاسطوانة أو باستخدام اسطوانة فريون عادية .

أولا الشحن بالغاز تبعا للوزن باستخدام الاسطوانة المدرجة :-

١- يوصل خرطوم الشحن ذات الصمام اللارجعي الأحمر مع الصمام اللارجعي العلوي للاسطوانة ثم
 يضغط على إبرة الطرف الثاني لخرطوم الشحن لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن .

- ٧- يدار الغلاف البلاستيكي المدرج لأسطوانة الشحن حتى ينطبق الخط الإرشادي للاسطوانة المدرجة مع خط الضغط المقابل لضغط عداد ضغط الاسطوانة المدرجة ويتم تحديد وزن شحنة التبريد الموجودة داخل الاسطوانة المدرجة .
 - ٣- يوصل خرطوم الشحن مع الفتحة اليمني لتجهيزة عدادات القياس .
- A يفتح مقبض الصمام A لتجهيزه عدادات الاختبار ثم ندير جهاز التبريد فينتقل غاز مركب التبريد إلى دورة التبريد وفي نفس الوقت يجب مراقبة وزن مركب التبريد داخل الاسطوانة المدرة وبمجرد نقص وزن مركب التبريد الموجود في الاسطوانة المدرجة بالوزن المطلوب شحنه في دورة التبريد يتم غلق الصمام A لتجهيزة عدادات القياس .
- ٥- يتم الضغط بزرادية الكبس على مدخل حدمة الضاغط بعد الوصلة التي أعددتما لوصل الضاغط مع حرطوم الشحن وعادة تكون المسافة بين الضاغط ومكان الضغط بزرادية الكبس حوالي 10 Cm ثم يقطع باقي الوصلة بزرادية قطع وبعد ذلك يتم لحام نهاية ماسورة الخدمة وذلك أثناء دوران جهاز التبريد ثم بعد ذلك يتم فك زرادية الكبس من مكانها وتقوية المكبوس باللحام ، ثم بعد إتمام اللحام يتم تبريد أماكن اللحام بالماء البارد ثم يتم إيقاف الجهاز التبريد .
 - ٦- يجري اختبار تسريب على أماكن اللحام للاطمئنان على عدم وجود تسريب.


ثانيا الشحن بالغاز تبعا لضغط السحب أو تيار الضاغط:-

تستخدم الاسطوانة العادية عادة في الشحن بمعلومية ضغط السحب والذي يساوي (0~bar) مقاس إذا كانت درجة حرارة الفريزر الصغرى 0~c~c~c 18 وذلك في حالة الثلاجات المنزلية وكذلك الفريزرات الرأسية والأفقية ويساوي (0~bar) مقاس في حالة مبردات الماء أو يتم قياس التيار المسحوب بالضاغط بواسطة جهاز أمبتر ذو كماشة إذا كان التيار المقنن للضاغط معلوم وفيما يلي خطوات الشحن :-


- 1- يوصل خرطوم الشحن مع اسطوانة الفريون ثم يتم فتح صمام أسطوانة الفريون أثناء خرطوم الشحن مع المدخل الأيمن لتجهيزه عدادات القياس وذلك لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن .
- 0 bar لتجهيزه عدادات القياس ويتم تشغيل جهاز التبريد لحين الوصول إلى 0 bar (0 bar) أو وصول تيار الضاغط للتيار المقنن له . ثلاجات وفريزرات) أو 0 bar (مبردات ماء) أو وصول تيار الضاغط للتيار المقنن له .
 - ٣- تكرر الخطوة الخامسة والسادسة في طريقة الشحن بمعلومية الوزن .

وفيما يلى مراحل استبدال ضاغط لثلاجة منزلية من إنتاج شركة SANYO -: SANYO

١ - انزع المسامير القلاووظ المثبتة بغطاء ريلاي البدء ثم انزع ريلاي البدء (الشكل ٤-٤).



الشكل (٤-٤)




الشكل (٤-٥)

٢- افصل ريلاي البدء وعنصر الوقاية الحراري من أطراف الضاغط القديم (الشكل ٤-٥) .




الشكل (٢-٤)

 9 - اقطع ماسورة حدمة الضاغط القديم لخروج مركب التبريد من الضاغط (الشكل 1 - 1) . 2 -استخدم بوري اللحام لفصل نقاط لحام الضاغط القديم كما بالشكل 1 (1 - 1) .




الشكل (٤-٧)

٥- انزع براغي التركيب الأربعة التي تثبت الضاغط القديم ثم انزع الضاغط من حامل الضاغط كما بالشكل (-1) .




الشكل (٤-٨)

S - 1 الحم بالنحاس ماسورة السحب علي شكل S = 1 والذي يوجد في كرتونة الضاغط الجديد (إن وجدت) وماسورة خط الخدمة والذي قطرها $\frac{1}{4}$ بوصة وطولها 10 = 10 بوصة مع الضاغط وركب ركائز الضاغط القديم مع الضاغط الجديد كما بالشكل (8 - 9) .




٧- ضع الضاغط الجديد فوق حامل الضاغط ثم غير المجفف / المرشح ثم الحم حط السحب وأنبوب التفريغ كما بالشكل (٤-١٠) .




الشكل (١٠-٤)

- الشكل (١-٤) . الشاغط مع حامل الضاغط باستخدام براغي التثبيت الأربعة كما بالشكل (١٠-٤) .



9 - أدخل ريلاي البدء في مكانه ووصل أطرافه مع الضاغط ثم غطي ريلاي البدء وعنصر وقاية الضاغط بغطاء ريلاي البدء علما بأنه في حالة استخدام ريلاي بدء نوع PTC فإنه لا يستخدم عنصر وقاية حراري كما بالشكل (17-2).



الشكل (٢-٤)


A , B مالية تفريغ وذلك بفتح الصمام اليدوي ثم فتح الصمامات A , B

لتجهيزه عدادات القياس Gauge Manifold ويوصل التيار الكهربي مع مضخة التفريغ ويتم تشغيل مضخة التفريغ لمدة تصل إلي عشرون دقيقة حتى يصل ضغط عداد الضغط المركب LO إلي - 1 bar ونبق أو 1 bar في هذه الحالة نفصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ ونغلق الصمام اليدوي وكذلك الصمام 1 bar لتجهيزه عدادات القياس وننتظر ربع ساعة حتى لا يحدث تغير للضغط وهذه الحالة تعني أن الدورة خالية من الماء وسليمة ولا يوجد تسربات خلاف ذلك تكرر الخطوة (١٠) من جديد وهكذا .

1 - 1 يدار الغلاف البلاستيكي لاسطوانة الشحن حتى ينطبق الخط الإرشادي للاسطوانة المدرجة ويتم تحديد وزن الشحنة التبريد الموجودة داخل الاسطوانة المدرجة ثم يفتح مقبض الصمام B لتجهيزه عدادات القياس فينتقل سائل مركب التبريد إلى دورة التبريد وفي نفس الوقت يجب مراقبة وزن مركب التبريد داخل الاسطوانة المدرجة وبمجرد نقص مركب التبريد الموجود في الاسطوانة المدرجة بالوزن

المطلوب شحنه في دورة التبريد يتم غلق الصمام B لتجهيزه عدادات الاختبار ثم يتم الضغط بزرادية الكبس علي مدخل خدمة الضاغط علي بعد 10 Cm من الضاغط ثم يقطع باقي الوصلة بزرادية قطع ثم يتم الانتظار عشر دقائق علي الأقل حتى يتبخر سائل مركب التبريد في الضاغط ثم بعد ذلك يدار الضاغط ونبدأ في لحام نحاية ماسورة الخدمة ثم بعد ذلك تقوية مكان الكبس – بعد نزع زرادية الكبس – باللحام ثم تبريد أماكن اللحام بالماء ويتم فحص التسرب في دورة التبريد للاطمئنان علي عدم وجود تسرب .


والشكل (٤-٣) يبين كيفية عمل تفريغ وشحن لثلاجة بباب واحد من إنتاج شركة SANYO



الشكل (١٣-٤)

٤-٤-١ شحن وتفريغ أجهزة التبريد المزودة بمجفف / مرشح بمدخلين

بعض أجهزة التبريد المنزلية تكون مزودة بمجفف / مرشح مزود بمدخلين أحدهما يوصل مع المكثف والثاني يستخدم أثناء التفريغ . والشكل (٤-٤) يبين كيفية التفريغ والشحن بالسائل لدورة تبريد مزودة بمجفف / مرشح بمدخلين .



الشكل (٤-٤)

حيث أن :-			
الضاغط	1	تجهيزه عدادات الاختبار	6
المكثف	2	ضاغط قديم	7
مرشح / مجفف بمدخلين	3	مضخة تفريغ	8
ماسورة شعرية	4	أسطوانة مدرجة	9
مبخر	5	اسطوانة فريون R12	10

خطوات التفريغ:-

- ١- توصل مضخة التفريغ 8 أو الضاغط القديم 7 مع المدخل الأوسط لتجهيزه عدادات الاختبار .
- A والصمام A والصمام B لتجهيزه عدادات الاختبار ثم شغل مضخة التفريغ حتى A مساوية (A مساوية) أو عداد A مساوية A مساوية (A مساوية A
- ٣- يفصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ ويغلق الصمام اليدوي الموصل بمضخة التفريغ وننتظر
 ربع ساعة وهناك ثلاثة احتمالات :-
- أ- ارتفاع ضغط دورة التبريد لحوالي O.5 bar أي (Inch Hg أي وهذا يعني وجود بخار ماء في دورة التبريد ولذلك يجب إعادة التفريغ بتكرار الخطوات ١،٢،٣ .
- ارتفاع ضغط دورة التبريد لحوالي 0 bar أو اكبر وهذا يعني وجود تنفيس بدورة التبريد ونحتاج لكشف مكان التنفيس ولحام مكان التنفيس (ارجع للفقرة -9) .
 - ج- عدم تغبر قراءة عداد الضغط LO وهذا يعني أن الدورة سليمة وخالية من بخار الماء .

والجدير بالذكر أن بعض فني التبريد يفضلون طريقة التفريغ الثلاثي في حالة وجود رطوبة داخل دورة التبريد حيث يسمح بعمل خلخلة لدورة التبريد وصولا إلي -1 bar أم يسمح بعمل خلخلة لدورة التبريد وصولا إلى bar أم يسمح بدخول الفريون لدورة التبريد وصولا لضغط -1 bar ويكرر ذلك ثلاث مرات وبذلك يكون قد تم التخلص تماما من الرطوبة في دورة التبريد .

خطوات الشحن بالسائل: -

تستخدم الاسطوانة المدرجة عادة في الشحن عند معلومية الوزن وفيما يلي خطوات الشحن بمعلومية الوزن: -

- 1- يوصل خرطوم الشحن مع الصمام السفلي لاسطوانة الفريون المدرجة ثم يفتح صمام الاسطوانة المدرجة أثناء توصيل خرطوم الشحن مع المدخل الأيمن لتجهيزه عدادات الاختبار وذلك لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن .
- ٧- يدار الغلاف البلاستيكي المدرج لاسطوانة الشحن المدرجة حتى ينطبق مع الخط الإرشادي للاسطوانة المدرجة مع خط الضغط المقابل لضغط عداد ضغط الاسطوانة المدرجة ويتم تحديد وزن شحنة مركب التبريد الموجودة داخل الاسطوانة المدرجة .


سائل مركب التبريد إلي دورة التبريد وفي نفس الوقت يتم مراقبة وزن مركب التبريد داخل الاسطوانة المدرجة وبمحرد نقص وزن مركب التبريد الموجود في الاسطوانة المدرجة بقيمة الوزن المطلوب شحنه في دورة التبريد يغلق الصمام السفلي للاسطوانة المدرجة ثم يغلق الصمام B المطلوب شحنه في دورة التبريد يغلق الصمام السفلي للاسطوانة المدرجة ثم يغلق الصمام التجهيزه عدادات القياس وقد يلزم الأمر أثناء الشحن بسائل مركب التبريد من مدخل خدمة الضاغط أثناء توقف الضاغط أن يكون ضغط الفريون داخل اسطوانة الفريون عاليا وبمكن تحقيق ذلك بوضع اسطوانة الفريون المدرجة الغير مزودة بسخان كهربي داخل حوض مملوء بالماء درجة حرارة C أما إذا استخدمت اسطوانة مدرجة مزودة بسخان كهربي فيمكن زيادة الضغط داخل الاسطوانة بتوصيلها مباشرة بالتيار الكهربي وصولا للضغط المطلوب وليكن 3 bar

وبعد الانتهاء من الشحن بالسائل بالوزن المطلوب ننتظر عشر دقائق إلي ربع ساعة حتى يتبخر سائل الفريون داخل الضاغط ثم نقوم بتشغيل جهاز التبريد .

- ٤- يتم ضغط طرف مدخل حدمة شحن الضاغط بزرادية الكبس بعد حوالي 10 Cm من بدايتها ثم قطع الجزء المتبقي في الماسورة الخاصة بوصلة الشحن والتي أعددتها وبعد ذلك تلحم نهاية الماسورة ثم ترفع زرادية الكبس من مكانها ويقوي مكان الكبس باللحام .
- ٥- تكرر نفس الخطوة ٤ للحام مدخل حدمة المرشح / المجفف ويلاحظ أننا استخدمنا كلا من مدخل حدمة الضاغط ومدخل خدمة المرشح / المجفف في التفريغ ولكن لم يستخدم إلا مدخل حدمة الضاغط في الشحن .
 - ٦- يجري اختبار تسريب علي أماكن اللحام للاطمئنان علي عدم وجود تسريب .
 والشكل (١٥-٥) يبين طريقة تفريغ دورة التبريد يدون مضخة والشحن بالسائل .

حىث أن :-

الضاغط	1	مبخر	5
المكثف	2	تجهيزة عدادات اختبار	6
مرشح / مجفف بمدخلين	3	صمام يدوي	7
ماسورة شعرية	4	صمام يدوي	8



الشكل (٤-٥١)

خطوات التفريغ بدون مضخة تفريغ:-

1- افتح الصمام B لتجهيزه عدادات القياس 6 وافتح الصمام اليدوي 7 ثم صمام الاسطوانة المدرجة فينتقل سائل مركب التبريد من الاسطوانة المدرجة إلى الضاغط ويمكن رفع ضغط الاسطوانة المدرجة بتسخينها في خزان ماء درجة حرارته $40\,^{\circ}$ C أو بتوصيل سخان الاسطوانة المدرجة مع المصدر الكهربي إلى أن يصل الضغط إلى 3.5~ bar بعدها نغلق الصمام 7 وصمام الاسطوانة المدرجة ثم نغلق الصمام 8 ونبحث عن التسريب في الدائرة .

- A من الصمام A من عدم وجود تسريب في دورة التبريد نقوم بتشغيل الضاغط مع فتح كلا من الصمام 4 لتجهيزه عدادات القياس 4 والصمام اليدوي 4 للوصول لضغط تفريغ في خط السحب يصل إلي 4 للوصو وعد تفريغ في خط السحب 4 للوصو 4 للوصو وعد تفريغ أي 4 للوصو 4 للوصو الصمام اليدوي 4 للوصو الصمام اليدوي 4 المحت القيام وعد المحت القيام المحت القيام المحت ا
- $^{-}$ نوقف الضاغط ونغلق كلا من الصمام $^{-}$ والصمام $^{-}$ والصمام $^{-}$ والصمام $^{-}$ وصمام $^{-}$ وصمام السائل للاسطوانة المدرجة حتى يصل الضغط في دورة التبريد لحوالي $^{-}$ 0.35 bar غلق كلا من الصمام $^{-}$ والصمام $^{-}$ وصمام السائل للاسطوانة المدرجة .
 - ٤- تكرر الخطوة ٢.
 - ٥- تكرر الخطوة ٣.
 - ٦- تكبس وصلة خدمة المرشح / المحفف ثم تكرر الخطوة ١.
- A والصمام A والصمام A مع تشغيل الضاغط وتغلق كلا من الصمام A والصمام A والصمام A الضاغط وصولا لضغط A والصمام A والصمام A والصمام A والصمام A والصماع والصماع والصماع A والصماع والصماع والصماع والصماع والصماع والصماع والصماع والصماع والصماع والصما


خطوات الشحن: -

لا تختلف عن خطوات الشحن المتبعة في الحالة السابقة .

والشكل (٢-٤) يبين طريقة تفريغ وشحن أجهزة التبريد المزودة بمحفف / مرشح مزود بمدخل خدمة تبعا لتوصيات شركة KELVINATOR, INC .

حيث أن :-

2	وصلة تيه	1	المبخر
4	عداد الضغط العالي	3	عداد الضغط المركب
6	صمام يدوي	5	تجهيزه عدادات الضغط
8	مضخة تفريغ مرحلتين	7	اسطوانة مدرجة مسخنة
10	الضاغط	9	المكثف
12	مرشح / مجفف بمدخل خدمة	11	وصلة سريعة



الشكل (٤-١٦)

٤-٥ استبدال الضواغط المحروقة


عند الارتفاع الشديد في درجة حرارة الضاغط تحترق ملفات محرك الضاغط في هذه الحالة يجب الحذر من ملامسة زيت الضاغط المحترق لأنحا تؤدي إلى حروقات حمضية شديدة وينصح بارتداء قفازات مطاطية وكذلك نظارات سلامة أثناء استبدال الضاغط المحترق ويجب تجنب استنشاق غاز الفريون الخارج من الضواغط المحروقة لأن رائحته كريهة جدا ويكون ساما .

وعند قطع مواسير دورة التبريد يجب الحذر من سقوط الزيت علي الأرض بل يوضع في إناء خارجي .

وعند استبدال الضاغط المحترق تتبع أحد الطرق الآتية :-

الطريقة الأولي :-

- ١- تفصل الدائرة الكهربية عن محرك الضاغط.
- ٢- تكسر وصلة خدمة الضاغط لإخراج غاز الفريون كما بالشكل (١٧-٤).
- ٣- تكسر جميع مواسير الضاغط المحترق المتصلة بالدورة ويفصل الضاغط المحترق.
 - ٤- تكسر ماسورتي المحفف / المرشح القديم .



الشكل (١٧-٤)

٥ يستبدل كلا من الضاغط المحترق بآخر

جديد وكذلك المحفف / المرشح بآخر جديد .

٦- تجري عملية شحن وتفريغ (الفقرة ٨-٤)

.

٧- تدار الوحدة لمدة يوم كامل.

٨- تكسر ماسورتي المحفف / المرشح

ويستبدل بآخر جديد .

٩- تجري عملية شحن وتفريغ مرة ثانية .

الطريقة الثانية: -

١- تكرر الخطوات ١،٢،٣،٤ في الطريقة الأولي .

7 يستبدل الضاغط المحترق بآخر جديد ويركب مرشح / مجفف في خط السحب يناسب قطر مواسير خط السحب وعادة يكون من النوع التجاري وآخر في خط السائل والشكل (1 - 1) يبين شكل دورة التبريد بعد تركيب الضاغط الجديد والمرشحات /الجففات .


حيث أن :-

لمكثف	1
مرشح خط السائل	2
لماسورة الشعرية	4
لمبخر	4
مرشح خط السحب (مرشح تجاري)	5
لضاغط	6

الطريقة الثالثة: -


١- تكرر الخطوات ١،٢،٣ في الطريقة الأولى .

٢- استخدم اسطوانة فريون R11 في تشطيف دورة التبريد لأنه أفضل المذيبات للترسبات الشمعية
 والجلاتينية كما بالشكل (١٩-٤) .



	(11	الشكل (٤-	حيث أن :-
5	وصلة شحن وتفريغ	1	المكثف
6	إناء تجميع الخوارج	2	الجحفف / المرشح القديم
		3	الماسورة الشعرية
		4	اسطوانة فريون R11

ويفتح صمام اسطوانة R-11 لطرد جميع محتويات الدورة ويخرج R-11 في صورة سائلة حيث انه



يغلي عند درجة حرارة $^{\circ}$ 24 ويتم تجميع الخارج من دورة التبريد في وعاء شفاف وستلاحظ انه في بادئ الأمر ستخرج الزيوت والأحماض ممتزجة مع $^{\circ}$ ولكن سرعان ما يصبح خط الضغط نظيفا في هذه الحالة نكون قد تخلصنا تماما من الزيوت والأحماض الموجودة في الدائرة والناتجة عن احتراق الضاغط.

والجدير بالذكر أن ضغط الفريون R-11 داخل الشكل (١٩-٤)

R-11 يتم وضع اسطوانة الفريون R-11 يتم وضع اسطوانة الفريون R-11 يتم وضع اسطوانة الفريون R-11 يتم وضع الملاء في حوض الماء في حوض الملاء الساخن عند درجة حرارة $^{\circ}$ C ثم إخراج الاسطوانة من حوض الماء واستخدامها مع وضع اسطوانة مقلوب للحصول على سائل تبريد R-11 .


- ٣- تكسر ماسورتي المحفف / المرشح القديم ويستبدل بآخر جديد .
 - ٤- تجري عملية تفريغ وشحن (الفقرة ٤-٤) .


٤-٦ إضافة زيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة

عادة يحدث نقص للزيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة بعد حدوث تسربات لمدة طويلة وتجدر الإشارة بان الشركات المصنعة للضواغط تقوم في العادة بكتابة حجم الزيت في لوحة بيانات الضواغط والتي لا تقل في العادة $35~\mathrm{Cm}^3$.

وهناك طريقتين لإضافة زيت في دورت التبريد ذات الضواغط المقفلة وهما كما يلي :-

1- يفصل الضاغط عن دورة التبريد ثم يتم تفريخ الزيت الموجود في الضاغط بالطريقة 1 المبينة بالشكل (1- 1) مع الحذر من إمالة الضاغط رأسيا حتى لا يسقط الجزء الداخلي للضاغط من علي نقاط ارتكازه فإذا كانت كمية الزيت الموجودة أقل من الحجم المطلوب يتم إضافة الزيت بإحدى الطريقتين المبينتين بالشكل (1-1).






الشكل (٢١-٤)

حيث أن :-

ماسورة خدمة الضاغط	1	مضخة زيت	5
ماسورة الطرد	2	اسطوانة مدرجة بما زيت	6
ماسورة السحب	3	قمع	7
ضاغط	4		

ففي الشكل (أ) يستخدم مضخة زيت حيث يتم وضع خط السحب لها داخل اسطوانة مدرجة مملوءة بالزيت ويتم توصيل خط الطرد لها مع خط سحب الضاغط ثم بواسطة تحريك ذراع مضخة الزيت اليدوية يمكن نقل كمية الزيت المطلوبة داخل الضاغط والشكل (1-7) يعرض نموذج لمضخة زيت يدوية من إنتاج شركة (ROBINAIR DIVISION).



-: أن **-:**

A فتحة شحن الزيت داخل الضاغط B خرطوم بلاستيك يوضع داخل الاسطوانة المدرجة

وفي الشكل (ب) يتم إضافة الزيت مباشرة باستخدام اسطوانة مدرجة وقمع بلاستيكي .

٤-٧ صيانة دورة التبريد

٤-٧-١ استبدال المجفف / المرشح


يستبدل المجفف / المرشح عند فتح دورة التبريد لأي سبب سواء كان لاستبدال أحد عناصر دورة التبريد أو لحام أماكن التسرب وعند التفريغ وإعادة الشحن .

وفيما يلي خطوات استبدال المجفف / المرشح:-

١- قم بقطع ماسورة السائل والماسورة الشعرية على بعد 2.5 Cm من المحفف ثم افصل المحفف /
 المرشح القديم عن دورة التبريد .

٢- نظف حوالي 5 Cm من كلا من ماسورة السائل والماسورة الشعرية من أي طلاء باستخدام ورقة صنفرة .


٢- الحم مدخل المجفف / المرشح الجديد في الماسورة الشعرية كما بالشكل (٢٣-٤) .



حىث أن :-

لحام من سبيكة الفضة بين جلبة النحاس والماسورة الشعرية	1
لحام من سبيكة الفضة بين مدخل المجفف / المرشح وجلبة النحاس	2
المجفف / المرشح	3
مدخل المجفف / المرشح	4
حلبة نحاس $\frac{1}{4}$ بوصة وطولها 5 Cm	5
الماسورة الشعرية	6

٣- الحم مخرج المجفف / المرشح الجديد في خط السائل وذلك باستخدام إحدى الطريقتين المبينتين في
 الشكل (٤-٤) .



عادة تصنع المبخرات من مواسير من الألمونيوم وفي حالة وجود ثقب صغير في المبخر يمكن استخدام المواد اللاصقة في لحام هذا الثقب أما إذا كان هناك العديد من الثقوب التي لا يمكن لحامها يستبدل المبخر كليا بآخر جديد .

أولا طريقة لحام ثقوب المبخرات بالمواد اللاصقة التي تتكون من أنبوبتين :-

تكون المواد اللاصقة المتوفرة في الأسواق من أنبوبتين أحدهما تحتوي علي مادة صلبة كما بالشكل (٤-٢٥) والذي يعرض مجموعة مواد لاصقة تتكون من أنبوبتين من إنتاج شركة

· (HIGH – CHEMICALS INC.)

وهناك نوعا آخر من المواد اللاصقة تكون علي شكل صباع الطباشير ويمكن استخدامها بتسخين مكان الثقب ببوري اللحام مع الحذر من إحداث انصهار لمواسير المبخر الألمونيوم وتتصلب هذه المادة عندما يبرد مكان الثقب .

خطوات لحام ثقوب الفريزر بالمواد اللاصقة :-

- ينظف مكان الثقب بصنفرة ناعمة Sand Cloth

٢- تخلط كميتين متساويتين من الأنبوبتين علي سطح أملس نظيف ويترك المخلوط عدة دقائق (
 ارجع لتوصيات الشركة المصنعة للمواد اللاصقة) .

 $^{\circ}$ - يوضع المخلوط في مكان الثقب ساعة كاملة فيحدث تجمد للمخلوط و يمكن التعجيل بتصلب هذا المخلوط بتعريضه بعد وضعه فوق الثقب لمصدر حراري تصل حرارته إلى $^{\circ}$ 00 لمدة عشر دقائق (يمكن استخدام مصباح متوهج قدرته $^{\circ}$ 100 $^{\circ}$ في ذلك) .

ثانيا خطوات استبدال المبخر:-

أ- استبدال مبخرات الثلاجات العادية ذات الباب الواحد :-

١- افصل فيشة الثلاجة من مصدر التيار الكهربي (البريزة) .

٢- أخرج مركب التبريد من دورة التبريد من ماسورة خدمة الضاغط باستخدام صمام ثاقب يتم
 تثبيته في نهاية ماسورة الخدمة ثم اغلق الصمام بعد تفريغ دورة التبريد تماما من الشحنة .

٣- فك باب الفريزر ولمبة إضاءة الفريزر وانزع بصيلة الثرموستات ثم فك
 جميع المسامير التي تثبت المبخر (الفريزر) .

٤- اجذب المبخر قليلا لأسفل مع العناية الشديدة من حدوث أي انحناء
 حاد للماسورة الشعرية أو ماسورة السحب ثم ضع المبخر علي أقرب رف في الثلاجة .

٥- اقطع ماسورة الدخول (الماسورة الشعرية) وماسورة الخرج (ماسورة السحب) بسكينة مواسير على مسافة 15 Cm من المبخر .

7- أخرج المبخر القديم خارج الثلاجة ثم استبدله بالمبخر الجديد والحم أطرافه مع ماسورة السحب الماسورة الشعرية استخدام سبيكة الفضة والفلاكس ويجب الحذر عند لحام مواسير النحاس مع مواسير الألمونيوم

الخاصة بالفريزر ويمكن لف قطعة قماش مبللة حول المواسير أثناء اللحام . الشكل (٢٥-٢)

٧- استبدل المجفف / المرشح القديم بآخر جديد (ارجع للفقرة ٤-٧-١) أجري تفريغ لدورة التبريد ثم اعد الشحن ارجع للفقرة ٤-٤ .

 Λ - أجرى اختبارات تسريب للتأكد من سلامة اللحامات (الفقرة ۲-۲) .

ب- استبدال مبخرات الثلاجات الخالية من الثلج:-

١- كرر الخطوات ١٠٢ في استبدال مبخرات الثلاجات العادية .



- ٢- اكشف عن مكان المبخر الذي يكون أسفل أرضية الفريزر أو في الجدار الخلفي للفريزر وذلك بفك غطاؤه ثم فك قنوات الهواء البارد وكذلك لمبة الإضاءة وبصيلة الثرموستات وسخان إذابة الصقيع .
- ٣- افصل المبخر باستخدام سكينة مواسير حيث يتم قطع الماسورة الشعرية من المكثف وخط السحب من الضاغط ثم نظف طرف الماسورة الشعرية وطرف خط السحب بقماش صنفرة ثم غطى هذه الأطراف بأغطية مناسبة .
- ٤- ابعد المكثف عن كابينة الثلاجة مع التأكد من عدم إحداث انثناء حاد في خط الضغط العالى.
 - ٥- بعد إخراج المبخر من الثلاجة اعكس الخطوات ٤ ثم ٣ ثم ٢ .
 - ٦- كرر الخطوات ٧،٨،٩ في استبدال مبخرات الثلاجات العادية .

٤-٧-٣ استبدال المبادل الحراري

إن عدد المرات التي تحتاج فيها لاستبدال المبادل الحراري في الثلاجات قليل جدا فالمبادل الحراري يتكون من جزء من الأنبوبة الشعرية ملحومة مع جزء خط السحب .

وعند حدوث انسداد في وصلة اللحام في نهاية الماسورة الشعرية أو خط السحب فإن الانسداد يمكن إزالته بقطع وصلة اللحام ثم إعادة اللحام مرة أخري .

وعند حدوث تسريب في الماسورة الشعرية أو خط السحب فإنه يمكن معالجة مكان التسرب باستخدام جلبة نحاس في باستخدام جلبة نحاس (ماسورة نحاس) ثم يتم القطع عند مكان التسرب ثم استخدم جلبة نحاس في التجميع عند مكان القطع ثم اللحام .

وفيما يلي خطوات استبدال المبادل الحراري :-

- ١- اقطع خط السحب علي بعد Cm من الضاغط ثم فرغ الدورة من الفريون .
- ٢- استخدم سكينة مواسير في قطع مخرج المكثف بالقرب من المجفف قدر الإمكان ثم اقطع خط السحب بالقرب من المبخر علي مسافة Cm من المبخر بحيث يكون طول الماسورة النحاس الموصلة مع المبخر لا يقل عن 15 Cm حتى يكون اللحام فيما بعد نحاس مع نحاس .
- ٣- فك لحام الماسورة الشعرية من مدخل المبخر ثم افصل المبادل الحراري القديم بعناية ليكون مرشد
 لك عند وضع المبادل الحراري الجديد ثم الحم أطراف المبادل الحراري الجديد مع دورة التبريد .
 - ٢- استبدل الجفف / المرشح كما بالفقرة (٤-٧-١).
 - ٣- بعد الانتهاء من الإصلاح أعد التفريغ والشحن .
 - ٤- اعمل اختبار عن وجود تسريب في دورة التبريد (الفقرة ٢-٢) .

٤-٧-٤ إزالة الانسداد في الأنابيب الشعرية

لإزالة الانسداد في الأنابيب الشعرية نتبع الآتي :-

- ١- أخرج مركب التبريد من دورة التبريد من ماسورة خدمة الضاغط .
- ٢- افصل الأنبوبة الشعرية عن المجفف / المرشح ثم غطى فتحة المحفف / المرشح .
 - ٣- افصل خط السحب من عند الضاغط.
- ٤- وصل اسطوانة فريون مدرجة بماسورة السحب للمبادل الحراري مستخدما وصلة مناسبة .
- ٥- افتح صمام اسطوانة الفريون وصولا لضغط عط 10 ومن الجائز انك ستحتاج لرفع ضغط الفريون داخل الاسطوانة المدرجة إما بوضع الاسطوانة في خزان به ماء ساخن درجة حرارته
- $^{
 m o}$ 40 أو بتوصيل سخان الاسطوانة بالمصدر الكهربي إذا كانت الاسطوانة مزودة بمثل هذا السخان.
 - ٦- ضع قطعة من قماش بيضاء في نهاية الماسورة الشعرية لتحديد سبب الانسداد .
- ٧- بمجرد الوصول لضغط 10 لقفل صمام الاسطوانة فإذا لم يزل هذا الانسداد الموجود في المسجود المسجود المسجود المسجود الشعرية ابدأ في تسخين الماسورة الشعرية بدئا من الداخل واستمر في التسخين وصولا للمبخر فالتسخين يعمل علي زيادة اتساع الماسورة الشعرية وبمجرد تسخين مكان الانسداد فإن المواد المؤدية للانسداد يمكن أن تخرج من مدخل الماسورة الشعرية علما بأن التسخين لا يتم إلا بعد فصل اسطوانة الفريون عن خط السحب للمبادل الحراري وخروج الشحنة الموجودة في المبادل الحراري .
 - ٨- استبدل المرشح / الجحفف القديم بآخر جديد ثم فرغ واعد شحن دورة التبريد .
- 9- إذا لم تستطيع إزالة الانسداد بالطريقة السابقة استبدل مجموعة الماسورة الشعرية وخط السحب بالطريقة التالبة: -
 - -1 فك المبخر متبعا الطريقة المدرجة في الفقرة (3-A-Y) .
 - ٢- فك خط السحب والماسورة الشعرية من المبخر باستخدام بوري اللحام .
 - ٣- استبدل كلا من خط السحب والماسورة الشعرية مع اللحام بسبائك الفضة .
 - ٤- أعد التفريغ والشحن .

٤-٧-٥ استبدال المكثف

فيما يلى الخطوات المتبعة لاستبدال المكثف:-

١- افصل الفيشة التي توصل التيار الكهربي بالثلاجة .

- ٢- أخرج مركب التبريد من دورة التبريد باستخدام صمام ثاقب في نهاية ماسورة خدمة الضاغط مع
 إخراج مركب التبريد ببطيء حتى لا يخرج معه الزيت من الضاغط .
 - ٣- قم بفك لحام ماسورة الضغط العالى من عند بداية المكثف.
 - ٤- قم بفك لحامات المجفف / المرشح ثم غطى فتحة الماسورة الشعرية بسدادة مناسبة .
 - ٥- فك مسامير تثبيت المكثف ثم ابعد المكثف عن كابينة الثلاجة .
 - ٦- ثبت المكثف الجديد في كابينة الثلاجة.
 - ٧- استبدل المحفف / المرشح القديم بآخر جديد ثم أجري جميع اللحامات اللازمة .
 - ٨- أعد التفريغ ثم الشحن (ارجع للفقرة ٤-٤).
 - ٩- افحص دورة التبريد من عند أماكن اللحامات للتأكد من عدم وجود تسريب.

٤-٨ استبدال العناصر الكهربية في الثلاجات

٤ - ٨ - ١ استبدال الثرموستات

أولا لاستبدال الثرموستات التقليدي في الثلاجات العادية أو الفريزرات :-

- ١- انزع مقبض الثرموستات للخارج من عمود الثرموستات .
- ٢- انزع وجه الثرموستات بواسطة مفك لإخراج البروز المدفون في إطار الثرموستات الخارجي .
 - ٣- فك مسامير تثبيت الإطار الخارجي للثرموستات ثم انزع الإطار .
- ٤- فك مسامير غطاء المبخر للكشف عن بصيلة الثرموستات ثم فك قافيز تثبيت البصيلة على مواسير المبخر ثم اربط البصيلة بخيط لا يقل طوله عن متر .
- ٥- اجذب الثرموستات مع ماسورته الشعرية وبصيلته فيمر الخيط في نفس مسار الماسورة الشعرية والبصيلة .
- 7- فك الخيط من بصيلة الثرموستات القديم واربطه في بصيلة الثرموستات الجديد ثم اسحب البصيلة والأنبوبة الشعرية للثرموستات الجديد بواسطة الخيط من جهة المبخر وبمجرد ظهور البصيلة قم بتثبيتها في مكانها المحدد في المبخر.
 - ٧- اعكس الخطوات ٤ ثم ٣ ثم ٢ ثم ١ .


والشكل (٤-٢٦) يبن طريقة فك الثرموستات التقليدي في فريزر صندوقي .

حىث أن :-

الماسورة الشعرية للثرموستات

1





وبخصوص ثرموستات الهواء البارد ATC الذي يتحكم في درجة حرارة حيز التبريد بالثلاجات المزودة بدامبر يدوي (يتحكم في درجة حرارة الفريزر بالتحكم في كمية الهواء المتدفق إلي حيز التبريد) فطريقة فكه لا تختلف عن طريقة فك الثرموستات العادي عدا أن بصيلة الثرموستات تكون في مجري الهواء البارد الموجودة في حيز الفريزر .

وبخصوص ثرموستات الهواء البارد ATC الذي يتحكم في درجة حرارة الفريزر للثلاجات المزودة بثرموستات يتحكم في دامبر الهواء المتجه إلى جيز التبريد فطريقة فكه لا تختلف عن طريقة فك الثرموستات العادي عدا أن بصيلة الثرموستات تكون في مجري الهواء البارد المتحه إلى الفريزر.

وبخصوص الثرموستات المزود بدامبر الهواء البارد المتجه إلى حيز التبريد فهذا الثرموستات لا يحتوي على وصلات كهربية وبصيلته تكون مثبتة في مجري الهواء البارد المتجه إلى حيز التبريد علما بأن الدامبر يكون محاط بسخان كهربي لمنع تجمع الثلج حول الدامبر.

وفيما يلى خطوات فك الثرموستات الذي يتحكم في دامبر الهواء البارد المتحه إلى حيز التبريد في ثلاجة بجانبين جانب ثلاجة وجانب فريزر.

- ١- انزع قرص الثرموستات الذي يتحكم في الدامبر.
 - ٢- فك مسامير تثبيت غطاء التحكم.
- ٣- فك مسامير تثبيت الثرموستات الذي يتحكم في الدامبر
 - ٤- انزع الثرموستات الذي يتحكم في الدامبر.

علما بأن الأنبوبة الشعرية للثرموستات تكون موضوعة بمجري الهواء البارد لحيز التبريد ويتحكم الدامبر في سريان الهواء البارد المتحه إلى حيز التبريد ويحيط بمكان الدامبر سخان لمنع تجمع الثلج حول الدامبر.

٤-٨-٢ فك سخان إذابة الصقيع

- ١- افصل التيار الكهربي عن الثلاجة .
 - ٢- فك غطاء المبخر .
- ٣- افصل الأطراف الكهربية الموصلة بالسخان .
- ٤- انزع السخان بعد إبعاد يايات تثبيت السخان بالمبخر .

والشكل (٤-٢٧) يبن نموذج لمبخر مثبت عليه سخان إذابة الصقيع.

حيث أن :-



سخان إذابة الصقيع


یای



الشكل (٢٧-٤)


٤-٨-٣ فك ثرموستات إذابة الصقيع والمصهر الحراري

- ١- كرر الخطوة ١،٢ في طريقة فك سخان إذابة الصقيع.
- ٢- فك قافيز تثبيت كلا من ثرموستات إذابة الصقيع الذي يشبه عنصر الوقاية الحراري للضاغط وقافيز تثبيت المصهر الحراري ثم انزع ثرموستات إذابة الصقيع والمصهر الحراري.
 - والشكل (٤-٢٨) يعرض نموذج لمصهر حراري (أ) وثرموستات إذابة الصقيع (ب).



٤-٨-٤ فك مؤقت إذابة الصقيع


يختلف مكان مؤقت إذابة الصقيع من ثلاجة لأحرى ففي بعض الثلاجات يوضع المؤقت مع الثرموستات في صندوق واحد أسفل الفريزر وفي بعض الثلاجات يوضع المؤقت داخل صندوق المؤقت في أسفل الثلاجة وفيما يلي خطوات فك مؤقت إذابة الصقيع:-




حدد مكان مؤقت إذابة الصقيع ثم فك مسامير
 تثبيت صندوق مؤقت إذابة الصقيع .

٣- فك غطاء صندوق مؤقت إذابة الصقيع ثم افصل الأطراف الكهربية عن مؤقت إذابة الصقيع ثم انزع مؤقت إذابة الصقيع للخارج.

والشكل (٢-٩٦) يبين خطوات فك مؤقت إذابة الصقيع في ثلاجة NATIONAL بجانبين.





ں الشكل (٢٨-٤)

ففي الشكل (أ) نفك مسامير تثبيت صندوق إذابة مؤقت إذابة الصقيع .


وفي الشكل (ب) نفك غطاء مؤقت إذابة الصقيع ثم نفصل أطراف مؤقت إذابة الصقيع ثم ينزع المؤقت للخارج .

٤-٨-٥ فك عنصر الوقاية الحراري وريلاي البدء للضاغط

فيما يلى خطوات فك عنصر الوقاية الحراري وريلاي بدء الضاغط:-

- ١- افصل التيار الكهربي عن الثلاجة .
- ٢- فك شنبر (ياي) تثبيت غطاء ريلاي البدء.
- ٣- فك أطراف توصيل ريلاي البدء مع المحرك وعنصر الوقاية الحراري ثم انزع ريلاي البدء للخارج .
 - ٤- فك أطراف توصيل عنصر الوقاية الحراري مع المحرك ثم انزع عنصر الوقاية الحراري .

والشكل (٢-٠٠) يبين ذلك .



حيث أن :-

الضاغط	1
غطاء ريلاي البدء	2
شنبر تثبيت غطاء ريلاي البدء	3
ريلاي البدء	4
عنصر الوقاية الحراري	5

أطراف توصيل مع المحرك


الشكل (٢٠-٤)

٤-٩ صيانة أبواب الثلاجات

الشكل (٤-٣١) يبين الأجزاء المكونة لباب الثلاجة وهي كما يلي :-

A	- مجموعة الأرفف	-١
В	- الجدار الداخلي للباب	۲ –
C	- جوان الباب	-٣
D	- طبقة العازل	- ٤
E	- الجدار الخارجي للباب	-0
F	· المفصل العلوي والمركزي والسفلي	-٦

G سقابض الباب $-\gamma$



ضبط مفصلات الأبواب :- الشكل (٣١-٤)

عندما تكون أبواب الثلاجة غير محكمة القفل فهناك احتمالين الأول وهو تلف جوان الباب والثاني عدم ضبط مفصلات الأبواب .

والشكل (٤-٣٢) يبين المفصلات الثلاثة لأبواب الثلاجات المنزلية .

فالشكل (أ) يعرض أجزاء المفصلة السفلية والشكل (ب) يعرض أجزاء المفصلة المركزية والشكل (ج) يعرض أجزاء المفصلة العلوية.

حيث أن :-


1	غطاء بلاستيكي
2	مسامير
3	المفصلة العلوية
4	وردة بلاستيكية
5	شريحة معدنية
6	باب الفريزر
7	المفصلة المركزية
8	مسمار المفصلة
9	باب حيز التبريد
10	رجل الثلاجة
11	المفصلة السفلية


المفصلة السفلية 11 الضبط الرأسي: - يمكن ضبط باب حيز التبريد لأعلى وأسفل بإضافة وإزالة بعض الورد في المفصلة السفلية.

الضبط الجانبي: - عادة تكون فتحات تثبيت المفصلات في الثلاجة بيضاوية أو متسعة قليلا بحيث تسمح بإزاحة الأبواب علي الوضع المطلوب.


الضبط إلى الداخل والخارج: - عادة تستخدم رقائق معدنية كركائز تسمح بإدخال أو إخراج الأبواب .


والشكل (٤-٣٣) يبين طريقة تثبيت المفصل العلوي (الشكل أ) والمفصل المركزي (الشكل ب) بعد عمل الضبوطات اللازمة .





ح. الشكل (٤-٣٢)





الشكل (٤-٣٣)

٤ - ٩ - ١ استبدال جوان الباب

الشكل (٤-٤) يعرض قطاع في جوان الباب الانضغاطي المزود بقضيب مغناطيسي في جوانبه الأربعة وفي بعض الأحيان يكون مزود بقضيب مغناطيسي في ثلاثة جوانب أما الجانب الرابع الذي يثبت الباب من ناحيته فيكون بدون قضيب مغناطيسي .

وعادة يتم تثبيت الجوان علي الجدار الداخلي للباب وتجميع الجوان والجدار الداخلي للباب والجدار الخارجي للباب والعازل بواسطة مجموعة من المسامير .

ولفك جوان الباب يجب فك المسامير الموجودة أسفل شفة الجوان ثم جذب الجوان للخارج كما بالشكل (٤- ٣٥).

وبعد استبدال الجوان يجب معرفة الجهة الخالية من القضبان المغناطيسية حتى تكون جهة المفصلات . الشكل


الشكل (٤-٤٣)


وللتأكد من أن عملية استبدال الجوان تمت علي الوجه المطلوب نتبع الآتي :- نقطع قصاصة من ورق الجرائد عرضها 2 Cm وطولها على 15 Cm

١- ضع هذه القصاصة بين الباب والثلاجة .

٢- اجذب هذه القصاصة في هذه الحالة يجب أن تنقطع القصاصة .

 $^{-}$ كرر الخطوة $^{-}$ عدة مرات عند كل $^{-}$ 5Cm من محيط باب الثلاجة فإذا كان جوان الباب مثبت بطريقة صحيحة فإن ورقة الجرائد ستنقطع عند أي موضع .





الشكل (٤-٥٥)

الباب الخامس خدمة مكيفات النافذة

خدمة مكيفات النافذة

٥-١ تركيب مكيفات النافذة .

هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تراعى عند تركيب مكيفات النافذة وهي مبينة بالشكل (١-٥) كما يلي :-

١- يجب أن يثبت المكيف قي أساسات متينة لتقليل الضوضاء الصادرة من الاهتزاز (الشكل أ) .

٢- يجب عدم توجيه المكيف لأشعة الشمس فإذا كان ولابد وضع المكيف جهة شروق الشمس
 توضع مظلة على المكيف (الشكل ب) .

٣- يجب ترك مسافة أكبر من 50cm بعد المكثف حتى يسهل تبريد الحرارة المنبعثة من المكثف (الشكل ج).

٤- يركب المكيف مائلا قليلا للخارج لمنع تسرب الماء إلى داخل الغرفة ولا يثبت أفقيا
 (الشكل د).

٥-يركب المكيف على ارتفاع (75:150cm) من سطح الأرض كما (بالشكل هر) .

٦- يجب أن يكون المكيف بارز حوالي 7.5 cm من النافذة أو الجدار لمنع سحب الهواء المكيف الخارج من المكيف إلى المكيف مرة ثانية (الشكل و) .

٧- يجب تخصيص قاطع كهربي للمكيف من لوحة كهرباء المنزل كما يجب تأريض الجهاز.


وفيما يلي خطوات تركيب مكيف نافذة :-


١- يعمل هيكل خشبي للمكيف بالأبعاد المدونة بالشكل (٥-٢) علما بأن الأبعاد بالملي متر وقد تتغير من مكيف لآخر فهذه الأبعاد خاصة بمكيفات NATIONAL .

٢-يركب الهيكل الخشبي داخل الفتحة المعدة في الجدار أو النافذة مع استخدام سليكون لسد جميع الفراغات بين الجدار والهيكل الخشبي .

٣- تثبت كابينة الجهاز التكييف داخل الهيكل الخشبي مع استخدام زوايا حديد في تثبيت الهيكل الخشبي في الجدار من الخارج ثم تثبيت الكابينة في هذه الزوايا .

٤-توضع وحدة التكييف داخل الكابينة التي قد تم تثبيتها في الهيكل الخشبي ثم تثبت وحدة التكييف
 داخل الكابينة .






الشكل (٥-٢)

٥-ثبت الإطار الخارجي لوجه المكيف ثم ثبت حربلة دخول الهواء العادم للمكيف ثم ثبت ماسورة خلف المكيف المكيف ثم ثبت ماسورة خلف المكيف لتصريف الماء المتكاثف إلى الخارج والشكل (٥-٣)يسين طريقة تركيب مكيف NATIONAL في الجدار أو النافذة (الشكل أ) وطريقة تثبيت خرطوم الماء المتكاثف (الشكل ب) .

النافذة		1
فتحة النافذة أو الجدار		2
الهيكـل الخشـبي	3	
الكابينة		4
جوان مطاطي		5
جهاز التكييف		6

الإطار الخارجي لوجه المكيف	7
جربلة الهواء العادم	8
مسامير رباط زوايا التثبيت في الحائط	9
خرطوم الصرف	10
كوع	11
التأريض	12
زاوية حديد للتثبيت	13



الشكل (٥-٣)

والجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان يتم تثبيت الضاغط بواسطة ورد للنقل ويجب فك هذه الورد قبل تشغيل المكيف لأول مرة والشكل (٥-٤) يبين ذلك .

حيث أن :-



1	صامولة
2	ورد نقل
3	الضاغط
4	ياي لمص الاهتزازات أسفل الضاغط

الشكل (٥-٤)

٥-٢ الصيانة الدورية لمكيفات النافذة .

٥-٢-١ فك أجزاء مكيفات النافذة وتجميعها.

قبل الشروع في فك أجزاء مكيف النافذة يتم إيقاف المكيف وفصل التيار الكهربي من البريزة .

وسوف نتناول في هذه الفقرة خطوات فك الأجزاء المختلفة لمكيف نافذة من إنتاج شركة SAMSUNG الكورية .


١-فك جريلة دخول الهواء الأمامية والإطار الخارجي.

امسك بكلتا اليدين الجوانب العليا لجريلة دخول الهواء ثم اجذبها للخارج ثم اجذب مرشح الهواء ، وفك مسامير تثبيت الإطار الخارجي ثم أجذب الإطار الخارجي والشكل (٥-٥) يبين طريقة فك جربلة الهواء الأمامية والإطار الخارجي .


٧- فصل كابينة المكيف عن أجزاء المكيف . اجذب اليد المثبتة في المكيف للخارج لفصل أجزاء المكيف عن الكابينة كما هو مبين بالشكل (٥-٦)

٣-فك أغطية المبخر والمكثف .


-فك مسامير تثبيت غطاء المبخر وانزع الغطاء -فك مسامير تثبيت غطاء المكثف وانزع الغطاء -فك مسامير تثبيت لوح التقوية .



الشكل (٥-٥)



الشكل (٥-٦)



٤ - فك صندوق التحكم وريش توزيع الهواء.

-فك مسامير تثبيت صندوق التحكم وريش توزيع الهواء كما بالشكل (٥-٨)

٥-فك غلاف المبخر .

-فك مسامير تثبيت اللوح الخلفي للمبحر وارفعه لأعلى .

-فك مسامير تثبيت اللوح الجانبي للمبخر واسحبه جانبا ثم لأسفل. والشكل (٥-٩) يبين طريقة فك غلاف المبخر .


-فك مروحة المبخر .

-حرك المبخر جانبا بعناية .

-فك تيلة تثبيت المروحة بزرادية .

-فك صامولة تثبيت المروحة في المحرك.

-اسحب المروحة للخارج بعناية ثم إخراج المروحة .



٦- فك غلاف المكثف ومروحته .

- فك المسامير الخلفية لغلاف المكثف.


- فك المسامير الجانبية لغلاف المكثف.

-حرك المكثف جانبا بعناية .


-فك تيلة تثبيت المروحة بالزرادية .

-فك صامولة تثبيت المروحة في المحرك .


-اسحب المروحة للخارج بعناية ثم اخرج المروحة



الشكل (٥-٧)



الشكل (٥-٨)



الشكل (٥-٩)

والشكل(٥-١١) يبين طريقة فك مروحة المكثف ٧- فك محرك المراوح .

-فك مسامير تثبيت المحرك في اللوح الأوسط الموجود بين المكثف و المبخر .

- ارفع المحرك لأعلى .

والشكل (٥-١٢) يبين طريقة قك محرك المراوح ٨-فك أجزاء دورة التبريد .

-فك مسامير الضاغط.

-فك أطراف التوصيل الضاغط مع كابل المصدر الكهربي .


-يقوم شخصين بحمل دورة التبريد بعناية أحدهما يحمل الضاغط و لأخر يحمل المكثف والمبخر معا

٥-٢-٢ تنظيف مكيفات النافذة .


1-تنظيف مرشح الهواء: حتى يمكن الوصول لأعلى كفاءة ممكنة لجهاز التكييف يجب تنظيف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين على الأقل ويستخدم في تنظيف المرشح المكنسة الكهربية أو غسل المرشح.

بالماء الجاري ثم تركه يجف قبل وضعه في المكيف مرة أخرى ويمكن استخدام المنظفات الصناعية في غسل المرشح بالماء .


٣-تنظيف جسم المكيف ووجه المكيف :-يمكن تنظيف حسم المكيف ووجه المكيف باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والمنظفات الصناعية وحذاري من استخدام الجازولين والتنر وورق الصنفرة لأن ذلك قد يتلف حسم المكيف . .



الشكل (١٠-٤)



الشكل((٤-١١)



الشكل((٤-٢١)

٣-تنظيف ملف المكثف : - عادة يتجمع الأتربة و القاذورات داخل ملف المكثف وهذا يعمل على تقليل من كفاءة المكيف وحتى يمكن تنظيف ملف المكثف تتبع الخطوات التالية : -

١ -افصل التيار الكهربي عن المكيف.

- يتم فك مسامير تثبيت الشاسيه ثم يتم سحب الشاسيه من داخل الكابينة .

-يتم تنظيف المكثف بواسطة مكنسة كهربية .

٥-٣ أعطال أجهزة تكييف الغرف.

يمكن فحص دورة التبريد بقياس كلا من الهواء الداخل للمبخر والهواء الخارج من المبخر وكذلك تيار تشغيل الضاغط والضغط في خط السحب والخريطة المبينة بالشكل (٥-١٣))توضح خطوات الفحص .

والجدير بالذكر أن السعة التبريدية تقل إذا زادت أو قلت شحنة التبريد .


والجدول (١-٥) يبين أعطال أجهزة تكييف الغرف التالية

١- مكيفات الغرفة (تموية وتبريد)

٢- مكيفات الغرفة (تموية وتبريد وتسخين بسخان)

٣- مكيفات الغرفة (تموية وتبريد وتسخين بمضخة حرارية)

٤- علما بأن التسخين في هذا الشكل يخص النوع الثالث من مكيفات الغرف وهو مكيفات الغرفة
 (تموية وتبريد وتسخين بمضخة حرارية).



الجدول (٥-١)

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
-تأكد من وصول التيار الكهربي في	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
بريزة الجهاز بواسطة الآفوميتر .		ومروحـــة المبخـــر لا
-تأكد من وضع فيشة الجهاز في البريزة		تدور .
-تأكد من وجود ملامسة جيدة		
لأطراف الفيشة مع البريزة .		
-تأكد من عدم وجود انقطاع داخلي		
بكابل الفيشة .		
١-طابق دائـرة المكيـف مـع مخطـط	١ - توصيلات كهربيـــة غـــير	الضاغط لا يدور
التوصيل .	صحيحة .	والمروحة تدور
٢-تأكد من أن الثرموستات موضوع	٢-ضبط غير صحيح	
على وضع التبريد بعد ذلك اعمل قصر	للثرموستات .	
إلى أطراف الثرموستات فان دار الضاغط		
دل على أن الثرموستات يحتاج لتغيير .		
٣-انتظر حتى يبرد الضاغط وأعـد		
التشغيل فان لم يدور الضاغط احتبر	٣-عنصــر الوقايــة الحــراري	
عنصر الوقاية بجهاز الأفوميتر فانكان	للضاغط مفصول .	
مفتوح يبدل عنصر الوقاية.		
٤ - يفحص المكثف كما بالفقرة		
(٢-١٠-٢) ويستبدل إن لزم الأمر	٤ –مكثف الدوران تالف .	
٥-تختبر ملفات الضاغط كما بالفقرة		
(۲-۱۰-۳) ويستبدل الضاغط إذا	٥-احتراق ملفات الضاغط أو	
كانت الملفات محترقة أو بما فتح .	فتح بما .	

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
٦-يستبدل الضاغط.	٦ - وجود مشكلة ميكانيكية	تابع الضاغط لا يدور والمروحة
	بالضاغط كانكسار صمام –	تدور
	زرجنة مكبس – زرجنة كراسي	
	المحور .	
١ -افحص التوصيلات الكهربية	١ -التوصيلات الكهربية غير	الضاغط لا يدور ويصدر
مع مراجعتها مع الدائرة	صحيحة أو غير مربوطة جيدا	صوت طنين .
الكهربية للجهاز .		
٢ - افحص المكثف كما بالفقرة	٢ – تلف مكثف البدء .	
(۲-۱۰-۲)واستبدله إن لزم		
الأمر .		
٣-افحص محرك الضاغط كما	٣-تلف محرك الضاغط .	
بالفقرة (۲-۱۰-۳) واستبدله		
إن لزم الأمر .		
٤ - بدل الضاغط .	٤ - وجود قفش ببساتم الضاغط	
	أو حوامل الضاغط.	
٥-انتظر ثلاثة دقائق على	٥-محاولة تشغيل قبـل تعـادل	
الأقل قبل إعادة التشغيل .	الضغوط في دورة التبريد .	
٦ -افحـــص دورة التبريــــد	٦ – شحنة تبريد زائدة .	
واعمل اللازم.		
١ -قس الجهد الواصل على	١-جهد المصدر منخفض .	الضاغط يدور ويفصل بصورة
أطراف بريزة المكيف أثناء دورانه		متكررة .
فذا كانت أفل من 10% من		
الجهد المقنن استخدم موصلات		
لها مساحة مقطع أكبر لتغذية		
المكيف		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
بالتيار الكهربي .	تابع جهد المصدر منخفض .	تابع الضاغط يدور ويفصل
٢- يجب ترك مسافة لا تقل عن	٢ -الثرموستات ملامس لسطح	بصورة متكررة .
0.5 سنتيمتر بين الثرموستات و	المبخر .	
المبخر باستخدام قافيز تثبيت .		
٣-افحص توصيلات المكيف		
واربط الوصلات المفكوكة حيدا	٣-توصيلات كهربية مفكوكة	
٤ - يفحص عنصر الوقاية كما		
بالفقرة ويستبدل إذاكان تالفا	٤-تلف عنصر وقاية للضاغط	
٥ -افحص مكثف الدوران كما		
بالفقرة (٢-١٠-٢) واستبداله	ه -تلف مكثف الدوران	
إن لزم الأمر .		
٦-تأكـد مـن وجـود مسافة		
كافية بين المكثف وأقرب حدار	٦-عـدم وجـود تمويــة كافيــة	
وأن المكثف نظيف .	للمكشف أو أن المكشف غير	
٧-افحـــص دورة التبريــــد	نظیف .	
بالطريقة المبينة بالشكل (٥-	٧-انخفاض شحنة التبريد أدت	
١٣) واعمل اللازم.	إلى ارتفاع درجة حرارة الضاغط	
٨-افحـــص دورة التبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
بالطريقة المبينة بالشكل (٥-	٨-زيادة شحنة التبريـد أدت	
١٣) واعمل اللازم.	لزيادة الحمل على الضاغط .	
١ - نظف مرشح الهواء أو بدله	١ –مرشح الهواء غير نظيف .	تدفق غيركافي للهواء البارد
وانصح المستخدم لتنظيف		وتكون ثلج في المبخر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
المرشح مرة كل أسبوعين على	تابع مرشح الهواء غير نظيف .	تابع تدفق غيركافي للهواء
الأقل .		البارد وتكون ثلج في المبخر .
٢-نظف ملف المبخر من	٢-وجـود قـاذورات في ملـف	
النسالة أو الأتربة العالقة عليه	المبخر .	
ېكنسة كهربية .		
٣-تأكد من أن مروحة المبخر	٣-مروحة المبخر تعمل بصورة	
تعمل وتعطي تدفق الهواء	غير طبيعية .	
المطلوب ولا يوجد نسالة أو		
قاذورات على المروحة .		
٤ - تأكد من أن الثرموستات	٤ –الثرموستات لا يفصل .	
يفصل عند الوصول لدرجة		
الحرارة المطلوبة ويمكن التأكد		
مــن ذلــك بتغيــير وضـع		
الثرموستات على وضع تبريد		
منخفض فتسمع كليك ويفصل		
الثرموستات فإذا لو يفصل		
يستبدل الثرموستات .		
٥-شـغل المكيـف كمروحـة	٥-الثرموسـتات موضـوع علـي	
بواسطة المفتاح الرئيسي لإذابة	وضع بارد جدا .	
الثلج ثم عدل الثرموستات على		
وضع الحرارة المطلوبة وأعد		
تشغيل المكيف على وضع		
التبريد		
٦-افحـــص دورة التبريــــد	٦-انخفاض شـحنة التبريــد أو	
بالطريقة المبينة بالشكل (٥-	وجود انسداد بالدورة .	
١٣) واعمل اللازم.		

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
١-أزل ما يعيق المروحة .	١ - يوجد إعاقة لمروحة المبخر	مروحة المبخر .
٢- أعد توصيل الوصلات	٢- وصلات كهربية غير جيدة	-لا تدور.
المفكوكة.		
٣-تأكد من وجود جهد على	٣-مشكلة بمفتاح الاختيار	-لا تدور ولا تصدر طنين .
أطراف المروحة عند وضع		
المفتاح RS على وضع مروحة		-تدور بسرعة منخفضة جدا .
واستبدل المفتاح في حالة عدم		
وجود جهد نتيجة تعلق المفتاح		
. RS		
٤ - يفحص المكثف كما بالفقرة	٤-تلف مكثف المروحة .	
(۲-۱۰-۳) ويستبدل إذا		
كان تالفا .		
٥-يفحـص عنصـر الوقايــة	٥-تلف عنصر وقايـة محـرك	
الحــراري إذا كـان خارجيــا	المروحة الحراري .	
ويستبدل إذاكان تالفا أما إذا		
كان داخليا فتختبر مقاومة		
ملفات محرك المروحة فإذاكان لا		
فتح يستبدل محرك المروحة .		
٦-يفحص محرك المروحة كما	٦-وجود فتح أو قصر بملفات	
بالفقرة (٢-١٠-٤) ويستبدل	محرك المروحة .	
إن لزم الأمر .		
١-صحح وضع المكثف	١-تركيب غير جيد للمكيف	تساقط لقطرات الماء داخل
٢-نظف وعاء تحميع الماء	٢ - انسداد مخرج الماء المتكاثف	الغرفة
المتكاثف وفتحة تساقط الماء		
خارج الغرفة .		
٣-سد الثقوب بالسليكون.	٣-ثقوب بوعاء الماء المتكاثف	

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل	
۱ – ترکیب غیر جید.	١ -اهتزاز المكيف أثناء تشغيله	ضوضاء	
٢ - اضبط ريش المروحة وأزل	٢-احتكاك المروحة مع جسم		
المواد المسببة للاحتكاك .	المروحة .		
٣-يمكن تحديد أماكن حدوث	٣-احتكاك بين مواسير التبريد		
احتكاك بين مواسير التبريد			
بالسمع والنظر ثم برفق عدل			
وضع مواسير التبريد لمنع			
حدوث احتكاك بينها .			
٤ – أزل أي انســدادات تــؤدي	٤ -تصادم مروحة المكثف مع		
لعدم تصريف الماء المتكاثف	الماء المتجمع في وعماء الماء		
أسفل المكيف .	المتكاثف أسفل المكيف .		
١ -عـدل وضع الثرموستات	۱ -الثرموسـتات موضـوع علـي	تبريد غيركافي والضاغط يدور	
على وضع تبريد أعلى .	وضع تبريد منخفض .	بصفة مستمرة ولا ينفصل .	
٢ - اغلق باب التهوية في الأيام	۲-باب التهوية .Vent مفتوح		
الحارة .			
٣-نظف مرشح الهواء .	٣-مرشح الهواء مسدود .		
٤ -عدل وضع المكيف .	٤-تعــرض المكيــف لأشــعة		
	الشمس المباشرة .		
٥ –أزل أسباب إعاقـة تمويــة	٥ – تموية غير جيدة للمكثف		
المكثف.			
٦-إذا كان المكيف يعمل	٦-سعة تبريـد المكيـف غـير		
بصورة طبيعية في هذه الحالة	مناسبة للمكان .		
يجب أن يبدل المكيف بمكيف			
سعته أكبر إذا لزم ذلك.			

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
٧-يحكم غلق الأبواب والنوافذ	٧-الأبـواب أو النوافــذ غــير	تابع تبريد غير كافي والضاغط
٨-نظف ملف المبخر والمكثف	محكمة الغلق .	يدور بصفة مستمرة ولا ينفصل
بالهواء المضغوط .	٨-تجمع قاذورات على ملفات	
٩ -افحـــص دورة التبريــــد	المبخر أو المكثف .	
بالطريقة المبينة بالشكل (٥-	٩ -تسرب لغاز الفريون أو إعاقة	
١٣) واعمل اللازم.	بدورة التبريد .	
١-تأكد من جودة الوصلات	١ -وصلات كهربية غير جيدة	المكيف يعمل على وضع تبريد
الكهربية وأعد توصيل الوصلات		ولا يعمل على وضع تدفئة
السائبة .		(سخان كهربي) .
٢-ضع المفتاح الرئيسي RS	٢-تلف المفتاح الرئيسي .	
على وضع تسخين ثم تأكد من		
أن ريشـــة الســـخان مغلقـــة		
بالأفوميتر واستبدل المفتاح		
الرئيسي إذا كان تالف .		
٣-غير وضع الثرموستات من	٣-تلـف الثرموسـتات علـي	
تبريد لتسخين وتأكد من سماع	أوضاع التسخين .	
تكة واختبر اتصال الثرموستات		
بجهاز الأفوميتر .		
٤ -افحص ثرموستات السخان	٤-تلف ثرموستات السخان أو	
والمصهر الحراري بالأفوميتر	المصهر الحراري .	
واستبدل التالف كما بالفقرة		
(۲-・۱-۶).		
٥ -افحـص ملـف السـخان	٥-قطع ملف السخان .	
الكهربي كما بالفقرة(٢-١٠-		
١)واستبدله إن لزم.		

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
-تأكد من جودة الوصلات	١ -وصلات كهربية غير جيدة	المكيف يعمل على وضع التبريد
الكهربية وأعد توصيل الوصلات		ولا يعمل على وضع تدفئة أو
السائبة .		العكس (مضخة حرارية) .
٢ -افحـص مفتـاح الاختيــار	٢ –تلف المفتاح الرئيسي.	
بالأفوميتر وذلك عند الأوضاع		
المختلفة .		
٣-غير وضع الثرموستات من	٣-تلف الثرموستات .	
تبريد لتسخين وتأكد من سماع		
تكة واختبر اتصال الثرموستات		
بجهاز الآفوميتر .		
٤ -قس مقاومة ملف الصمام	٤ -ملف الصمام العاكس	
العاكس واستبدله إذاكان	محروق أو به فتح .	
مفتوحا أو به قصر		
$(\infty\Omega)$ مفتوح تكون مقاومة		
وبه قصر تكون مقاومته		
$(\Omega 0)$].		
٥-شغل المكيف على وضع	٥-سـدد مسارات الصـمام	
تبريد عالي ثم حول لوضع	المرشد للصمام العاكس (ارجع	
تسخين عدة مرات فإذا لم	للفقرة ٢-١٠-٧) .	
يحدث التحول إلى وضع		
التسخين يستبدل الصمام .		
٦ -افحص دورة التبريد واعمل	٦-شحنة تبريد منخفضة .	
اللازم.		
٧-انصهار المكبس أثناء	٧-زرجنة في حركة المكابس في	
استبدال الصمام للارتفاع المفرط	الصمام العاكس .	
في درجة الحرارة.		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الفحوصات والإصلاحات	الأسباب المحتملة	العطل
حرارة الصمام العاكس (يستبدل الصمام	تابع زرجنة في حركة المكابس	تابع المكيف يعمل على وضع
العاكس) . ٨-يستبدل الصمام .	في الصمام العاكس .	التبريــد ولا يعمــل علــي وضــع
	٨-اتساع في الخلوصات بـين	تدفئــة أو العكــس (مضــخة
	المكابس وحسم الصمام	حرارية) .
۹ – يفح <u> </u>	العاكس .	
بالأفوميتر في حالة عدم تكون	٩ -تلـف ثرموسـتات إذابــة	
ثلج على المكثف فإذا كان	الصقيع DEICE .	
ريشته مفتوحة يستبدل		
الثرموستات .		

ملاحظة هامة :-

يمكن معرفة المزيد عن أعطال الضواغط المحكمة القفل بالرجوع للفقرة (٤-٢) ومعرفة المزيد عن أعطال دورات التبريد بالرجوع (٤-٣) .

٥-٤ شحن وتفريغ أجهزة التكييف نوع النافذة .

الشكل (٥-٤) يبين طريقة عمل تفريغ وشحن لأجهزة تكييف الهواء نوع النافذة

حيث أن :-

الضاغط	1	مضخة تفريغ أو اسطوانة فريون مدرجة	7
المكثف	2	المبخر	8
الأنبوبة الشعرية	3	فتحة خدمة في مخرج المكثف	9
مجمع السائل	4	اسطوانة مدرجة (R-22)	10
فتحة حدمة الضاغط	5	مضخة تفريغ	11
تجهيزة عدادات القياس	6		

٥-٤-١ خطوات التفريغ

١-توصل مضخة التفريغ 11 بالمدخل الأوسط لتجهيزه عدادات القياس 6 كما بالشكل ج.

A من الصمام A والصمام B لتجهيزه عدادات الاختبار ثم شغل مضخة التفريغ A والصمام A والصمام A مساوية (29.6 in Hg) بوصة زئبقية أو (10 bar) بار ويستمر ذلك حوالى نصف ساعة .


٣-يفصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ 11 ويغلق الصمام اليدوي للمضخة وننتظر ربع ساعة وهناك ثلاثة احتمالات :-

أ-ارتفاع ضغط دورة التبريد إلى (in Hg -) أو (0.5 bar) وهذا يعني وجود بخار ماء في دورة التبريد ولذلك يجب إعادة التفريغ بتكرار الخطوات ١،٢،٣ .

ب-ارتفاع ضغط دورة التبريد ليصبح حوالي 10 bar أو أكبر وهذا يعني وجود تنفيس بدورة التبريد ونحتاج لكشف مكان التنفيس (ارجع للفقرة ٩-٩).

ج-عدم تغير قراءة عداد الضغط Low وهذا يعني أن دورة التبريد سليمة وخالية من بخار الماء .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



٥-٤-٢ خطوات الشحن بالسائل بمعلومية الوزن

٤- بعد الانتهاء من الشحن بالوزن المطلوب ننتظر عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يتبخر سائل الفريون داخل الضاغط ثم نقوم بتشغيل جهاز التكييف على وضع Cool .

٥-يتم ضغط طرف مدخل خدمة الضاغط 5 بزراية كبس بعد حوالي (10cm) من بدايتها ثم قطع الجزء المتبقي في الماسورة الخاصة بوصلة الشحن والتي أعددتما وبعد ذلك تلحم نهاية الماسورة ثم نرفع زرادية الكبس من مكانها ويقوى مكان الكبس باللحام .

٦-نكرر الخطوة رقم ٥ للحام مدخل الخدمة الموجود في مخرج المكثف.

٧- يجرى اختبار تسريب على أماكن اللحام للاطمئنان على عدم وجود تسريب .

٥-٤-٣ خطوات الشحن بالسائل بمعلومية تيار الضاغط وضغط السحب.

١-كرر الخطوات ١،٢ في خطوات الشحن بالسائل بمعلومية الوزن.

Y-افتح مقبض الصمام B لتجهيزه عدادات القياس مع المحافظة على الصمام A مغلق وشغل المكيف على وضع تبريد COOL فيتدفق سائل مركب التبريد إلى المكيف وبمجرد وصول R-22 فيتدفق سائل مركب الاسطوانة المدرجة 10 ثم انتظر دقيقة ثم أعد فتح حرام من فريون R-22 إلى المكيف اغلق صمام الاسطوانة المدرجة 10 ثم انتظر دقيقة ثم أعد فتح صمام الأسطوانة المدرجة 13 وكرر هذه العملية وبمجرد وصول ضغط السحب للمكيف والمبين على عداد الضغط LOW لتجهيزة عدادات القياس إلى 4.5bar استخدم جهاز قياس التيار ذو الكماشة

في قياس التيار المسحوب بالضاغط وعند الوصول للتيار المقنن نكون قد انتهينا من إدخال شحنة مركب التبريد المقررة للمكيف .

٣- كرر الخطوات ٣،٤ خطوات الشحن بالسائل بمعلومية الوزن.

ملاحظة: - يمكن الشحن بالغاز بمعلومية تيار الضاغط وضغط السحب وذلك بتكرار نفس الخطوات السابقة عدا أن خرطوم الشحن الموصل بالاسطوانة المدرجة 10 يوصل بالصمام اللارجعي العلوي بالاسطوانة بدلا من الصمام اليدوي الموجود أسفل الاسطوانة للحصول على غاز بدلا من السائل ويمكن استخدام اسطوانة فريون R-22 عادية في هذا الغرض مع وضع الاسطوانة في وضع رأسي .

وفي هذه الحالة لن نكون بحاجة لإدخال 100g من مركب التبريد إلى جهاز التكييف على مرات متكررة بفاصل زمني دقيقة لأننا سنشحن بغاز وبالتالي يتم إدخال الشحنة المقررة مرة واحدة .

ملاحظة هامة :-


يمكن معرفة طريقة استبدال الضواغط المحروقة في المكيفات بالرجوع للفقرة (٤-٥) ومعرفة طرق إضافة زيت في دورات التبريد ذات الضواغط المغلقة بالرجوع للفقرة (٤-٦) .

الباب الخامس خدمة وإصلاح المكيفات المجزأة


خدمة المكيفات المجزأة

٦-١ خطوات تركيب المكيفات المجزأة .

1-اختار المكان المناسب للوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ثم اعمل فتحة قطرها 70mm في الحائط بجوار الوحدة الداخلية باستخدام دريل ثاقب للحائط وضع داخل الفتحة ماسورة بالاستيك داخل 70mm وبواسطة معجون السليكون يتم تثبيت الماسورة في الثقب بالطريقة المبينة بالشكل (٦- ١).



الشكل (٦-١)



٢- في حالة استخدام مواسير تبريد سابقة الشحن يجب ألا يقطع جزء من المواسير حتى ولو كانت أطول من اللازم ولكن ينبغي أن تجمع أي زيادة في الطول وتربط في الوحدة الخارجية كما هو مبين بالشكل (٦- ٢).

٣-الماسورة السابقة الشحن والتي أطوالها)

(۲-٦) الشكل (۲-٦) بجب أن تثبيت بواسطة شخصين الشكل (۲-٦)


وتستخدم ثناية المواسير إذا كان نصف قطر الانثناء أقل من(30cm) كما هو مبين بالشكل (٦- ٣)


٤- لثني المواسير التي نصف قطرها انحنائها أكبرمن (30cm) يتم الاستعانة باسطوانة نصف قطرها يساوى نصف القطر المطلوب كما بالشكل (٦- ٤).

٥- بخصوص أجهزة التكييف المزودة بوحدة خارجية سابقة الشحن في المصنع يتم إعداد مواسير التبريد في الموقع باستخدام سكينة المواسير وأداة إزالة الرايش وأداة عمل الفلير وتلف ماسورة الغاز بعزل ثم بعد ذلك يتم تجميع ماسورة السحب السائل وماسورة صرف الماء بشريط عازل من الفينيل كما بالشكل (٦-٥) ويلاحظ أن ماسورة الغاز تكون ممتدة عن ماسورة السائل جهة الوحدة الداخلية بحوالي (30:40 mm)

حيث أن :-


ماسورة الغاز	1
جانب الوحدة الداخلية	2
جانب الوحدة الخارجية	3





الشكل (٦-٤)

الشكل (٣-٦)




الشكل (٦-٥)

٦-يتم تثبيت مواسير التبريد الثابتة بقفزان بالاستيك أو معدن على أن تكون المسافة بين كل قفزين متجاورين تتراوح مابين (1.5:2 cm) .

V-1نزع أغطية فتحات الدخول والخروج للوحدة الداخلية وقم بتجميع مواسير التبريد مع الوحدة الداخلية كما هو مبين بالشكل (V-1) وفي حالة استخدام مفتاح عزم فإن عزم الرباط يكون مساوية (V-1) في حالة رباط مواسير السائل التي قطرها V-1 بوصة ويكون عزم الرباط مساويا (V-1) عند رباط مواسير الغاز التي قطرها V-1 بوصة ويصل عزم الرباط (V-1) عند رباط المواسير الغاز التي قطرها V-1 .

٨-اربط ماسورة صرف الماء المتكاثف مع فتحة خروج الماء المتكاثف من الوحدة الداخلية وثبت

ماسورة صرف الماء جيدا بالقفزان اللازمة.




الشكل (٦- ٦)

9-انزع أغطية فتحات صمامي الوحدة الخارجية ثم قرب ماسورة التبريد من فتحة الصمام وابدأ بربط صامولة ماسورة التبريد باستخدام يدك حوالي ثلاث إلى أربع دورات وعندما تنتهي من ربط الصامولة بيدك بإحكام أعد رباط الصامولة باستخدام مفتاح العزم والجدير بالذكر أن الرباط الزائد يؤدي إلى تلف ماسورة الفلير ويؤدي إلى تسرب مركب التبريد كما أن الرباط الغير كافي يؤدي إلى تسرب غاز مركب التبريد والجدول (٦-١) يبين عزم الرباط.


الجدول (٦-١)

180	320	550	750	kg.cm العزم
1/4	3/8	1/2	5/8	القطر بالبوصة

والشكل (٦- V) يبين مراحل رباط مواسير التبريد مع صمامات الوحدة الخارجية وهم فك أغطية فتحات خدمة الصمامات (الشكل أ) وربط صامولة الفلير مع الصمام باليد (الشكل ب) وربط صامولة الفلير للماسورة مع الصمام بمفتاح عزم (الشكل ج-د)



• ١-إن خروج الهواء من مواسير الغاز والسائل والوحدة الداخلية للمكيفات التي تخرج الوحدة الخارجية من المصنع مشحونة لمن الأمور الهامة لتحنب الانخفاض في معدل الأداء والشكل (7-4) يبين طريقة إخراج الهواء من دورة تبريد .



الشكل (٦- ٨)

حيث أن :-			
الوحدة الخارجية	1	الضاغط	6
صمام يدوي عادي	2	مجمع	7
صمام يدوي بفتحة خدمة	3	وصلات فلير	8
أنبوبة شعرية	4	الوحدة الداخلية	9
المبادل الحراري الخارجي (المكثف)	5	المبادل الحراري الداخلي (المبخر)	10

وعادة فإن الشركات المصنعة تزود الوحدة الخارجية بشحنة إضافية لاستخدامها في إحراج الهواء من المواسير والوحدة الداخلية وفيما يلى خطوات إخراج الهواء:-

أ-تأكد من وصلات الفلير وصواميل الصمامات مربوطة بعزم 180kg.cm .

ب-افتح الصمام اليدوي العادي لمدة عشر ثواني ثم أغلفة .

ت-تأكد من عدم وجود تسرب للغاز في وصلات الفلير في خط الغاز باستخدام أحد طرق كشف التسرب (ارجع للفقرة (٢-٩) .

ث-لطرد الهواء الموجود في الوحدة الداخلية و المواسير أعد فتح الصمام اليدوي العادي وفك غطاء فتحة خدمة الصمام ثم فتحة الخدمة واضغط على إبرة الصمام الموجودة في فتحة الخدمة بمفتاح ألن لمدة ثلاث ثواني وانتظر لمدة دقيقة وكرر هذه العملية ثلاث مرات .

ج-اغلق غطاء مدخل الخدمة للصمام اليدوي ذو فتحة الخدمة بمفتاح عزم 180kg.cm .

ح-افتح الصمام ذو فتحة الخدمة وأغلق أغطية ذراع الفتح لكل من الصمامين .


خ-تأكد من عدم وجود تسرب للغاز عند أماكن أغطية أماكن الفتح وكذلك عند غطاء فتحة خدمة الصمام ذو فتحة الخدمة .

ملاحظة:-

في حالة وجود تسرب في الخطوة (ت) أعد رباط صواميل الفلير فإذا توقف تسرب الغاز أكمل باقي الخطوات أما إذا لم يتوقف التسرب قم بإصلاح مكان التسرب ثم فرغ الغاز الموجود من مدخل خدمة الصمام الثلاثي الاتجاه (ذو فتحة خدمة) ثم استخدم اسطوانة غاز R-22 لشحن الدورة علما بأن عزم الرباط يكون مساويا 160 E في خط السائل ويكون مساويا 160 E في خط الغاز.

1 ١ - يفتح الصمامين الوحدة الخارجية ويفحص عن وجود أي تسربات عند الصمامات وعند الوصلات مع الوحدة الداخلية باستخدام الماء والصابون أو لمبة الهاليد أو جهاز كشف التسرب الإلكتروني .

17 – تأكد من أن مسار التصريف يسري بسهولة من حوض تجميع الماء المتكاثف من الوحدة الداخلية إلى مصرف الماء المتكاثف وذلك بوضع كمية من الماء المتكاثف كما هو مبين بالشكل (7-9).




17 – اعمل الوصلات الكهربية ودلك باستخدام كابلات بمساحة مقطع مناسبة وذلك بين الوحدة الداخلية و الخارجية أولا ثم اعمل الوصلات الكهربية بين الوحدة الخارجية والمصدر الكهربي والجدول (7-7) يعطي مساحة مقطع كابلات التوصيل لسعات مختلفة لأجهزة التكييف المجزأة بالوحدات الحرارية البريطانية لكل ساعة 3 3 4 وطن تبريد 3 4 .

الجدول (٦-٦)

مساحة	تيار	تيار فرملة	التردد	جهد	السعة التبريدية
المقطع	الضاغط	الضاغط	Hz	المصدر	
mm ²	(A)	(A)		(v)	
4	11.9	53	50/60	220	$18000 \frac{BTU}{hr} / 1.5 \text{TR}$
6	13.8	72	50/60	220	$24000 \frac{BTU}{hr} / 2TR$
6	14.6	76	50/60	220	$25000 \frac{BTU}{hr} / 2.08 \text{TR}$

1 - والشكل (٦ - ١٠) يبين شكل الوحدة الخارجية بعد تثبيت مواسير التبريد والكابل الكهربي لمكيف من إنتاج شركة NATIONAL

10 - الجدير بالذكر أن زيادة طول مواسير السائل والغاز بين الوحدة الداخلية والخارجية مع الوحدات الخارجية المشحونة من المصنع يؤدي الى انخفاض السعة التبريدية لجهاز التكييف ويمكن التغلب على هذه المشكلة بزيادة شحنة مركب التبريد المستخدمة وسوف نتناول في هذه الفقرة طريقة تقريبية لحساب وزن شحنة مركب التبريد المطلوب إضافتها تبعا للمسافة الرأسية بين الداخلية والخارجية وكذلك تبعا لطول مواسير التبريد المستخدمة .



الشكل (٦-٦)

أولا عندما تكون الوحدة الداخلية أعلى من الوحدة الخارجية:

الشكل (١-٦) يبين مخطط بياني يعطي معامل التصحيح في السعة التبريدية كنسبة مئوية (المحور الرأسي) تبعا لأوضاع مختلفة للوحدة الداخلية والخارجية لمكيفات مجزأة منن صناعة شركة . Mitsubishi


-: مثال

H=4.5 m , L=10 m

إذاكان

فإن معامل الانخفاض في السعة يساوي %91 وبالتالي فإن كان وزن فريون R22 يساوي 2kg فإننا نحتاج لزيادة في وزن الشحنة مقدارها


= 2/0.91 - 2 = 0.197 kg. = 2/0.91 - 2 = 0.197 kg. = 2/0.91 - 2 = 0.197 kg



الشكل (١٦-١)

ثانيا عندما تكون الوحدة الداخلية منخفضة عن الوحدة الخارجية: -

الشكل(٦-١٢) يبين مخطط بياني يعطي معامل التصحيح في السعة التبريدية كنسبة مئوية (المحور الرأسي) تبعا لأوضاع مختلفة للوحدة الداخلية والخارجية.



الشكل (٦-٦)


والشكل (٦-١٣) يبين طريقة إضافة شحنة تبريد إضافية وهي كما يلي :-

1-يتم توصيل اسطوانة غاز الفريون R22 بفتحة حدمة الصمام اليدوي ذو لفتحة الخدمة باستخدام خرطوم الشحن والتفريغ مع إخراج الهواء الموجود في الخرطوم بفتح الصمام اسطوانة الفريون في الاسطوانة .

 $^{\circ}$ عند درجة حرارة $^{\circ}$ 40 C و أو أقل حتى يصبح عند درجة حرارة أكبر من ضغط خط السحب في دورة التبريد مع فتح صمامات الوحدة الخارجية

٣-أدر المكيف مع مراقبة وزن الفريون في الأسطوانة بالاستعانة بالميزان الموضوع أسفل الاسطوانة وبمحرد وصول شحنة الفريون اللازمة إلى المكيف اغلق صمام الاسطوانة ثم وقف المكيف واغلق الصمام اليدوي ذو فتحة الخدمة وافصل خرطوم الشحن واربط غطاء فتحة الخدمة بمفتاح عزم عند عزم 180kg.cm .

مع ملاحظة أنه عند فتح الصمام اليدوي ذات فتحة الخدمة في الخطوة الثانية يجب ألا يفتح كاملاحتى يحدث اتصال بين الفتحات الثلاثة للصمام .



	محتويات الشكل :-
1	المجفف / المرشح
2	صمام يدوي عادي
3	أنبوبة شعرية
4	المكثف
5	صمام يدوي بفتحة خدمة
6	أسطوانة فريون R-22
7	خزان مملوء بماء ساخن
8	ميزان
9	الضاغط
10	المبخر

الشكل(٦-١٣)

٦-٢صيانة أجهزة التكييف المجزأة .

لا تختلف خطوات اكتشاف الأعطال في أجهزة التكييف المجزأة عن مثيلتها في أجهزة تكييف العرف والمدرجة في الفقرة (٥-٣) ، وسوف نتناول بمشيئة الله في هذه الفقرة مايلي :-

١-إخراج غاز الفريون من جهاز التكييف بدون تفريغ .

٢-تجميع سائل مركب التبريد قبل الصيانة في الوحدة الخارجية .

٣-تفريغ دورة التبريد .

٤-إعادة شحن جهاز التكييف بسائل مركب التبريد .

٥-إعادة شحن جهاز التكييف بالغاز .

٦-٢-١ إخراج غاز الفريون بدون تفريغ

الشكل(٦-١٤) يبين طريقة إحراج غاز الفريون بدون تفريغ .

حيث أن :-


الوحدة الخارجية	1 مجمع السائل	7
صمام يدوي عادي	 وصلات الفلير 	
صمام يدوي بفتحة خدمة	3 الوحدة الداخلية	9
أنبوبة شعرية	4 المبادل الحراري الداخلي (المبخر)	10
المبادل الحراري الخارجي (المكثف)	5 تجهيزه عدادات القياس	11
الضاغط	6	

الخطوات:-

١ - افتح كلا من الصمام 2 وافتح الصمام 3 فتحا غير كاملا .

7-وصل تجهيزة عدادات القياس كما هو مبين بالشكل (7-1) مع توصيل خرطوم الشحن ذو الإبرة مع فتحة الصمام 3 إذا كانت فتحة الخدمة مزودة بصمام إبري .

٣-افتح الصمام لتجهيزة عدادات القياس فيخرج غاز الفريون وبمجرد وصول الضغط المقاس إلى) \$\tag{0.5:1.0} bar ويجب أن يتم إخراج الفريون تدريجيا حتى لا يخرج الزيت مع الفريون.



الشكل (٦-١٤)

٦-٢-٦ تجميع سائل مركب التبريد في الوحدة الخارجية .


الشكل (٦-٥١) يبين طريقة تجميع سائل مركب التبريد قبل الصيانة في الوحدة الخارجية . علما بأن مكونات هذا الشكل لا تختلف عن الشكل السابق .

الخطوات: -


- ١ افتح كلا من الصمام 2 والصمام 3 كاملا.
- ٢-شغل المكيف لمدة تتراوح ما بين (10:15 دقيقة) .
- ٣-وقف المكيف لمدة ثلاثة دقائق ثم وصل تجهيزة عدادا القياس مع فتحة خدمة الصمام 3 بواسطة خرطوم الشحن ذو الإبرة مع غلق الصمام 3 جزئيا حتى تصبح فتحات الصمام الثلاثة متصلة معا.
 - ٤- لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن افتح الصمام جزئيا ثم أغلقه مرة أخرى .
 - ٥ اغلق الصمام 2.
- 7 شغل المكيف على وضع التبريد ووقف المكيف عندما تكون قراءة العداد الضغط المركب (0Kg/cm² الأيسر) في تجهيزة عدادات القياس مساوية
 - ٧- اغلق الصمام ٣ كاملا وبسرعة جدا.
- ٨-افصل تجهيزة عدادات القياس 11 وغطى أماكن فتح وغلق الصمامات 2,3 وذلك باستخدام مفتاح عزم عند عزم مساوي 180Kg.Cm.
- 9- تأكد من عدم وجود تسريب في كلا من الصمامين 2,3 باستخدام إحدى طرق كشف التسريب (ارجع للفقرة ٢-٩)

٣-٢-٦ تفريغ أجهزة التكييف المجزأة.

الشكل (٦-٦) يبين طريقة تفريغ أجهزة التكييف الجزأة علما بان مكونات هذا الشكل لا تختلف عن الشكل السابق .



الشكل (٦-٥١)




الشكل (٦-٦)

الخطوات:-

- ١- يجرى قبل التفريغ إخراج لغاز الفريون .
- ٢- وصل تجهيزة عدادات القياس 11 و مضخة التفريغ 12 كما هو مبين بالشكل (٦-١٦).
 - ٣- افتح الصمام 2 كاملا وافتح الصمام 3 جزئيا حتى تتصل جميع فتحات الصمام معا .
- إ- افتح الصمام B لتجهيزة عدادات القياس 11 ثم أدر مضخة التفريغ 12حتى يصل قراءة عداد الضغط المركب (الأيسر) إلى (76cmHg- سنتيمتر زئبق) أو (1.0bar)أو
 إ- افتح الصمام المركب (الأيسر) إلى (29.6 in Hg) بوصة زئبق ويحتاج ذلك لحوالي ساعة كاملة تقريبا .
 - 0- اغلق الصمام B لتجهيزة عدادات القياس 11 ووقف المضخة .
- ٦- انتظر خمس دقائق فإذا تغيرت قراءة عداد الضغط المركب كرر خطوات ٦، ٤،٥ أما إذا لم تتغير قراءة عداد الضغط المركب افصل خرطوم الشحن من مضخة التفريغ علما بأن زيت مضخة التفريغ يجب تغييره إذا أصبح قذر.

. R-22 شحن أجهزة التكييف المجزأة بسائل R-22.

الشكل (٦-١٧) يبين طريقة شحن أجهزة التكييف الجزأة بسائل فريون R22 علما بأن عناصر هذا الشكل السابق .



الشكل (٦-١٧)

الخطوات: -

- 1- اخرج الهواء الموجود في خراطيم الشحن وذلك بفتح خرطوم الشحن ذات الإبرة الموصلة مع فتحة خدمة الصمام 3 ثم افتح صمام الأسطوانة المدرجة 13وافتح الصمام B لتجهيزة عدادات الاختيار حتى يخرج الهواء من خراطيم الشحن ثم أعد رباط خرطوم الشحن مع فتحة خدمة الصمام 3 ويجب الحذر من ملامسة سائل الفريون الخارج من خرطوم الشحن بشرة الجلد لمدة طويلة فإن ذلك قد يسبب حدوث احتراق على البارد .
- 7 افتح الصمام 8 جزئيا والصمام 2 كليا وشغل المكيف على وضع تبريد 1500 فيتدفق سائل مركب التبريد إلى المكيف وبمجرد وصول 1500 جرام من 1500 إلى المكيف اغلق صمام الأسطوانة المدرجة 13 وكرر هذه العملية حتى يتم شحن جهاز التكييف للشحنة المقررة والمدونة في لوحة بيانات جهاز التكييف مع مراعاة عدم السماح بكمية أكبر من 150 جرام من سائل 150 بالوصول إلى المكيف في كل مرة لأنك تشحن بسائل والجدير بالذكر أنه بمكن متابعة وزن شحنة فريون 150 التي تصل إلى المكيف وذلك بإدارة الغلاف البلاستيكي للاسطوانة المدرجة حتى ينطبق خط الضغط المقابل لضغط عداد ضغط الاسطوانة المدرجة مع الخط الإرشادي للاسطوانة لفريون 150
- B اسطوانة الفريون عند وصول الشحنة المكررة للمكيف ثم وقف جهاز B التكييف وافتح الصمام B كاملا وفك خرطوم الشحن من فتحة خدمة الصمام B ثم اغلق غطاء الصمام B بمفتاح عزم عند عزم B عند عزم B عند عزم عند عزم

- Y-7 شحن أجهزة التكييف المجزأة بغاز R22 .

يمكن شحن أجهزة التكييف المجزأة بغاز R-22 بتنفيذ الشكل (7-1) مع التعديلات التالية : توصيل خرطوم الشحن الموصل بالأسطوانة المدرجة 13 للصمام اللارجعي العلوي للاسطوانة بدلا من الصمام اليدوي الموجود أسفل الاسطوانة للحصول على غاز بدلا من السائل ويمكن استخدام اسطوانة فريون R-22 عادية في هذا الغرض مع وضع الاسطوانة في وضع رأسي .

الخطوات: -

١- نكرر الخطوة (١) لإحراج الهواء الموجود في حراطيم الشحن لغاز الفريون بدلا من سائل الفريون

- ٢- افتح الصمام 3 جزئيا والصمام 2 كليا وشغل المكيف على وضع تبريد COOL حتى يصل ضغط السحب المبين على عداد الضغط المركب إلى (4.5 : 5.0bar) بار .
 - ٣- وقف المكيف.
- ٤- افتح الصمام الثلاثي الاتجاه (ذو فتحة الخدمة) 3 كاملا ثم افصل خرطوم الشحن من فتحة خدمة الصمام 3.
- اربط غطاء فتحة خدمة الصمام 3 بمفتاح عزم عند عزم (180kgcm) وتأكد من عدم وجود تسربات لغاز التبريد بإحدى طرق اكتشاف التسريب ، والجدير بالذكر أن ضغط خط طرد الضاغط لأجهزة التكييف المجزأة عادة يتراوح ما بين (19:21 bar) أي 270 (4.5 : 5 bar) أي 298 psi) وضغط خط السحب بالضاغط يتراوح ما بين (COOL بعد شحنه بالشحنة الكاملة المقررة .

ملاحظات هامة :-

- ١- يمكن معرفة طريقة استبدال الضواغط المحروقة من الفقرة (٤-٥) .
 - -7 طرق إضافة زيت في دورات التبريد من الفقرة (3-7) .
- ٣- يمكن معرفة أعطال الضواغط المحكمة القفل من الفقرة (٤-٢).
- ٤- يمكن معرفة أعطال أجهزة تكييف الغرف بصفة عامة من الفقرة (٥-٣).

٣-٦ قياس السعة التبريدية للمكيف

يمكن تعيين السعة التبريدية للمكيف بقياس درجة الحرارة الجافة DB والرطبة WB للهواء المكيف والهواء الراجع وكذلك قياس معدل تدفق الهواء المكيف وهذه القياسات تتم بعد تشغيل نظام التكييف بحولٍ نصف ساعة على الأقل وفيما يلي خطوات قياس السعة التبريدية للمكيف:-

- ۱- قس درجة الحرارة الجافة DB1 ودرجة الحرارة الرطبة WB1 للهواء الراجع
- ٢- قس درجة الحرارة الجافة DB2 ودرجة الحرارة الرطبة WB2 للهواء المكيف
- ٣- قس سرعة الهواء الخارج من الوحدة الداخلية (في حالة المكيف المجزأ) أو سرعة الهواء الخارج
 عند مخرج وحدة مناولة الهواء وذلك باستخدام جهاز المانومتر المائل أو جهاز الآنومتر .

$$Q_2=AxV_2$$
 m³/S

حيث أن :-

$$Q_2$$
 m $^3/S$ معدل تدفق الهواء

$$m V_2$$
 m $^3/S$ سرعة الهواء

0- استخدم الخريطة السيكرمترية لتعيين انثالبي الهواء الراجع
$$H_1$$
 وانثالبي هواء الإمداد SV_2 النوعي لهواء الإمداد

٦- نحسب سعة المكيف من العادلة التالية :-

CAPACITY=
$$Q_2(H_1-H_2)/SV_2$$

-: مثال

$$WB_1 = 19.5^{\circ} C$$

 $WB_1=19.5$ C $DB_2=18$ OC

 $WB_2=13.5$ °C

 $Q_2 = 0.75 \text{m/S}$

فانه من الخريطة السيكومترية (الملحق -٣) فان:-

 $H_1=56KJ/Kg$

 $H_1 = 36.5 \text{KJ/Kg}$

 $SV_2 = 0.835 \text{ Kg}$

وبالتالي فان سعة المكيف تساوى

 $Capacity = Q_2(H_1 \text{-} H_2) / SV_2$

Capacity=0.75(56-36.5)/0.835=17.5KW

والجدير بالذكر أن السعة التبريدية لجهاز التكييف تتغير تبعا لتغير درجات الحرارة الخارجية وتزداد عند زيادة درجة الحرارة الرطبة وتنخفض اذا زاد ضغط المكثف وأيضا فان القدرة الكهربية للمكيف تزداد عند زيادة ضغط المكيف .

وبعض الشركات لمصنعة تعطى لأجهزة التكييف التي تصنعها مجموعة من المنحنيات لتعيين السعة التبريدية بوحدة KJ/Kg والقدرة المسحوبة KW عند درجات حرارة رطبة مختلفة وكذلك عند درجات تكثيف مختلفة .


٦-٤ توصيات شركة متسوبيشي لتجنب مشاكل التركيبات

٦-٤-١ المشاكل الناتجة عند تمديد مواسير التبريد وكيفية تجنبها

١- دخول الغبار والأوساخ داخل مواسير مركب التبريد

سبب المشكلة: - ترك نهايات المواسير بدون إغلاق

نتائج هذه المشكلة: - تقوم الغبار الذي يدخل في مواسير التبريد بإغلاق الماسورة الشعرية لجهاز التكييف وهذا يؤدى إلى تلف الضاغط عاجلا أم آجلا حسب كمية الغبار الموجودة داخل دورة التبريد.



الشكل (٦-١٨)

كيفية تلافي هذه المشكلة :-

١- عند إزالة طبة إغلاق ماسورة التوصيل الإضافية ، وصل هذه الماسورة بالوحدة الداخلية أو
 الخارجية مباشرة ، ولا تترك الماسورة مفتوحة للغبار كما هو مبين بالشكل (٦-١٨) .


٢- مواسير النحاس الموجودة في الأسواق تحمل كمية كبيرة من الغبار بداخلها ، لذا يجب التأكد من
 كسح أي غبار بداخلها قبل استخدامها .

٧- دخول الماء داخل دورة التبريد :-

سبب هذه المشكلة :- دخول الماء داخل مواسير التبريد

نتائج هذه المشكلة : - تحمد الماء الذي دخل دورة التبريد مما يؤدى إلى إغلاق الماسورة الشعرية أو صمام التمدد الحراري وبالتالي يعطل دورة التبريد ويتلف الضاغط .

كيفية تلافى هذه المشكلة :- لاتترك مواسير التبريد مفتوحة النهاية كما هو مبين بالشكل (٦- ١) أثناء الصيانة أو التركيبات فيدخل الماء بداخل المواسير .



٣- دخول الهواء داخل دورة التبريد :- الشكل(١٩-٦)


سبب هذه المشكلة :- دخول الهواء داخل دورة التبريد

نتائج هذه المشكلة: - سيرتفع ضغط التكثيف بشكل غير عادى حلال التشغيل، فتقل السعة التبريدية للجهاز وتنخفض كفاءة الضاغط ويقف الضاغط أحيانا نتيجة لفصل أحد أجهزة الحماية الخاصة به.

كيفية تلافي هذه المشكلة:-

1-الوحدات الداخلية ومواسير التوصيل تكون مملوءة بكمية من غاز مركب التبريد ، لمنع دخول الهواء عند توصيل المواسير وذلك بعد فك سدادات المواسير ، لذا يجب توصيل المواسير في أقصر وقت ممكن قبل تسرب كامل للفريون من الوحدة علما بأن ذلك يحدث في خمس دقائق إذا تركت الماسورة بدون توصيل لأي سبب من الأسباب .

٢- تأكد من إجراء عملية تفريغ للمواسير التي يتم شرائها من السوق لأن هذه المواسير تحتوى بداخلها على هواء .




الشكل (٦-٦)

خطوات تنظيف الوحدة الداخلية والمواسير:-

الشكل (٦- ٢١) يبين كيفية تنظيف الوحدة الداخلية والمواسير باستخدام صمامات عزل الوحدة الخارجية كما يلي: -

١- وصل مواسير التبريد (خط السائل وخط الغاز) بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية .


- ٢- وصل اسطوانة فريون R-22 بمدخل الخدمة الموجود في خط السائل بالقرب من صمام إغلاق
 خط السائل كما مبين بالشكل الذي نحن بصدده .
- ٣- ببطيء فك صامولة الفلير الخاصة بخط الغاز الراجع من الوحدة الداخلية إلى الوحدة الخارجية
 والمتصلة بصمام إغلاق خط الغاز الراجع .
- ٤- افتح صمام اسطوانة الفريون وأجرى عملية التنظيف لمدة عشر ثواني أو أطول ، ثم أغلق صمام
 الأسطوانة .
 - ٥- بعد الانتهاء من عملية التنظيف اربط صامولة الفلير إلى خرج منها غاز التنظيف وبسرعة .



محتويات الشكل السابق:-

6	إلى الوحدة الداخلية	1	الوحدة الخارجية
7	اسطوانة فريون R-22	2	ماسورة السائل
8	صمام غلق ماسورة السائل	3	ماسورة السائل
9	وحدة خدمة (نقطة اختبار)	4	صمام غلق ماسورة الغاز
		5	خروج الهواء من صامولة الفلير
			٤ – زيادة شحنة مركب التبريد

سبب المشكلة: - شحن الفريون بشكل زائد



الشكل (٦-٢٢)

نتائج هذه المشكلة :- يرجع الفريون الى الضاغط فى شكل سائل فيؤدى الى تلف صمامات الضاغط .

كيفية تلافي هذه المشكلة:-

١- حاول شحن الجهاز بالكمية المطلوبة من الفريون باتباع الإجراءات التي سنذكرها وتذكر أن
 درجة حرارة الضاغط المحوري تكون أكثر بكثير من درجة حرارة جسم الضاغط الترددي كما هو
 مبين بالجدول(٦-٣)

الجدول (٦-٣)

نوع الضاغط		الخدام	
ترددي	محوري	الخواص	
40:50 °C	90: 100 °C	درجة حرارة جسم الضاغط (أثناء التشغيل)	
5bar	20 bar	الضغط الداخلي لجسم الضاغط (أثناء التشغيل)	
90: 100 °C		درجة حرارة خط الطرد (درجة حرارة الفريون المضغوط)	
5:10 °C		درجة حرارة خط السحب (درجة حرارة الغاز الراجع)	


٥- نقص شحنة مركب التبريد

سبب المشكلة: - نقص شحنة مركب التبريد

نتائج هذه المشكلة: - انخفاض شحنة مركب التبريد يقلل من السعة التبريدية للجهاز بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الضاغط ويحدث تجمد على سطح ملفات المبخر في الوحدة الداخلية

كيفية تلافي هذه المشكلة :-

اشحن الجهاز بالكمية الصحيحة من مركب التبريد باتباع على توصيات الشركة المصنعة خصوصا عند زيادة طول مواسير مركب التبريد



الشكل(٦-٣٢)

خطوات زيادة شحنة الفريون:-

الشكل (٦-٤) يبين خطوات زيادة كمية الفريون حسب توصيات شركة متسوبيشي

حيث أن :-

الوحدة الخارجية	1	حرطوم الشحن	4
وصلة خدمة	2	اسطوانة	5
الضاغط	3	ميزان	6

الخطوات:-

١- قم بتوصيل المواسير بين الوحدتين الداخلية والخارجية .


 $^{\circ}$ حضع اسطوانة الفريون في ماء فاتر (دافئ) أي أقل من $^{\circ}$ 40 لتسهيل مشاهدة كمية الشحنة التي تدخل الوحدة ، ثم ضع الأسطوانة على ميزان مطبخ .

٣-أزل طبة مدخل الشحن الموجود على خط السحب في الوحدة الخارجية ثم وصل خرطوم الشحن من اسطوانة الفريون .

٤- يجب طرد الهواء من خرطوم الشحن بواسطة غاز الفريون في أسطوانة الفريون وذلك بفك طرف الخرطوم الموصل بالوحدة الخارجية دورتين أو ثلاثة دورات ثم افتح صمام اسطوانة الفريون فيخرج الفريون من خلال الصامولة المحلولة وهذا يوفر تنظيف الخرطوم من الهواء علما بأن ذلك يحدث في خلال ثواني قليلة وبعد الانتهاء من تنظيف خرطوم الشحن شدد على رباط صماويل خرطوم الشحن شغل الجهاز .

٦- افتح صمام الأسطوانة فيدخل مركب التبريد إلى داخل دورة التبريد .

٧- عندما يتم شحن الجهاز بالكمية المطلوبة من مركب التبريد اغلق صمام الأسطوانة ثم فك خرطوم الشحن .




الشكل(٦-٤٢)

٦- استخدام الأكسجين لتنظيف المواسير

نتائج هذه المشكلة: -بقاء كمية من الأكسجين في دورة التبريد وحسب تركيز ودرجة حرارة هذه الكمية فان زيت الضاغط يمكن أن يحترق فوريا مؤديا إلى الانفجار.

كيفية تلافي هذه المشكلة:-

عدم استخدام اسطوانة الأكسجين إلا في اللحام بالأكسى أستلين .




الشكل (٦-٥٦)

٧- نظام تمديد المواسير طويل جدا:-

نتائج هذه المشكلة: -لن تكون المشكلة هو عدم دوران مركب التبريد والزيت بطريقة صحيحة الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض السعة التبريدية ولكن يتلف الضاغط كذلك.

كيفية تلافى هذه المشكلة : - كلما قصرت تمديدات المواسير كان أداء المكيف أفضل والعكس صحيح لذلك يجب اختيار أقصر الطرق لعمل تمديدات المواسير متبعا بذلك توصيات الشركة المصنعة




الشكل (٦-٢٦)

٨- الوحدة الخارجية عالية جدا بالنسبة للوحدة الداخلية :-

نتائج هذه المشكلة :- لن يحدث فقط انخفاض للسعة التبريدية للمكيف ولكن لن يعود الزيت بشكل منتظم للضاغط الأمر الذي يؤدى لتلف الضاغط .

كيفية تلافى هذه المشكلة: - كلما قصرت تمديدات المواسير كان أداء المكيف أفضل والعكس صحيح لذلك يجب احتيار أقصر الطرق لعمل تمديدات المواسير متبعا بذلك توصيات الشركة المصنعة




الشكل (٦-٢٧)

٩- أكواع كثيرة جدا:-

نتائج هذه المشكلة :- زيادة عدد المنحنيات في نظام تمديدات المواسير يقلل من تدفق مركب التبريد وبالتالي تنخفض سعة التبريد للجهاز ويتلف الضاغط نتيجة لزيادة الحمل عليه .

كيفية تجنب هذه المشكلة : - تأكد من عدم تجاوز عدد المنحنيات الأقصى المحدد من قبل الشركة المصنعة .




الشكل (٦-٢٨)

• ١ - عزل تمديدات المواسير غير مناسب

نتائج المشكلة :- سيحدث تبادل حراري عند نقطة تلامس خط السائل مع خط الغاز (خط السحب) وينتج عن ذلك أن الجهاز لن يستطيع المحافظة على الضغط، وقد يؤدى ذلك لانخفاض السعة التبريدية للجهاز وقد يؤدى ذلك في بعض الأحيان لارتفاع درجة حرارة الضاغط وهذا سوف يؤدى لحدوث متاعب للضاغط.

كيفية تلافي هذه المشكلة :-

يجب عزل كلا من خط السحب والطرد (السائل) كلا على حده علما بأنه لامانع من لف هذين الخطين بشريط لحام عريض بعد عزل كلا منهما على حده.



الشكل (٦-٩٦)

١١ -خفس مواسير التبريد:-

نتائج المشكلة: -إن ثنى مواسير التبريد بصورة غير صحيحة يؤدى إلى إحداث خنق لتدفق مركب التبريد من التبريد فيؤدى ذلك بدوره إلى زيادة حمل الضاغط بالإضافة لاحتمال حدوث تسرب لمركب التبريد من مكان الخنق الذي قد يكون قد تعرض لشرخ.

كيفية تجنب هذه المشكلة : - يجب الحد من كثرة الثنيات واتباع الطرق الصحيحة في الثني ويجب ألا يقل نصف قطر الانحناء عن خمس مرات من قطر ماسورة التبريد .



الشكل (٣٠-٦)


۲ ا – استخدام مواسير ذات مقاس غير مناسب: –

نتائج الخطأ:-

إذا استخدمت ماسورة أكبرمن اللازم في خط الغاز فأنما تؤدى لخفض الضغط خلال التشغيل ولن يمكن للزيت الرجوع إلى الضاغط بشكل منتظم ، أما إذا استخدمت ماسورة أصغر من اللازم في جانب الغاز فان المقاومة ضد تدفق مركب التبريد ستزداد فيقل بذلك الضغط المنخفض وكذلك سعة الجهاز . أما إذا استخدمت ماسورة ضيقة في جانب السائل فان مقاومة النظام ستزداد ، ثما يؤدى ذلك لانخفاض السعة ، وجميع هذه المتاعب تؤدى لتلف الضاغط .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

قد يحدث هذه المشكلة عند تركيب مكيف جديد من نوع يختلف عن المكيف القديم وباستخدام نفس المواسير القديمة والمدفونة في الجدار ، لذلك يجب فحص مواسير التبريد القديمة بدقة ويجب أن تتوافق مع الموصى بها من قبل الشركة المصنعة .




الشكل (٦-٦)

١٣-تعاكس توصيل خط السائل وخط السحب

نتائج المشكلة: - لن يتحقق الأداء العادي للجهاز فعند انخفاض الحمل الحراري للمكيف سنسمع صوت تدفق مركب التبريد ويحدث تجمد على سطح المبخر مؤديا لتساقط قطرات الماء كيفية تجنب هذه المشكلة: - عادة يحدث مثل هذه المشكل نتيجة للأطوال الكبيرة لمواسير التبريد

تعليه تجبب هناه المستحد . عاده يحدث مثل هناه المسحل تنيجه فارطوال الحبيرة لمواسير التاريد من نظام تمديدات المواسير بالنسبة لخط السائل وخط السحب .




الشكل (٣٧-٦)

١٤ - استخدام الماء من أجل فحص تسرب الغاز

نتائج هذه المشكلة : - الماء الذي سيبقى في دورة التبريد سيؤدى لتلف الضاغط ولربما تلف المكيف ككل .

كيفية تجنب هذه المشكلة: - يمنع دخول الماء دورة التبريد، ولا يجب تحت أي ظروف استخدام الماء من أجل فحص التسرب بل يجب استخدام أحد الطرق المعروفة لفحص التسرب (ارجع للفقرة - 9-٢).



الشكل (٦-٣٣)

٦-٤-٦ المشاكل الناتجة عن سوء التوصيلات الكهربية


١ - رباط غير جيد لأطراف توصيل مصدر القدرة الكهربية

نتائج المشكلة :-

١- احتراق السلك الغير مربوط جيدا نتيجة للحرارة العالية التي تنتج من التلامس الغير جيد .

٢-انخفاض الجهد الكهربي عند المكيف وهذا سيؤدى لمشاكل في عمل الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم
 والدوائر الإلكترونية وسيرتفع درجة حرارة الضاغط وقد يحترق .

كيفية تجنب هذه المشكلة :- التأكد من الرباط الجيد لأطراف توصيل المصدر الكهربي ومتابعة ذلك كل مرة صيانة .



الشكل (٣٤-٦)

٢-اختلاف جهد المصدر الكهربي عن الجهد المقنن للمكيف

نتائج المشكلة: -إن توصيل جهد أعلي من المقنن مثل توصيل جهد 380V بلا من 220V يؤدى إلى صدور صوت ضوضاء عالية من الوحدة الداخلية لارتفاع سرعة محرك المروحة لزيادة الجهد عليه كما يحدث تلف للدوائر الكهربية والإلكترونية ،في حين أن انخفاض جهد المصدر عن جهد المقنن للمكيف يؤدى إلى حدوث خلل في أداء المكيف وارتفاع درجة حرارة المحركات المراوح والضاغط وتلفهم .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-


تأكد من أن جهد المصدر الكهربي يطابق الجهد المقنن للمكيف وأن الجهد على أطراف دائرة التحكم يطابق الجهد المقنن .



الشكل (٦-٥٥)

٣-التوصيل الخاطئ للأسلاك الكهربية لدوائر التحكم بين الوحدة الداخلية والخارجية نتائج هذه المشكلة: -سيعمل المكيف بصورة غير طبيعية لأن درجة الحرارة لن يكون بالإمكان التحكم فيها للوصول على مستوى التبريد المطلوب، وبالتالي سيستمر الضاغط في الدوران حتى في ظروف الأحمال الخفيفة مما يؤدى لرجوع كمية سائل كبيرة للضاغط فيتلف الضاغط.

كيفية تجنب هذه المشكلة: - تحدث هذه المشكلة في تمديدات الأسلاك الطويلة لذلك يجب التأكد من مطابقة التوصيلات الكهربية لمخطط التوصيل للشركة المصنعة ويفضل استخدام أسلاك ملونة في ذلك.



الشكل (٦-٣٦)

٤ - تبديل وجهين في حالة الضواغط المحورية

نتائج المشكلة :-

۱-لن يدور الضاغط نتيجة لأن ريلاي حماية الضاغط ضد انعكاس اتجاه الدوران سيفصل التيار الكهربي عن الضاغط .


٢-إذا ألغي عمل ريلاي انعكاس اتجاه دوران الضاغط وذلك بالضغط اليدوي على كونتاكتور الضاغط فان الضاغط سيدور في الاتجاه العكسي وهذا يؤدى لعدم ضخ الزيت ووصوله للأجزاء الميكانيكية المتحركة بالضاغط وهذا يسبب في النهاية تلف الضاغط .


كيفية تجنب هذه المشكلة :-

١-لاتجبر الضاغط المحوري على الدوران بالضغط على كونتاكتور الضاغط .

٢-تقيد بألوان أطراف الضاغط المدرجة في تعليمات التوصيل.

والشكل (٦-٣٨) يبين كيف انعكاس توصيل أطراف المصدر الكهربي مع الضاغط





الشكل (٦-٣٧)

الشكل(٦-٣٨)


٣-٤-٦ المشاكل الناتجة عن سوء تصريف مياه التكثيف

١ - تساقط قطرات الماء نتيجة للعزل الغير جيد لمواسير التبريد

نتائج المشكلة : - تساقط الماء المتكاثف على مواسير التبريد نتيجة للفرق الكبير في درجة الهواء الجوى ودرجة حرارة خط السحب

كيفية تجنب هذه المشكلة : - اعزل جيدا مواسير التبريد بالعوازل المناسبة ولا تترك أي جزء بدون

عزل خصوصا في الوحدات السقفية كالظاهر ة في الشكل (٣٩-٦) .




الشكل(٦-٩٣)

٢- ثنى مواسير تصريف مياه التكثيف الى أعلى ــ-

نتائج هذه المشكلة: -مياه التكاثف لن تتمكن من التدفق للخارج الأمر الذي سيؤدى لحدوث طفح في وعاء تجميع ماء التكاثف مما يؤدى لحدوث بقع في السقف أو تساقط الماء من السقف . كيفية تجنب هذه المشكلة: -

فى الشكل (٦-٠٤) يظهر أسوء مثال يمكن أن يحدث في تركيبات مواسير تصريف الماء المتكاثف لذلك يجب تجنب ذلك .



الشكل (٢-٠٤)

تركيب مواسير التصريف أفقيا لمسافات طويلة جدا: -

نتائج هذه المشكلة: -إذا تجاوز طول مواسير التصريف خمسة أمتار فان التدفق لن يصبح عاديا ويحدث إعاقة للتدفق وعندما تتوقف آلة طرد الماء المتكاثف ذاتيا سيعود الماء المتكاثف إلى وعاء تجميع الماء المتكاثف ثانية ويحدث طفح.


كيفية تجنب هذه المشكلة :-

١- تأكد من توفير نسبة ميل قدرها 1:100 للمواسير التصريف الأفقية .

٢- يجب إحكام أماكن الوصلات في مواسير تصريف الماء باستخدام مواد الأحكام المناسبة .

٣- يجب تثبيت مواسير التصريف بدعائم مناسبة كل ثلاثة أمتار حتى لا يحدث تقوس لها

٤-عادة توضع أماكن طرد الهواء في أعلى ماسورة التصريف كما يظهر في الشكل (٦-١٤).



الشكل (٦-١٤)


٤ - توصيل خطوط تصريف الماء بشكل متوازي : -

نتائج هذه المشكلة : -لن يتدفق مياه التكاثف بحرية ويرجع الماء إلى الوحدة التي لا تعمل وسيطفح حوض ماء التكاثف .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

١-استخدم ماسورة تصريف رئيسية قطرها الخارجي بوصة وربع في حين استخدم ماسورة تصريف
 قطرها الخارجة بوصة توصل مع الوحدات الداخلية

والشكل (٦-٢٤) يبين طريقة التمديد الخاطئة والصحيحة لمواسير تصريف الماء المتكاثف .



الشكل (٦-١٤)

عمل مصيدة في ماسورة التصريف :-

نتائج هذه المشكلة :-


١ -سيحدث اعاقة لتصريف الماء المتكاثف وسيطفح وعاء تجميع الماء المتكاثف.

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

فيحب عمل الركائز المناسبة لتجنب ذلك .

لا تعمل مصيدة كما هو مبين بالشكل(٦-٤٣) فيجب تحديد أماكن الأعمدة الخرسانية والعتبات وذلك قبل تحديد الوضع النهائي للتركيب أما إذا حدث أي ارتخاء أو تقوس نتيجة لطول التمديدات فيجب عمل الركائز المناسبة لتجنب ذلك ..

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٦-٤٤)


٦- توصيل خطوط صرف الماء المتكاثف بخط المجارى :-

نتائج هذه المشكلة: -انبعاث رائحة خطوط الجارى الكريهة في الغرف المكيفة نتيجة لانتقال هذه الروائح من خط الجارى إلى حوض تصريف الماء المتكاثف ووصولا للغرفة المكيف.

كيفية تجنب هذه المشكلة : - لا توصل خطوط تكاثف الماء مباشرة ببالوعة المجارى كما بالشكل (٦-٤٤) .



الشكل (٦-٤٤)



الشكل (٦-٥٤)

٦-٤-٤ المشكل الناتجة عن تركيب الوحدات بصورة غير صحيحة


١ -إمالة الوحدة الداخلية:-

نتائج هذه المشكلة -

لن يتم طرد الماء المتكاثف خارج الوحدة أثناء عملية التبريد وسيطفح حوض التكاثف . وتتساقط قطرات الماء المتكاثف في الغرفة .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

يجب تركيب الوحدة الداخلية بشكل أفقي تماما وخصوصا الوحدات السقفية المبينة بالشكل (٦-٦)




الشكل (٦-٦٤)

٢ وجود عوائق في طريق خروج الهواء المكيف أو الهواء الراجع : نتائج هذه المشكلة:-

إن وجود عوائق في مسارات الهواء المكيف أو الهواء الراجع يقلل من كفاءة جهاز التكييف وحدوث اختلال في ضغوط دورة التبريد وهذا يؤدى بدوره لتلف الضاغط .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

إزالة جميع الأشياء التي تعيق مسار الهواء الخارج أو الراجع سواء للوحدات الداخلية أو الوحدات الخارجية .



الشكل (٦-٧٤)

٣- سحب بخار الزيت

نتائج هذه المشكلة :-

سحب بخار الزيت يؤدى اتلف المرشحات الهوائية وانخفاض كفاءة مروحة المبخر .

كيفية تجنب هذه المشكلة:-

إذا طلب منك تركيب مكيف في مطبخ أو أي مكان فيه بخار زيت يجب اختيار المكان المناسب بحيث لا يسحب المكيف بخار الزيت مباشرة .



الشكل (٦-٨٤)

٤- وجود ضوضاء عالية بجوار المكيف :-

نتائج هذه المشكلة :-

تعمل الضوضاء العالية الصادرة من الماكينات إلى حدوث خلل في عمل شريحة الميكروبروسيسور الأمر الذي يؤدى إلى عمل المكيف بطريقة غير طبيعية أو عدم عمله .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

يجب تجنب تركيب أجهزة التكييف بجوار ماكينات تصدر ضوضاء عالية .




الشكل (٦-٩٤)

- عدم عمل فتحة فحص بجوار وحدات التكييف السقفية -

نتائج هذه المشكلة :-

عدم إمكانية فحص واصلاح مواسير التبريد والتصريف والوصلات الكهربية .

لذلك ينصح وبشدة توفير فتحات مراقبة وفحص قريبة من الوحدات السقفية كما هو مبين بالشكل (-0.7) لاستخدامها في أعمال الفحص والصيانة .



الشكل (٦-٠٥)


٦- قصر دورة الهاء نتيجة لتركيب أكثر من وحدة خارجية في مكان واحد:-

نتائج هذه المشكلة :-

الهواء المدفوع من مؤخرة الوحدة الخارجية سيشفط بواسطة الوحدة الخارجية الموضوعة أمامها وبذلك لن يتم التبادل الحراري بصورة صحيحة ولن يتحقق الأداء العادي للمكيف فيزداد أحمال الضواغط الأمر الذي يؤدى إلى هبوط السعة التبريدية للأجهزة وتلف الضواغط.

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

عند تركيب الوحدات الخارجية في مكان واحد يجب عمل الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الهواء الساخن من أحد الوحدات إلى الأخرى وذلك بتوفير مسافات مناسبة أو تنظيم الوحدات بحيث كل اثنين يشفط من جانب واحد ويطردان الهواء من جانب واحد والشكل (7-0) يبين الطريقة الخاطئة والصحيحة عند تثبيت الوحدات الخارجية في مكان واحد .



الشكل (٦-١٥)

٧-تعريض الوحدة الخارجية لرياح شديدة


نتائج هذه المشكلة :-

إن تعرض الوحدة الخارجية لرياح شديدة سرعتها أكبر من سبعة أمتار في الثانية يقلل من سرعة مروحة المكثف (الشكل٦-٥٢) وبالتالي يقل التبادل الحراري في المكثف ومن ثم تنخفض السعة التبريدية للجهاز ويتعرض الضاغط لحمل زائد قد يؤدى لتلفه .

كيفية تجنب هذه المشكلة :-

١- يجب وضع الوحدة الخارجية تحت مظلة في جهة الشمال لأن الطاقة المكتسبة من الشمس قد
 ترفع ضغط التكثيف في المكثف ومن تنخفض كفاءة الجهاز .

٢- يجب أن تكون المسافة الخالية أمام الوحدة الخارجية لاتقل عن متر لتسمح بمرور الهواء ومن أجل تسهيل عملية الخدمة والصيانة



الشكل (٦-٢٥)

الباب السابع خدمة مكيفات السيارات

خدمة مكيفات السيارات

٧-١ مقدمة

إن اكثر أعطال مكيفات السيارات تنتج من حدوث تسرب للفريون عند وسائل إحكام عمود الضاغط وفي هذه الحالة فإننا نحتاج شحن الضاغط مرة أو مرتين علي الأقل في الموسم ومعظم ملاك السيارات يفضلون إعادة الشحن عن استبدال مانع تسرب الضاغط.

والجدير بالذكر أنه ينصح بإدارة مكيف السيارة مرة علي الأقل للتبريد في الشهر الواحد وذلك حتى يحدث تزييت مستمر لموانع تسرب الضاغط وبالتالي نمنع حدوث تجفيف لموانع التسرب ومن ثم نمنع حدوث تشققات بما وحدوث تسرب للفريون .

وعادة ينصح بشحن مكيف السيارة بالاستعانة بزجاجة البيان أو باستخدام الاسطوانة المدرجة في الشحن إذا لم تكن زجاجة البيان متوفرة .

ويعتبر مكيف السيارة هو النظام الوحيد الذي يسمح لأي شخص عادي بشحن دورة التبريد بالفريون حيث تباع مجموعة شحن دورة تبريد مكيف السيارة في معظم محلات قطع غيار السيارات .

والجدير بالذكر أن أكثر عبوات الفريون تتعرض للانفجار عند قيام هؤلاء الأشخاص الغير مدربين بتوصيل عبوة الفريون بخط الضغط العالي للضاغط وليس بخط سحب الضاغط ولذلك قامت بعض الشركات المصنعة لمكيفات السيارات بوضع وصلة غير قياسية في خط طرد الضاغط حتى لا يستطيع هؤلاء الأشخاص بالشحن من خلالها .

وأيضا هناك مشكلة كثيرا ما تحدث وهو انسداد مصفاة الدخول لصمام التمدد الحراري وهذا يؤدي لحدوث تكون للثلج عند مدخل صمام التمدد الحراري وانخفاض مستوي التبريد في السيارة ومن ثم انخفاض ضغط سحب الضاغط . وفي هذه الحالة ينصح بتنظيف أو استبدال صمام التمدد الحراري . ويكثر في فصل الصيف حدوث تسربات للماء المتكاثف من هواء الكابينة داخل الكابينة وعادة يكون ذلك نتيجة لانسداد خط صرف حوض تجميع الماء المتكاثف بسبب ترسب الأتربة في خرطوم الصرف أو التوائه وعادة فإن هذا الخرطوم يظهر عند كشف ماكينة السيارة .

وفى فصل الشتاء وبعد تشغيل دورة التسخين بعد فترة توقف طويلة يمكن أن يحدث تلف لأحد خراطيم الماء الساخن الذي يتوجه من الراديتير إلى المبادل الحراري الموجود في التابلوه فيؤدى ذلك لحدوث تسرب للماء الساخن داخل كابينة السيارة .

ويمكن فحص أداء جهاز التكييف بسرعة بالطريقة التالية:-

- ١- يشغل ماكينة السيارة على سرعة السلانسيه.
- ٢- يشغل جهاز التكييف للسيارة خمس دقائق على وضع التبريد.
- ٣- يلاحظ حالة مرور مركب التبريد في العين الزجاجية الموجودة بأعلى فلتر سائل التبريد.
 - ٤- تحسس باليد ماسورتي دخول وخروج مركب التبريد للضاغط.
 - والجدول (٧-١) يعطى بيان بحالة مكيف السيارة تبعا لنتائج الفحص السابق.

الجدول (٧-١)

الإصلاح	حالة التبريد	الملاحظات
احتبر تسرب غاز الفريون.	التبريد غيركافي	ظهور فقاعات غاز في العين
		الزجاجية
اختبر التسرب وأعد الشحن.	انعدام شحنة التبريد	عدم ظهور فقاعات غاز
		ولاسائل .
فرغ الشحنة الزائدة أو أعد	وجود شحنة عالية من مركب	وجود سائل التبريد واضح دون
التفريغ والشحن.	التبريد .	أي فقاعات بعد غلق المكيف .
فرغ الشحنة الزائدة عند اللزوم.	شحنة زائدة أو مضبوطة.	وجود فرق في الحرارة بين
		ماسورتي السحب والطرد.
المكيف سليم ولا يحتاج	شحنة مناسبة لمركب التبريد .	ظهور فقاعات الغاز في العين
لإصلاح .		الزجاجية بعد غلق مكيف
		السيارة ثم اختفائها فجأة .

٧-٧ كيفية توصيل تجهيزة عدادات القياس مع ضاغط مكيف السيارة

service valves عادة تزود الضواغط المفتوحة والمستخدمة في مكيف السيارة بصمامات حدمة service valves عادة تزود الضواغط المفتوحة والمستخدمة والآخر يسمى صمام حدمة الطرد والشكل (V-V) يبين قطاع في صمام الخدمة المستخدم كصمام طرد أو سحب للضاغط وذلك في ثلاثة أوضاع

حيث أن :-

1 فتحة السحب 2 الى الضاغط


الى دورة التبريد

عمود فتح وغلق الصمام

ففي الشكل (أ) عند إدارة عمود الصمام في اتجاه عقارب الساعة إلى آخر وضع، نحصل على وضع الإحكام الأمامي ويتوقف تدفق مركب التبريد من دورة التبريد للضاغط في خط السحب (صمام خدمة السحب) أو من الضاغط إلى دورة التبريد في خط الطرد (صمام خدمة الطرد) في حين يصبح الضاغط مفتوح على فتحة الخدمة .

وفى الشكل (ب) عند إدارة عمود الصمام في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى آخر وضع، نحصل على وضع الإحكام الخلفي وهذا الوضع يستخدم عند الاستخدام العادي للمكيف مع غلق فتحة الخدمة بغطائها المعد لذلك.

وفى الشكل (ج) عند إدارة عمود الصمام للوصول لوضع متوسط بين الإحكام الأمامي والخلف تتصل كلا من فتحة الخدمة والضاغط ودورة التبريد وهذا الوضع يستخدم عند قياس ضغوط دورة تبريد المكيف



الشكل (١-٧)

وكذلك في التفريغ والشحن كما سيتضح فيما بعد ،وذلك باستخدام تجهيزة عدادات القياس.


٧-٣قياس ضغوط خط السحب والطرد لمكيف السيارة

١-فك أغطية فتحات خدمة صمامات السحب والطرد للضاغط.

٢-وصل خرطوم الشحن الأحمر مع فتحة حدمة صمام الطرد والفتحة اليمنى لتجهيزة عدادات القياس .

٣-وصول خرطوم الشحن الأزرق مع فتحة صمام الطرد والفتحة اليسرى لتجهيزة عدادات القياس . ٤-اغلق الصمامات اليدوية لتجهيزة عدادات القياس واجعل كلا من صمام طرد وصمام سحب الضاغط في وضع متوسط بين الفتح والغلق الكامل .

٥-شغل ماكينة السيارة ثم شغل مكيف السيارة وراقب ضغوط السحب والطرد للمكيف فإذا كان ضغط طرد الضاغط يتراوح مابين (14:15bar) أى (14:15bar) أى (20:230psi) وضغط سحب الضاغط يتراوح مابين (20:2.5 bar) أى حوالى (29:35psi) وكذلك فان زجاجة بيان المكيف تظهر سائل بدون أي فقاعات وكان هناك هواء بارد يخرج من المكيف فهذا يعنى أن المكيف سليم . أما إذا كانت ضغوط السحب والطرد منخفضة فإن هذا يعنى أن هناك تسرب لشحنة الفريون وحتى يمكن كشف مكان تسرب الشحنة بأحد طرق كشف التسرب (باستخدام الماء والصابون أو باستخدام لمبة الهالايد أو باستخدام جهاز كشف التسرب الإلكتروني) يجب أن يكون ضغط السحب و الطرد أكبر من 3.5 bar أى حوالى 50psi أثناء توقف السيارة والمكيف في حين أنه إذا كان ضغط السحب والطرد أقل من 3.5 bar أماكن التسرب وتفريغ المكيف وإعادة شحنة من شحنة التبريد لكشف أماكن التسريب ثم معالجة أماكن التسرب وتفريغ المكيف وإعادة شحنة مرة خصوصا إذا كان مكان التسرب هو موانع تسريب الضاغط .والشكل (٧-٢) يبين كيفية قياس ضغوط السحب والطرد لمكيف السيارة .



حيث أن:-

2	1 عداد الضغط العالي الأحمر	عداد الضغط المنخفض الأزرق أو الأصفر
4	2 صمام يدوى ناحية الضغط العالي	صمام يدوى ناحية الضغط المنخفض
6	5 خرطوم أبيض	خرطوم أزرق
9	7 صمام حدمة سحب الضاغط	خرطوم أحمر
11	10 صمام خدمة سحب الضاغط	صمام خدمة طرد الضاغط

والجدير بالذكر أن قيم ضغوط الطرد والسحب لمكيف السيارة يتغير بتغير مود يل السيارة ونوعها إذ أن هناك عادة فروقات في تصميمات دورات التبريد من سيارة لأخرى وكذلك هناك فروقات تبعا لنوع الفريون المستخدم R-134a وكذلك تبعا لدرجة الحرارة الخارجية وعلى كل حال في هذا الكتاب نعطى قيما تقريبية للاسترشاد بما والجدول (Y-Y) يعطى ضغوط الطرد عند قيم مختلفة لدرجات الحرارة الخارجية وذلك لفريون R-12.

الجدول(٧-٢)

44	41	38	35	32	25	درجة الحرارة ^o C
17.5:19	16:17.5	15:16	13:14.5	12:13.5	10.5:12	الضغط bar

والجدول (٧-٣) يعطى حالات مختلفة لدورة تبريد مكيف السيارة والأسباب المحتملة.

الجدول (٣-٧)

t to to	موئيات	مايبدو في	ضغط	ضغط	حالة
السبب المحتمل	إضافية	زجاجة البيان	الطرد	السحب	التبريد
تسرب شحنة التبريد	I	فقاعات	منخفض	منخفض	غير كافي
هواء أو رطوبة بدورة التبريد	-	فقاعات أحيانا	مرتفعة	مرتفعة	غير كافي
مشكلة بالضاغط	-	_	منخفض	مرتفعة	غير كافي
قاذورات على المكثف	ارتفاع حرارة	فقاعات	مرتفعة	مرتفعة	لا يوجد
	خط السحب		جدا		تبريد
١ - زر جنة صمام التمدد	تكاثف ماء	_	منخفض	منخفض	غير كافي
٢ - تسريب شحنة بصيلة	على صمام				
الصمام	التمدد				

السبب المحتمل	مرئيات	مايبدو في	ضغط	ضغط	حالة
	إضافية	زجاجة البيان	الطرد	السحب	التبريد
۱ – صمام تمدد تالف	تكاثف على	-	مرتفعة	مرتفعة	غير كافي
۲- تلف صمام STV	خط السحب				
	والمبخر				
تلف الثرموستات	وصل وفصل	-	عادي	مرتفعة	غير كافي
	سريع				
	للضاغط				
۱ –سدد بمصفاة صمام	انخفاض درجة	1	عالي	منخفض	غير كافي
التمدد	حرارة خط				
۲ – سدد بمصفاة الخزان	السائل مع				
	ظهور ثلج				
	عليه				

والجدول (٧-٤) يعطى بيان بحالات مختلفة لضغوط دورة تبريد مكيف السيارة والأسباب المحتملة.

الجدول(٧-٤)

الأسباب المحتملة	قيمته	الضغط
١ - وجود سدد بين دورة التبريد بين خزان السائل	أقل من 29psi) 2bar)	ضغط السحب
وصمام التمدد الحراري .	يتراوح مابين 14:15bar	ضغط الطرد
٢-سدد في مصفاة صمام التمدد الحراري	(210:230psi)	
٣-رطوبة بالدورة		
٤ – ثرموستات المكيف تالف .		

الأسباب المحتملة	قيمته	الضغط
١ -نفس أسباب الحالة السابق .	أقل من Obar	ضغط السحب
٢- سدد كامل في مصفاة صمام التمدد	يتراوح مابين 14:15bar (210:230psi)	ضغط الطرد

١ - تسرب بصيلة صمام التمدد الحراري	أكبر من من 5bar. 2	ضغط السحب
٢ - ملامسة غير جيدة لبصيلة الصمام التمدد الحراري	يتراوح مابين 14:15bar	ضغط الطرد
مع مخرج المبخر .	(210:230psi)	
٣-مشكلة بصمام التمدد الحراري		
١ –مشكلة بالضاغط .	أكبر من 5bar. 2	ضغط السحب
	أقل من 14bar	ضغط الطرد
١ -تسرب شحنة مركب التبريد .	أقل من 5bar. 2	ضغط السحب
٢ - مشكلة بصمام التمدد الحراري .	أقل من 14bar	ضغط الطرد
١ – وجود هواء بدورة التبريد	أكبر من 5bar. 2	ضغط السحب
٢ - وجود شحنة زائدة من مركب التبريد	أكبر من 15bar	ضغط الطرد
٣- وجود سدد في جانب الضغط العالي بالدورة		
٤ - تراكم القاذورات على المكثف		
٥- ارتفاع درجة الهواء الخارجي أو ارتفاع درجة حرارة		
السيارة بطريقة غير طبيعية .		
٢-مشكلة في صمام تنظيم ضغط المبخر		

٧-٤ إضافة فريون لمكيف السيارة لكشف التسربات

يتم إضافة فريون لمكيف السيارة عند تسرب معظم شحنة الفريون الأمر الذي يعيق عملية الكشف عن أماكن التسرب حيث يكون ضغط سحب الضاغط أقل من 3.5bar أى psi وذلك أثناء توقف مكيف السيارة .


وفيما يلي إضافة فريون لمكيف السيارة:-

الشكل (٧-٣) يبين كيفية إضافة فريون لمكيف السيارة

حيث أن:-

لأزرق أو الأصفر 1 عداد الضغط العالي الأحمر	عداد الضغط المنخفض ال
ط المنخفض 2 صمام يدوى ناحية الضغط العالي	صمام يدوى ناحية الضغع
5 خرطوم أبيض	خرطوم أزرق
7 أسطوانة فريون زنتها رطل	خرطوم أحمر

صمام خدمة سحب الضاغط 9 صمام خدمة طرد الضاغط 10 صمام خدمة سحب الضاغط 11



الشكل(٧-٣)

الخطوات: -

١-قم بتوصيل الخرطوم الأبيض مع الصمام العلوي لعبوة الفريون ثم افتح الصمام قليلا لإخراج الهواء من الخرطوم الأبيض ثم وصل الطرف الآخر للخرطوم مع الفتحة الوسطى لتجهيزة عدادات القياس ثم اغلق الصمام العلوي لعبوة الفريون .

Y-قم بتوصيل الخرطوم الأحمر مع الفتحة اليمنى لتجهيزة عدادات القياس ثم افتح الصمام العلوي لعبوة الفريون قليلا ثم افتح الصمام اليدوي الأيمن قليلا لإخراج الهواء من الخرطوم الأحمر وأثناء ذلك وصل الطرف الآخر للخرطوم الأحمر مع فتحة خدمة صمام طرد ضاغط مكيف السيارة بعد فك غطائها .

٣-قم بتوصيل الخرطوم الأزرق مع الفتحة اليسرى لتجهيزة عدادات القياس ثم افتح الصمام العلوي لعبوة الفريون قليلا ثم افتح الصمام اليدوي الأيسر قليلا لإخراج الهواء من الخرطوم الأزرق وأثناء ذلك

وصل الطرف الآخر للخرطوم الأزرق مع فتحة حدمة صمام سحب ضاغط مكيف السيارة بعد فك غطائها .

4 - افتح كلا من صمام العلوي لعبوة الفريون والصمام اليدوي الأيمن والأيسر لتجهيزة عدادات القياس واجعل صمامات خدمة الضاغط في وضع متوسط بين الفتح والغلق الكامل حتى يصبح قراءات عدادات الضغط المنخفض والعالى مساويا 3.5 bar أى حوالي 50psi .


٥ - اقفل الصمام العلوي لعبوة الفريون والصمام اليدوي الأيمن والأيسر لتجهيزة عدادات القياس واجعل صمامات خدمة الضاغط في وضع الفتح الكامل حتى يعود المكيف لحالة التشغيل الطبيعية له .

٧-٥ تفريغ دورة تبريد مكيف السيارة

بعد علاج جميع أماكن التنفيس في مكيف السيارة سواء أكان ذلك بلحام أو باستبدال موانع تسريب الضاغط أو بخلافه تجرى عملية التفريغ بإتباع الخطوات المبينة بالشكل (٧-٤) .

حىث أن: -

2	1 عداد الضغط العالي الأحمر	عداد الضغط المنخفض الأزرق أو الأصفر
4	2 صمام يدوى ناحية الضغط العالي	صمام يدوى ناحية الضغط المنخفض
6	5 خرطوم أبيض	خرطوم أزرق
8	7 مضخة التفريغ	خرطوم أحمر
10	9 صمام حدمة طرد الضاغط	صمام خدمة سحب الضاغط
	11	صمام خدمة سحب الضاغط



الشكل(٧-٤)

الخطوات :-

١-وصل مضخة التفريغ المستخدمة مع الخرطوم الأبيض مع الفتحة الوسطى لتجهيزة عدادات القياس
 ٢-وصل الخرطوم الأحمر للتجهيزة مع الفتحة اليمنى للتجهيزة وفتحة خدمة صمام طرد الضاغط.

٣-وصل الخرطوم الأزرق للتجهيزة مع الفتحة اليسرى للتجهيزة وفتحة خدمة صمام سحب الضاغط.

٤-اجعل كلا من صمامات حدمة سحب وطرد الضاغط في وضع متوسط بين الفتح والغلق الكامل وافتح الصمامات اليدوية اليمني واليسرى للتجهيزة .

٥-شغل مضخة التفريغ حتى تصل بضغط عداد قياس خط السحب الأيسر لتجهيزة عدادات القياس الله عدادات القياس مضخة التفريع حوالي 29.6 in Hg بوصة زئبق ويحتاج ذلك لحوالي نصف ساعة تقريبا .

7-اغلق صمامي تجهيزة عدادات القياس التي فتحتها في الخطوة الرابعة وافصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ .

٧-انتظر ربع ساعة وهناك ثلاثة احتمالات وهم كما يلي :-

أ-ارتفاع ضغط دورة التبريد إلى 0.5 bar أي In Hg بوصة زئبقية وهذا يعنى وجود بخار ماء في دورة التبريد وهذا يلزمه إعادة التفريغ .

ب-ارتفاع ضغط دورة التبريد إلى Obar و هذا يعنى وجود تنفيس بدورة التبريد وهذا يلزمه إضافة فريون ثم الكشف عن أماكن التسريب ومعالجتها ثم إعادة التفريغ من جديد.

ج-عدم تغير قراءة عداد الضغط المنخفض وهذا يعنى أن دورة التبريد سليمة وخالية من بخار الماء . في هذه الحالة افتح صمامات خدمة الضاغط كاملا وافصل مضخة التفريغ .

٧-٦ شحن دورة تبريد مكيف السيارة

يتم شحن مكيف السيارة بفريون R-12 للموديلات قبل عام 1994 وبفريون R-134a للموديلات بعد عام 1994 ويتم ذلك إما معلومية وزن مركب التبريد ويستخدم في ذلك إما عبوات فريون زنتها رطل واحد أو يستخدم أسطوانة فريون مدرجة أو ممتابعة ضغوط الطرد والسحب ويستخدم في ذلك أسطوانة فريون وزنما 13.6kg .

أولا الشحن بفريون 12-RأوR-134a باستخدام عبوات زنتها رطل واحد بمعلومية الوزن الشكل R-134a باستخدام عبوات زنتها رطل واحد الشكل R-134a باستخدام عبوات زنتها رطل واحد معلومية الوزن .

حيث أن:

عداد الضغط المنخفض الأزرق أو الأصفر	1 عداد الضغط العالي الأحمر	2
صمام يدوى ناحية الضغط المنخفض	2 صمام يدوى ناحية الضغط العالي	4
خرطوم أزرق	5 خرطوم أبيض	6
خرطوم أحمر	7 أسطوانة فريون زنتها رطل واحد	8
صمام خدمة سحب الضاغط	9صمام خدمة طرد الضاغط	10
صمام خدمة سحب الضاغط	11	
الخطوات: –		

الخطوات:-

١-من لوحة بيانات الضاغط يمكن معرفة وزن شحنة الفريون اللازمة لشحن دورة التبريد وتوفير
 عبوات الفريون المطلوبة لذلك .

٢-قم بتوصيل الخرطوم الأبيض مع الصمام العلوي لعبوة الفريون ثم افتح الصمام قليلا لإخراج الهواء من الخرطوم الأبيض ثم وصل الطرف الآخر للخرطوم مع الفتحة الوسطى لتجهيزة عدادات القياس ثم اغلق الصمام العلوي لعبوة الفريون .

٣-قم بتوصيل الخرطوم الأحمر مع الفتحة اليمنى لتجهيزة عدادات القياس ثم افتح الصمام العلوي لعبوة الفريون قليلا ثم افتح الصمام اليدوي الأيمن قليلا لإخراج الهواء من الخرطوم الأحمر وأثناء ذلك

وصل الطرف الآخر للخرطوم الأحمر مع فتحة خدمة صمام طرد ضاغط مكيف السيارة بعد فك غطائها .

3-قم بتوصيل الخرطوم الأزرق مع الفتحة اليسرى لتجهيزة عدادات القياس ثم افتح الصمام العلوي لعبوة الفريون قليلا ثم افتح الصمام اليدوي الأيسر قليلا لإخراج الهواء من الخرطوم الأزرق وأثناء ذلك وصل الطرف الآخر للخرطوم الأزرق مع فتحة حدمة صمام سحب ضاغط مكيف السيارة بعد فك غطائها .

٥ - افتح كلا من الصمام العلوي لعبوة الفريون والصمام اليدوي الأيمن والأيسر لتجهيزة عدادات القياس واجعل كلا من صمام طرد وصمام سحب الضاغط في وضع متوسط بين الفتح والغلق الكامل وانتظر حتى يتوقف ارتفاع قراءات الضغط المبينة على عدادات تجهيزة عدادات القياس وهذا يعنى أن العبوة فرغت من الفريون.


٦-أغلق الصمامات اليدوية للتجهيزة والصمام العلوي لعبوة الفريون

٧- وصل عبوة ثانية مع الخرطوم الأبيض مع فتح أحد الصمامات اليدوية للتجهيزة قليلا أثناء رباط الخرطوم مع صمام العبوة لمنع دخول الهواء .

٨-كرر الخطوة السابعة حتى يتم إضافة الشحنة الكاملة لمركب التبريد .

9-اغلق الصمام اليدوي الأيمن لتجهيزة عدادات القياس ثم شغل ماكينة السيارة بسرعة 1700لفة الدقيقة مع مراقبة ضغوط خط السحب والطرد حتى يصل ضغط السحب مابين (14:15 bar) الدقيقة مع مراقبة ضغوط مابين (2:2.5 bar) وكذلك فان زجاجة بيان المكيف تظهر سائل بدون أي فقاعات وكان هناك هواء بارد يخرج من المكيف فهذا يعنى أنه تم شحن المكيف بالشحنة الكاملة الي فقاعات وكان هناك هواء بارد يخرج من المكيف فهذا يعنى أنه تم شحن المكيف بالشحنة الكاملة الفريون و افتح صمامات خدمة الضاغط كاملا للعودة لحالة التشغيل الطبيعية للمكيف ثم افصل التجهيزة عن الضاغط مع تغطية فتحات خدمة الضاغط مع تغطية الخرطوم الأحمر الموصل مع صمام الطرد بقطعة قماش أثناء فكه لتحنب خروج الشحنة المتجمعة في هذا الخرطوم بطريقة تضر بالقائم بالشحن .

١١ – افحص التسريب في دورة التبريد للاطمئنان على سلامة الدورة من أي تنفيس.



الشكل (٧-٥)

ثانيا الشحن بمراقبة الضغوط الطرد والسحب: -


لا تختلف هذه الطريقة عن السابقة عدا أننا نستخدم أسطوانات فريون زنتها $13.6 \, \mathrm{kg}$. والشكل (7-7) يبين كيفية الشحن بفريون 12-7أو 134a بمراقبة الضغوط الطرد والسحب حيث أن: –

عداد الضغط المنخفض الأزرق أو الأصفر	1	عداد الضغط العالي الأحمر	2
صمام يدوى ناحية الضغط المنخفض	2	صمام يدوى ناحية الضغط العالي	4
خرطوم أزرق	5	خرطوم أبيض	6
خرطوم أحمر	7	أسطوانة فريون زنتها 13.6Kg	8
صمام خدمة سحب الضاغط	9	صمام خدمة طرد الضاغط	10
صمام خدمة سحب الضاغط	11		
الخطوات: –			

١-كرر الخطوات ١،٢،٣،٤ في الطريقة السابقة .

٢-افتح كلا من الصمام العلوي لعبوة الفريون وهي في وضع قائم والصمام اليدوي الأيمن والأيسر لتجهيزة عدادات القياس واجعل صمامات خدمة الضاغط في وضع متوسط بين الفتح والغلق الكامل مع مراقبة عدادات القياس للتجهيزة وصولا لضغط 5bar

٣-كرر الخطوات ٩،١٠،١١ في الطريقة السابقة .



الشكل(٧-٦)

٧-٧ الأعطال المختلفة لمكيفات السيارات وأسبابها وطرق علاجها .

الجدول (٥-٧) يبين الأعطال المختلفة لمكيفات السيارات وأسبابها وطرق علاجها المجدول (٥-٧)

العلاج	الأسباب المحتملة	المشكلة
١ - أزل الانسداد خرطوم الماء	۱ -انسداد خرطوم صرف الماء	تسرب الماء المتكاثف أثناء
المتكاثف بعد تحديد مكانه	المتكاثف في حوض تجميع الماء	تشغيل مكيف السيارة
وإستعدل الخرطوم إذاكان	المتكاثف أو التوائه.	للتبريد في فصل الصيف
ملتو .		داخل كابينة السيارة.
١ - استبدل الخرطوم المقطوع	١ – انقطاع أحد الخراطيم الواصلة بين	تسرب ماء ساخن أثناء
	الراديتير والمبادل الحراري الموجود في	تشغيل مكيف السيارة
	تابلوه السيارة .	للتسـخين في فصـل الشـتاء
		داخل كابينة السيارة.
١ - يستبدل الثرموستات .	١- وجود مشكلة في الثرموستات	انخفاض شديد في درجة
	مثل التحام نقاط تلامسه .	الحرارة داخل الكابينة عند
٢- يستبدل الثرموستات .	٢- تلف الانتفاخ الحساس	انخفاض درجة الحرارة
4	للثرموستات .	الخارجية .
۳- يستبدل صمام EPR أو	۳- تلف صمام EPR أو صمام	
صمام POA المستخدم .	POA المستخدم .	
١ - استبدل ملف الصمام .	١- تلف ملف صمام التسخين .	التسخين غير ممكن في
٢- فك الصمام وتنظيفه إن	٢- وجود انسداد داخلي في صمام	الشتاء .
أمكن أو استبدله .	التسخين .	
٣- افحص الوصلات	٣- توصيل خاطئ لملف الصمام .	
الكهربية وصححها عند		
اللزوم .		

العلاج	الأسباب المحتملة	المشكلة
١ – اغلق زجاج السيارة .	١ - فتح زجاج السيارة .	تبريد غي كافي
٢ – إزالة العوائق .	٢- وجود عوائق بمخرج المروحة	
	الطاردة المركزية للمبخر أو بمدخلها .	
٣- فك المرشح ونظفه	٣ سدد بمرشح الهواء الداخل	
٤ - يستبدل الكلاتش .	٤ - حدوث انزلاق للكلاتش .	
٥-يتم تنظيف زعانف ومواسير	٥- تراكم القاذورات في زعانف	
المبخر من القاذورات	المبخر .	
٦- تنظيف زعانف ومواسير	٦- تراكم القاذورات في زعانف	
المكثف أو المبخر من الأتربة.	المكثف أو زعانف المبخر.	
٧-يطرد مركب التبريد ويزال	٧- سدد جزئي في مصفاة صمام	
السدد بالتنظيف أو بالاستبدال	التمدد أو مصفاة الخزان	
ثم يعاد الشحن والتفريغ .	l li destina a min	
٨-يتم تفريغ الدورة من مركب	٨- تسرب شحنة الانتفاخ الحساس	
الفريون ويغير صمام التمدد	(البصيلة) الخاصة بصمام التمدد	
الحراري	الحراري .	
٩ - يتم طرد مركب التبريد من	٩ - وجود رطوبة أو هواء بداخل الدورة	
الدورة ثم يغير المحفف ثم يتم		
تفريغ الدورة ويعاد شحن الدورة	١٠-تلف الثرموستات أو أنه غير	
	مضبوط على الوضع الصحيح .	
١٠يعاد ضبط الثرموستات	مصبوط عني الوصع الصحيح .	
أو يستبدل .		

العلاج	الأسباب المحتملة	المشكلة
١ - استبدل السير أو إعادة	١ - قطع سير الإدارة أو إمتطاطه .	انعدام التبريد للمكيف .
شده .		
٢- استبدل الصمامات	٢- تلف الصمامات الداخلية	
الداخلية للضاغط .	للضاغط .	
٣- إصلاح الضاغط أو	٣- زرجنة الضاغط .	
استبدله .		
٤- استبدل صمام التمدد	٤- مشكلة بصمام التمدد الحراري.	
الحراري .		
٥- استبدل صمام الماء	٥- تلف صمام الماء الساخن	
الساخن .	الكهربي مما يؤدي إلي مرور الماء	
	الساخن في ملف التسخين أثناء	
	وضع التبريد .	
٦-مراجعة الوصلات الكهربية	٦-وصلات كهربية غير جيدة	
والتأكد من عدم وجود		
وصلات مفكوكة أو مقطوعة		
وعمل اللازم .		
٧- استبدل المصهر المنصهر .	٧-انصهار أحد المصهرات .	
٨-قس مقاومة ملف الكلاتش	٨- احتراق ملف الكلاتش	
استبداله	المغناطيسي أو فصله	
9 – افحــص الثرموســتات	٩ -مشكلة بالثرموستات	
واستبدله عند اللزوم		
١٠ –استبدل المحرك أو المروحة	١٠ – احتراق محرك المروحة الطاردة	
	المركزية .	
١١ -حـدد مكان التنفـيس	١١ –وجود تنفيس في دورة التبريد	
وعالجه ثم أعد التفريغ والشحن	نتيجة لوجود تشققات في موانع	
	تسريب الضاغط أو حلافه .	

العلاج	الأسباب المحتملة	المشكلة
۱۲ – إزالة السدد بعد تحديده	١٢-حـدوث سـدد كامـل بمصفاة	انعدام التبريد للمكيف .
واستبدال صمام التمدد الحراري	مدخل صمام التمدد الحراري أو	
والخزان إن لزم الأمر	بمصفاة مجموعة الخزان والمجفف .	

الباب الثامن خدمة وحدات التبريد التجارية

خدمة وحدات التبريد التجارية

١-٨ التحديد المبدئي لأعطال أجهزة التبريد التجارية

تمتاز دورات التبريد لأجهزة التبريد المختلفة بسهولة عملية تشخيص الأعطال سواء كانت أعطال ميكانيكية أو كهربية أو أعطال في دورة التبريد وكذلك سهولة عملية الصيانة إذا تمت بالصورة الصحيحة فلكل ظاهرة من ظواهر الأعطال ارتباط بجزء محدد بدورة التبريد ونادرا ما يكون العطل مشتركا بين الدائرة الكهربية والأجزاء الميكانيكية .

الجدير بالذكر أنه يمكن التحديد المبدئي لأعطال دورة التبريد بمعرفة كلا من: -

. Suction Pressure صغط السحب -١

. Discharge Pressure حضغط الطرد - ح

- Super Heat - سيص - سيص

٤ – التبريد الدوني Sub Cool

أما ضغط السحب وضغط الطرد فيمكن معرفتها بواسطة عدادات الضغط المثبتة بصفة مستديمة عند صمام حدمة السحب للضاغط وصمام حدمة الطرد للضاغط بالترتيب .

وفي حالة عدم وجود عدادات بصفة مستديمة في دورة التبريد يمكن أخذ قراءات الضغط المطلوبة باستخدام تجهيزة عدادات القياس ManiFold .


أما التحميص والتبريد الدوني فيمكن قياسها باستخدام ترمومترين أحدهما يثبت عند بصيلة صمام التمدد الحراري والآخر يثبت عند مدخل صمام التمدد الحراري .

والشكل (١-٨) يبين طريقة قياس ضغط السحب وضغط الطرد باستخدام تجهيزة عدادات القياس وكذلك قياس التحميص والتبريد الدوني باستخدام ترمومترين.

حيث أن :-

خزان السائل	1	زجاجة البيان	9
صمام خدمة خزان السائل	2	مصيدة الزيت	10
الضاغط	3	مروحة المبخر	11
صمام خدمة السحب	4	صمام التمدد الحراري	12
صمام خدمة الطرد	5	المبخر	13
المكثف	6	غرفة التبريد	14

15	تجهيزة عدادات القياس	7	مروحة المكثف
16,17	ترمومترين	8	المرشح / الجحفف



الشكل (١-٨)

فلقياس الضغوط تغلق فتحة الوسط لتجهيزة عدادات القياس ويغلق كلا من الصمام A, B لتجهيزة عدادات القياس فيكون قراءة العداد الأيمن هو ضغط الطرد وقراءة العداد الأيسر هو ضغط السحب وبخصوص القيم الطبيعية لضغط السحب والطرد فيمكن معرفتها من الفقرة ($\Lambda-\Lambda$) .

ويتم قياس درجة التحميص والتبريد لدوني بالطريقة التالية :-

نفرض أن :-

T1	درجة حرارة الترمومتر 16 هي
T2	ودرجة حرارة الترمومتر 17 هي

 P1
 وضغط السحب هو

 P2
 وضغط الطرد هو

ومن الملحق(١) نعين درجات حرارة التشبع المقابلة للضغط P1 ولتكن TS1 والمقابلة للضغط

P2 ولتكن TS2 فيكون التحميص مساويا .

SH = T1 - TS1

ويكون التبريد الدويي مساويا

SC = T2 - TS2

. ($5:8\,^{\circ}\mathrm{C}$) وعادة يتراوح التحميص ما بين

في حين أن التبريد الدوني يساوي ($^{\circ}$ C) في حلة المكثفات الهوائية ويساوي ($^{\circ}$ C) في حالة المكثفات المائية .

والجدول (١-٨) يعطي المشاكل المحتملة في دورة التبريد تبعا لقيم ضغوط الطرد والسحب والتحميص والتبريد الدوني .

الجدول (١-٨)

المشاكل المتوقعة	نوع صمام	تحميص/تبريد	الضغط
	التمدد	دوني	
١- نقص في شحنة مركب التبريد	أي نوع	تحميص عالي	ضغط السحب
٢- المرشح / المجفف متسخ جدا .			منخفض
٣- مشكلة بصمام التمدد (فقد			
يكون مغلق) .			
٤- الصمام الكهربي في خط السائل			
مغلق .			
٥- صمامات الطرد الداخلية مغلقة			
١- حمل المبخر الحراري منخفض (أي نوع	تحميص عادي	ضغط السحب
كمية قليلة من الأطعمة بغرفة التبريد)			منخفض
٢- انسداد مصفاة سحب الضاغط.			

المشاكل المتوقعة	نوع صمام	تحميص/تبريد	الضغط
	التمدد	دوني	
١ - وجود كمية كبيرة من مركب التبريد	عوامة ضغط عالي	تحميص منخفض	ضغط السحب
في الدورة .			مرتفع .
٢- إبرة الصمام ملتصقة في وضع فتح			
١ - تسربات في صمامات الضاغط .	أي نوع	تحميص عادي	ضغط السحب
٢- مشكلة بصمامات الطرد الداخلية			مرتفع .
للضاغط .			
١- ارتفاع رجة حرارة الهواء المحيط .	أي نوع	تبريد دوبي عالي	ضغط الطرد مرتفع.
٢- ارتفاع درجة حرارة ماء التبريد			
المكثف المائي .			
٣- تجمع القاذورات والأوساخ علي			
المكثف .			
٤- إعاقة لهواء تبريد المكثف الهوائي.			
٥- إعاقة لماء تبريد المكثف المائبي .			
١ – وجود هواء في دورة التبريد .	أي نوع	زيادة البريد الدويي	ضغط الطرد مرتفع
٢- زيادة شحنة مركب التبريد			
في جميع أنواع عناصر التمدد إلا عوامة			
الضغط العالي .			
٣- اتساخ المرشح / المجفف .			
٤- مشكلة في صمام التمدد (مغلق).			
٥- مشكلة في الصمام الكهربي (
مغلق) .			
٦- وجود ثقوب أو شروخ في خط			
السائل .			
١- حمل المبخر الحراري منخفض (أي نوع	تبريد دويي عالي .	ضغط الطرد
كمية قليلة من الأطعمة بغرفة التبريد).			منخفض .

وهناك بعض القياسات المفيدة في تحديد العطل بدقة مثل: -

١- قياس شدة تيار الضاغط (راجع للفقرة ٢-٤) .

أسباب زيادة شدة تيار الضاغط عن الطبيعي :-

- ١ زيادة شحنة مركب التبريد .
- ٢ وجود هواء في دورة التبريد .
- ٣- زيادة الأحمال الحرارية للمبخر.
- ٤- ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بالمكثف الهوائي .
- ٥- ارتفاع درجة حرارة ماء التبريد للمكثف المائي .
- ٦- تجمع الأتربة والأوساخ والقاذورات على المكثف الهوائي .
 - ٧- إعاقة في هواء تبريد المكثف الهوائي .
 - ٨- نقص ماء تبريد المكثف المائي .
 - ٩ زيادة مستوى الزيت في الضاغط.
 - ١٠ زيادة ضغط الطرد .
 - ١١- نقص مستوي الزيت في الضاغط.
 - ١٢- تآكل كراسي محور الضاغط.
 - ١٣- ارتخاء سيور الضاغط إذا كان من النوع المفتوح.

أسباب انخفاض شدة تيار الضاغط:-

- ١- نقص شحنة مركب التبريد بالدورة .
 - ٢- اتساخ المحفف / المرشح .
- ٣- مشكلة بصمام التمدد الحراري فهو مغلق.
 - ٤- انخفاض الحمل الحراري للمبخر.
 - ٥- انسداد مصفاة السحب للضاغط.
- ٦- وجود تسربات في صمامات سحب الضاغط.
 - ٧- وجود انسداد في صمامات طرد الضاغط.

٨-٢ تحديد ضغوط التشغيل بدورات التبريد

يمكن تحديد ضغوط التشغيل بدورات التبريد إذا علم درجة حرارة الوسط المحيط بوحدة التكثيف سواء كان هواء أو ماء (مكثف يبرد بالهواء أو مكثف يبرد بالماء) وكذلك معرفة درجة حرارة غرفة التبريد .

أولا تحديد ضغط المكثف بطريقة تقريبية وذلك بتتبع الخطوات التالية :-

- ١- قياس درجة حرارة الهواء أو الماء الداخل للمكثف.
- ٢- إضافة عشر درجات مئوية إلى درجة الحرارة المقاسة .
 - ٣- تحديد نوع مركب التبريد الذي يستخدم.
- ٤- من جداول الضغط ودرجة الحرارة لمركب التبريد المستخدم يمكن تحديد الضغط التقريبي الذي يجب أن تعمل عنده الوحدة .

-: مثال

- ۱ درجة حرارة الهواء حول المكثف C درجة
 - ۲- درجة الحرارة بعد الإضافة ℃ . 45°
 - ۳- نوع مركب التبريد R-12 .
- ٤- من جداول الضغوط ودرجات الحرارة R-12 المبين بالملحق(١) يساوي (10.878 bar)

كضغط مطلق.

ولتحديد ضغط السحب يتبع الآتي :-

- ١- تحدد درجة حرارة غرفة التبريد المطلوب الوصول إليها .
- ٢- تحدد درجة حرارة سطح المبخر والذي يساوي درجة حرارة غرفة التبريد مطروحا منها عشر
 درجات مئوية .
 - ٣- يحدد نوع مركب التبريد المستخدم.
- ٤- من جدول الضغوط ودرجات حرارة مركب التبريد المستخدم الملحق(١)- يمكن تحديد ضغط السحب .

-: مثال

- . ($^{\circ}C$) lyall legact ($^{\circ}C$) . ($^{\circ}C$) .
 - . (-20 $^{\circ}$ C) لبخر مطح المبخر ۲
 - ۳- نوع مركب التبريد R-12 .

2.193) هو ($^{\circ}$ C) من (الملحق) فإن ضغط السحب التقريبي المقابل لدرجة حرارة ($^{\circ}$ C) هو (bar) . (bar

٨-٣ جداول أعطال أجهزة التبريد التجارية

الجدول (٨-٢) يبين الأعطال المختلفة لأجهزة التبريد التجارية وأسبابها المحتملة وطرق الإصلاح .

الجدول (٨-٢)

	الجدول (۱–۸)	
الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- أعد لمفتاح الرئيسي لجهاز علي	١- المفتاح الرئيسي لجهاز التبريد	١ - الضاغط لا يبدأ .
وضع on .	علي وضع off .	
٢- انتظر عدة التيار الكهربي .	٢- انقطاع مصدر التيار	
	الكهربي.	
٣- حرر متمم زيادة الحمل.	٣- متمم زيادة الحمل الحراري	
	لمحرك الضاغط فاصل .	
٤- يستبدل الضاغط إذا كان من	٤ - مشكلة ميكانيكية	
النوع المحكم القفل أو يعمل صيانة	بالضاغط.	
له إذا كان من النوع الشبه مقفل .		
٥-يعمل قصر علي أطراف عناصر		
التحكم واحد واحد حتى يدور	٥- أحد عناصر التحكم مثل	
الضاغط وتعرف العنصر الفاصل ،	قاطع الضغط العالي – قاطع الضغط	
وتبحث عن سبب فصله وتعالج	المنخفض – قاطع ضغط الزيت –	
السبب إذا كان عنصر التحكم	الثرموستات – ريشته مفتوحة .	
تالف يستبدل .		
٦- يفحص محرك الضاغط (ارجع	٦- ملفات محرك الضاغط محترقة أو	
للفقرة ٢-١٠-٤ ، ٢-١٠-٤)	بما فتح أو عزل المحرك ضعيف .	
ويعاد لف المحرك إذا كان محترقا أو		
عزله ضعیف أو به فتح .		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- افحص أجهزة التحكم وأعد	١- ضبط غير مناسب لأجهزة	الضاغط يدور لفترات
الضبط وزد الفرق DIFF .	التحكم مثل الثرموستات	قصيرة ثم يتوقف .
	وقاطع الضغط العالي وقاطع	
	الضغط المنخفض .	
٢- تأكد من التيار المعاير عليه	٢- ضبط غير مناسب لمتمم	
متمم زيادة الحمل أكبر من أو	زيادة الحمل للضاغط .	
يساوي التيار المقنن للضاغط .		
٣- افحص الصمام الكهربي	٣- انسداد بخط السائل.	
للسائل وصمام التمدد .		
٤- إذا كان هناك فقاعات غازية	٤ - نقص شحنة مركب التبريد.	
ظاهرة في زجاجة البيان ابحث عن		
مكان التسرب وأجري الصيانة		
اللازمة ثم أضف كمية أحري من		
الفريون .		
٥- تخلص من الشحنة الزائدة	 ويادة شحنة مركب التبريد. 	
بعد التأكد من وجود شحنة زائدة (
ارجع للفقرة ٨-٢) .		
٦- نظف المكثف من الغبار .	٦- تراكم الغبار علي المكثف.	
٧- افحص مروحة المكثف	٧- وجود مشكلة في مروحة	
واعمل اللازم .		
٨- فرغ الدورة من مركب التبريد	٨- وجود هواء بدورة التبريد .	
وأعد التفريغ ثم الشحن .		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- تأكد من عدم وجود أسباب	١- زيادة الحمل الحراري للمبخر.	الضاغط يدور بدون
لزيادة الحمل الحراري مثل		توقف لفترات طويلة (
وجود أبواب أو نوافذ مفتوحة		تبرید ضعیف) .
أو وجود تسرب في جوانات		
الأبواب أو وجود كمية زائدة		
من المواد المحفوظة .		
٢- افحص أجهزة التحكم واعد	٢- ضبط غير مناسب لأجهزة	
الضبط.	التحكم .	
٣- افحص قوة ضخ الضاغط	٣- وجود تلف بصمامات الطرد	
(ارجع للفقرة ٢-١١) .	والسحب الداخلية بالضاغط .	
٤- ابحث عن التسريب وأجري	٤ - نقص شحنة التبريد .	
الصيانة .		
٥- اعمل علي إذابة الثلج وفي حالة	٥- تكون طبقة سميكة من الثلج	
وجود نظام أوتوماتيكي لإذابة الثلج	علي ملف المبخر .	
ابحث عن سبب عدم عمله .		
١- سرعة مروحة المبخر منخفضة	١- نقص بالحمل الحراري للمبخر.	وجود ثلج علي مخرج
يبحث عن سبب المشكلة		المبخر حتى مدخل
ويعالج .	٢- مروحة المبخر لا تدور .	الضاغط .
٢- يبحث عن السبب وتجري		
الصيانة اللازمة .		
٣-قلل شحنة مركب التبريد .	 ۳- زيادة شحنة مركب التبريد. 	
٤-يعاد ضبط صمام التمدد .	٤- صمام التمدد يحناج لضبط.	
٥ يفك صمام التمدد ويتم تنظيفه	٥- صمام التمدد به عطل (
أو استبداله .	مفتوح بصفة مستديمة) .	
٦-يستبدل الصمام بآخر مناسب .	٦- الصمام غير مناسب لسعة	
	تبريد الوحدة .	

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- بدل مواسير خط السائل إذا	١- انخفاض الضغط عند مدخل	ارتفاع ضغط سحب
كان قطرها صغير أو زد ضغط	صمام التمدد بسبب الارتفاع	الضاغط وزيادة
الطرد .	الكبير لخط السائل .	التحميص .
٢- يجب البحث عن سبب وجود	٢- يوجد غاز في خط السائل	
غاز في خط السائل وإزالته بأحد	لنقص في شحنة مركب التبريد	
الطرق التالية :-	أو لوجود انخفاض كبير في	
🗸 إضافة مركب تبريد .	الضغط في خط السائل ويمكن	
﴿ زيادة ضغط المكثف .	ملاحظة ذلك في زجاجة البيان	
◄ استبدل مواسير السائل بأخري	عند سماع صوت أزيز عند	
اكبر قطرا .	صمام التمدد.	
	٣- صمام التمدد يعمل بطريقة	
٣- استبدل صمام التمدد العادي	غير صحيحة لحدوث انخفاض	
بآخر له ماسورة تعادل خارجية	كبير في الضغط في المبخر .	
	٤ - انسداد في ماسورة التعادل	
٤- أزل هذا الانسداد وتأكد من	الخارجي .	
وجود نفس ضغط السحب		
في هذه الماسورة .		
٥- تخلص من شحنة التبريد في	٥-تراكم رطوبة متجمدة أو شمع	
الدورة ثم اعد الشحن مع	برافيني علي إبرة صمام التمدد أو	
استخدام الزيت المناسب	مقعدة الصمام ويظهر ذلك بزيادة	
وكذلك استخدم مرشح /	مفاجئة في ضغط السحب بعد	
مجفف جيد .	التوقف وارتفاع درجة حرارة جهاز	
	التبريد .	

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- اضبط أو أصلح أو استبدل	١- ماء التبريد غير كافي نتيجة	ضغط الطرد عالي جدا
صمام الماء التالف.	لعطل في صمام الماء العامل	
	بضغط المكثف أو لانخفاض	
	ضغط الماء .	
٢- يستبدل المكثف أو خزان	٢- حجم المكثف أو حزان	
سائل التبريد بآخر له حجم	السائل صغير .	
مناسب .		
٣- زد معدل تدفق الماء بإعادة	٣- درجة حرارة ماء التبريد أعلي	
ضبط صمام الماء وإذا لم يكن	من درجة الحرارة المصمم عليها	
حجمه مناسب بدله .	المكثف المائبي .	
٤- أخرج الهواء وأعد شحن دورة	٤ - هواء في دورة التبريد .	
التبريد .		
٥- أخرج الشحنة الزائدة من	٥- زيادة شحنة مركب التبريد.	
مركب التبريد .		
٦- نظف المكثف .	٦- المكثف عليه أوساخ .	
٧- ضع المكثف في مكان مناسب	٧- تموية غير مناسبة أو يوجد	
حتى يسهل تمويته وتأكد من أن	إعاقة في مسارات هواء تبريد	
المروحة تعمل بصورة طبيعية .	المكثف.	
١- استبدل صمام ماء التبريد	١- صمام ماء التبريد العامل	تذبذب ضغط الطرد .
العامل بضغط المكثف .	بضغط المكثف عاطل .	
٢- افحص صمام ماء التبريد وبدله	٢- معدل تغذية متذبذب لماء	
إذا كان عاطلا وتأكد من عدم	التبريد .	
وجود أي إعاقات في خطوط		
ماء التبريد		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
٣- استبدل صمام التمدد بآخر	٣- صمام التمدد صغير .	تابع تذبذب ضغط
مناسب .		الطرد .
٤- اعد ضبط صمام التمدد	٤- ضبط خاطئ للصمام .	
الحراري .		
٥- استبدل بصيلة الصمام إذا كان	٥- فقدان شحنة بصيلة الصمام.	
ممكنا أو استبدل الصمام.		
٦- استبدل المرشح / المجفف .	٦- انسداد المرشح / المجفف .	
٧- يعمل صيانة للصمام الكهربي	٧- مشكلة في الصمام الكهربي	
أو يستبدل بآخر مناسب .	فهو مغلق أو حجمه أصغر	
	من المطلوب .	
٨- افتح الصمام الغير مفتوح	۸- صمام خدمة سحب	
كاملا أو يستبدل الصمام	الضاغط أو طرد الضاغط أو	
العاطل .	صمام خزان السائل غير	
	مفتوح كاملا أو عاطل .	
٩- استبدل المواسير الصغيرة	٩- مواسير السائل أو السحب	
بأخري ذات قطر مناسب .	ذات قطر صغير .	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	١٠- انسداد في مواسير السائل	
١٠- أزل هذا الانسداد وبدل الجزء	أو السحب .	
التالف .	۱۱ – – زیت غیر مناسب یعیق	
١١- نظف الوحدة من محتوياتها	تدفق مركب التبريد .	
وأعد الشحن مع استخدام زيت		
مناسب .		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- استخدم موزع السائل ثم ثبت	١- توزيع غير جيد لسائل التبريد	ضغط سحب
بصيلة الصمام في مكان نظيف	في المبخر يعمل على امتلاء	منخفض مع تحميص
من مواسير خط سحب	المواسير الأمامية بمركب التبريد	منخفض .
الضاغط.	الأمر الذي يؤدي إلي خنق	
	صمام التمدد قبل أن تمتلئ	
	كل مواسير المبخر بالسائل .	
	٢- سعة الضاغط كبيرة .	
٢- قلل سعة الضاغط بتقليل		
سرعته إذا كان متاحا عن طريق		
البكرات والسيور (الضواغط		
المفتوحة) .	٣- توزيع غير جيد للهواء داخل	
٣- قم بتوزيع جيد للهواء داخل	المبخر .	
المبخر .	٤- السعة التبريدية للمبخر	
٤- استبدل المبخر بآخر له سعة	صغيرة الأمر الذي يؤدي	
مناسبة .	لتراكم الثلج عليه .	
	٥- تراكم الزيت في المبخر .	
٥- شكل مصيدة جديدة في		
ماسورة السحب لإعادة الزيت		
أو استخدم فاصل زيت إذا		
استدعي الأمر ذلك .		
١- اعمل موازنة لجهاز التبريد	۱ - عدم تناسب عناصر دورة	ارتفاع ضغط السحب
باستخدام العناصر المناسبة	التبريد فالمبخر سعته التبريدية	والتحميص .
لحمل التبريد .	عالية والضاغط سعته	
	منخفضة ويوجد حمل كبير في	
	المبخر أكثر من الحمل المصمم	
	عليه الجهاز .	

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
٢- استبدل الصمامات التالفة	۲- تسربات في صمامات طرد	تابع ارتفاع ضغط
للضاغط .	الضاغط .	السحب والتحميص .
١- يستبدل الضاغط بآخر	١- انخفاض سعة الضاغط .	ارتفاع ضغط السحب
مناسب.		وانخفاض التحميص .
٢- أعد ضبط الصمام.	٢- ضبط خاطئ لصمام التمدد.	
٣- يستبدل صمام التمدد بآخر	٣- صمام التمدد حجمه كبير .	
مناسب .		
٤- استبدل الصمامات التالفة	٤- تسربات في صمام طرد	
للضاغط .	الضاغط .	
٥- استبدل الأجزاء المتآكلة أو	٥- تآكل إبرة صمام التمدد أو	
يستبدل الصمام بأكمله .	مقعدته .	
٦- يفك الصمام وينظف .	٦- إبرة الصمام مزرجنة علي	
	وضع يجعل الصمام مفتوحا	
	باستمرار لتراكم أوساخ أو	
	شمع أو تجمد رطوبة .	
٧- يستبدل الصمام .	٧- تلف الغشاء المطاطي لصمام	
	التمدد .	
٨- أزل الانسداد .	۸- انسداد ماسورة التعادل	
	الخارجية أو انسداد عند مكان	
	اللحام مع خط السحب .	
٩- ضع قطعة قماش ساخنة حول	٩ - تحمد الرطوبة في الصمام تعمل	
صمام التمدد لإذابة الثلج مع	علي جعل الصمام علي وضع	
استبدال المجفف / المرشح بآخر	مفتوح باستمرار .	
جديد لمنع دخول الرطوبة		
لصمام التمدد .		
-1.		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- أعد ضبط صمام التمدد .	١- ضبط غير صحيح للتحميص.	تذبذب ضغط
٢- ثبت بصيلة الصمام بطريقة	٢- تركيب غير صحيح لبصيلة	السحب .
صحيحة .	صمام التمدد .	
٣- استبدل موزع السائل إذا كان	٣- رجوع سائل مركب التبريد	
عاطلا .	للضاغط نتيجة لتركيب غير	
	مناسب لموزع السائل .	
٤- ابحث عن سبب هذا التذبذب	٤ - تذبذب في تدفق ماء التبريد	
وصلحه .	للمكثف .	
٥- أزل الانسداد .	٥- انسداد في ماسورة التعادل	
	الخارجي لصمام التمدد	
	الحراري .	
١- استبدل الجوان إذا كان تالفا .	١- تلف بجوان الباب .	ارتفاع درجة حرارة
٢- افحص السخان ومؤقت إذابة	٧- خلل في دورة إذابة الصقيع .	غرفة التبريد وتراكم
الصقيع واستبدل التالف.		الثلج علي ملف
٣- ابحث عن مكان التنفيس	٣- نقص شحنة مركب التبريد.	المبخر.
وعالجه واعمل الصيانة اللازمة.		
٤- أعد ضبط الثرموستات أو	٤- الثرموستات مضبوط علي	
استبدل الثرموستات إذاكان	درجة حرارة عالية عن	
تالفا .	المطلوبة .	
٥- أعد ضبط الصمام.	٥ - ضبط خاطئ لصمام التمدد .	
٦- يستبدل الجهاز بآخر يناسب	٦-أحمال حرارية عالية لا تتناسب	
الأحمال الحرارية الموجودة	مع السعة التبريدية للجهاز .	
(كمية الأطعمة) .		
٧- ينظف صمام التمدد أو	٧- انسداد بصمام التمدد أو أن	
يستبدل بآخر جديد حجمه	حجمه صغير .	
مناسب .		

للوصول الفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
١- اضبط ريش مروحة المبخر أو	١- ريش مروحة المبخر أو المكثف	ضوضاء عالية عند
مروحة المكثف لمنع حدوث	تحتك مع جسم المروحة أو أن	عمل الجهاز .
احتكاك مع جسم المروحة .	عمود المروحة سائب .	
	٢- مستوي الزيت منخفض في	
٢- يضاف زيت إلى المستوي	الضاغط (يمكن مشاهدة	
المناسب .	الزيت من خلال زجاجة بيان	
	زيت الضاغط) .	
	٣- الضاغط يضخ سائل مركب	
٣- يفحص صمام التمدد إذا كان	التبريد .	
به تسرب أو أن حجمه أكبر		
من اللازم .	٤- احتكاك مواسير دورة التبريد	
٤- ابعد المواسير التي تحتك مع	مع بعضها لوجود اهتزازات.	
بعضها .	٥- مسامير تثبيت الضاغط	
٥- شدد علي رباط مسامير تثبيت	محلولة .	
الضاغط .	٦- تآكل كراسي محور الضاغط	
٦- اعمل صيانة شاملة علي	ً أو كسر داخلي في صمامات	
الضاغط .	الضاغط .	

٨-٤ تجميع مركب التبريد في خزان السائل قبل إجراء الصيانة

نحتاج عادة لتجميع مركب التبريد من خط السائل ونقله إلي خزان السائل قبل أعمال الصيانة وفيما يلي الخطوات المتبعة في ذلك .

1- اغلق صمام الخروج من خزان السائل مع إبقاء صمام خدمة السحب وصمام خدمة الطرد مفتوحان .

. ($0.3~{\rm bar}$) إلى قيمة تصل إلى قيمة عليه قاطع الضغط المنخفض إلى قيمة تصل المعاير عليه قاطع الضغط المنخفض

شغل الضاغط مع مراقبة عداد الضغط السحب المثبت علي فتحة صمام حدمة السحب وفي حالة عدم وجود هذا العداد يمكن استخدام تجهيزة عدادات القياس في ذلك وبمجرد الوصول إلي
 (0.3 bar) أو اكثر قليلا وقف الضاغط .

٤- راقب قراءة عداد الضغط السحب ستلاحظ أن الضغط يزداد وذلك بسبب غليان سائل الفريون الذائب في الزيت وعندما يثبت ضغط السحب عند قيمة تقترب من bar أو أعلي قليلا فهذا يعنى أن خط السحب أصبح خاليا من الفريون .

٥- اغلق صمام خدمة السحب.

ويمكن تحميع مركب التبريد في الخزان قبل تبديل المرشح / المحفف أو الصمام الكهربي أو إجراء صيانة في المبخر أو إجراء صيانة أو استبدال لصمام التمدد باتباع الخطوات التالية :-

- ١- أجري تطهير لخط السحب من غاز الفريون .
- ٢- اغلق صمام خدمة سحب الضاغط وصمام خدمة طرد الضاغط.
 - ٣- قم بأعمال الصيانة اللازمة .
- ٤- فك الصامولة الواصلة بين خط السحب وصمام خدمة السحب.
- ٥- افتح صمام خروج السائل من خزان السائل قليلا فيخرج غاز الفريون من ماسورة السحب ليطرد الهواء الموجود وأي رواسب وبعد التأكد من خروج جميع الهواء أعد تجميع صامولة صمام خدمة السحب .
 - ٦- أعد جميع الصمام بالدائرة لوضع التشغيل الطبيعي .
 - ٧- شغل جهاز التبريد وتأكد من عدم وجود تسريب بدورة التبريد .

٨-٥ تفريغ وشحن دورات التبريد التجارية


عادة يتم تفريغ وشحن دورات التبريد التجارية في الحالة التالية :-

- ۱- عند وجود هواء (غازات غير متكاثّفة) في دورة التبريد .
- ٢- عند وجود نقص في شحنة التبريد ناتج عن تسريب في دورة التبريد .
 - ٣- عند وجود رطوبة في دورة التبريد.
 - ٤- عند احتراق محرك الضاغط.

والشكل (٨-٢) يبين طريقة توصيل غرفة تبريد تجارية مع تجهيزة عدادات القياس واسطوانات فريون 17, 16 ومضخة تفريغ 15 استعدادا لتفريغ وشحن دورة التبريد لهذه الغرفة .

حيث أن :-

عزان السائل (نوع راتشت) 2 مروحة المبخر مراتشت) 3 مروحة المبخر الضاغط 5 محمام التمدد الحراري محمام خدمة السحب للضاغط 5 تجهيزة عدادات القياس مرام خدمة الطرد للضاغط 5 تجهيزة عدادات القياس الكريد المحرات القياس مراكب المحرات المح					
الضاغط 3 صمام خدمة السحب للضاغط 4 المبخر مصام خدمة السحب للضاغط مصمام خدمة الطرد للضاغط 5 تجهيزة عدادات القياس	1 مصيدة الزيت	خزان السائل	1 مص	مصيدة الزيت	10
الضاغط 3 صمام التمدد الحراري عمام التمدد الحراري صمام خدمة السحب للضاغط 5 تجهيزة عدادات القياس	وع راتشت) 2 مروحة المبخر	صمام قفل خزان السائل (نوع راتشت)	2 مرو	مروحة المبخر	11
صمام خدمة السحب للضاغط 4 المبخر صمام خدمة الطرد للضاغط 5 تجهيزة عدادات القياس		_	3 ص	صمام التمدد الحراري	12
·			4 المب	المبخر	13
6	5 تجهيزة عدادار	صمام خدمة الطرد للضاغط	ج جج	تجهيزة عدادات القياس	14
المكتف مصخه تقريع	6 مضخة تفريغ	المكثف	6 مض	مضخة تفريغ	15
مروحة المكثف 7 اسطوانة فريون	7 اسطوانة فريود	مروحة المكثف	7 اسع	اسطوانة فريون	16,17
المرشح / الجحفف التبريد	8 غرفة التبريد	المرشح / المجفف	٤ غرف	غرفة التبريد	18
زجاجة البيان	9	زجاجة البيان	9		



٨-٥-١ تفريغ دورات التبريد التجارية

يقصد من عملية التفريغ هو سحب الهواء الموجود داخل دورة التبريد حيث يتسبب وجوده إلي أضرار كبيرة ويعتمد نوع الضر على حالة الهواء .

فالهواء الجاف يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل المكثف وبالتالي يزداد الحمل على الضاغط فيزداد تيار التشغيل وتباعا تزداد درجة حرارة الضاغط .

أما الهواء الرطب فيؤدي إلي أحد الأضرار التالية :-

١- يتكاثف بخار الماء عند الأنبوبة الشعرية أو صمام التمدد الحراري مما يؤدي إلي انسداد دورة التبريد .

٢- تتكون أحماض نتيجة لوجد بخار الماء مع زيت تزييت الضاغط ومركب التبريد خاصة ند
 درجات الحرارة المرتفعة ويعمل هذا الحامض علي تآكل طبقة اعزل لملفات محرك الضاغط ومن ثم تلفه

. . ٣- تكون مواد جلاتينية من تفاعل بخاء الماء مع زيت تزيت الضاغط ومائع التبريد وتؤدي المادة

الجلاتينية لنقص كفاءة الزيت في تزييت الأجزاء الميكانيكية بالضاغط ومابع التبريد وتودي المادة في الجلاتينية لنقص كفاءة الزيت في تزييت الأجزاء الميكانيكية بالضاغط بالإضافة إلى إحداث انسداد في المرشح / المجفف ومما سبق يتضح أهمية تفريغ دورة التبريد من الهواء ويستخدم في ذلك مضحة تفريغ أو ضاغط قديم وهناك طريقة مشهورة في تفريغ دورات الهواء تعرف بالتفريغ الثلاثي Triple وفيما يلي خطوات هذه الطريقة :-

1- يتم تجميع مركب التبريد في خزان السائل بعد تجديدي مكان التسريب إن جد بالماء والصابون أو لمبة الهاليد وذلك بفك الخرطوم الموصل بالفتحة المركزية لتجهيزة عدادات القياس 14 مع فتح كلا من صمام خدمة الطرد 5 وصمام خدمة السحب 4 وكذلك الصمامات A, B لتجهيزة عدادات القياس حتى تصبح قراءة عدادات تجهيزة عدادات القياس .

Y - افتح الصمام اليدوي الموصل بمضخة التفريغ 15 مع إبقاء كلا من صمام خدمة سحب الضاغط 4 وصمام خدمة طرد الضاغط 5 والصمام A والصمام B لتجهيزة عدادات القياس في وضع مفتوح .

- وصل التيار الكهربي بمضخة التفريغ 15 لتفريغ دورة التبريد حتى تصبح قراءة عداد الضغط المركب LO لتجهيزة عدادات القياس مساويا bar - ثم افصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ واغلق الصمام اليدوي الموصل بما .

افتح صمام اسطوانة الفريون 16 لدخول غاز الفريون داخل دورة التبريد حتى قراءة العداد LO
 مساوية 0 bar

- ٥- كرر الخطوات ٢ و ٣ و ٤ .
- ₹- كرر الخطوة ٢ و ٣ وانتظر ربع ساعة فيحدث أحد الاحتمالات التالية :-
- أ- ارتفاع ضغط دورة التبريد إلي O.5 bar أي (inch hg) بوصة زئبق وهذا يعني وجود بخار ماء في دورة التبريد وأن الدورة تحتاج لتكرار الخطوات التفريغ الثلاثي ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ .
- ارتفاع ضغط دورة التبريد ليصبح 0 bar أو اكبر وهذا يعني وجود تنفيس في دورة التبريد وفي هذه الحالة يجب كشف مكان التسريب ولحامه وتكرار الخطوات 1 و 1

ج- عدم تغير قراءة عداد الضغط LO وهذا يعني أن الدورة سليمة وخالية من بخار الماء وبذلك تكون عملية التفريغ قد انتهت .

وينصح باستخدام النيتروجين في اكتشاف أماكن التسريب في دورات التبريد بتوصيل اسطوانة نيتروجين بدلا من مضخة التفريغ ورفع الضغط داخل دورة التبريد إلى ar أماكن التسريب بالماء والصابون وبهذه الطريقة نضمن عدم دخول أي رطوبة داخل دورة التبريد لأن دخول رطوبة يقصر من عمر المجفف / المرشح الجديد المستخدم في دورة التبريد.

والجدير بالذكر أن عملية التفريغ الأولي إلي bar -1 bar على التخلص من %95 من الرطوبة الموجودة داخل دورة التبريد ثم بعد ذلك يتم إدخال كمية صغيرة من شحنة مركب التبريد ليختلط مع الكمية المتبقية من الرطوبة والتي تصل إلي %10 من إجمالي الرطوبة ثم بعد ذلك تعاد عملية التفريغ للمرة الثانية إلي -1 bar فنتخلص من -1 من إجمالي الرطوبة ولا يتبقى إلا -1 من إجمالي الرطوبة ثم يتم إدخال كمية صغيرة من شحنة مركب التبريد ليختلط مع الكمية المتبقية -1 من إجمالي الرطوبة ثم يتم إحراء عملية تفريغ للمرة الثالثة وبذلك نكون قد تخلصنا من كل الرطوبة الموجودة في دورة التبريد .

وتجدر الإشارة إلي أن استخدام مضخة تفريغ خارجية لتفريغ دورات التبريد التجارية ينحصر مع دورات التبريد الصغيرة أما غرف التبريد الكبيرة فعادة يستخدم ضاغط الغرفة في تفريغ دورة التبريد وذلك للتقليل من الفترة اللازمة لتفريغ دورة التبريد ويمكن تلخيص طريقة استخدام ضاغط دورة التبريد في تفريغ الدورة فيما يلي :-

١- تفك وصلة الواصل بين الفتحة اليمني لتجهيزة عدادات الشحن والتفريغ مع صمام حدمة الطرد
 4

7 يفتح كلا من صمام خدمة السحب 4 وصمام خدمة خزان السائل 2 ويغلق صمام خدمة الطرد 5 ويفتح الصمام B لتجهيزة عدادات القياس 14 ويتم إدارة الضاغط حتى تصبح قراءة عداد الضغط LO مساويا bar في هذه الحالة يتم إيقاف الضاغط وغلق الصمام B لتجهيزة عدادات القياس 14 وكذلك فتح صمام خدمة الطرد 5 وتكون عملية التفريغ قد انتهت .

علما بأن الهواء الخارج من دورة التبريد أثناء التفريغ يخرج من فتحة الخدمة لصمام حدمة الطرد.

٣- ضع صمام حدمة السحب على وضع المنتصف (بين الفتح الكامل والغلق الكامل حتى تكون الفتحات الثلاثة للصمام مفتوحة) .

٤- شغل الضاغط 3 وكذلك مروحة المكثف 7 مع مراقبة تدفق مركب التبريد في زجاجية البيان 9

.

٥- عندما يصبح مركب التبريد المتدفق في زجاجة البيان سائلا ولا يحتوي علي أي فقاعات اغلق صمام الاسطوانة 16 ثم الصمام اليدوي المتصل مع الاسطوانة 16 بعد ثواني قليلة ثم اغلق صمام السحب 4 كليا بعد عدة ثواني أخرى ثم افصل الصمام B لتجهيزة عدادات القياس ثم أعد صمام خدمة السحب 4 لوضع التشغيل العادي .

وتجدر الإشارة إلي أنه يمكن استبدال اسطوانة الفريون العادية 16 والتي تحتوي علي 13.5 Kg من الفريون عند شرائها باسطوانة شحن مدرجة (إذا كانت وزن الشحن اللازمة لدورة التبريد معلوم مسبقا) فمعظم أجهزة التبريد التجارية تكون مزودة بلوحة مدون عليها بيانات شحنة مركب التبريد من حيث الوزن ونوع مركب التبريد.

حيث يعدل وضع الغلاف البلاستيكي للاسطوانة المدرجة حتى ينطبق الخط الإرشادي للاسطوانة مع خط الضغط المقابل لقراءة عداد الضغط للاسطوانة المدرجة ويقرأ وزن شحنة مركب التبريد الموجودة بالاسطوانة المدرجة بالوزن المطلوب شحنه في دورة التبريد توقف عملية الشحن .

أما إذا لم تتوفر اسطوانة مدرجة يتم وزن اسطوانة الفريون (16) قبل الشحن ثم بعد ذلك توضع فوق ميزان أثناء الشحن وبمجرد نقص وزن الاسطوانة بالوزن المطلوب شحنه في دورة التبريد توقف عملية الشحن .

٨-٥-٢ شحن دورات التبريد التجارية

يقصد بعملية الشحن هو تعبئة دورة التبريد بالكمية المناسبة من مركب التبريد بعد إتمام عملية التفريغ وهذه العملية يجب أن تتم بدقة عالية لأن نقص شحنة مركب التبريد في دورة التبريد يؤدي لانخفاض ضغط السحب وانخفاض السعة التبريدية للوحدة وقد يؤدي لارتفاع درجة حرارة الضاغط في


حين أن زيادة شحنة مركب التبريد في دورة التبريد يؤدي إلي زيادة ضغط طرد الضاغط ورجوع سائل مركب التبريد إلى خط سحب الضاغط والذي قد يؤدي إلى تلف صمامات الضاغط الداخلية .

وعادة تتم عملية شحن دورات التبريد بصفة عامة إما ببخار مركب التبريد أو بسائل مركب التبريد ويعاب علي الشحن بالبخار أنه يحتاج لوقت طويل خصوصا مع دورات التبريد الكبيرة والتي تحتاج لكميات كبيرة من مركب التبريد .

والشكل (٨-٣) يبين طريقة توصيل تجهيزة عدادات الضغط 14 واسطوانات الشحن 17 , 16 استعدادا للشحن .

حيث أن :-

خزان السائل	1	مصيدة الزيت	10
صمام خروج السائل من الخزان	2	مروحة المبخر	11
الضاغط	3	صمام التمدد الحراري	12
صمام خدمة سحب الضاغط	4	المبخر	13
صمام خدمة طرد الضاغط	5	تجهيزة عدادات القياس	14
المكثف	6	مضخة تفريغ	15
مروحة المكثف	7	اسطوانة فريون	16,17
المرشح / المجفف	8	غرفة التبريد	18
زجاجة البيان	9	موازين قيمة	19



الشكل(٨-٣)

الشحن بالغاز:-

- ١- فك خرطوم الشحن الواصل بين الفتحة اليسرى لتجهيزة عدادات القياس 14 وصمام خدمة سحب الضاغط 4 عند موضع الصمام 4 ثم افتح المجبس اليدوي الموصل مع اسطوانة الفريون 16 وكذلك الصمام B لتجهيزة عدادات القياس 14 ثم افتح صمام اسطوانة الفريون 16 مع توجيه خرطوم الشحن لأسفل للتخلص من أي هواء وبعد لحظات أعد رباط الخرطوم الشحن مع صمام خدمة السحب 4 ثم اغلق الصمام العلوي لاسطوانة الفريون 16.
 - ٢- ضع صمام طرد الضاغط 5 وصمام قفل خزان السائل علي وضع التشغيل العادي .
 ب- الشحن بالسائل :-

 - ١- أوزن اسطوانة مركب التبريد 17 بواسطة الميزان الإلكتروني 19 .
- 7 فك خرطوم الشحن المرن الموصل بصمام قفل خزان السائل 2 وارتدي قفازات مطاطية ونظارة زجاجية للسلامة ثم افتح الصمام A لتجهيزة عدادات القياس 14 ثم افتح الصمام اليدوي الموصل بالاسطوانة 7 ثم افتح صمام اسطوانة الفريون 7 قليلا مع توجيه خرطوم الشحن إلي الأرض فتسمع خروج الهواء وبعد لحظات يخرج سائل في هذه اللحظة اربط خرطوم الشحن مع صمام خروج السائل من خزان السائل واغلق الصمام B .
 - ٣- افتح صمام اسطوانة مركب التبريد كليا .
- B اغلق صمام الخروج لخزان السائل ببطيء وافتح الصمام B لتجهيزة عدادات القياس فيبدأ جريان السائل من الاسطوانة إلى دورة التبريد .
- o تابع وزن الاسطوانة على الميزان 19 وبمجرد نقص وزن الاسطوانة بوزن الشحنة اللازمة لدورة التبريد أغلق صمام الاسطوانة وبعد دقائق أغلق الصمام B لتجهيزة عدادات القياس .
- افتح صمام خروج السائل من زان السائل ثم ارفع جميع العناصر المستخدمة في الشحن مع الحذر لأنه ربما تحتوي خراطيم الشحن على سائل مركب التبريد .
- ٧- ضع جميع صمامات دورة التبريد (صمام سحب الضاغط 4 وصمام طرد الضاغط 5 وصمام
 خروج السائل من خزان السائل 2) على وضع التشغيل العادي .
- ٨- شغل الضاغط وتأكد من أن مركب التبريد المار في زجاجة البيان 9 في صورة سائلة ولا يحتوي على أي فقاعات غازية .
 - 9- افحص دورة التبريد من ناحية التسريب عند جميع الصمامات التي استعملتها .

٨-٥-٣ طرد الرطوية والهواء من الضواغط بعد صيانتها أو خدمتها

تدخل الرطوبة والهواء الجوي إلي داخل الضواغط أثناء أعمال الصيانة ويمكن التخلص من الهواء والرطوبة في هذه الحالة بواسطة الضاغط نفسه باتباع الطريقة التالية :-

- ١- اغلق صمام حدمة السحب وصمام حدمة الضغط للضاغط.
- ٢- فك عدادات الضاغط الموصلة بفتحة خدمة صمام خدمة الطرد .
 - ٣- أعد ضبط قاطع الضغط المنخفض عند أديي ضغط.
- -2 الطرد في تشغيل الضاغط فيخرج الهواء الموجود بداخل الضاغط من فتحة خدمة صمام خدمة الطرد واستمر في تشغيل الضاغط حتى نحصل علي ضغط تخلخل يصل إلي (-20 in Hg) أي (-20 bar) .
 - ٥- وقف الضاغط ثم افتح صمام حدمة السحب جزئيا لكي يمتلئ الضاغط ببخار الفريون .
 - ٦- كرر الخطوات ٤ و ٥ .
- V أعد تركيب عداد الضغط الموصل بفتحة حدمة صمام حدمة الطرد أثناء دوران الضاغط فإذا كانت قراءة عداد الضغط 0 bar فهذا يعني أننا تخلصنا من البخار والرطوبة التي دخلت الضاغط أما إذا كان الضغط أعلى من 0 bar أن نكرر الخطوات 0 و 0 .
- ٨- عند إتمام عملية طرد الرطوبة والهواء من الضاغط افتح كلا من صمام خدمة السحب وصمام خدمة الطرد عند وضع التشغيل العادي .

وتجدر الإشارة أنه يجب الحذر من خفض الضغط الشديد في صندوق المرفق حتى لا يخرج الزيت خارج الضاغط كما أنه يمكن استخدام تجهيزة عدادات القياس في قياس الضغوط في حالة عدم توفر عدادات ضغط مثبتة في فتحات الخدمة لصمامات خدمة السحب والطرد .

٨-٦ تغيير الضواغط المحترقة في أجهزة التبريد التجارية

يوجد ثلاث طرق متبعة في تغيير الضواغط المحترقة وهم كما يلى :-


- . Burn Out Filter / Drier استخدام مرشح / مجفف الضواغط المحترقة
 - r تنظيف دورة التبريد بفريون R-11 .
 - ۳- تنظیف دورة التبرید بفریون R-12.

٨-٦-١ استخدام مجفف / مرشح الضواغط المحترقة

الشكل (٨-٤) يعرض المسقط الرأسي لهذا المرشح ويتكون من :-

١- مرشح / مجفف .
 ٢- ماسورة بنفس مقاس المرشح / الجفف .
 وتتم عملية تغيير الضواغط المحترقة باستخدام مرشح / مجفف الضواغط المحترقة في عدة مراحل وهم كما يلي : الشكل (٨-٤)

١- إخراج مركب التبريد بالطريقة المبينة بالشكل (٨-٥) بعد فصل التيار الكهربي عن الضاغط.



الشكل (۸-٥)

حيث ان :-			
مكثف	1	صمام التمدد	6
خزان السائل	2	مبخر	7
صمام سكتين نوع راتشت	3	صمام خدمة السحب	8
صمام کهربي	4	ضاغط	9
مرشح / مجفف	5	صمام خدمة الطرد	10

١- يتم فصل الضاغط عن دورة التبريد مع استخدام قفازات مطاطية ونظارة .

٢- يستبدل المجفف / المرشح بآخر جديد ويستخدم مرشح / مجفف الضواغط المحترقة .

-7 يتم شحن دورة التبريد بالطريقة المبينة بالشكل -7


حيث أن :-

10	الضاغط	1	مكثف
11	صمام خدمة الطرد	2	خزان السائل
12	تجهيزة عدادات القياس	3	صمام سكتين (راتشت)
13	اسطوانة مدرجة	4	صمام کهربي
14	مضخة تفريغ	5	مرشح / مجفف الضواغط المحترقة
15	منظم ضغط النيتروجين	6	مرشح / مجفف عادي
16	اسطوانة نيتروجين	7	صمام تمدد حراري
17	صمامات يدوية	8	مبخر
		9	صمام خدمة السحب للضاغط

حيث يفتح الصمام A , B في تجهيزة عدادات القياس 12 ويفتح صمامي خدمة السحب والطرد 11 , 9 ثم بعد ذلك يفتح محبس اسطوانة النيتروجين 17 ثم يضبط منظم اسطوانة النيتروجين حتى تصبح قراءة العداد الأيمن في منظم ضغط النيتروجين 15 مساويا (10 bar) في هذه الحالة افتح الصمام اليدوي 17 الموصل باسطوانة النيتروجين وعندما تصبح قراءات عدادات تجهيزة القياس القياس وكذلك الصمام 17 مستقرة علي (10 bar) اغلق الصمام 18 , 18 لتجهيزة عدادات القياس وكذلك الصمام اليدوي 17 الموصل باسطوانة النيتروجين ثم ابحث عن أماكن التسرب عند أماكن اللحامات باستخدام الماء والصابون .

٤- فك الخرطوم الواصل بين صمام حدمة السحب (9) وتجهيزة عدادات القياس 12 وانتظر
 حتى تخرج كل شحنة النيتروجين للخارج .

 $^{\circ}$ أعد توصيل خرطوم تجهيزة عدادات القياس مع صمام خدمة السحب $^{\circ}$ عند وصول الضغط إلى $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ معداد الضغط الأيمن $^{\circ}$ لتجهيزة عدادات القياس $^{\circ}$ $^{\circ}$ مضخة التفريغ حتى لتجهيزة عدادات القياس وكذلك الصمام اليدوي $^{\circ}$ $^{\circ}$



الشكل (٨-٦)

اغلق الصمام اليدوي 17 لمضخة التفريغ وافصل التيار الكهربي عن مضخة التفريغ 14 ثم اغلق صمام خدمة السحب للضاغط 9 ثم افتح الصمام اليدوي لاسطوانة الشحن وأدخل كمية من الفريون للحظة وذلك بفتح الصمام اليدوي 17 باسطوانة الشحن للحظة ثم أعد غلق الصمام اليدوي لاسطوانة الفريون المدرجة وكذلك الصمام اليدوي 17 الموصل بالاسطوانة .

 Λ - كرر الخطوتين Γ و V مرتين ثم انتظر ربع ساعة فإذا لم يتغير الضغط داخل دورة التبريد ابدأ في عملية الشحن (الخطوة V) أما إذا تغير الضغط في دورة التبريد من V الخطوة V أما إذا تغير الضغط في دورة التبريد من V أما إذا تغير الدورة وفي هذه الحالة يلزم تكرار الخطوة V حتى تثبت قراءه عداد الضغط V عند (V عند (

٩- يتم شحن دورة التبريد بطريقة التالية :-

يتم فتح صمام طرد خدمة طرد الضاغط 11 مفتوح والصمام A لتجهيزة عدادات القياس مفتوح وغلق كلا من صمام خدمة السحب للضاغط 9 والصمام B لتجهيزة عدادات القياس 12 ، ثم تعديل وضع الغلاف البلاستيكي للاسطوانة المدرجة حتى ينطبق الخط الإرشادي للاسطوانة مع خط الضغط المقابل لقراءة عداد الضغط للاسطوانة المدرجة ذاتما ثم يفتح الصمام اليدوي للاسطوانة المدرجة ويفتح الصمام اليدوي 17 الموصل بالاسطوانة المدرجة مع متابعة الوزن داخل الاسطوانة المدرجة وبمجرد دخول الشحنة المطلوبة يتم غلق صمام السائل للاسطوانة وكذلك الصمام اليدوي 17 الموصل بالاسطوانة ثم غلق الصمام المدرجة مع متابعة الوزن داخل المسلوبة الموصل بالاسطوانة ثم غلق الصمام المدرجة مع متابعة المورد دخول الشحنة المطلوبة المعلوبة المسلوبة المسلوبة ألم غلق الصمام المدرجة وكذلك المدركة وك

• 1-أدر الوحدة لمدة 48 ساعة ثم اعمل ضخ سفلي للوحدة لنقل شحنة التبريد إلي خزان السائل وذلك بفصل التيار الكهربي عن الصمام الكهربي 4 وعمل قصر علي قاطع الضغط المنخفض وفتح الصمام $\bf B$ لتجهيزة عدادات القياس وعندما تصبح قراءة العداد $\bf LO$ مساوية $\bf b$ 0 وقف الوحدة وأغلق صمام الطرد $\bf d$ 0 والصمام $\bf d$ 0 لتجهيزة عدادات القياس $\bf d$ 1 .

١١ - فك مرشح / مجفف الضواغط المحترقة 5 وركب بدلا منه الماسورة البديلة المرفقة معه .


9 ابدأ في إخراج الهواء من دورة التبريد بفك صامولة خط السحب مع صمام خدمة السحب وللذي دخل أثناء قليلا ثم افتح صمام خزان السائل 3 قليلا فتشعر بخروج الهواء من دورة التبريد والذي دخل أثناء استبدال مرشح / مجفف الضواغط المحترقة وبمحرد خروج سائل مركب التبريد اغلق صامولة خط السحب حيدا وبذلك قد نكون قد انتهينا من تبديل الضاغط المحترق محركه .

A-7-A تنظيف دورة التبريد بفريون R-11 أو R-12

يعتبر فريون R-11 هو افضل المذيبات للترسبات المختلفة التي تحدث في دورات التبريد مثل التسربات الشمعية والجلاتينية وخصوصا بعد حدوث حريق للضاغط وفيما يلي الخطوات المتبعة في تنظيف دورة التبريد بفريون R-11 .

١- كرر الخطوة ١ و ٢ في الفقرة السابقة .

- اغسل دورة التبريد بفريون R-11 بالطريقة المبينة بالشكل (V-A) .



الشكل (٨-٧)

حيث يتم توصيل اسطوانة مملوءة بفريون R-11 مع دورة التبريد بالطريقة المبينة وتجميع خرج دورة التبريد في حوض زجاجي وفي البداية يكون السائل الخارج من دورة التبريد مملوء بالزيوت وبمحرد الوصول إلي شفافة خرج دورة التبريد نكون قد تخلصنا من كل الأحماض التي تكونت أثناء احتراق محرك الضاغط علما بأنه يمكن رفع ضغط الفريون R-11 وذلك بوضع اسطوانة الفريون R-11 في حوض به ماء ساخن درجة حرارته R-10 .


R-2رر الخطوات 2: 10 في الفقرة السابقة مع عدم استخدام مرشح N=10 بحفف الضواغط المحترقة وذلك بعد تنظيف دورة التبريد بفريون R-11 بحوالي ساعة كاملة لحين تبخر أي بقايا لفريون R-11 من دورة التبريد .

والجدير بالذكر أن طريقة تنظيف دورة التبريد باستخدام R-12 لا يختلف عن طريقة تنظيف دورة التبريد باستخدام R-11 علما بأنه يمكن زيادة ضغط الفريون R-12 لضغط مرتفع وذلك بإحدى الطرق التالية :-

١- استخدام اسطوانة مدرجة تحتوي بداخلها علي فريون R12 ثم ارفع الضغط داخل الاسطوانة المدرجة بتوصيل فيشة الاسطوانة الكهربية بالمصدر الكهربي لرفع الضغط داخل الاسطوانة للضغط المطلوب.

. $40~^{\circ}\mathrm{C}$ داخل حوض مملوء بالماء الساخن درجة حرارته R-12

R-12 من فريون R-12 داخل اسطوانة مدرجة وذلك بوضع R-12 من فريون R-12 داخل الاسطوانة المدرجة ثم زيادة الضغط داخل الاسطوانة المدرجة باستخدام النيتروجين بالطريقة المبينة بالشكل (A-A).



الشكل (٨-٨)

حيث أن :-

اسطوانة مدرجة تحتوي علي R-11	1
صمام يدوي	2
منظم ضغط النيتروجين	3
اسطوانة تحتوي على غاز النيتروجين	4

٨-٧ إخراج وإضافة الزيت

بالرغم من أن الضواغط الجديدة تكون مزودة بالزيت اللازم لها من قبل المصنع ولكن عند تركيب الضواغط داخل منظومات التبريد يحدث نقص في مستوي الزيت داخل الضاغط نتيجة لخروج بعض الزيت مع مركب التبريد اليدوي في دورة التبريد لذلك كان من الضروري فحص مستوي الزيت في الضاغط بعد التركيب وإضافة زيت للمستوي المطلوب .

وكذلك يحدث تقص في مستوي الزيت داخل الضواغط عند حدوث تسربات في دورة التبريد لذلك كان من الضروري فحص مستوي الزيت في الضواغط بعد إجراء الصيانة وإضافة الزيت عند اللزوم .

أما إخراج الزيت من الضاغط فيكون ضروري في حالتين وهما :-

١- ارتفاع مستوي الزيت في الضاغط عن المستوي المطلوب.

7 زيادة حمضية الزيت والتي قد تؤدي لتلف عزل ملفات محرك الضاغط وتزداد حمضية الزيت نتيجة لوجود الرطوبة والهواء داخل دورة التبريد مع ارتفاع درجة حرارة الضاغط لأن درجة حرارة الضاغط لا تقل في معظم الأحيان عن 94 O C وعادة تستخدم مجموعة اختبار حمضية الزيت A Acid Test Kit معرض محمضية الزيت ، والشكل (A-A) يعرض مجموعة اختبار حمضية الزيت من إنتاج شركة SPORLAN وهي تتكون من محلولين يتم

ACO ESTA

خلطهما معا بأوزان محددة مع عينة محددة من الزيت فنحصل علي لون معين يعطي دلالة علي مقدار ممضية الزيت وعلي كل حال تعطي الشركات المصنعة لجموعة اختيار ممضية الزيت بيانا عن أوزان الألوان المختلفة المتوقع ظهورها وحمضية الزيت المقابلة لكل لون .

والجدير بالذكر أنه في الحالة الأولي نحتاج لإخراج بعض الشكل (٨-٩) الزيت للوصول للمستوي المطلوب .

أما في الحالة الثانية فيتم إخراج كل الزيت واستبداله بآخر جديد .

٨-٧-١ إضافة الزيت للضواغط

يجب استخدام الزيوت التي توصي بما الشركات المصنعة للضواغط عند إضافة الزيت وعادة تزود الضواغط الكبيرة الشبه مقفلة Semi Hermatic بزجاجة بيان مستوي الزيت وتكون في صندوق المرفق وكذلك فتحة ملىء الزيت .

وفي حالة الضاغطين الموصلين بالتوازي (الضاغط التوأم) فتوضع زجاجة البيان في خط معادلة الضغط بين الضاغطين .

وعادة يحدث تذبذب طفيف حول المنتصف زجاجة البيان أثناء دوران الضاغط ويعتبر ذلك مقبولا .

وعندما يتوقف الضاغط يرتفع مستوي الزيت داخل الضاغط لامتصاص الزيت لمركب التبريد علما بأنه يمكن منع دخول سائل مركب التبريد داخل صندوق المرفق أثناء توقف الضاغط عند استخدام سخان صندوق المرفق Crankcase Heater .

وتجدر الإشارة إلى أن دخول سائل مركب التبريد لصندوق مرفق الضاغط أثناء توقفه قد يسبب تلف صمامات الضاغط خصوصا عند البدء لأن الضاغط غير معد لضغط سائل ولكن مصمم لضغط غاز فقط .

فحص مستوي الزيت:-

من اجل فحص مستوي الزيت يجب إدارة الضاغط نصف ساعة بالحمل الكامل ثم إيقاف الضاغط خمس دقائق ثم بعد ذلك فحص مستوي الزيت .

وفي حالة نقص مستوي الزيت عن المستوي المطلوب يجب أولا معالجة نقص مستوي الزيت ثم بعد ذلك إضافة الزيت وهناك سببان لنقص مستوي الزيت وهما حدوث تسريب في دورة التبريد أو حدوث إعاقة لعودة الزيت لصندوق المرفق مثل وجود مصايد للزيت .

طرق إضافة الزيت للضاغط: -

١- استخدام مضخة يدوية .


٢ - استخدام مضخة التفريغ .

أولا استخدام المضخة اليدوية:-

الشكل (١٠-٨) يبين طريقة استخدام مضخة يدوية تشبه المنفاخ المستخدم لنفخ الدراجات الإضافة زيت للضاغط وصولا للمستوي المطلوب .

حيث أن :-

فتحة مليء الزيت	1
مضخة يدوية	2
زجاجة بيان الزيت	3
صمام خدمة السحب	4
الضاغط	5
وعاء بع زيت	6




والجدير بالذكر أن بعض الضواغط تكون غير مزودة بزجاجة بيان لفحص مستوي الزيت كالمبينة بالشكل (١١-٨) .

حيث أن :-

عصا قياس مستوي الزيت	1	عمود الإدارة	4
مستوي الزيت	2	طبة مليء الزيت	5
وسيلة طرطشة	3	کرسی محور	6

فالشكل (أ) يبين مسقط جانبي لضاغط مزود بعصا لقياس مستوي الزيت تماما مثل محركات السيارات .

والشكل (ب) يبين مسقط جانبي لضاغط يتم تزويده بالزيت إلى أن يفيض الزيت من فتحة الملبيء ، وفي كلا الأحوال يكون مستوي الزيت أقل من مستوي عمود المرفق بحوالي 25 mm .




الشكل (١-٨)

ثانيا استخدام مضخة التفريغ:-

والشكل (٨-١٢) يبين طريقة إضافة الزيت باستخدام مضخة التفريغ .

حيث أن :-

خزان السائل	1	مروجة المبخر	11
صمام خروج السائل من خزان السائل	2	صمام تمدد حراري	12
الضاغط	3	المبخر 3	13
صمام خدمة السحب	4	تجهيزة عدادات القياس	14
صمام خدمة الطرد	5	مضخة تفريغ	15
المكثف	6	صمام قفل يدوي	16
مروحة المكثف	7	فتحة الزيت	17
مرشح / مجفف	8	زجاجة بيان مستوي الزيت	18
زجاجة بيان لمراقبة تدفق مركب التبريد	9	وعاء به زیت	19
مصيدة زيت	10	غرفة التبريد 0	20



الخطوات:-

B التجهيزة عدادات B الماغط B أفتح الصمام B المناغط B المناغط B المناغط B المناغط B .

٢- عند وصول ضغط السحب المبين علي العداد LO إلي 0.1 bar وقف الضاغط ثم اقفل صمام خدمة الطرد 5.

٣-فك طبة الزيت 17 وادخل خرطوم إضافة الزيت الموصل بالصمام اليدوي 16 فيها وأحكم سد طبة الزيت بوسيلة إحكام مناسبة .

\$-ضع الطرف الحر لخرطوم إضافة الزيت داخل وعاء مملوء بزيت نظيف 19 وافتح صمام خدمة السحب 4 قليلا ليرتفع الضغط داخل صندوق المرفق قليلا ثم افتح الصمام اليدوي 16 ببطيء لإخراج الهواء من خرطوم إضافة الزيت إلي وعاء الزيت ثم اغلق صمام خدمة السحب 4 مرة أخري . ٥-شغل مضخة تفريغ 15 مع التأكد من أن الصمام اليدوي للمضخة مفتوح وكذلك الصمام B لتجهيزة عدادات القياس مفتوح لتقليل ضغط صندوق المرفق قليلا عن الضغط الجوي ثم افتح الصمام 16 فيدخل الزيت من وعاء الزيت 19 إلي الضاغط 3 وبمجرد الوصول للمستوي المطلوب والمحدد من قبل الشركة المصنعة علي زجاجة البيان 18 نغلق الصمام 16 .

 7 -وقف مضخة التفريغ 15 ثم اغلق الصمام 8 ثم افتح صمام خدمة السحب 4 قليلا لإخراج الزيت من خرطوم إضافة الزيت للوعاء 19 وذلك أثناء فتح الصمام 16 ثم بعد ذلك اغلق كلا من الصمام 16 وصمام خدمة السحب .

٧- أخرج خرطوم إضافة الزيت من فتحة المليء وغطى فتحة المليء بطبة الزيت .

 $\Lambda - 1$ اطرد الرطوبة والهواء من الضاغط (ارجع للفقرة $\Lambda - 7 - 7$) .

٩-افتح صمام حدمة السحب والطرد كليا أو ضعهم على وضع التشغيل العادي .

١٠-أجري اختبار تسريب للضاغط .

١١ - شغل الضاغط بالحمل الكامل لمدة عشرون دقيقة ثم وقف الضاغط خمس دقائق وأعد فحص مستوي الزيت .

٨-٧-٨ إخراج الزيت من الضواغط


يوجد نوعان من الضواغط الأول يكون مزود بطبة تصريف الزيت أسفل صندوق المرفق والنوع الآخر غير مزود بهذه الطبة وتعتمد طريقتين مستخدمتين لإخراج الزيت من الضاغط وهم كما يلي ._

أ-باستخدام طبة تفريغ الزيت وخطواتها كالتالي :-

١- قم بإدارة الضاغط ليعمل بالحمل الكامل لمدة عشرون دقيقة ثم اغلق صمام حدمة السحب
 لخفض الضغط في صندوق المرفق إلى 0.1 bar .

٢- وقف الضاغط واغلق صمام حدمة الطرد.

- ٣- افتح طبة تصريف الزيت قليلا حتى يخرج بعض الزيت من حول أسنان الطبة مع متابعة الزيت من خلال زجاجة البيان الموجودة بصندوق المرفق وبمجرد الوصول للمستوي المطلوب اغلق طبة تصريف الزيت بإحكام.
 - ب-باستخدام فتح مليء الزيت بالطريقة المبينة بالشكل (٨-١٣) وفيما يلي الخطوات المتبعة :-
- ا- قم بإدارة الضاغط 8 ليعمل الحمل بالكامل لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة ثم اغلق صمام خدمة السحب 4 لخفض الضغط في صندوق المرفق إلى 8 والذي يمكن متابعته بواسطة العداد LO لتجهيزة عدادات القياس 4 وذلك بفتح الصمام 8 وغلق الفتحة المركزية للتجهيزة .
 - ٧- وقف الضاغط واغلق صمام حدمة الطرد 5.
- ٣- فك طبة مليء الزيت قليلا واسمح بخروج الضغط الزائد من حول أسنان طبة مليء الزيت ثم
 فك الطبة كليا وأدخل ماسورة لإضافة الزيت داخل فتحة المليء واحكم فتحة المليء بطبة
 مطاطية .
- ٤- افتح صمام خدمة السحب 4 قليلا فيزداد الضغط داخل صندوق المرفق ليصل إلي 0.3 bar ثم
 اغلق صمام السحب مرة أخري .
- ٥- افتح الصمام اليدوي 17 الموصل بماسورة سحب الزيت قليلا لإخراج كمية الزيت المطلوب سحبها إلى الوعاء 18 وبمحرد الوصول لمستوي الزيت المطلوب والذي يمكن معرفته من زجاجة البيان 16 اغلق الصمام اليدوي 17.
- ٦- فك الخرطوم الواصل بين صمام حدمة السحب 4 وتجهيزة عدادات القياس 4 فيخرج الضغط المتبقي داخل صندوق المرفق للخارج.
- ٧- ارفع ماسورة سحب الزيت وكذلك الطبة المطاطية وأعد تركيب طبة مليء الزيت ثم أعد صمامات خدمة السحب والطرد لوضع التشغيل العادي .
- ٨- قم بإدارة الضاغط في ظروف التشغيل الطبيعية لمدة عشرون دقيقة ثم وقف الضاغط خمس
 دقائق وافحص مستوي الزيت للتأكد من الوصول للمستوي المطلوب .



الشكل (۱۳-۸)

٨-٨ تشغيل أجهزة التبريد التجارية لأول مرة

عند تشغيل أجهزة التبريد لأول مرة أو بعد فترة توقف طويلة يجب إتباع الخطوات التالية :-

١- تأكد من التتابع الصحيح لأوجه المصدر بمعني أن تكون أطراف الجهاز موصلة بالترتيب

 $\cdot (L1 - L2 - L3)$

٢- تأكد من قواطع الدائرة الكهربية المستخدمة في لوحات الكهرباء والتي تغذي جهاز التبريد ذات
 سعات تيارية مناسبة لجهاز التبريد .

عند عدم وجود عدادات ضغط في فتحات خدمة الصمامات في دورة التبريد للجهاز يمكن
 استخدام تجهيزة عدادات القياس لقياس الضغوط .

٤- شغل مروجة المكثف أو مضخة الماء تبريد المكثف إذا كانت تعمل بصور مستقلة عن الضاغط. شغل الضاغط عند ضغط سحب أعلي قليلا من ضغط القطع لقاطع الضغط المنخفض وذلك بتقليل كمية الفريون التي تصل للضاغط بالغلق الجزئي لصمام خروج السائل من خزان السائل أو صمام خدمة سحب الضاغط.

- ٥- عند وصول سرعة الضاغط لسرعة التشغيل المقننة خذ القراءات التالية :-
 - ♦ جهد أطراف محرك الضاغط بالآفوميتر.
 - ♦ شدة تيار الضاغط بأميتر ذو كماشة .
 - ♦ ضغط السحب وضغط الطرد وضغط مضخة الزيت إن وجدت .
 وكذلك تأكد من أن :-
 - ♦ هناك كمية كافية من الهواء أو الماء يمر خلال المكثف.
 - ♦ مروحة المبخر تعمل بشكل طبيعي .

وإذا كانت أحد القراءات السابقة خارج الجدود الطبيعية أو أن أحد الملاحظات السابقة غير طبيعية قم بالفحوصات اللازمة وأجري الصيانة اللازمة وأعد الخطوات ١ : ٦ .

٦- ارفع حمل الضاغط تدرجيا وذلك بالفتح التدريجي لصمام خروج السائل من خزان السائل أو
 صمام خدمة السحب وأثناء زيادة الحمل كرر الخطوة ٦ .

٧- تأكد من أن جهاز التبريد يبرد بصورة طبيعية وأن صمام التمدد مضبوط بشكل صحيح ويمكن التأكد من ذلك بقياس التحميص ثم راجع ضبوطات أجهزة التحكم (قاطع الضغط العالي – قاطع الضغط المنخفض – الثرموستات – قاطع ضغط الزيت) وتأكد من أن جهاز التبريد يعمل في حدود ضبوطات أجهزة التحكم وانه لا يوجد أي تسرب .

٨- اعمل سجلا لجهاز التبريد ودون فيه البيانات الفنية مثل ضغوط التشغيل وتيار الضاغط ودرجة
 حرارة التشغيل لأن ذلك مفيد جدا عند حدوث أي أعطال في المستقبل .

Recovery & Recycle وحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد Unit


في الآونة الأخيرة قدمت الشركات المصنعة لمعدات التبريد وحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد ولهذه الوحدة ثلاث وظائف وهي :-

١- استرجاع مركب التبريد من أجهزة التبريد التي تجري عليها صيانة وتخزينها في اسطوانات خارجية مفرغة من ضغط (13in hg -) أي (0.54 bar -) .


وأثناء هذه العملية يتم تفريغ جهاز التبريد إلي 0 bar أو (-0.67 bar) .

والشكل ($1 \pm - 1$) يبين طريقة استرجاع مركب التبريد من أجهزة التبريد بواسطة وحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد من إنتاج شركة (TOTA LINE CARRIER CO.) ونعطي إمكانية استرجاع (96 ± 0.00) من مركب التبريد الموجود بدورة التبريد وتخزينه في اسطوانات فارغة .

٢- تكرير مركب التبريد المخزن في الاسطوانة بعد الانتهاء من عملية الاسترجاع حيث يسمح لمركب التبريد بالدوران داخل وحدة الاسترجاع / التكرير من أجل فصل الزيت – إزالة أي رطوبة – إزالة أي هواء .



والشكل (٥-٨) يبين طريقة تكرير مركب التبريد من أجهزة التبريد بواسطة وحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد من إنتاج شركة (TOTA LINE CARRIER CO.) علما بأنها مزودة بإمكانية لاختبار جودة مركب التبريد المسترجع حيث تبين مستوي الرطوبة إلي عشرة أجزاء بالمليون وتكشف عن وجود أي حامض قد يؤدي لتآكل عوازل محرك الضاغط .



الشكل (٨-٥١)

٣- إعادة شحن مركب التبريد المسترجع والمكرر بشحنة في دورة التبريد التي يجري عليها عمليات الصيانة ، والشكل (١٦-٨) يبين طريقة إعادة شحن مركب التبريد باستخدام وحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد من إنتاج شركة (TOTA LINE CARRIER CO.) .

وبوحدة الاسترجاع / التكرير لمركبات التبريد يمكن المحافظة علي طبقة الأوزون المحيطة بالكرة الأرضية حيث أن غازات الفريونات من أهم الأسباب التي تحدث ثقب في هذه الطبقة والأمر الذي إلي وصول الإشعاعات الضارة من الشمس إلي الأرض وهذا يسبب انتشار العديد من الأمراض لعل أخطرها أمراض السرطانات.

وكذلك فإن وحدة الاسترجاع / التكرير يمكن تقليل تكلفة الصيانة إذ انه يمكن توفير التكلفة اللازمة لشراء مركبات فريون جديدة أثناء الصيانة .

R-134 a بفريون R-12 استبدال 1۰-۸

- ١- يصرف الزيت من الضاغط وفاصل الزيت.
- ٢- يشحن الضاغط وفاصل الزيت بزيت له قاعدة ESTER ثم يدار الضاغط مدة لا تقل عن
 أربعة ساعات .
- ٣- كرر الخطوة ١ و ٢ فيذوب الزيت المعدي القديم في زيت الإستر واترك الوحدة تدور لمدة يوم أو
 يومين .
 - ٤ كرر الخطوة ١ .
- ٥ قس النسبة المئوية للزيت المعدي الذائب في زيت الإستر ويجب ألا تزيد هذه النسبة عن 1% وإذا
 زادت عن 1% كرر الخطوات ١ و ٢ و ٣ وتوجد أجهزة معينة لقياس النسبة المئوية للزيت المعدي .

٦ - فرغ الوحدة من فريون R-12 .


٧- استبدل صمام التمدد والمرشح / الجفف بأخرى تعمل مع فريون R-134a .

 Λ فرغ الوحدة وصولا لضغط ($1.5~{
m m~bar}$) علما بأن زيت ESTER بمتص نسبة أعلى من الرطوبة عن الزيت المعدني .

9- اشحن الوحدة بفريون R-134a

ويجب مراعاة أن جميع الأدوات المستخدمة مع فريون R-12 مثل وصلة الاختبار والخراطيم ومضخة التفريغ تستبدل بأخرى تستخدم مع R-134a .

والجدير بالذكر أن خطوات استبدال R-502 بفريون R-404A لا تختلف عن خطوات استبدال والجدير بالذكر أن خطوات استبدال R-134a في صورة سائلة من خط السحب.



۸-۱۱ استبدال فریون R-12 بفریون ۱۱-۸

يعتبر تأثير فريون R-22 على طبقة الأوزون أقل ضررا بكثير من فريون R-12 لذلك فإن بروتوكول مونتريال سمح باستخدام R-11, R-12, R-113 في حين أن فريون R-11, R-12, R-113, R-115, R-115, R-114, R-115 لغام 2000 ونظرا لأن الخواص الحرارية لفريون R-11 لذلك فهناك بعض الأمور التي تراعي عند استبدال R-12 بغريون R-12 وهم كما يلى :-


١- يجب التأكد من أن محرك الضاغط قادر علي إدارة الضاغط بدون حدوث زيادة في الحمل عند استخدام R-22 .

R-22 لذلك فإن الضاغط سوف يسحب وزن أكبر حتى الله التبريدية ولذلك يجب التقليل حجم المبخر حتى لا تقل درجة الحرارة عن المطلوب .

R-2 درجة حرارة فريون R-22 المضغوط أعلي من مثيلتها لفريون R-12 وهذا يؤدي إلى إحداث أضرار بالزيت خصوصا إذا وصلت درجة الحرارة إلى اعلى من R-130 وهذه الظاهرة في غاية الخطورة مع الضواغط التي تبرد محركاتها بغاز السحب لذلك ينصح باستخدام ضواغط شبه مقفلة والتي لم محركات مزودة بمروحة تبريد .

R-22 وزيادة السعة التبريدية فإن الحرارة اللزمة لإنضغاط R-22 وزيادة السعة التبريدية فإن الحرارة التي يجب أن يتخلص منها في المكثف ستزداد عند استخدامها R-22 لذلك يجب زيادة حجم المكثف .

والشكل (1 - 1) يبين طريقة التحكم في سعة الضاغط لتتوافق مع سعة المبخر للمحافظة على درجة حرارة فريون R-22 عند الانضغاط عند الجدود المسموحة .



حيث أن :-

4	المبخر	1	المكثف
5	الضاغط	2	خزان السائل
6	منظم سعة	3	صمام التمدد الحراري
7	صمام حقن		

فيعمل منظم سعة الضاغط 6 علي تثبيت ضغط السحب لمنع ارتفاع الضغط عند زيادة الأحمال أو ارتفاع درجة الحرارة الخارجية وكذلك منع انخفاض ضغط سحب الضاغط عند انخفاض الأحمال

وللتقليل من درجة الحرارة عند خط سحب الضاغط يتم حقن بعض سائل مركب التبريد بواسطة صمام الحقن 7 والذي لا يختلف في تركيبه عن صمام التمدد الحراري العادي وبذلك نمنع ارتفاع درجة حرارة فريون R-22 في خط الطرد عن الوصول لحدود غير آمنة .

الباب التاسع خدمة المكيفات المركزية

خدمة المكيفات المركزية

٩-١ مقدمة


وتتواجد أنظمة التكييف المركزية العاملة بالهواء والعاملة بالماء والعاملة بالماء والهواء بسعات تبريدية تبدأ من 25 طن تبريد وتصل إلي عدة آلاف من أطنان التبريد .

وتتواجد أنظمة التكييف المركزية في صورتين وهما :-

أنظمة التكييف المركزية ذات التمدد المباشر

وهي لا تختلف في تركيبها عن أجهزة تكييف الغرف وأجهزة التكييف الجزأة وتتواجد هي الأخرى في صورتين وهما :-

أ- مكيفات مجزأة والشكل (٩-١) يعرض نماذج مختلفة للمكيفات الجزأة (الوحدات المنفصلة)




حيث أن :-			
وحدة تكثيف خارجية	1	جريلة الهواء الراجع	6
الضاغط	2	جريلة هواء الإمداد	7
الوحدة الداخلية (وحدة مناولة الهواء	3	ماسورة غاز الفريون	8
(
مجارى إمداد الهواء	4	ماسورة سائل الفريون	9
مجارى إرجاع الهواء الراجع	5		

فالشكل (أ) يعرض وحدة منفصلة نفخ حر أو بقنوات والضاغط في الوحدة الخارجية .

، والشكل (ب) يعرض وحدة منفصلة نفخ حر أو بقنوات والضاغط في الوحدة الداخلية ، والشكل (ج) يعرض وحدة منفصلة بقنوات تثبت فوق السقف المعلق .

ب-مكيفات مجمعة وتتميز بتجميع جميع عناصر دورة التبريد في وحدة واحدة تماما مثل مكيفات النافذة والشكل (٩-٢) يعرض النماذج المختلفة لهذه المكيفات .



الشكل (٩-٢)

حيث أن:-

مكيف مجمع تبريد ماء	1	قنوات هواء الإمداد	8
الضاغط	2	قناة الهواء الراجع	9
برج التبريد	3	حريلة إمداد	10
مضخة الماء	4	جريلة الهواء الراجع	11
مخرج الهواء المكيف	5	السطح	12
مدخل الهواء العادم	6	سقف معلق	13
مكيف مجمع تبريد هواء يوضع على	7		

السطح

فالشكل (أ) لمكيف مجمع يوضع على الأرض نفخ حر تبريد ماء ، والشكل (ب) لمكيف مجمع تبريد ماء ، وولشكل (ب) لمكيف مخمع يوضع على الأرض بقنوات هواء والشكل (ج) لمكيف مجمع يوضع فوق السطح مزود بقنوات إمداد وقنوات هواء راجع تبريد هواء .

والجدير بالذكر أن خدمة المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر لا تختلف عن مثيلتها لمكيفات الغرف (النافذة والمجزأة) إلا في صيانة وحدات مناولة الهواء وأبراج التبريد فتتشابه مع مثيلتها للمكيفات المركزية التي تعمل بالماء المثلج والماء الساخن والتي سنتناولها فيما بعد .

مكيفات مركزية تعمل بالماء المثلج والماء البارد

وهي تتكون بصفة عامة من مجموعة من العناصر الأساسية مثل:-

مثلج الماء Water Chiller

Boiler الغلاية

وحدات مناولة الهواء AHU

أبراج التبريد Cooling Tower

ويتم تحميع هذه العناصر في الموقع وذلك في البدروم أو في السطح ويصل مدة تركيب أي نظام تكييف مركزي ما بين عدة شهور تصل أحيانا إلى سنة أو أكثر في المباني الشاهقة . ويقوم باحتيار عناصر أجهزة التكييف المركزية مهندسين أكفاء يعملون في هذا الجال أما فني الصيانة فيكون لهم دراية عالية بالعناصر المحتلفة لهذه الأنظمة وطرق تشغيلها وصيانتها .


والشكل (٩-٣) يعرض العناصر المكونة لنظام تكييف مركزي بمجرة هواء واحدة .

			حيث أن :-
COM	الضاغط	CHILLER	مثلج الماء
EVA	المبخر	BOILER	الغلاية
V1: V4	صمامات يدوية	CT	برج التبريد
RA	الهواء الراجع	AHU	وحدة مناولة الهواء
OA	الهواء الجوي	CWP	مضخة ماء تبريد المكثف
PRH	سخان قبلي	CHSP	مضخة تغذية الماء المثلج
F	المرشح	CHRP	مضخة الماء المثلج الراجع
HUM	المرطب	HWSP	مضخة تغذية الماء الساخن
SV	صمام کهربي	HWRP	مضخة تغذية الماء المثلج
CC	ملف تبرید	CHST	حزان تغذية الماء المثلج
НС	ملف التسخين	CHRT	حزان الماء المثلج الراجع
F-P	خانق المسار الوجهي والمسار البديل	HWRT	حزان الماء الساحن الراجع
SF	مروحة الإمداد	PR	صمام ضبط الضغط
SG	منفذ تغذية في إحدى الغرف	CHS	ماء الإمداد المثلج
HW	الماء الساخن	CHR	الماء المثلج الراجع
BF	البدروم	HWS	ماء الإمداد الساخن
RF	السقف	HWR	الماء الساخن الراجع
D	دامبر	CON	المكثف

نظرية التشغيل:-

يقوم مثلج الماء بإنتاج ماء مثلج درجة حرارته تتراوح ما بين (7° C) وبواسطة مضخة تدوير هذا الماء المثلج CC يتم تدوير هذا الماء المثلج في ملف التبريد CC في وحدة مناولة الهواء المثلج ويعود الماء المثلج من وحدة مناولة الهواء بزيادة في درجة الحرارة تصل إلي 7° 5.5 إلي المثلج بواسطة مضخة تدوير الماء المثلج الراجع CHRP أما في الشتاء فتقوم الغلاية BOILER بتوليد ماء HWSP ما بين (7° 82) وتقوم مضخة تبريد الماء الساخن 7° وتقوم مضخة تبريد الماء الساخن 7° 63 هـ

بتدوير هذا الماء في ملف التسخين HC بوحدة مناولة الهواء AHU علما بأنه يمكن استخدام الغلاية ومثلج الماء في نفس الوقت حث أنه في المباني الكبيرة قد نحتاج إلي تبريد بعض الأماكن وتسخين لبعض الأماكن .



أما الماء المستخدم في تبريد مكثف مثلج الماء فيتم ضخه عند درجة حرارة $^{\circ}$ 35 إلى برج التبريد حيث يتم خفض درجة حرارته في برج التبريد إلى حوالي $^{\circ}$ 29.5 ويعمل المسار البديل الموجود في برج التبريد على المتحكم في درجة حرارة الماء الراجع إلى المكثف تبعا للتغير في درجة حرارة المواء الجوي بحيث لا تقل بأي حال منن الأحوال عن $^{\circ}$ 21 . أما وحدة مناولة الهواء AHU فيختلف تركيبها باختلاف نوع التطبيق وعادة هي تتكون من : $^{\circ}$

- ۱- ملف ماء مثلج .
- ٢- ملف ماء ساخن أو بخار ماء .
- ۳ وحدة ترطيب Humidifier
 - ٤ مرشح .
- ٥- دامبرات من النوع الجانبي والوجهي Pass Damper
- ٦- صندوق خلط بدامبرات للتحكم في نسبة خلط الهواء الراجع والهواء الجوي .
 - ٧- مراوح إمداد ومراوح للراجع .

ويستخدم ملف التسخين القبلي Pre Heater عند الحاجة لكمية كبيرة من الهواء الجوي والذي تكون حرارته أقل من $0~^{
m o}{
m C}$.

وتعمل دامبرات الممر الجانبي والوجهي بالتحكم في إمرار كل أو جزء من الهواء المرشح والمسخن مبدئيا علي ملف التبريد ثم وحدة الترطيب ثم ملف التسخين ،ثم بعد ذلك تقوم مروحة الإمداد بدفع الهواء المكيف إلي المناطق المطلوب تكيفها . وتتم عملية التحكم في أنظمة التكييف المركزية إما كهربيا أو هوائيا Pneumatic أو هوائيا في الكترونيا أو بأجهزة تحكم مبرمج أو بكل هذه الأنظمة معا.

٩-٢ خدمة المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر


إن عمل المكيفات المركزية المجزأة أو المجمعة لمدة طويلة بدون صيانة دورية يؤدى لانخفاض الأداء مع زيادة الضوضاء الصادرة من الضاغط وكذلك زيادة الاهتزازات الصادرة من الضاغط وكذلك زيادة الاهتزازات وتدنى سعة التبريد وزيادة استهلاك الطاقة الكهربية وحدوث تسربات فى دورة التبريد وهذا يحتاج لتكلفة عالية عند الإصلاح ولتجنب ذلك يجب إجراء صيانة دورية لها للمحافظة عليها في صورة جيدة بصفة دائمة .

أولا أعمال الصيانة الشاملة للمكيفات المركزية ذات التمدد

المباشر:-

١-قياس مقاومة عزل الضاغط ومحركات المراوح بجهاز الميحر ويجب ألا تقل عن واحد ميحا أوم ويجب تشغيل سخان صندوق المرفق لمدة لاتقل عن اثني عشر ساعة قبل قياس مقاومة العزل والشكل (


٩-٤) يبين كيفية قياس مقاومة العازل بالميجر.



الشكل (٩-٤)


7 فحص كراسي محور المراوح لمعرفة مستوى الضوضاء والاهتزازات باستخدام سماعة طبية أو جهاز قياس الاهتزازات كما هو مبين بالشكل (9 - 0) فإذا كانت الاهتزازات عالية يجب إضافة زيت أو شحم وإذا كانت من الأنواع التي يمكن تشحيمها أو الاستبدال .

٣- فحص سير المروحة مرة كل عام ويتم استبدال السير في
 حالة تلفه أو عند حدوث انزلاق للسير على الطارة أدى
 لحدوث لمعان بالسير ويتم فحص شد السير وضبط الشد إن



الشكل (٩-٥)

لزم الأمر والشكل (٩-٦) يبين كيفية قياس أقصى قوة للوصول للانحراف المطلوب باستخدام جهاز فحص السيور (الشكل أ) وجهاز فحص أقصى قوة (الشكل ب) .



٤-فحص المروحة مرة كل سنة وتنظيفها من الأتربة والصدأ مع إدارتها يدويا والتأكد من أنها مثبتة
 جيدا على عمود الإدارة وفي نفس الوقت التأكد من أن المروحة تدور في اتجاه عقارب الساعة .

٥-فحص عناصر الوقاية مرة كل سنة مثل قاطع الضغط العالي وقاطع الضغط المنخفض وقاطع ضغط الزيت وريلاي زيادة الحمل .

٦-فحص تسرب الغاز مرة كل عام باستخدام لمبة الهاليد حيث يتم كشف الأجزاء الداخلية للمكيف وفحصها بلمبة الهاليد فإذا أصبح لون اللهب أخضر دل على وجود تسرب وهذا يلزمه تفريغ واعادة شحن بعد علاج مكان التسرب .

٧-فحص أجزاء لوحة التحكم الكهربية مرة كل عام للتأكد من عدم وجود أي وصلات مفكوكة

٨- تنظيف المبادلات الحرارية (المكثف والمبخر) مرة كل عام وذلك بالشفط بمكنسة كهربية .

9-في حالة حدوث تكلس للأملاح على جدران خزان برج التبريد يجب تنظيفها باستخدام حامض وإضافة مانع للتكلس مع ماء التبريد.

١٠ في حالة تكون طين رخو في خزان برج التبريد يجب تنظيف الخزان بمزيل الطين ثم إضافة مانع
 تكون الطين مع ماء التبريد .

١١- في حالة تكون صدأ على جدران خزان برج التبريد يجب إضافة مانع صدأ مع ماء التبريد .

١٢ - فحص نسبة الحمضية والقلوية PH للماء باستخدام ورق اختبار PH كما بالشكل (٩- ٧) والذي يبين نسبة لحمضية والقلوية والجدول (٩- ١) يبين ألوان ورق اختبار PH عند قيم مختلفة لل PH .

الشكل (٩-٧)

الجدول (٩-١)

أكبرمن10	9:10	6:8	4:6	2:4	1:2	قيمة PH
بنفسجي	أزرق	أخضر	أصفر	برتقالي	أحمر	اللون

ثانيا خطوات صيانة المكيف أثناء التشغيل العادي

أثناء التشغيل العادي للمكيفات المركزية ذات التمدد المباشر يجب تنظيف مرشح الهواء كل أسبوعين علما بأن مرشح الهواء إذا كان مسدود فان السعة التبريدية تقل وتزداد الضوضاء ويتم تنظيف مرشح الهواء إما بالشفط بمكنسة كهربية أو بالغسيل بالماء بعد إزالة الأتربة العالقة بفرشاة مع ترك المرشح

يجف تماما قبل إعادة استخدامه مع ملاحظة أنه لاينبغي تشغيل المكيف بدون مرشح لأن ذلك يؤدى إلى حدوث مشاكل كبيرة فيما بعد .

ثالثا خطوات صيانة المكيف أثناء فترات التوقف المكيف

- ١-تشغيل المكيف نصف يوم على وضع المروحة لتجفيف المكيف من الداخل .
 - ٢-نظف مرشح الهواء .
 - ٣-افصل التيار الكهربي عن المكيف.
- ٤-نظف وعاء تجميع الماء المتكاثف لأن ترسب الأتربة داخل هذا الوعاء يمكن أن يسد فتحة تصريف الأمر الذي يؤدى لإحداث مشاكل مستقبلة .
- ٥-نظف المبادل الحراري الداخلي والخارجي مركل سنتان إلى ثلاثة سنوات بمكنسة كهربية .

ثالثا عند بداية مواسم التشغيل:-

- ١ نظف مرشح الهواء .
- ٢ افحص الجهاز من الداخل والخارج وتأكد من عدم وجود تلفيات.
 - ٣- تأكد من عدم وجود تسرب للزيت .
 - ٤-تأكد من أن اتجاه دوران المروحة في اتجاه عقارب الساعة .
- ٥-شغل مروحة المبخر لتجفيف الجهاز من الداخل ثم شغل الجهاز بالطريقة المعتادة .

٩ - ٣ خدمة مثلجات الماء الترددية

٩-٣- ابدء تشغيل مثلج الماء الترددي لأول مرة

يجب عدم محاولة بدء تشغيل مثلج الماء الترددي لأول مرة قبل الانتهاء من الخطوات التالية :-

- ١- افحص جميع العناصر المرفقة مثل مضخة الماء المثلج ووحدة مناولة الهواء ويجب أن يكون هناك ربط كهربي بين بادئ حركة مضخة الماء ودائرة التحكم في المثلج.
- ٢- افتح صمامات السحب والطرد للضاغط كليا ثم أغلقها لفة واحدة حتى يصل الضغط لعدادات
 قياس الضغط .
 - ٣-افتح صمام الماء المثلج .
 - ٤ -أملئ دورة الماء المثلج بالماء النظيف وحاول استنزاف كل الهواء من أعلى نقطة بدورة الماء المثلج
 - ە-اضبط ثرموستات الماء المثلج على درجة حرارة $^{
 m oC}$ 5 .
 - ٦-تأكد من جودة الوصلات الكهربية في لوحة التحكم.

- ٧- يجب أن يكون مستوى الزيت مرئى من زجاجة بيان الضاغط.
 - ٨- يجب التأكد من عدم وجود تسربات في مركب التبريد .
- ٩- يجب أن يكون جهد وتردد المصدر الكهربي متفق مع جهد وتردد مثلج الماء .
 - ١٠- يجب أن تكون سخانات علبة المرفق للضاغط مثبتة جيدا .
- ١١-افحص تعليق الضواغط فيحب أن يكون قضبان التثبيت تتحرك بحرية فوق اليايات .
- ١٢ يتم توصيل سخان صندوق المرفق مع المصدر الكهربي أربع وعشرون ساعة قبل بدء التشغيل

٩-٣-٩ الصيانة الوقائية لمثلجات الماء

مرة في اليوم :-

- ١- قياس ضغط مركب التبريد بالمكثف.
- ٢- قياس درجة حرارة الماء الداخل والخارج للمكثف.
 - ٣- قياس ضغوط تشغيل المبخر وضغط الزيت.
- ٤- قياس درجة حرارة الماء المثلج الداخل والخارج من مثلج الماء .

مرة في الشهر:-

- ١- تحليل عينة من ماء تبريد المكثف كيميائيا للتأكد من خلوه من الأملاح.
 - ٢- فحص وجود تسربات لماء تبريد المكثف.
 - ٣- فحص وجود تسربات في مركب التبريد .
 - ٤- مراجعة مستوي الزيت في صندوق مرفق الضاغط.
- ٥- فحص وحدة التطهير (Purge Unit) ومرفقاتها للتأكد من أنها تعمل بصورة مرضية (في حالة الضواغط المركزية) .
- ٦-فحص عناصر الحماية والتأكد من أنها تعمل بصورة صحيحة مثل قواطع الضغط ومفاتيح التدفق والثرموستات ...الخ .

مرة في السنة:-

- ١- تفريغ المكثف من الماء والتأكد من عدم وجود صدأ بالمواسير علما بأن الصدأ يظهر ذراته الماء
 - ٢-استبدال المواسير التالفة من المكثف عند ثبوت وجود صدأ .
 - ٣-غير زيت الضاغط.
 - ٤- افحص أغلفة وملحقات مثلج الماء ثم ادهن الأماكن التالفة التي بصددها بدهان 344 .

٥- نظف لوحات التحكم من الأتربة ونظف نقاط تلامس الكونتاكتورات بمادة الفرون وشد أي توصيلات مرتخية .

٩-٣-٩ أعطال مثلجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية

الجدول (٩-٢) يعرض أهم أعطال مثلجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية تبريد هواء .

الجدول (٩-٢)

	(† 1) 632.51	
العلاج	الأسباب المحتملة	العطل
١ -أعد تشغيل قاطع الدائرة الرئيسي .	١ –انقطاع التيار الكهربي .	الضاغط لا يدور
٢- اغلق مفتاح التشغيل .		
٣-حرر جهاز الحماية الفصل وأعد	٢ - مفتاح التشغيل مفتوح	
التشغيل .	٣-فصل أحد أجهزة الحماية .	
٤ - استبدل الكونتاكتور .		
	٤ - الكونتاكتور لا يعمل بالرغم من	
٥-أعد رباط الوصلات المفكوكة .	وصول الجهد الكهربي لملفه .	
	٥- وصلات مفكوكة عند نقاط	
	التوصيل .	
٦- طابق بين الوصلات الكهربي مع	٦- توصيلات غير صحيحة في	تابع الضاغط لايدور
مخطط الدائرة الكهربية واعمل اللازم .	دائرة التحكم .	
٧-افحـص مضخة الماء المثلج ثم		
افحص مفتاح التدفق	٦- مفتاح تدفق ماء المثلج مفتوح.	
٨-قس الجهد الكهربي عند أطراف		
مثلج الماء وحدد سبب انخفاض الجهد	٨-انخفاض الجهد الكهربي	
وأزله.		
٩ - افحـص ملفـات محـرك الضـاغط		
وافحص الضاغط واعمل اللازم .	٩ -تلف محرك الضاغط أو الضاغط	

العلاج	الأسباب المحتملة	العطل
١- افتح صمام خدمة السحب إذا	١- صمام خدمة السحب مغلق	الضاغط يتوقف
كان مغلقا .	. جزئيا	لانخفاض الضغط في
٢- أضف مركب تبريد إلي دورة	٢- شحنة تبريد غير كافية .	خط السحب .
التبريد .		
٣- افحص صمام السائل واستبدله	٣- صمام السائل لا يفتح .	
إن لزم الأمر .		
١- افتح صمام خدمة الطرد للضاغط	١ - صمام خدمة الطرد مغلق جزئيا	الضاغط يتوقف لزيادة
		الضغط في خط الطرد.
٢- أخرج الهواء من دورة التبريد وأعد	٢- يوجد هواء بدورة التبريد .	
التفريغ ثم الشحن .		
٣- افحص محرك المروحة واعمل	٣- مروحة المكثف لا تعمل .	
اللازم .		
١- أضف مركب تبريد لدورة التبريد .	١ - نقص شحنة التبريد .	مثلج الماء يعمل لمدة
		طويلة أو باستمرار .
٢ - افحص أجهزة التحكم واستبدل	٢-تلف أحد عناصر التحكم .	تابع مثلج الماء يعمل
التالف.		لمدة طويلة أو باستمرار .
٣- أخرج الهواء من دورة التبريد واعد	٣- يوجد هواء بدورة التبريد .	
التفريغ والشحن .		
٤-نظف أو استبدل .	٤ - انسـداد جزئـي بـدورة التمـدد	
	الحراري أو المرشح / المجفف	
١- أعد المعايرة واستبدل الثرموستات	١- معايرة غيير صحيحة	ارتفاع درجة حرارة الماء
	لثرموستات الماء المثلج أو تلف	المثلج .
	الثرموستات .	
٢- افحص المكثف وتأكد من عدم	٢- انخفاض كفاءة المكثف .	
وجود شوائب ولا الصدأ		
(تبيد ماء) أو عوائق لمسارات الهواء (

	T	T 1
تبرید هواء) .		
٣- افحص حاكم ضغط المكثف	٣- تكثيف زائد .	
ومرفقاته .		
٤- افحص مرشح الماء والمعالجات	٤ - كفاءة منخفضة للمثلج .	
الكيميائية للماء ومعدل تدفق		
الماء .		
٥- افحص أجهزة الحماية واعمل	٥- فتح أحد أجهزة الحماية .	
اللازم .		
١- ثبت المواسير جيدا .	۱ – اهتزاز المواسير .	صوت عالي
٢- تآكــل كراســي المحــور أو أن	٢- الضاغط يصدر ضوضاء .	
براغي تثبيت الضاغط مفكوكة		
أو تلف صمامات الضاغط .		
١- صلح مكان التسرب .	١- تسرب في النظام .	الضاغط يفقد الزيت .
٢ –افحـص دائـرة الـتحكم وافحـص	٢-سخان صندوق المرفق لا يعمل	تابع الضاغط يفقد
السخان واستبدل العناصر التالفة .	أثناء توقف الضاغط	الزيت .
١- اضبط صمام التمدد الحراري أو	١- صمام التمدد يمرر كمية أكبر	تكون ثلج علي خط
استبدله .	من اللازم من مركب التبريد .	سحب الضاغط .
٢- نقص شحنة مركب التبريد .	٢- زيادة شحنة مركب التبريد .	
١- اكشف مكان التسرب واعمل	١- نقص شحنة مركب التبريـد	ارتفاع درجة حرارة خط
اللازم .	نتيجة لحدوث تسرب .	الطرد .
٢- اضبط صمام التمدد الحراري أو	٢- صمام التمدد يمرر كمية أقل	
استبدله .	من اللازم .	
١- أعد ضبط معايرة الثرموستات أو	١- معايرة غير سليمة للثرموستات	درجة حرارة الماء المثلج
تلف الثرموستات .	أو تلف الثرموستات .	منخفضة جدا .
٢- افحص مواسير الماء المثلج	٢- انسداد في تدفق مسار الماء .	
وصمام التحكم في تدفق الماء		
واعمل اللازم .		
	<u> </u>	

٣- انخفاض كفاءة المضخة أو	
تلفها .	
١ - انسداد المرشح / المجفف .	تكون ثلج في خط
	السائل .
١ - احتراق ملفات عدم التحميل.	الضاغط لا يخفف أحماله
٢- تلف صمام عدم التحميل .	عند انخفاض الأحمال .
٣- توصيلات خاطئة .	
٤- ضعف أو انكسار ياي صمام	
عدم التحميل .	
١- توصيل خاطئ لملفات عدم	عدم تحميل الضاغط .
التحميل .	
٢- تلف صمام عدم التحميل .	تابع عدم تحميل
٣- انسداد المرشح / المحفف .	الضاغط .
٤- زرجنة أو تلف مكبس صمام	
عدم التحميل أو حلقاته	
	تلفها . ۱ - انسداد المرشح / المجفف . ۲ - تلف صمام عدم التحميل . ۳ - توصيلات خاطئة . ٤ - ضعف أو انكسار ياي صمام عدم التحميل . ١ - توصيل خاطئ لملفات عدم التحميل . ۱ - توصيل خاطئ الملفات عدم التحميل . ۲ - تلف صمام عدم التحميل . ۳ - انسداد المرشح / المجفف .

٩-٤ خدمة أبراج التبريد

٩-٤-١بدء تشغيل أبراج التبريد

- ١- نظف بالماء مكان المليء والحوض من المواد الغريبة .
- 7- المليء النظام الدوار بالماء (المليء حوض الماء البارد بالماء حتى يصل مستوي الماء إلى 3.5 Cm
 أسفل فتحة تصريف الماء الزائد .
 - ٣- ابدأ تشغيل المضخة واضبط وضع الصمام العوامي .
 - ٤- افحص خط الترف للتأكد من أنه يجري بتفريغ الماء أثناء التشغيل.
- ٥- افحص المروحة للتأكد من أنها تدور مجرية ومستوي في وعاء كرسي المحور مناسب. شغل محرك المروحة وتحقق من اتجاه الدوران فيجب أن يكون في اتجاه عقارب الساعة عند النظر إلى المروحة

من جهة الطرد فإذا كان الدوران غير صحيح بدل أي سلكين من أسلاك تغذية المحرك بالتيار الكهربي .

- ٦- يجب أن يكون عمق الماء في حوض الماء الساخن متماثلا فإذا طفح حوض الماء الساخن النقص معدل تدفق الماء الساخن ولا تسمح بضخ معدل ماء أكثر من القيمة المصمم عليها .
 - ٧- يجب ألا يزيد زمن بدء دوران المحرك المروحة عن ثلاثون ثانية في الساعة .
 - ٨- عند التشغيل المبدئي للبرج شغل حتى يصبح زيت كراسي المحور ساخنا وفرغه وأعد التعبئة .
- 9- عند إعادة تشغيل برج التبريد بعد توقف فعلي أزل واقي الصدأ من علي البكرات وركب السيور ملاحظة: لإيقاف برج التبريد فيفصل الشتاء يجب تفريغ حوض البرج من الماء وترك حوض البرج مفتوحا ثم تجري نظافة للبرج وتجري أية إصلاحات وتفك سيور المروحة وتوضع في مكان حاف ومظلم وبارد وتغطي الطارات بمانع صدأ . ويجب إدارة محرك المروحة علي الأقل ثلاث ساعات شهريا لتحفيف ملفاته .

٩-٤-٢ الصيانة الوقائية لأبراج التبريد

يوميا :-

1- افحص خط نزيف الماء للتحقق من أنه يفرغ الماء باستمرار أثناء التشغيل فإذا كان خط النزف غير كافي لتكون القشور أو وحدات تآكل بالبرج يجب استخدام نظم المعالجة الكيميائية ويمكن الاتصال بشركة معروفة في مجال معالجة المياه طلبا للمساعدة وقد يكون طين وتتكاثر الطحالب الخضراء في برج التبريد ووجود هذه المواد الغريبة يؤثر علي فاعلية التبريد وهناك مركبات خاصة يمكن الحصول عليها من شركات معالجة المياه للحد من تكون الطين والطحالب علما بأن الكلورين والمركبات التي تحتوي علي كلورين لها مفعول قوي في القضاء علي الطحالب والطين ولكن الكلورين الزائد يمكن أن يتلف الخشب ومواد الإنشاءات العضوية الأخرى وفي حالة استعمال الكلورين فإنه الزائد يمكن أن يتلف الخشب ومواد الإنشاءات العضوية الأخرى وفي حالة استعمال الكلورين فإنه رغاوي في الماء عند تشغيل البرج الجديد وعادة فإن هذه الحالة لا تستمر طويلا ويمكن تقليل الرغاوي بزيادة معدل نزف الماء فإذا لم تؤثر يجب استعمال مواد كيميائية خافضة للرغوة ويمكن الحصول علي هذه المواد الكيميائية وطرق استعمالها من شركات معالجة المياه .

- ٢- التأكد من أن صمام العوامة يعمل بصورة طبيعية .
- ٣- التأكد من خروج الماء من الرشاشات بصورة طبيعية ولا توجد انسدادات .
- ٤- التأكد من أن مروحة البرج تدور في اتجاه عقارب الساعة عند النظر إليها من جانب الطرد .

شهريا:-

- ١- التأكد من شد سير المروحة خلال أوقات التشغيل.
- ٢- زيت المحرك والمروحة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة .
- ٣- ارفع أية رواسب زيتية أو غبار أو قشور من علي المحرك إذ أنما تسبب إحداث زيادة مفرطة في
 درجات حرارة العازل .
 - ٤- التأكد من عدم تجمع الطحالب الخضراء والفطر على السطح الداخلي للبرج.

سنويا :-

- ١- افحص عينة من الماء للتأكد من خلوها من الصدأ فإذا كان بها صدأ يبحث عن الأماكن التي
 بها صدأ ويزال عنها الصدأ أو يعاد طلاؤها أو تستبدل .
 - ٢- فك صمامات الماء واستبدل التالف منها .
 - ٣- يجري إعادة طلاء سطح البرج.
 - ٤- فرغ حوض الماء البارد للبرج ونظف مرشح السحب.
 - ٥- تأكد من أن صمام العوامة يعمل بصورة طبيعية واستبدله إذا كان تالفا.
 - ٦- تأكد من أن الرشاشات تعمل بصورة طبيعية واستبدل التالف منها .
 - ٧- استبدل كراسي المحور للمحرك أو المروحة إذا كانت تالفة .
 - ٨- تأكد من أن المروحة مثبتة جيدا على عمود الدوران ولا يوجد انحناء في عمود الدوران .
 - ٩- التشديد على رباط الأسلاك الكهربية لمحرك المروحة.

٩-٤-٣ أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية

الجدول (٩-٣) يبين أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية .

الجدول (٣-٩)

المشكلة Aصوت غير عادى لمحرك المروحة		
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة	
1- وقف المحرك وحاول تشغيله مرة أخرى فإذا لم	1-المحرك يدور بوجه واحد .	
يدور افحص التمديدات الكهربية لمحرك المروحة .		
2 -طابق التوصيلات الكهربية لمحرك المروحة مع		
مخطط التوصيل الكهربي.	2-توصيل خاطئ لمحرك المروحة .	
3-فك كراس المحور وحاول إدارتما باليد فإذا سمعت		
صوت احتكاك ودوران غير منتظم بدلها	3-كراس محور محرك المروحة متآكلة .	
4-قس فرق الجهد بين الأوجه الثلاثة فإذا كانت		
الجهود بين الوجه الأول والثاني وبين	4-عدم توازن الأوجه الثلاثة	
الوجه الثاني والثالث وبين الوجه الأول والثالث غير		
متساوية أعمد توزيع الأحمال الكهربية على الأوجمه		
ו וונור ה		
5-أعد اتزان العضو الدوار .	5-عدم اتزان العضو الدوار .	

رجه حرارة محرك المروحة)	المشكلة B (ارتفاع د
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-قس جهد المصدر عند أطراف المحرك أثناء دورانه	1-انخفاض جهد المصدر .
فيجب أن يكون جهد المصدر مساويا	
الجهد المقنن لمحرك المروحة بتفاوت %10 ± .	
2-ارجع للنقطة A4	2–عدم اتزان جهود الأوجه الثلاثة .
3-ارفع أغطيه فتحات التشحيم وشغل محرك المروحة	3-كراس المحور مشحمه أكثر من اللازم .
للتخلص من الشحم الزائد .	
4-إذا لم يكن هناك عيب في الصناعة استبدل كراس	4-احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت .
المحور التالفة .	
5-تخلص من الشحم واستخدم المناسب تبعا	5-استخدام شحم غير مناسب في كراس المحور
لتوصيات الشركة المصنعة .	
6-وقف محرك المروحة وحاول إعادة تشغيله فإذا لم	6-وجه مفصول عن المحرك .
يعمل المحرك افحص التمديدات الكهربية للمحرك	
وحاول إعادة توصيل الوجه المفصول .	
7-نظف المحرك وافحص فتحات تمويه المحرك ونظفها	7-تمويه غيركافيه للمحرك .
8-افحص ملفات المحرك بواسطة جهاز الآفوميتر ثم	
افحص العزل بجهاز الميجر .	8-تلف ملفات المحرك .
9-يجب الا يزيد مجموع زمن البدء في الساعة عن 30	
ثانيه .	9-تكرر التشغيل والفصل .
10-فك أغطية فتحات التشحيم وأعد التشحيم	
11–استبدل كراس المحور التالفة .	10-شحم غير كافي في كراس المحور .
	11-تلف كراس المحور .

المشكلة C (اهتزاز غير عادى في أجزاء نقل الحركة في المروحة)	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-أعد رباط جميع المسامير المفكوكة .	1-مسامير مفكوكة .
2-استبدل كراس محور المروحة .	2–تآكل كراس محور المروحة .
3-استبدل عمود الإدارة .	3-عمود الإدارة منحني .
4-أعد ضبط محاذاة المروحة والمحرك .	4-سوء محاذاة بين المروحة والمحرك .
5-شد سير نقل الحركة وصولا للشد المناسبة.	5–ارتخاء سير نقل الحركة .
۔فق هواء غیر کافي)	المشكلة D (تا
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-تأكد من أن عناصر نقل الحركة تعمل بصورة	1-المروحة لا تدور بالسرعة الكافية .
طبيعية .	
2-أزل العوائق المانعة للتدفق .	2-وجود عائق لتدفق الهواء .
منخفض في المكثف التبخيري)	المشكلة E (مستوى الماء
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية .
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي .
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي .
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي .
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي . 3-انسداد مرشح الماء .
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء . 3-فك المرشح ونظفه .	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي . 3-انسداد مرشح الماء .
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء . 3-فك المرشح ونظفه . ن للماء القادم من برج التبريد)	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي . 3-انسداد مرشح الماء . المشكلة F (تدفق منخف
1-نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2-انتظر عودة الماء . 3-فك المرشح ونظفه . ن للماء القادم من برج التبريد) طرق الإصلاح	1-صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2-انقطاع مصدر الماء العمومي . 3-انسداد مرشح الماء . المشكلة F (تدفق منخف

2-ارجع لأعطال مضخات الماء (الفقرة ٥-١-٢).	2-مضخة الماء عاطلة .
3-نظف جميع المرشحات وافحص فقد الضغط	
داخل دورة الماء .	3-انسداد جزئي في دورة الماء .
ي لدرجة حرارة الماء في برج التبريد)	المشكلة G (انخفاض غير كافي
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-أضف مزيل للترسبات في الماء .	1-ترسبات بمواسير الماء لبرج التبريد .
2-ارجع للمشكلة D .	2-انخفاض تدفق الهواء .
3-فك الرشاشات ونظفها .	3-انسداد رشاشات الماء .
4-استخدام منظفات كيميائية لإزالة هذه الترسبات	4-ترسبات على السطح الخارجي لمواسير
	الفريون للمكثفات التبخيرية .

٩-٤-٤ أعطال مضخات الماء

الجدول (٩-٤) يبين أعطال مضخات الماء وأسبابها المحتملة وطرق الإصلاح .

الجدول (٩-٤)

ور ولا يوجد تدفق للماء)	المشكلة A (المضخة تدور ولا يوجد تدفق للماء)	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة	
1-تأكد من أن خط السحب للمضخة مملوء	1- لم يتم تحضير المضخة .	
بالماء .		
2-أخرج الهواء .	2-هواء في دورة الماء .	
3–نظف مرشح الماء أو استبدله .	3-انسداد مرشح الماء .	
4–أزل المواد المسببة للانسداد .	4-انسداد في خطوط الماء .	
5-اعكس اتجاه الدوران بعكس وجهين من أوجه	5-دوران معكوس للمضخة .	
المصدر الموصلة بالمضخة (إذاكان محرك المضخة		

ثلاثبي الوجه) .	
ق ضعيف للماء)	المشكلة B (تدف
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-أزل أسباب الانسداد .	1-يوجد انسداد جزئي في خطوط الماء .
2-افحص محرك المضخة .	- 2-دوران بطيء للمضخة .
3–ارجع للنقطة A5 .	3-انعكاس اتجاه دوران المضخة .
4-افحص العضو الدوار للمضخة واستبدله إذا	4-تآكل في العضو الدوار للمضخة .
كان تالفا .	
ضاء شدیدة جدا)	المشكلة C (ضوم
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-وقف المحرك وحاول إدارته مرة ثانيه فإذا لم	1-محرك المضخة يدور بوجه واحد .
يدور افحص التمديدات الكهربية لمحرك المروحة .	
2-أضف زيت عند كراس المحور واستبدل كراس	
المحور التالفة .	2-كراس محور محرك المضخة تحتاج لتزييت أو
3-أعد اتزان العضو الدوار للمضخة .	متآكلة .
4-افحص كراس المحور و العناصر الأخرى	3-عدم اتزان العضو الدوار للمضخة .
المتعرضة للاحتكاك واستبدل التالف .	4–تآكل ميكانيكي
رجة حرارة المضخة)	المشكلة D (ارتفاع د
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-قس جهد المصدر عند أطراف محرك المضخة	1-انخفاض جهد المصدر .
أثناء دورانه فيجب ان يكون جهد المصدر	
مساويا الجهد المقنن لمحرك المروحة بتفاوت	
10%± وفي حالة انخفاض الجهد عن هذه القيمة	

1-انخفاض جهد المصدر.

2-عـدم اتـزان جهـود الأوجـه الثلاثـة للمصـدر كراس المحور التالفة . الكهربي .

3-احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت .

4-وجه مفصول عن المحرك

5-تلف ملفات المحرك .

6-تكرر التشغيل والفصل.

7-كراس المحور مشحمة أكثر من اللازم

8-شحم غير كافي في كراس المحور .

9-استخدام شحم غير مناسب في كرا

س المحور

10-تلف كراس المحور.

11- تموية غير كافية للمحرك .

للمحرك . 2-أعد توزيع الأحمال الكهربية على الأوجه

استخدم موصلات لها مساحة مقطع أكبر

2-أعد توزيع الأحمال الكهربية على الأوجه الثلاثة للمصدر الكهربي إذا اختلف جهود الأوجه الثلاثة.

3-إذا لم يكن هناك عيب في الصناعة استبدل كراس المحور التالفة .

4-وقف محرك المضخة وحاول إعادة تشغيله فإذا لم يدور المحرك افحص التمديدات الكهربية للمحرك وحاول إعادة توصيل الوجه المفصول .

5-افحص ملفات المحرك بواسطة جهاز الآفوميتر ثم افحص العزل بجهاز الميجر .

6- يجب ألا يزيد مجموع زمن البدء عن 30 ثانيه في الساعة .

7-ارفع أغطية فتحات التشحيم وشغل محرك المضخة للتخلص من الشحم الزائد .

8-فك أغطية فتحات التشحيم وأعد التشحيم 9-قلص من الشحم واستخدم المناسب تبعا لتوصيات الشركة المصنعة .

10-استبدل كراس المحور التالفة .


11-نظف المحرك وافحص فتحات تموية المحرك ونظفها.

من موانع تسرب المضخة)	المشكلة E(تسرب الماء ه
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-اضبط استقامة المضخة والمحرك .	1-عدم استقامة المضخة والمحرك .
2-استبدل موانع التسريب التالفة .	2-تلف موانع التسريب .
كفاءة الضخ للمضخة)	المشكلة F(انخفاض
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-نظف المرشح واستبدله ونظف مواسير الماء	1-انسداد مرشح الماء أو مواسير الماء .
المسدودة	
2-نظف النظام من الشوائب الموجودة .	2-يوجد رمل أو صدأ أو أتربة في دورة الماء .
3-ارجع للنقطة C3 .	3-عدم اتزان العضو الدوار للمضخة .
4-ارجع للنقطة C4 .	4–تآكل ميكانيكي .

٩-٥ خدمة الغلايات

من المعلوم أنه عند تبخر الماء وتحوله لبخار يتبقى الأملاح والشوائب الموجودة في الماء والتي تترسب على جدران المواسير أو الأسطوانة الأمر الذي يقلل من الانتقال الحراري ويقلل من كفاءة الغلاية وهناك ثلاثة طرق للتغلب على هذه المشكلة وهم كما يلى

_:



۱- استخدام ماء متعادل أى خالة من الأملاح
 ويكون له أس هيدروجيني phيساوى 7 .

٢-إضافة مواد كيميائية على الماء المستخدم لمنع ترسب
 الأملاح على الجدران .

۲- تصریف جزء من ماء الغلایة بصفة دوریة کلما زادت الشکل (۹-۸)

نسبة الأملاح فيها ويمكن معرفة ذلك باستخدام مجسات معدة لذلك واستبداله بماء حديد علما بأنه يتم الإمداد بماء حديد بمعدل عشرة حرامات في الدقيقة حيث أن نسبة الأملاح لا تتعدى عشرة أجزاء في المليون ويتم تصريف حرام في الدقيقة من الماء الذي يحتوى مائة جزء في المليون أملاح وذلك بالطريقة المبينة بالشكل (ρ - ρ).

حيث أن :-

- أسطوانة الغلاية التي تحتوى على ماء
- صمام أتوماتيكي
- منظم الموصلية فكلما زادت عن حد معين 3 تبدأ عملية التصريف

وهناك بعض المشاكل التي تستوجب إيقاف الغلاية عند حدوثها وهم كما يلي :-

- ١- زيادة الضغط الناتج عن زيادة الحريق في المشعل.
- ٢- الارتفاع المفرط في درجة الحرارة والناتج عن انخفاض مستوى الماء في الغلاية .
 - ٣- الانفجار الناتج عن احتراق كمية كبيرة من الوقود .

ويمكن حماية الغلاية من الزيادة المفرطة في الضغط باستخدام صمام تصريف ضغط حيث يعمل على تصريف الضغط الزائد لبخار الماء للخارج .

ويمكن حماية من الزيادة المفرطة في درجة الحرارة باستخدام مفتاح مستوى للماء في الغلاية فإذا نقص مستوى الماء عن الحد المسموح به يعمل هذا المفتاح على إيقاف المشعل burner.

ويمكن الحماية من حدوث الانفجار نتيجة لاشتعال كمية كبيرة من الوقود باستخدام وسيلة للكشف عن وجود اللهب الخارج من المشعل ويتم ذلك باستخدام مفاتيح حرارة أو وحدات ارتباط ضوئية حرارية Thermo Couple في حالة الغلايات العاملة بالغاز أو يستخدم مفتاح حساس للحرارة أو خلية كبريت الكادميوم في حالة الغلايات العاملة بالزيت .

وعادة يكون لون اللهب أصفر في المشعل الزيتي ويكون لونه أزرق في المشعل الغازي

وتحتاج الغلايات لفحص دوري وسنوى للتأكد من عدم ترسب الأملاح على الجدران الداخلية وكذلك يجب إجراء اختبار إمكانية الصمود ضد الضغوط العالية حيث تضغط الغلاية من جهة المخرج بالماء بضغط يصل إلى مرة ونصف من الضغط المقنن لها وذلك عندما تكون الغلاية باردة ثم تفحص مواسير الغلاية من جهة جانب الحريق فأي تسرب في الماء يدل على وجود خلل بالغلاية وخلال هذا الاختبار يجب إيقاف صمام التصريف ويستخدم في ذلك صمام gag لإبقاء صمام

التصريف في حالة غلق بغض النظر عن الضغط داخل الغلاية ويجب التأكد من أن جميع صمامات التصريف إلى وضعها الطبيعي قبل إعادة التشغيل .

وكذلك يجب فحص جميع المواسير للتأكد من عدم وجود علامات للارتفاع المفرط في درجة الحرارة أو انبعاج للمواسير ويجب أيضا فحص الطوب الحراري للغلاية حيث يحتاج عادة لإصلاح دوري .

٩-٦ خدمة وحدات مناولة الهواء

٩-٦-١ الصيانة الوقائية لوحدات مناولة الهواء

مرة في الأسبوع :-

- ١- تحقق ما إذا كان هناك أصوات غير عادية تصدر من الأجهزة والمعدات.
- ٢- افحص الثرموستات والمانومترات ومقاييس الضغط لمعرفة ما إذا كانت القراءات غير عادية .
 - ٣- تأكد من أن مراوح الإعداد والراجع تدور في الاتجاه الصحيح.

مرة واحدة في الشهر .

- ١- تأكد من أن سيور مراوح الإعداد مشدودة وان السيور جيدة .
 - ٢- افحص فلاتر الهواء ونظفها أو استبدلها إذا لزم الأمر.
 - ٣- افحص نظام الماء المثلج للتحقق من عدم وجود تسرب.

كل ثلاثة أشهر:-

- ١- زيت كراسي محور المضخة بشحم بترولي رقم 2 .
- ٢- زيت كراسي محور المروحة أثناء تشغيلها حتى تظهر كربه صغيرة من الشحم عند السدادة .
- ٣- تحقق من تزييت جميع المحركات وزيتها عند اللزوم وفقا للتعليمات المبينة علي لوحات المحركات.
 - ٤- افحص ملفات التبريد والتسخين للوحدة ونظف الزعانف بالماء أو الهواء المضغوط .
 - كل ستة أشهر:-
- ١- زيت جميع الأجزاء المتحركة من الدامبرات المزودة بمحرك ولا تزيت محركات الدامبرات لأنحا
 بطبيعتها لا تحتاج لصيانة .
 - ٢- زيت جميع الأجزاء المتحركة في صمامات تصريف الضغط الزائد .
 - ٣- افحص تشغيل جميع الصمامات في نظام الماء البارد للتأكد من سلامتها .
 - ٤- نظف مرشحات سحب المضخات.

كل سنة :-

- ١- افحص أغلفة وملحقات الأجهزة والمعدات لمعرفة ما إذا كان الدهان قد تلف أو تآكل فإذا كان
 هناك كذلك نظف أو ادهن بدهان جيد من كرومات الزنك المقاوم للصدأ .
- ٢- نظف طارات وأعمدة دوران المراوح في وحدات مناولة الهواء وذلك في حالة وجود صدأ أزله
 بقطعة من صنفرة قماش .
- ٣- افحص أحواض تصريف الماء في وحدات مناولة الهواء للتحقق من عدم وجود تسربات أو مواد غريبة .
 - ٤- افحص خطوط تصريف الماء المتكاثف في وحدات مناولة الهواء وأجري الإصلاحات اللازمة
 - ٥- افحص لوحات التحكم الكهربية وشد أي توصيلة مرتخية .
- ٦- نظف عناصر لوحات التحكم من الأتربة ونظف نقاط تلامس الكونتاكتورات بمادة الفريون
 feron

٩-٦-٦ أعطال وحدات مناولة الهواء

الجدول (٩-٥) يعرض أهم أعطال وحدات مناولة الهواء وأسبابها .

الجدول (٩-٥)

العلاج	الأسباب المحتملة	المشكلة
١- افحص وحرر واستبدل إن لزم	١- فتح أحد عناصر التحكم أو	۱ – تـــــدور مروحـــــة
الأمر .	الحماية .	المبخر ولا يوجد تبريد
٢- راجع التوصيلات الكهربية	٢- مشكلة في التوصيلات الكهربية	ولا تسخين .
وصحح التوصيلات إن لزم الأمر		
٣- ابحث عن سبب عدم تدفق الماء	٣- مشكلة في تدفق الماء المثلج	
المثلج والساخن وعالجها.	والساخن .	
١- اعمل اللازم لإزالة الانسداد في	١- إعاقة مسارات الهواء .	تدور مروحة المبخر ولا
جربلات الإمداد أو في مرشحات		يوجد تبريد أو تسخين
الهـــواء أو في ملــف التبريـــد أو		كاف .
التسخين .		

٢- افحـص المروحـة ومحـرك المروحـة	٢- مشكلة في مروحة المبخر أو في	
وعناصر نقل الحركة	محرك المروحة .	
(السيور والبكرات) واستبدل التالف .		
١- اضبط معايرة وتشغيل عناصر	١- وصول كمية غير كافية من الماء	تبريد غير كافي .
التحكم في تدفق الماء المثلج .	المثلج لملف التبريد .	
٢- نظف مرشح الهواء وملف التبريد	٢- إعاقة للهواء المتدفق علي ملف	
وتأكد من أن المروحة تعمل بصورة	التبريد .	
مرضية وان شد السير المروحة جيد		
وتأكد من استقامة بكرة المروحة		
وبكرة المحرك .		
٣- تأكد من عدم وجود أبواب	٣-حمل حراري كبير .	
أو نوافذ مفتوحة .		
٤ - افحص فقد الضغط في ملف	٤-وجود تكلسات في مواسير نظام	
التبريد ومثلج الماء فإذاكان كبيرا أزل	الماء المثلج .	
هـذه التكلسات بـأجهزة المـزيلات		
الكيميائية ثم استخدم بعد ذلك أحد		
موانع التكلس .		
١- افحص نظام التحكم واعمل	١- نظام تحكم لا يعمل بصورة	تسخين غير كافي أو
اللازم.	صحيحة .	لا يوجــد تســخين
٢- ضع الثرموستات على وضع	٢- ثرموستات غير موضوع علي	(باستخدام سيخان
تسـخين واختـبر الثرموسـتات أو	وضع تسخين أو ثرموستات	کهربي) ٠
بدله .	تالف .	
٣- افحص مرشح الهواء وملف	٣- إعاقة في تدفق الهواء عبر ملف	
التسـخين وجـريلات الإمـداد	التسخين .	
وجريلات الراجع وتأكد من عدم		
وجود أي عوائق .		
<u>I</u>	I .	


٤ -افحص عنصر الانصهار. الحراري	٤-تلف عنصر التسخين .	
وثرموستات السخان وعنصر التسخين		
واستبدل التالف .		
٥-طابق التوصيلات الكهربية مع	٥-خطا في التوصيلات الكهربية.	
الدائرة الكهربية واعمل اللازم . ٦-		
تأكد من أن مروحة الإمداد تدور بحرية	٦-مروحة الإمداد ومحرك المروحة أو	
وافحص شد السير وبكرات المروحة	عناصر نقل الحركة تالفة .	
ومحرك المروحة واستبدل التالف .		
١- عدل وضاع المواسير وثبتها جيدا	١- اهتزاز المواسير واحتكاكها معا.	ضوضاء شديدة .
لمنع احتكاكها .	٢- ريـش مروحــة الإمــداد تحتــك	
٢- أعد ضبط المروحة لمنع احتكاك	بجسم المروحة .	
بجسم المروحة .	٣- مشكلة لعناصـر نقــل الحركــة	
٣- افحص تآكل السيور وشد السيور	للمروحة .	
وافحص كراسي المحور وبكرات		
تقل الحركة .	٤ –المروحة غير متزنة .	
٤- أعد اتزان المروحة واستبدل اللازم.		
٥- أعد اتزان المروحة واستبدل اللازم .	٥- تآكـل ركـائز منـع الاهتـزاز أو	
٦- عدل تركيب وحدة الهواء .	تلفها .	
	٦- تركيب خاطئ لوحدة مناولة	
	الهواء .	
١- أعد ضبط الثرموستات واستبدله	١- ضبط غير صحيح للثرموستات.	تبريد زائد .
إذا كان تالفا .	٢- تدفق زائد للماء المشلع .	
٢- افحص عناصر التحكم في تدفق		
الماء المثلج واضبطها أو استبدلها		
إن لزم الأمر .		
١- أعد ضبط الثرموستات أو بدل	١ -معايرة غير مناسبة للثرموستات أو	زيادة التسخين .
الثرموستات .	تلف الثرموستات .	
	<u> </u>	

٢- تلف أحد عناصر التحكم .
 ١ التالف .

Vee Belts Drives ضبط المحورية عند الإدارة بالسيور ٣-٦-٩

تعد أسهل الطرق المستخدمة في ضبط المحورية بين طارة المحرك وطارة المروحة أو المضخة أو الضاغط و استخدام مسطرة مستقيمة أو أي سطح مستقيم كما بالشكل (٩-٩).

وهذه الطريقة تضمن توازي محاور كلا من طارة المحرك وطارة الحمل .



الشكل (٩-٩)

ففي الشكل (أ) يبن الحالة وحود إزاحة بين الطارتين في حين توازي محاور الطارتين وفي الشكل (ب) يبن عدم توازي محاور الطارتين والشكل (ج) يبين الوضع الأمثل لضبط المحورية .

وفيما يلي خطوات ضبط المحورية :-

١- نظف زيت كالا من عمود المحرك وعمود الحمل (مروحة - ضاغط - مضخة) وكذلك
 الطارات بورق صنفرة قماش .

-: أبت الطارات علي الأعمدة باستخدام خوابير التثبيت keys مع تحقيق المعادة التالية -7 N1/N2=D2/D1


حيث أن :-

 N1
 قطر طارة المحرك
 D1
 D1
 قطر طارة المحرك

 N2
 سرعة الحمل المطلوبة
 D2
 قطر طارة الحمل

- حرك المحرك علي القاعدة حتى يقترب من الحمل ثم ركب السيور علي الطارات ثم أعد المحرك لوضعه الطبيعي وصولا للشد المطلوب.
 - ٤- حول ضبط المحورية باستخدام مسطرة مستقيمة كما بالشكل (٩-١٠).
- ٥- ضع شبكة حماية علي كل من الطارتين بشرط لا تنقل مسافة بين الشبكة والطارات والسيور
 عن 4 Cm .

وعادة يمكن استخدام جهاز اختبار الشدكما بالشكل (٩-٣) فيكون الانحراف D مساويا $0.016~\mathrm{mm}$ لكل متر طول للمسافة S بين الطارتين وتتراوح قوة دفع السير في المنتصف مابين ($0.016~\mathrm{mm}$) . ($0.016~\mathrm{mm}$) أي ($0.016~\mathrm{mm}$) .




P-7-4 ضبط المحورية عند الإدارة المباشرة Direct Couplings

في بعض الأحيان يتم نقل الحركة من المحرك إلى الحمل (ضاغط – مروحة – مضخة) بواسطة وحدة ربط مباشرة . COUPLING ، والشكل (9-1) يعرض قطاع في وحدة ربط مباشرة .


ويلاحظ أن وحدة الربط المباشرة تتكون من فلانجتين أحدهما مثبتة على عمود المحرك والأخرى مثبتة على عمود الحمل ويتم الربط بينهما بواسطة مجموعة من المواسير الطويلة والقصيرة .


وأسهل الطرق لضبط محورية بين فلانجتين وحدة الربط المباشر هو استخدام مسطرة مستقيمة مع فرجال كما بالشكل (٩-١٢) .



الشكل (٩-١١)

ففي الشكل (أ) يبين حالة عدم انضباط المحورية نتيجة لإزاحة زاوية بين الفلانجتين حيث أن A>B والشكل (ب) يبين حالة عدم انضباط للمحورية نتيجة لإزاحة رأسية بين محوري الفلانجتين والشكل (ج) يبين حالة عدم انضباط للمحورية نتيجة لإزاحة أفقية بين الفلانجتين بالرغم من تتطابق محوريهما والشكل (د) يبين حالة انضباط المحورية المثلي وكيفية تجديد ذلك باستخدام مسطرة مستقيمة 1 وفرحال 2 للتأكد من تساوي المسافة بين الفلانجتين عند أي موضع ،






الشكل (٩-١٠)

والشكل (٩-١٣) يبين طريقة ضبط محورية وحدة ربط مباشرة لمضحة ماء.

حيث أن:-

6	وردة	1	جلبة تمديد مسافة
7	حلقة مركزية	2	حلقة مصنوعة من رقائق من الصلب
8	مسمار قصر	3	وردة
9	فلانجة	4	مسمار طويل
10	صامولة ووردة زنق	5	- فلانجة

٩- ٧ عمل موازنة لأنظمة تكييف الهواء المركزية



عادة بعد الانتهاء من تركيب نظام التكييف المركزي يلزم الأمر لضبط سرعة ومعدل تدفق الهواء الخارج من الجريلات المختلفة للوصول إلي الجو المثالي المريح من حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية والتهوية الكافية ويستخدم في ذلك الدامبرات

المختلفة . الشكل (٩-١٣)


وعادة تستخدم بعض أجهزة القياس أثناء إجراء عملية الموازنة مثل:-

- > جهاز المانوميتر السائل مع أنبوبة بتوت لقياس الضغوط في مجاري الهواء .
- ◄ جهاز أنيموميتر Anemometer ذات المروحة وساعة إيقاف لقياس سرعة الهواء عند الجريلات.
 - ◄ جهاز أفيموميتر بمجس إلكتروني لقياس سرعة الهواء في مجاري الهواء
 - ✓ جهاز تاكوميتر لقياس سرعة دوران المراوح في الدقيقة rpm .
 - > جهاز فولتميتر وأميتر ذو كماشة لقياس جهود تيارات تشغيل محركات المراوح .

٩-٧-١ قياس الضغوط المختلفة في مجاري الهواء

الشكل (9-3) يبين طريقة قياس كلا من الضغط الاستاتيكي Ps, وضغط السرعة Pv والضغط الكلى Ptباستخدام جهاز مانوميتر على شكل U، ويمكن قياس الضغط فى مجارى الهواء باستخدام المانوميتر المائل المبين بالشكل (9-9).

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في بين الصفحات.




الشكل (٩-٤)

علما بأن

Pt=Ps+Pv

حيث أن :-

الضغط الاستاتيكي (Ps) هو الضغط الواقع على جدران المجرى ويكون موجب في اتجاه طرد المروحة وسالب في اتجاه سحب المروحة .




الشكل (٩-٥١)

وضغط السرعة (Pv) وهو الضغط في اتجاه تدفق الهواء يعطى المانوميتر المائل الضغط بوحدة pw ملى متر من الماء أو بوحدة wg بوصة من الماء ويمكن تسهيل عملية قياس ضغط السرعة أو السرعة باستخدام أنبوبة بيتو الاستاتيكية والمانوميتر المائل كما هو مبين بالشكل (٩-١٦) حيث توضع طرف أنبوبة بيتو الاستاتيكية داخل المجرى المطلوب تعيين ضغط السرعة بما وأحيانا تعدل قراءة المانوميتر ليعطى سرعة مباشرة .

حيث أن :-

3	أنبوبة بيتو	1	الضغط الكلي
4	المانومتر المائل	2	الضغط الاستاتيكي



الشكل (٩-٦٦)

٩-٧-٦ قياس معدل تدفق الهواء في مجاري الهواء والجريلات



تستخدم أجهزة الأنيموميتر الا الا يعض نموذج لقياس سرعة الهواء والشكل (١٧-٩) يعض نموذج لأنيموميتر من إنتاج شركة DAVIS الانيموميتر من إنتاج شركة الا INELRUMENT MANUFACTURING من الجريلات بوحدة القياس سرعة الهواء المتدفق أشركون من مروحة مثبتة في عمود في مركز الجهاز وللجهاز مؤشر مركزي يتحرك على تداريج السرعة ويستخدم مع الجهاز ساعة إيقاف لتحديد زمن قياس السرعة والذي غالبا ما يكون دقيقة كاملة قياس السرعة والذي غالبا ما يكون دقيقة كاملة

الشكل (٩-١٧)

وقد يزداد أحيانا

للحصول علي سرعة متوسطة دقيقة ولاستخدام هذا الجهاز يوضع ملامسا لسطح الجريلة تكون المروحة عمودية علي اتجاه تدفق الهواء مع ضبط ساعة الإيقاف علي الزمن المطلوب والشكل (٩- المروحة عمودية علي التحرض نموذج آخر لآنيموميتر إلكتروني من إنساج شركة AIR FLOW ولاستخدام هذا الجهاز يتم التأكد من أن البطارية مشحونة وذلك بالضغط على مفتاح التشغيل 4 ومفتاح اختيار البطارية 2 فإذا تحرك المؤشر يستقر في المنطقة الخضراء


دلالة على أن البطارية مشحونة أما إذا كان المؤشر خارج المنطقة الخضراء دل على أن البطارية فارغة . ويضبط المؤشر ميكانيكيا عند الصفر غطي مجس الجهاز 6 بغطاؤه ثم اضغط على مفتاح التشغيل 4 وكذلك مفتاح ضبط الجهاز كهربيا عند الصفر 3 .

ويمكن استخدام الجهاز لقياس السرعة بوضع مجس الجهاز 1 من مقابلة تدفق الهواء 6 في المجري ثم يضغط علي ضاغط التشغيل 4 فيعطي الجهاز قراءة السرعة .

0-0 عما بأن قراءة هذه الأجهزة عادة تتراوح ما بين ($0-30 \, \mathrm{m/s}$) أو ($0-15 \, \mathrm{m/s}$) أو ($0-15 \, \mathrm{m/s}$) وبمعلومية السرعة يمكن تعديل التدفق . وعادة فان قراءة واحدة للسرعة تكون غير كافية لان السرعة تكون غير منتظمة في المقاطع المختلفة للمجارى وعادة نحتاج لعدد من القراءات لايقل عن 12:16 قراءة عند النقاط العرضية ، حيث يتم تقسيم مقطع الهواء إلى مساحات مختلفة وتأخذ السرعة عند مركز كل مساحة .


مثال :- مجري أبعادها 0.4 * 0.6 وكانت القراءة المتوسطة للسرعة 3m/s فإن معدل تدفق الهواء يساوي

 $\mathbf{Q} = \mathbf{Vav} * \mathbf{A}$ = 3 *(0.6 * 0.4) = 0.72 3m/s



٩-٧-٣خطوات عمل الموازنة

- ١- تدوين جميع البيانات الفنية علي الرسم التخطيطي لنظام تكييف الهواء وفيما يلي أهم هذه البيانات :-
 - ◄ سرعة الهواء في الجحاري المختلفة وعند الجريلات المختلفة .
 - ✓ حجم الهواء المتدفق في الجحاري المختلفة وعند الجريلات .
 - ✓ درجة الحرارة والنسبة المئوية للرطوبة قبل وبعد ملفات التبريد والتسخين .
 - ◄ مستوي الصوت المسموح به داخل الأماكن المكيفة .
- ٢- يقاس حجم الهواء الخارج من الجريلات المختلفة مع فنح جميع الدامبرات وخصوصا دامبرات المختلفة مع فنح جميع الدامبرات وخصوصا دامبرات الحجم Diffuser Volume والمبينة بالشكل (٩-٩) وذلك علي أقصي درجة ممكنة لأن غلق هذه الدامبرات يؤدي إلى حدوث صوت عالي عند خروج الهواء من هذه الدامبرات للانخفاض الشديد في الضغط.
 - ٣- تتأكد من عدم وجود دهان بالمبني حتى تكون
 دامبرات الحريق مفتوحة .
 - ٤- نفتح دامبر الهواء الخارجي والهواء الراجع لأقصي
 درجة ممكنة .
 - 0- نقسيس الضغط الاستاتيكي $P_{\rm S}$ لمروحة الإمداد باستخدام المانوميتر السائل (ارجع للفقرة $P_{\rm T}$).
 - ٥- نقيس جهد وشدة تيار وسرعة مروجة الإمداد بجهاز



بين هذه القيم المقننة ٧- نقيس سرعة الهواء المتدفق في المجاري المحتلفة وعند الجريلات المحتلفة باستخدام أجهزة أنيموميتر ذو المروحة وأنيموميتر ذو المجس الإلكتروني ، والشكل (٩-٢٠) يبين طريقة قياس السرعة عند الجريلات باستخدام الأنيموميتر ذو المروحة . من إنتاج شركة (INSTRUMENT CO.

أما الشكل (٢١-٩) فيبين طريقة قياس السرعة داخل مجاري الهواء باستخدام فليوميتر . (ILLINOIS TESTING LABORALORIE INC) . ثم نعين حجم الهواء المتدفق .

٨-حجم الهواء المتدفق يعين من المعادلة التالية:-


Q = Vav * A

حيث أن :-

 A
 (m)
 الجريلة أو الجري (m)

 Vav
 (m/s)
 السرعة المتوسطة للهواء (m/s)

 Q
 حجم المواء




الشكل (٢٠-٩)

علما بأنه ينصح بأخذ قراءات للسرعة في مواضع مختلفة بالطريقة المبينة بالشكل (٩-٢٢) ففي حالة الجريلات أو الجحاري المستقلة الشكل (أ) ثم نأخذ القراءة عند كل جزء ونعين السرعة المتوسطة فتكون

Vav = (V1+V2+V3+....+V9)/9

وفي حالة الجريلات لدائرية الشكل نأخذ عدة قراءات عند مسافات متساوية في امتداد القطر الرأسي والأفقي كما بالشكل (ب) ثم نعين القيمة المتوسطة للسرعة فتكون $\mathbf{Vav} = (\mathbf{V1} + \mathbf{V2} + \mathbf{V3} + \mathbf{V4} + \mathbf{V5})$



V1	V 2	٧3
٧4	٧5	٧6
٧7	٧B	٧9

الشكل (٩-٢١)

وهناك ثلاثة طرق مختلفة تستخدم في عمليات الموازنة وهم كما يلي :-

١- الموازنة في أنظمة التكييف ذات الجحري الواحدة

٢- الموازنة في أنظمة التكييف ذات الجرتين.

٣- الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق.

وتشترك هذه الطرق في أن عملية الموازنة تتم بضبط حجم الهواء المتدفق في الجحاري الأكبر ثم الأصغر وصولا لجريلات الإمداد .

٩-٧-٤ الموازنة في أنظمة التكييف ذات المجري الواحدة


الشكل (٩-٢٢) يعرض رسم توضيحي لجهاز تكييف مركزي بمجري واحدة .

وفيما يلى خطوات الموازنة :-

١- يقاس معدل التدفق في مجري الهواء الرئيسية A وذلك باستخدام جهاز أنيموميتر بمجس إلكتروني لتعيين السرعة المتوسطة Vav ثم نعوض في المعادلات التالية لتعيين حجم الهواء المتدفق

Q = Vav. A

- PITOT TUBE باستخدام أنبوبة بيتوت A باستخدام أنبوبة بيتوت A باستخدام أنبوبة بيتوت A (ارجع للفقرة A) .
- إذا كانت كلا من معدل التدفق والضغط الاستاتيكي يطابق القيم التصميمية تستمر في تنفيذ الخطوات التالية وإلا يجب مراجعة شد السير وجهد تشغيل المروحة وسرعة دوران المروحة وصولا للقيم التصميمية لمعدل التدفق والضغط الاستاتيكي عند الجري A.
 - ٤- اضبط دامبر التقسيم (1) للوصول للتدفقات المطلوبة في الفرعين B, G .
 - ٥- اضبط دامبر جريلة الإمداد 2 للوصول للتدفق المطلوب.




الشكل(٩-٢٢)

- ٦- اضبط دامبر جريلة الإمداد 3 للوصول للتدفق المطلوب.
- ٧- اضبط دامبر جريلة الإمداد 4 للوصول للتدفق المطلوب.
- M , M , M , M و للوصول للتدفق المطلوب في الأفرع M , M
- ٩- اضبط دامبر الاتزان 6 ثم دامبر جريلة الإمداد 7 للوصول للتدفق المطلوب .
- ١٠ -اضبط دامبر الاتزان 8 ثم دامبر جريلة الإمداد 9 للوصول للتدفق المطلوب.
 - ١١- ضع علامات على وضع التشغيل النهائي للدامبرات .
- ١٢ حدد أماكن صدور الضوضاء في مجاري الهواء وكذلك في الجريلات المختلفة وحاول تقليل الضوضاء لأقل ما يمكن .
- ١٣- اضبط ريش توجيه الجريلات الإمداد للوصول لأقل توزيع هواء في الغرف ويمكن رؤية مسارات الهواء داخل الغرف بتتبع مسار الدخان الخارج من مصدر دخان بالغرف .

9-٧-٥ عملية الموازنة في الأنظمة ذات المجرتين

في هذه العملية تستخدم صناديق خلط وهي تأخذ عدة صور كما بالشكل (٩) . فالشكل (أ) يعرض صندوق خلط متعدد الأفرع والشكل (ب) يعرض صندوق خلط بجريلة إمداد واحدة والشكل (ج) يعرض صندوق خلط موصل بمجري هواء .

وتتم عملية الموازنة بنفس خطوات الطريقة الأولي في نظام التكييف ذات الجير الواحدة عدا أن ثرموستات المناطق المختلفة توضع عند أقصي وضع تبريد .



الشكل (٩-٢٣)

حيث أن :-

4	حريلة إمداد تثبيت بالسقف	1	مجري الهواء البارد
5	جريلة إمداد تثبيت بالحوائط	2	مجري الهواء الساخن
		3	صندوق خلط

٩-٧-٦ عملية الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق

يتم ضبط حجم هواء الإمداد لكل منطقة وكذلك الضغط الاستاتيكي لهواء الإمداد لكل منطقة بواسطة دامبر الاتزان الموجود في بداية مجري إمداد المنطقة والخارجة من صندوق توزيع المناطق والشكل (٩-٤٢) يبين المخطط توضيحي لصندوق توزيع المناطق وطريقة توصيله بمجري الهواء الساخن ومجري الهواء البارد وكذلك مع مجاري إمداد المناطق

حيث أن :-

	1	مجري الهواء الساخن
	2	مجري الهواء البارد
2 3 8:/-5	3	صندوق توزيع المناطق
	4	مجاري مناطق مختلفة
الشكل (٩-٢٤)	5	دامبرات اتزان المناطق

ثم تتم عملية موازنة خطوات الطريقة الأولي مع ضبط ترموستات المناطق المختلفة عند أقصي وضع تبريد .

الملاحق

ملحق – ۱ (مرکبات التبرید Refrigerants

مركب التبريد هو مائع يمكنه تبادل الحرارة مع مواد أخري فهو يقوم بنقل الحرارة من مكان غير مرغوب تواجدها فيه إلى مكان أخر يتقبلها وهناك عدة خصائص عامة لمركبات التبريد مثل:

- ۱- يتبخر عند ضغط منخفض موجب ويتكثف (يتحول لسائل) عند درجة حرارة تقارب درجة حرارة الوسط المحيط مثل الهواء الجوى .
- ٢- يجب أن يكون آمنا ولا ينفجر أو يشتعل وغير سام ولا يسبب أذى إذا تسرب إلى الهواء
 - ٣- لا يتفاعل مع المعادن مثل الصلب أو النحاس أو الألمونيوم .
 - ٤- لا يؤثر على الموصلات الكهربية أو العوامل الكهربية .
- ٥- له حرارة كامنة عالية لتقليل كمية مركب التبريد المطلوب في جهاز التبريد أو التكييف.
 - ٦- له فرق قليل بين ضغط التبخير وضغط التكاثف لزيادة كفاءة ضخ مائع التبريد .
 - ٧- سهل الإنضغاط لتقليل قدرة محرك الضاغط لمسحوبة .
 - ٨- يسهل تحديد أماكن تسربه.
 - ٩- رخيص الثمن.

وهناك عدة أنواع من مركبات التبريد المستخدمة في الثلاجات والفريزرات و مبردات الماء

في الثلاجات والفريزرات المنزلية ويستخدم فريون R-134a وفريون 12-R فيستخدم فريون قي الثلاجات والفريزرات المنزلية ويستخدم فريون الله R-502, R134a , R-12 في مبردات الماء ويستخدم R-11 في مبردات الماء مذيب مثالي للشحوم والزيوت . ويختلف ضغط مركب التبريد تبعا لدرجة حرارته وذلك تبعا لتركيبه وهناك جداول وخرائط يكمن استخدامها لتعيين ضغط مركب التبريد بدلالة درجة الحرارة والعكس ودرجة الحرارة بالفهر فيت لكلا من :- psi والجدول (١-١) يعطى الضغوط المقاسه بوحدة

R-12, R-134a, R-502

وفيما يلى العلاقات المستخدمة في التحويل:-

 $^{o}F = 32 + 1.8^{o}C$ bar = 14.22 psi

-: فمثلا عند درجة حرارة $^{\rm o}$ C أى $^{\rm o}$ T فإن الضغوط المقاسه لكلا من $^{\rm o}$ 6 مثلا عند درجة حرارة $^{\rm o}$ R-12 و $^{\rm o}$ R-134a و $^{\rm o}$

من الجدول ١ تساوي بالترتيب :-

(17.1- 14.4 - 45.4 psi) أى (1.2 - 1 - 3.19 bar). الجدول (١)

درجة الحرارة	R-12	R-134a	R-502	درجة الحرارة	R-12	R-134a	R-502
°F	psi	psi	psi	°F	psi	psi	psi
-14	2.8	0.3	19.5	19	20.4	17.7	51.2
-12	3.6	1.2	21.0	20	21.0	18.4	52.4
-10	4.5	2.0	22.6	21	21.7	19.2	53.7
-8	5.4	2.8	24.2	22	22.4	19.9	54.9
-6	6.3	3.7	25.8	23	23.2	20.6	56.2
-4	7.2	4.6	27.5	24	23.9	21.4	57.5
-2	8.2	5.5	29.3	25	24.6	22.0	58.8
0	9.2	6.5	31.1	26	25.4	22.9	60.1
1	9.7	7.0	32.0	27	26.1	23.7	61.5
2	10.2	7.5	32.9	28	26.9	24.5	62.8
3	10.7	8.0	33.9	29	27.7	25.3	64.2
4	11.2	8.6	34.9	30	28.4	26.1	65.6
5	11.8	9.1	35.8	31	29.2	26.9	67.0
6	12.3	9.7	36.8	32	30.1	27.8	68.4
7	12.9	10.2	37.9	33	30.9	28.7	69.9
8	13.5	10.8	38.9	34	31.7	29.5	71.3
9	14.0	11.4	39.9	35	32.6	30.4	72.8
10	14.6	11.9	41.0	36	33.4	31.3	74.3
11	15.2	12.5	42.1	37	34.3	32.2	75.8
12	15.8	13.2	43.2	38	35.2	33.2	76.4
13	16.4	13.8	44.3	39	36.1	34.1	79.0
14	17.1	14.4	45.4	40	37.0	35.1	80.5
15	17.7	15.1	46.5	41	37.9	36.0	82.1
16	18.4	15.7	47.6				
17	19.0	16.4	48.8				
18	19.7	17.1	50.0				

وتوضع مركبات التبريد في عبوات وزنها 13.5 Kg بألون مميزة كما يلي :

R-12 أبيض

R-22 أخضر

R-402

R-500 أصفر

رتقالي **R-1**1

وهذه الاسطوانات لا يمكن ملئها بواسطة المستخدم ولا يمكن تسخينها لدرجة حرارة أكبر من $^{\circ}$ 00 ولا يجب تعريضها للهب لمباشر كما يجب الحذر من تخزينها بجوار أشياء ساخنة أو وضعها داخل السيارات في الشمس حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة في هذه الظروف إلى

. التي عندها يمكن أن يحدث انفجار للاسطوانة . $70\,^{\circ}\mathrm{C}$

والجدول ٢ يبين الضغوط ودرجة الحرارة المقابلة للفريونات التقليدية المستخدمة في التبريد بالوحدات العالمية

الجدول ٢

TEMPERATURE	R12	R22	R502
	bar	bar	bar
°C			
-110			
-105			
-100		0.021	
-95		0.033	
-90		0.049	
-85		0.073	
-80		0.105	0.146
-75		0.149	0.203
-70	0.123	0.206	0.276
-65	0.168	0.218	0.369
-60	0.226	0.376	0.487
-55	0.30	0.497	0.634
-50	0.392	0.646	0.814
-45	0.505	0.830	1,033
-40	0.642	1.053	1.296
-35	0.807	1.321	1.610
-30	1.005	1.640	1.979
-25	1.237	2.016	2.410
-20	1.510	2.455	2.910
-15	1.827	2.964	3.486
-10	2.139	3.550	4.143
-5	2.612	4.219	4.889
0 ±	3.089	4.980	5.731
+5	3.629	5.839	6.676
+10	4.238	6.803	7.731
+15	4.921	7.82	8.902
+20	5.682	9.081	10.197
+25	6.529	10.411	1.623
+30	7.465	11.880	13.189
+35	8.498	13.496	14.901
+40	9.634	15.269	16.770
+45	10.878	17.209	18.803
+50	12.236	19.327	21.013
+55	13.717	21.635	23.41

ملحق - ۲ الجداول الفنية 1- تعيين قدرة الضاغط تبعا لنوع وحجم الثلاجة أو الفريزر ونوع العزل المستخدم

زل الرغوية	العزل من العوا	 ىيبرجلاس		نوع الثلاجة أو
قدرة الضاغط بالحصان	الحجم بالقدم المكعب	قدرة الضاغط	الحجم بالقدم المكعب	الفريزر
		بالحصان		
1/8	حتى 13 قدم مكعب	1/8	حتى 12قدم مكعب	ثلاجة عادية بباب
1/6	13:15	1/6	12:14	واحد
1/5	أعلى من 15 قدم مكعب	1/5	14:16	
		1/4	أكبر من 16 قدم	
			مكعب	
1/8	حتى 12 قدم مكعب	1/6	حتى 12 قدم مكعب	ثلاجة ببابين بإذابة
1/6	12:14	1/5	12:14	صقیع شبه
1/5	أعلى من 14 قدم مكعب	1/4	14:16	أتوماتيكية أي تبدأ يسدويا وتفصسل
		1 / 4+	أكبر من 16 قدم	يكدوي ولعصص أتوماتيكياً .
			مكعب	
1/6	حتى 14 قدم مكعب	1/5	حتى 14 قدم مكعب	ثلاجة ببابين خالية
1/5	14:17	1/4	14:17	من الثلج .
1/4	17:20	1 / 4+	أكبر من 17 قدم	
			مكعب	
1 / 4+	أعلى من 20 قدم مكعب			
1/4	حتى 18 قدم مكعب	1 / 4+	حتى 20 قدم مكعب	ثلاجة بجانبين خالية
1 / 4+	18:25	1/3	20:25	من الثلج .
1/3	أكبر من 25 قدم مكعب	1/3+	أكبر من 25 قدم	
			مكعب	
1/8	حتى 10 قدم مكعب	1/6	حتى 10 قدم مكعب	فريزر رأسي عادي
1/6	10:13	1/5	10:12	
1/5	13:16	1/4	12:15	
1 / 4+	أكبر من 17 قدم مكعب	1 / 4+	15:19	
		1/3	أكبر من 19 قدم مكعب	
1/4	حتى 16 قدم مكعب	1/4	حتى 17 قدم مكعب	فريـزر رأسـي خـالي
1 / 4+	أعلى من 16 قدم مكعب	1/3	أكبر من 17 قدم	من الصقيع
			مكعب	
1/8	حتى 10 قدم مكعب	1/8	حتى 8 قدم مكعب	فريزر أفقي

1/6	10:13	1/6	8:11	
1/5	13:16	1/5	11:13	
1 / 4+	أكبر من 17 قدم مكعب	1/4	13:16	
		1 / 4+	16:20	
		1/3	أكبر من 20 قدم مكعب	
			مكعب	

حيث أن :-

القدم = 30 سنتيمتر الحصان = (745 W) وات الفيبرجلاس هي زجاج ليفي العوازل الرغوية مثل الفلين الرغوي

٢-تعيين حجم المجفف / المرشح تبعا لقدرة الضاغط

9	6	3	2	حجم المجفف / المرشح بوصة مكعبة
1/2 : 3/4	1/4:1/2	1/6:1/4	1/8	قدرة الضاغط
				بالحصان

حيث أن :-

بوصة = 2.5.5 سنتيمتر الحصان = 745 W وات

٣- تعيين تيار التشغيل وتيار البدء للمحركات الأحادية الوجه

3	2	1 ½	1	3/4	1/2	1/3	1/4	1/6	قدرة المحرك بالحصان	
34.0	24.0	20.0	16.0	13.8	9.8	7.2	5.8	4.4	جهد التشغيل	تيار التشغيل
										(A)
204	144	120	96.0	82.8	58.8	43.2	34.8	26.4	120 V	تيار البدء
										(A)
17.0	12.0	10.0	8.0	6.9	4.9	3.6	2.9	2.2	جهد التشغيل	تيار التشغيل
										(A)
102	72	60	48.0	41.4	29.4	21.6	17.4	13.2	220 V	تيار البدء

٤ - تعين سعة مصهر حماية الضاغط الأحادية الوجه بالأمبير

2	1 1/2	1	3/4	1/2	1/3	1/4	1/6	قدرة المحرك بالحصان
24.0	20.0	16.0	13.8	9.8	7.2	5.8	4.4	110 V
12.0	10.0	8.0	6.9	4.9	3.6	2.9	2.2	220 V

تعيين طول الأنبوبة الشعرية تبعا لقطرها وقدرة الضاغط ونوع جهاز التبريد

(R-12 الفريون المستخدم)

قدرة			طول الأنبوبة الشعرية بالمتر m					
الضاغط								
بالحصان		1.79Ф	1.92 Ф	1.02 Ф	1.07Ф	1. 25 Ф	1.4Ф	1.66Ф
	Ι	0.33	0.66	1.05	1.35	2.70	4.50	_
1/8	II	1.20	2.40	3.9	4.80	9.60	16.80	-
1/0	III	2.7	5.40	8.70	10.80	21.60	37.80	_
	Ι	-	_	_	-	-	3.00	-
1/5	II	0.66	1.32	2.10	2.70	5.40	9.30	-
	III	1.56	3.15	5.10	6.30	12.60	21.90	-
	I	-	-	-	-	=	1.50	-
1/4	II	0.33	0.66	1.05	1.35	2.70	4.50	-
	III	-	-	-	-	-	-	2.25
1.10	II	-	-	-	-	-	2.85	_
1/3	III	0.25	1.05	1.68	2.1	4.2	0.75	_

حيث أن :-

- I أجهزة تبريد تعمل عند درجة حرارة مرتفعة مثل مبردات الماء .
- II أجهزة تبريد تعمل عند درجة حرارة متوسطة مثل الثلاجات المنزلية العادية .
- III أجهزة تبريد تعمل عند درجة حرارة منخفضة مثل الفريزرات المنزلية والثلاجات المركبة والخالية من الثلج .

-: مثال

 $0.66 \, \mathrm{m}$ إذا كانت قدرة الضاغط 1/4 حصان لثلاجة منزلية عادية فإن طول الأنبوبة الشعرية يكون 0.92 إذا كان قطرها الداخلي 0.92 ويكون طول الأنبوبة الشعرية 0.92 إذا كان قطرها الداخلي 0.92 . mm

٦- المواصفات الفنية لثلاجة Mitsubishi خالية من الثلج وبابين

21Ft ³	
21Ft*	حجم الثلاجة (قدم مكعب)
104 W	قدرة الضاغط (وات)
4.9 A	تيار بدء الضاغط (بالأمبير)
0.82 A	تيار دوران الضاغط (بالأمبير)
220 V	جهد تشغيل الثلاجة (بالفولت)
100 Ω	مقاومة ريلاي PTC (بالأوم)
$3.5 \mu F/220 V$	سعة مكثف دوران بالميكروفارد
Ф 1.8 * 2300 mm	الأنبوبة الشعرية (طولها * قطرها)
255 g	وزن فريون R-12 (جرام)
وصل °C - فصل 16-	ثرموستات الفريزر
وصل °C نصل 21 °C وصل - 21 °C	ثرموستات الفريزر
وصل °C نصل - 24.5 °C	ثرموستات الفريزر
فتح 11 °C غلق 4.5 °C	ثرموستات دامبر الثلاجة على وضع
- 0.5 °C غلق 8 °C فتح	ثرموستات دامبر الثلاجة عند وضع
- 12 °C غلق 4 °C - غلق ضح	ثرموستات دامبر الثلاجة عند وضع
8 ساعات وست وأربعون دقيقة	زمن دوران الضاغط
أربع وعشرون دقيقة	زمن دوران إذابة الصقيع
وصل °C - فصل 8°C - فصل 8°C	ثرموستات إذابة الصقيع
ينصهر عند 70°C	المصهر الحراري للسخان
162 Ω / 150 W	مقاومة السخان وقدرته
3W	قدرة محرك مروحة المبخر

2300 RPM	سرعة محرك مروحة المبخر لفة / دقيقة
$1.35 \ \mu \text{F} / 180 \text{V}$	سعة مكثف مروحة المكثف

٧- تعيين مواصفات الأنبوبة الشعرية تبعا للمواصفات الفنية لجهاز التكييف .
 (الفريون المستخدم R-22)

	أبعاد الأنبوبة الشعرية		عدد ملفات المبخر	
السعة التبريدية	القصيرة	الطويلة		
BTU / hr	القطر * الطول	القطر * الطول	3/8بوصة	1/2 بوصة
	m*mm	m*mm		
6000	1.0*1.22	1.87*1.35	1	
8000	1.08*1.35	1.62*1.475	1	
10000	1.08*1.475	1.6*1.6	2	1
12000	1.0*1.6	1.7*1.75	2	1
140000	1.1*1.75	1.75*1.87	2	1
16000	0.75*1.87	1.2*1.87	3	2
18000	0.87*1.87	1.37*2.0	3	2
20000	1.0*2	1.45*2.12	3	2

فمثلا إذا كانت سعة جهاز التكييف التبريدية (20000 BTU/hr) فإن طول الأنبوبة الشعرية هو m 1.45 m وقطرها mm الشعرية هو m 1.45 m وقطرها 2.12 mm ويكون عدد لفات ملفات المبخر التي قطرها 3/8 بوصة هو 3 ويكون عدد لفاتها اثنين إذا كان قطرها 1/2 بوصة .

. کیلو وات TR = 3.517~KW طن تبرید . TR = 1200~BTU/hr طن تبرید .

٨- المواصفات الفنية لثلاثة أجهزة تكييف نوع النافذة لها سعات تبريدية مختلفة من إنتاج شركة (MITSUBISHI) .

السعة التبريدية (BTU/hr)	13000	18000	24000
الماء المتكاثف (L/hr)	108	2.6	3.4

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تدفق هواء المبخر (m ³/h)	720	780	930
تيار التشغيل (A)	8.8	11.0	15.3
القدرة الداخلة (W)	1860	2400	3300
(\mathbf{A}) تيار بدء الضاغط	42	55	75
تيار تشغيل الضاغط (${f A}$)	8.0	9.9	14.0
قدرة الضاغط (W)	1100 W	1500 W	2000
تيار مروحة المبخر (A)	0.8	1.1	1.3
سعة المروح العالية (RPM)	820	880	960
مواصفات الأنبوبة الشعرية (mm)	2*1.8 \phi *	2*1.6 \(\phi \) *	1.6*400
	800	750	
وزن الفريون R-22) وزن الفريون	0.56	0.86	1.03
$^{ m o}$ $^{ m C}$ مدي درجات حرارة الثرموستات	16.5*28.5	16.5:28.5	16.5*28.5

حيث أن :-

٩- المواصفات الفنية لجهازين تكييف مجزأين أحدهما تبريد فقط والآخر تبريد
 وتسخين بسخان كهربي من إنتاج شركة MITSUBISHI .

المكي	المكيف		
المواصفات	الأول	المكيف الثانى	
تبرپا	تبريد	تبريد	تسخين
عة التبريدية (BTU/hr) عة التبريدية	18000	18000	10300
ء المتكاثف (لتر / ساعة) (L /hr)	3.2	3.2	_
ق هواء المبخر (متر مكعب / ساعة) (m3/h)	870	870	870
التشغيل أمبير (A)	12.5	12.5	14.5
رة الداخلة (وات) (W)	2650	2650	3100
البدء (أمبير) (A)	54	54	_
تشغيل الضاغط (أمبير) (A)	11.8	11.9	_
ق الضاغط (وات) (W)	1500	1500	_
).7 (A) (أمبير) أمبير)	0.7	0.6	0.6
عة محرك الوحدة الداخلية (لفة/دقيقة) RPM	1315	1665	1665
مة محرك الوحدة الخارجية (لفة/دقيقة) RPM	670	670	670
ϕ 1.8 mm (عفات الأنبوبة الشعرية (طول *قطر *تمدد)	2* \phi 1.8	2* ø 1.8	
600	*1600	*1600	
فريون R-22 بالكيلو جرام Kg	1.38	1.36	-

ملحق -٣ الخريطة السيكرومترية بالوحدات المترية

وتستخدم الخريطة السيكرومترية في دراسة الخواص المختلفة للهواء بدون الدخول وفي حساب المحتوى الحراري في الهواء ومعرفة العلاقة بين متغيرات كثيرة بدون الدخول في حسابات معقدة مثل:-

۱- درجة الحرارة الجافة DB

۷۳ درجة الحرارة الرطبة


۳- الرطوبة النسبية **-۳**

٤- معامل الحرارة المحسوسة عامل الحرارة المحسوسة

٥- محتوى الرطوبة Moisture Content

Specific Volume الحجم النوعي

٧- انثالبي الهواء الجاف



الفهرس

٦	شکر و تقدیرشکر و تقدیر
9	إعداد الوصلات المختلفة لمواسير دورات التبريد
9	١-١ مقدمة
11	١-١ العدد والأدوات المستخدمة في تشكيل المواسير
١١	١-٢-١ سكينة المواسير
١٢	١-٢-٣ أداة تضييق المواسير
١٣	١-٢-٤ زرادية كبس المواسير
١٤	١-٢-٥ أداة توسيع المواسير (خابور التوسيع)
10	١-٢-١ ثنايات المواسير
١٦(١٤-١)ر	١-٢-٧ أداة تنظيف المواسير الشعرية الشكل
١٧	١-٣ وصلات الفلير والوصلات السريعة
۲۰(١-٤ اللحام علي الناشف (اللحام بالأكسي استيلين
استیلین ۲۳	١-٤-١ الإجراءات الأمنية عند اللحام بالأكسي ا
۲٥	١-٤-١ مراحل اللحام بالأكسي استيلين
۲۸	١-٤-٣ اللحام مع الغمر بالنيتروجين
٣٣	الفحوصات اليدوية
٣٣	١-٢ مقدمة
٣٣	٢-٢ جهاز الآفوميتر ذات المؤشر
٣٦	٢-٣ جهاز الميجر
٣٧	٢-٤ جهاز الأميتر ذو الكماشة
٣٨	٢-٥ أجهزة قياس درجات الحرارة
٤٠	٦-٢ عدادات قياس الضغط
٤٢	٧-٢ تجهيزة عدادات القياس

ررات التبريد٤٤	۲-۷-۱ طرق توصيل تجهيزة عدادات القياس مع دو
٤٧	٢-٨ الاسطوانات المدرجة
٤٩	۱-۹ اختبارات التنفيس
٥١	٢-٩-١ اكتشاف التسريب بالماء والصابون
٥٣	٢-٩-٢ اكتشاف التسريب بلمبة الهاليد
٥٤	١٠-١ فحص العناصر الكهربية
٥ ٤	٢-١٠-١ فحص المحولات والسخانات الكهربية
الشكل (۲–۲۹)۲۰	٢-١٠-٢ فحص المكثفات الكهربية
٥٨	٣-١٠-٢ فحص الضواغط الكهربية الأحادي الوجه
	٢-١٠-٤ فحص الضواغط الثلاثية الوجه
٦٥	۲-۱۰-۰ فحص محركات المراوح
	٢-١٠- تفحص ريليهات البدء وعناصر الوقاية الحر
	۲-۱۰-۲ فحص ريليهات القدرة
	۲-۱۰-۲ فحص المفاتيح الكهرومغناطيسية
٧١	٢-١٠-٩ فحص الصمامات الكهربية
٧٣	٢-١٠-١ فحص منظمات درجة الحرارة
٧٧	٢-١٠-١ فحص قاطع الضغط العالي
٧٩	٢-١٠-٢ فحص قاطع الضغط المنخفض
۸١	٢-١٠-١ فحص قاطع الضغط المزدوج
۸١	٢-١٠-١ فحص قاطع ضغط الزيت
۸۳	٢ -١٠-١ فحص الصمام العاكس
٨٥	٢-١٠-١ فحص المفتاح الدوار لمكيفات الغرف
غط	١-١ فحص صمامات السحب والطرد الداخلية للضاء
۸٧	١٢-١ قياس التحميص وزيادة التبريد

والكهربية	الأعطال الميكانيكية و
يكانيكية في دورات التبريد	٣-١ الأعطال الم
غط السحب والطرد	۳-۳ انخفاض ضد
لا السحب والطرد	٣-٣ ارتفاع ضغط
ب منخفض وضغط الطرد عاليا	٣-٤ ضغط السحد
لا السحب وانخفاض ضغط الطرد	٣-٥ ارتفاع ضغط
كثيف على ملف المبخر	٣-٦ تراكم الثلج ال
ضاء أثناء عمل وحدة التبريد	
الجوي في أنظمة التبريد	٣-٨ دخول الهواء
التبريد قبل إجراء الصيانة اللازمة	
، دورات التبريد	۳-۱۰ طرق شحز
عطال الكهربية وكيفية تحديدها	١١-٣ أسباب الأع
ل الكهربية في وحدات التبريد والتكييف	٣-١٢ أهم المشاك
ي علي الفحص الكهربي لوحدة تبريد	۳-۱۳ تمرین عمل
صغيرة	خدمة أجهزة التبريد ال
1 • 9	٤-١ مقدمة
راغط المحكمة القفل	
التبريدا	٤-٣ مشاكل دورة
، المقترنة بالمشاكل المختلفة لدورات التبريد	٤ – ٣ – ١ الدلائل
أجهزة التبريد المحكمة القفل	٤-٤ شحن وتفريغ
وتفريغ أجهزة التبريد المزودة بمجفف / مرشح بمدخلين. ١٣٣	٤-٤-١ شحن
واغط المحروقة	٤-٥ استبدال الض
في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة	٤-٦ إضافة زيت
التبريد	۷-۶ صيانة دورة

٤-٧-١ استبدال المجفف / المرشح ١٤٤
٤-٧-٢ صيانة المبخرات أو استبدالها
٤ – ٧ – ٣ استبدال المبادل الحراري
٤-٧-٤ إزالة الانسداد في الأنابيب الشعرية
٤ – ٧ – ٥ استبدال المكثف
٤-٨ استبدال العناصر الكهربية في الثلاجات
٤-٨-١ استبدال الثرموستات
٢-٨-٤ فك سخان إذابة الصقيع
٤-٨-٣ فك ثرموستات إذابة الصقيع والمصهر الحراري
٤-٨-٤ فك مؤقت إذابة الصقيع
٤-٨-٥ فك عنصر الوقاية الحراري وريلاي البدء للضاغط١٥٢
٤-٩-١ استبدال جوان الباب
خدمة مكيفات النافذة
٥-١ تركيب مكيفات النافذة
٥-٢ الصيانة الدورية لمكيفات النافذة
٥-٢-٥ فك أجزاء مكيفات النافذة وتجميعها
٥-٢-٦ تنظيف مكيفات النافذة
٥-٣ أعطال أجهزة تكييف الغرف
٥-٤ شحن وتفريغ أجهزة التكييف نوع النافذة
٥-٤-١ خطوات التفريغ
٥-٤-٥ خطوات الشحن بالسائل بمعلومية الوزن
٥-٤-٣ خطوات الشحن بالسائل بمعلومية تيار الضاغط وضغط السحب.
١٨٠
دمة المكنفات المحزأة.

٦-١ خطوات تركيب المكيفات المجزأة
٦-٢صيانة أجهزة التكييف المجزأة
٦-٢-٦ إخراج غاز الفريون بدون تفريغ
٦-٢-٦ تجميع سائل مركب التبريد في الوحدة الخارجية
٦-٢-٦ تفريغ أجهزة التكييف المجزأة
٦-٤ توصيات شركة متسوبيشي لتجنب مشاكل التركيبات
٦-٤-١ المشاكل الناتجة عند تمديد مواسير التبريد وكيفية تجنبها ٢٠٢
٦-٤-٦ المشاكل الناتجة عن سوء التوصيلات الكهربية٢١٨
٦-٤-٦ المشاكل الناتجة عن سوء تصريف مياه التكثيف
٦-٤-٦ المشكل الناتجة عن تركيب الوحدات بصورة غير صحيحة ٢٢٩
خدمة مكيفات السيارات
خدمة مكيفات السيارات
٧-٧ كيفية توصيل تجهيزة عدادات القياس مع ضاغط مكيف السيارة ٢٤٠
٧-٣قياس ضغوط خط السحب والطرد لمكيف السيارة
٧-٤ إضافة فريون لمكيف السيارة لكشف التسربات
٧-٥ تفريغ دورة تبريد مكيف السيارة
٧-٦ شحن دورة تبريد مكيف السيارة
٧-٧ الأعطال المختلفة لمكيفات السيارات وأسبابها وطرق علاجها ٢٥٣
خدمة وحدات التبريد التجارية
١-٨ التحديد المبدئي لأعطال أجهزة التبريد التجارية
٨-٢ تحديد ضغوط التشغيل بدورات التبريد
٣-٨ جداول أعطال أجهزة التبريد التجارية
٨-٤ تجميع مركب التبريد في خزان السائل قبل إجراء الصيانة
٨-٥ تفريغ وشحن دورات التبريد التجارية

٨-٥-١ تفريغ دورات التبريد التجارية٢٧٨	1
۸-۵-۸ شحن دورات التبريد التجارية	ı
٨-٥-٣ طرد الرطوبة والهواء من الضواغط بعد صيانتها أو خدمتها ٢٨٤	1
٦٠ تغيير الضواغط المحترقة في أجهزة التبريد التجارية	- 人
٨-٦-١ استخدام مجفف / مرشح الضواغط المحترقة	ı
٨-٦-٦ تنظيف دورة التبريد بفريون R-11 أو R-12	ı
٧٠ إخراج وإضافة الزيت٧٠	- 人
أ ١-٧-٨ أِضافة الزيت للضواغط	
٨-٧-٨ إخراج الزيت من الضواغط	
٨٠ تشغيل أجهزة التبريد التجارية لأول مرة	
۹- وحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد Recovery & Recycle Unit	
٣٠٠	•••
- ۱ خطوات استبدال R-12 بفريون R-134 a	-人
-۱۱ استبدال فريون R-12 بفريون R-22	-人
المكيفات المركزية	خدمة
۱- مقدمة.	– ٩
٢٠ خدمة المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر	- 9
٣١٥ خدمة مثلجات الماء الترددية	
٩-٣- ابدء تشغيل مثلج الماء الترددي لأول مرة ٣١٥	
٩-٣-٦ الصيانة الوقائية لمثلجات الماء	
٩-٣-٣ أعطال مثلجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية٣١٧	
-٤ خدمة أبراج التبريد	- 9
٩-٤-١بدء تشغيل أبراج التبريد	
٩-٤-٢ الصيانة الوقائية لأبراج التبريد	

٩-٤-٩ أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية
٩-٤-٩ أعطال مضخات الماء
9-٥ خدمة الغلايات
٩-٦ خدمة وحدات مناولة الهواء
٩-٦-١ الصيانة الوقائية لوحدات مناولة الهواء
9-7-7 أعطال وحدات مناولة الهواء
9-٦-٩ ضبط المحورية عند الإدارة بالسيور Vee Belts Drives ٧٥٠
9-٦-۶ ضبط المحورية عند الإدارة المباشرة Direct Couplings Direct
9- ٧ عمل موازنة لأنظمة تكييف الهواء المركزية
٩-٧-٩ قياس الضغوط المختلفة في مجارى الهواء
٩-٧-٩ قياس معدل تدفق الهواء في مجاري الهواء والجريلات
٩-٧-٣خطوات عمل الموازنة
٩-٧-٥ عملية الموازنة في الأنظمة ذات المجرتين
٩-٧-٦ عملية الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق
الملاحق
ملحق -٢ الجداول الفنية
ملحق -٣ الخريطة السيكرومترية بالوحدات المترية
الفهرسا